電子工作玩具

効果音再生機「ポン出し」

補足説明

5. 動作と使い方

⑥ 3.5mm ミニプラグからステレオ音声を取り出せます

ステレオミニプラグを使用してください。3.5mm ミニプラグ出力との間に安全用の抵抗 100Ω が入っています。出力不足など直結したい場合はジャンパ接続してください。イヤホンなどを接続している間、スピーカーからは音が出ません

3.5mm ミニプラグを接続した場合にも、プリント基板上のスピーカーから音が出ることがあります。 スピーカーからの音を消したい場合は、本文⑦のショートプラグを外してください。

⑨ DFPlayerMini 上の LED は、音声再生中に点灯します

LED の色は、青色だけでなく赤色の場合があります。どうかご了承ください。

以上