


عناصر النظام المروري



د.عبد العزيز حسن عبد الرازق

عناصر النظام المروري



2. الطريق.

3. المركبة.

4. أدوات التحكم المروري.



أولاً/ مستخدمي الطريق

يقصد بمستخدمي الطريق

- السائقون
- الركاب
- قائدو الدراجات
 - المشاة











يمكن تقسيم العناصر التي تؤثر في مستخدم الطريق إلى نوعين:

- فسيولوجية: تتعلق بالحواس مثل البصر، والسمع، والإحساس بالحركة والاتزان، والنظام العصبي للإنسان.
- سيكولوجية: تشمل الخبرة والتعلم، والتحريض من المرافقين أو غيرهم، والعاطفة والنضج، والعادات كالمغامرة والفضول وتعاطي المسكرات والمخدرات.

1.1 السائق

إن وظيفة السياقة ما هي إلا سلسلة من المنبهات أو المثيرات البصرية والسمعية التي يجب على السائق متابعتها والاستجابة لها. لذلك فإن عملية الإدراك، ورد الفعل (الاستجابة) لأي منبه من جانب السائق بسبب حدث ما على الطريق تمر بأربع مراحل هي:

(Perception). الإدراك

(Identification or Intellection).التعرف

(Emotion or Decision).القرار


(Volition or Reaction).رد الفعل

وتعرف هذه المراحل الأربع بعملية الإدراك ورد الفعل أو عملية التفكير (تعرف باللغة الإنجليزية PIEV) ، التي يمر بها السائق عند اعتراض أي حدث (محفز) له على الطريق.

وهناك فترة زمنية تمر بعد تسجيل العين البشرية لهذا الحدث قبل صدور رد فعل عضلي تقدر بحوالي ٢,٥ ثانية – زمن تقديري للسائق غير المتيقظ الأقل من المتوسط يستخدمه المهندسون عند تصميم الطريق.

فمثلا عندما يعترض سائق المركبة جسم ما على الطريق، فإنه يستجيب لوجود هذا الجسم تلقائيا من خلال الخطوات التالية.

- 1. إدراك وجود الجسم بالعين المجردة.
 - 2. تحديد ومعرفة هوية العائق.
 - 3. صنع القرار لتفادي الجسم.
- 4. تنفيذ القرار أو رد الفعل العضلي مثل الضغط على المكابح (الفرامل).



العوامل التي تؤثر على زمن الإدراك والاستجابة عند السائق

- عمر السائق
 - الإرهاق.
- الضعف الجسماني.
- درجة تعقيد الحدث على الطريق.
 - تأثير المسكر أو المخدر .

تصنيف السائقين حسب تصرفاتهم

السائق الأناني

هذا السائق نراه بكثرة على مختلف الطرقات . إنه يقف بسيارته في منتصف الشارع ليتحدث مع شخص على جانب الطريق، أو في سيارة أخرى دون اكتراث لحركة المرور التي يعرقلها نتيجة لذلك. إنه يحاول دائما أن يأخذ حق غيره باستعمال الطرق. تراه أحيانا يسير في منتصف الشارع بالسرعة التي يختارها دون أن يترك لغيره حق التجاوز.



السائق العصبي المزاج

هذا السائق ينفعل بسرعة تاركا لمشاعره العنان بحيث تبدو واضحة في تصرفاته.

ويمكن القول إن السائق الذي ينفعل بسرعة ويتصرف بعصبية هو أيضا عنصر خطر على الطرقات العامة يؤدي تصرفه -في كثير من الحالات- إلى حوادث سير مؤلمة. وهذا السائق يمكن معرفته من تصرفاته في الأمور التالية:

يغضب لأبسط الأمور

- یفقد أعصابه و بالتالی حسن تقدیره لمواقف المرور
 - يعبر عن غضبه بتهوره في قيادة السيارة
- ينفد صبره بسرعة إذا تعرقل السير فيضغط على المنبه بشكل مزعج
 - يغير الضوء بعصبية في وجه السيارات المقابلة
 - يصيح في وجه السائقين الآخرين ويتلفظ بكلام بذيء
- سبب عرقلة في حركة المرور، ويزاحم غيره من السائقين، حتى \square يتورع عن إخراجهم عن خط سيرهم، ويعرضهم للأخطار.
 - يتذمر من تصرف غيره وأخطائهم، و يرى أخطاءه هو .



السائق المتباهى

هذا السائق مشكلة في حد ذاته؛ فهو يجلب الخطر لنفسه ولغيره بتصرفاته التي لا ترتكز على التعقل والشعور بالمسئولية. وقد يكون المتباهي كبير السن أو صغيرًا، ولكنه لم ينضج بعد، حتى مع وصوله إلى سن تؤهله للجلوس خلف المقود. إنه يسعى إلى اكتساب إعجاب الآخرين بالمناورات الخطيرة الجريئة التي يقوم بها بسيارته على الطرقات العامة.

السائق المتفيق

هذا السائق يدعي معرفة أنظمة السير وقوانين المرور. ولكنه يفسرها دائما لمصلحته وبغير الأوجه المعدة لها. وهو لا يواجه الحقائق بصدق وصراحة. إنه يعرف مثلا أن المرور في طريق ما ممنوع، ولكنه يمر فيه، على اعتبار أن المرور ممنوع في حالة وجود سيارات قادمة من الاتجاه المعاكس، وأن إشارات الوقوف لم توضع له هو بل لغيره من السائقين الجهلاء. إن مثل هذا المفهوم لأنظمة السير فيه الكثير من الخطر على حياة السائق وحياة غيره من الأفراد. وهذا السائق عادة يلوم غيره إذا وقع في حادث، لأنه يرى أن غيره لا يعرف أنظمة السير وأصول قيادة السيارات كما يجب.

السائق الفضولي

هذا السائق محب للاستطلاع يسعى إلى مراقبة سير الأحداث على جانبي الطريق، بدلا من تركيز انتباهه على ما يحدث على الطريق الذي ينطلق عليه بسيارته. ويحاول التعرف إلى المشاة، عله يرى صديقا يبحث عنه. وهو لا يمتنع عن استطلاع المعروضات الجديدة في المتاجر، كما أنه يهوى التفرس في وجوه ركاب السيارات العابرة أو الواقفة.

كثيرا ما يستفيق هذا السائق من تجوال ناظريه على جانبي الطريق على صوت اصطدام بين سيارته وسيارة تسير أمامه، أو أخرى تحاول التجاوز، أو أن يرى أحد المشاة صريعا وهو يحاول عبور الشارع. ولا يخفى ما يمكن أن يترتب على سلوك مثل هذا السائق من أخطار على حياته وحياة غيره.

السائق الناضج

لعلم النفس رأي في تحديد مؤهلات السائق الناضج، وهذا الرأي لا يكتفي بحصر الموضوع بالمهارة في قيادة السيارة، بل يرتكز أيضا على التوازن وتمالك الأعصاب. السائق المتفوق لديه إحساس بمسئوليته تجاه التمع. ويقول الخبراء إن من الصفات الضرورية في السائق التحلي بالروح الرياضية، والشعور بالمسئولية، ومراعاة مصلحة الغير، وحسن التقدير، واليقظة، وبعد النظر، واحترام القانون.

إن هذه الصفات تتمثل في روح المعاونة والمشاركة، وتظهر الكثير من النضبج العقلى والعاطفي.

مسؤولية الجميع مسؤولية الجميع




2.1 المشاه


إن سلامة المشاة جزء مهم في منظومة السلامة المرورية. لذلك فإن معرفة بعض الخصائص المرتبطة بالمشاة يساعد في تزويد الطريق بمتطلبات السلامة التي تضمن استخدام الطريق بأمان

ولتصميم مناطق عبور المشاة فإن معلومات أساسية تتعلق بالمشاة لابد من توافرها، منها:

- تدفق المشاة: ويعبر عن عدد المشاة الذين يمرون في الموقع خلال فترة زمنية محددة.
- كثافة المشاة: وتعبر عن عدد الأشخاص في وحدة المساحة (متر مربع، قدم مربع).
- سرعة المشاة: وتعبر عن متوسط سرعة الشخص في ظروف طبيعية.



أ- خطوط المشاة القياسية





ثانياً/ الطريق

الطريق عنصر أساسي في النظام المروري. فلا يمكن أن تقوم المركبة برحلة من مكان إلى آخر دون طريق يمكنها التحرك عليه. و إن أي خطأ في تصميم الطريق، مثل منعطف بزاوية صغيرة، أو مسافة رؤية غير كافية، قد تسهم بشكل كبير في وقوع الحادث. بينما يكون للخطأ البشري دور ثانوي في وقوعه.

كما أن وجود عوائق للرؤية، أو أجسام ثابتة، مثل أعمدة المرافق (الخدمات) قرب الطريق، قد تسهم في زيادة خطورة الحادث المروري، وجسامة خسائره.

فالتصميم المناسب هو الذي لا يضطر السائق لأن يقود بمهارة عالية لتفادي عيوب تصميمية في الطريق، بل يعين السائق في تأدية عملية القيادة بسهولة ويسر. بمعنى آخر، فالسائق ليس المسئول عن تصحيح عيوب الطريق أثناء قيادته، بل ينبغي تسهيل مهمة السائق. وربما نذهب إلى أبعد من ذلك عندما نقول إنه ينبغي توفير الظروف الآمنة في الطريق، التي تعين السائق في حالة ارتكابه خطأ على تجنب الوقوع في حادث. (فمثلا لو فقد السائق السيطرة على مركبته، وخرج عن الطريق، وكان الميلان الجانبي للطريق حاداً جدًا. وليس هناك حاجز جانبي، فإن هذه الظروف قد تؤدي إلى إنقلاب المركبة). إن هذا المبدأ يعمل على رفع مستوى السلامة والأمان على الطريق. وهذا ما يعرف بمفهوم الطرق المتسامحة وهى تلك التي تعطى السائق وقتاً ومساحة كافيين لتجنب الحوادث.

كما أن تحديد المواقع التي تتكرر فيها حوادث المرور بكثرة ومعالجتها يساعد مصمم الطريق على تفادى تلك الأخطاء التصميمية التي تؤدي إلى تكرار الحوادث عند تصميم أي طريق مستقبلاً.

الأساليب الوقائية التي يجب أن تتوفر في الطريق

- التصميم الهندسي للطريق، خاصة فيما يتعلق بالمنعطفات والميول.
 - التقاطعات.
- مواقع التحكم في الاتصال، مثل مداخل الطرق ومخارجها، وذلك من خلال تقليل فرص التعارض بين المركبات المتجهة قدمًا للأمام، وتلك الداخلة أو الخارجة من الطريق. أيضا التقليل من التقاطعات والفتحات في الجزر الوسطى.
 - الإدارة المرورية وذلك باستخدام علامات التحكم ، والإرشاد المروري،
 - صيانة سطح طبقة الرصف ومقاومة الانزلاق.
 - التجهيزات الجانبية للطريق مثل الحواجز المعدنية.
 - الإضاءة على الطريق.

الأنواع المختلفة للطرق Classification of Roads

ويمكن تصنيف الطرق إلى نوعين رئيسين هما:

- 1. طرق خلویه خارج المدن. Rural Roads
- 2. طرق حضاریه (شوارع) داخل المدن. Urban Streets

وقد يشمل التصنيف على سبيل المثال الفئات التالية

- طرق محلية: وهي الطرق الموصلة بين التجمعات السكانية والزراعية والصناعية أو بين القرى أو الشوارع الموصلة للمنازل.
- طرق تجمعية: وهي طرق موصلة إلى طرق ذات درجة أعلي وتعمل على ربط المناطق العمرانيه والسكانيه والقرى والمراكز.
- طرق شريانية رئيسية: وهي طرق تنقل أحجام الحركة المرورية الكبيرة وتربط بين المدن والتجمعات السكانية والعمرانية.
 - طرق حره: تربط بين عواصم المحافظات وعاصمة الدولة أو بين عواصم الدول.

تصنيف الطرق الحضريه (شوارع) وبعض خصائصها Urban Roads

1000				
محليه داخليه	موزعه أو تجميعيه	سريانيه	سريعه	درجة الشارع
	(ثانویه)			المعلد
40>	50/70	60/100	70/100	السرعه (كم/ساعه)
أقل من 4000	8000-4	20000-8000	20000<	الاحجام التقريبيه لحركة
ایل ش 4000	0000 4	20000 0000	20000	المرور عربه/يوم
2	4-2	4-2	6-4	عدد الحارات التقريبيه
2	3.5-3.25	3.50	3.75	العرض التقريبي لحارة
3	3.3-3.23	3.30	3.13	المرور (منر)

الفرق بين الشارع و الطريق

- الشارع يمر ضمن مناطق سكنية عكس الطريق الذي يكون عادة خارج المناطق العمرانية.
- الشارع يحوي في باطنه تمديدات البنى التحتية (صرف صحي- شبكات مياه حلوة شبكات كهرباء و هاتف)
- الشارع يستخدمه المشاة و السيارات بينما الطرق عادة تكون مخصصة للسيارات فقط
- الشارع يربط بين نشاطات الناس و يؤمن التفاعل و يربط الطريق بين البلدات و المدن فللشارع وظيفة خدمة الأفراد بينما للطريق وظيفة خدمات المجموعات الكبيرة كالمدن و القري

علاقة تصميم الطريق بوقوع الحوادث

يجب أن يراعى عند تصميم أي طريق شروط السلامة اللازمة التي تكفل الأمان لمستخدميها من الجانب التصميمي. وشروط السلامة تلك يلزم توفراها في أربعة عناصر للتصميم الهندسي هي:

- المسار الأفقي (المنحنيات في الطريق).
- المسار الرأسي (المرتفعات والمنخفضات في الطريق).
- تصميم مقطع الطريق العرضي (عرض الطريق وعدد مساراته ، الجزيرة الوسطى للطريق ، أكتاف الطريق).
- علامات تحديد المسارات (الخطوط البيضاء ، والصفراء ، عيون القطط).

أمثلة لعناصر خطيرة ترتبط بالطريق

- مسافة الرؤية غير الكافية.
- سطح الطريق الأملس أو الزلق.
- وجود حفر أو تصدعات نتيجة لتساقط الأمطار ، أو نتيجة لعدم جودة خلطة الرصف.
 - عيب في تصميم المنحني.
 - أجسام على جانبى الطريق قريبة من مسار المرور.
 - وجود مواقف السيارات الجانبية على طريق به حركة مرورية كثيفة.
 - موقع غير مناسب للطرق الجانبية.
 - عدم وجود أكتاف للطريق، خاصة على الطرق السريعة.
 - ضيق عرض المسار.

ثالثاً/ المركبة

أصبحت المركبة ضرورة ملحة في حياتنا المعاصرة، ولا يمكن الإستغناء عنها، خاصة بعد إنتشار الطرق، وتوسع المناطق الحضرية. و تختلف خصائص المركبات بشكل كبير، وذلك حسب غرض المركبة وحجمها. ومعرفة خصائص المركبات المستخدمة للطريق أحد العوامل المهمة المطلوبة في بناء أي نظام مروري.

فعند بناء طريق ما لابد من معرفة أنواع المركبات التي ستسير على هذا الطريق، لكي يتم تحديد عرض الطريق المطلوب وقدرته على تحمل الأوزان المختلفة. ومن الخصائص المهمة للمركبات التي يجب معرفتها ما يلى:

- تصميم أبعاد المركبة: (الطول، والعرض، والارتفاع).
 - الأداء التسارعي للمركبة.
 - أداء الكوابح للمركبة

خصائص أداء المركبة

هناك خمسة أنواع من المقاومة تواجهها المركبة أثناء حركتها نلخصها فيما يلي

- مقاومة القصور الذاتي.
- مقاومة الانحدار (الميلان).
 - مقاومة التدحرج.
- مقاومة قوة الطرد المركزية.
 - مقاومة الهواء.



وسائل السلامة التي يجب أن تتوفر في المركبة

- الإطارات من حيث المقاس والنوعية والتحمل.
- المصابيح من حيث الوضوح واللون ومستوى الإضاءة.
 - الإشارات الضوئية الدالة على الانعطاف أو التنبيه.
 - المرايا العاكسة لكشف الطريق أمام السائق.
 - مساحات المطر.
 - المكابح والفرامل.
- إشارات الإنذار الصوتية والضوئية مثل مؤشر الوقود، الزيت، الحرارة، السرعة، البطارية...الخ.
- حزام الأمان حيث أن إستخدام حزام الامان يخفض عدد الاصابات البليغة بمقدار %50



رابعاً/ أدوات التحكم المروري

العنصر المهم الرابع من عناصر النظام المروري هو التحكم المروري, فالتفاعل بين العناصر السابقة السائق، الطريق، والمركبة، لابد أن ينظمه تحكم مروري يساعد في المحافظة على أمان مستخدمي الطريق وسلامتهم.

والتحكم المروري له أدواته وتجهيزاته الخاصة به التي يمكن تصنيفها إلى:


- لوحات مرورية.
- علامات أرضية.
- إشارات ضوئية.

وكي تكون وظيفة أداة المرور فعالة فإنه يجب أن تتحقق فيها خمسة متطلبات أساسية وهي:

- ا تفي بالغرض الذي وضعت من أجله.
 - تجذب إنتباه مستخدم الطريق.
- تنقل رسالة بسيطة، واضحة، مقروءة، وسهلة الفهم لمستخدم الطريق.
 - تحترم حق الطريق لكل مستخدميه.
- تعطي وقتاً كافياً لمستخدم الطريق لأن يستجيب للرسالة التي تنقلها.

هناك خمسة اعتبارات لتحقيق المتطلبات أعلاه هي:


- التصميم.
- موقع التركيب.
 - تشغيل الأداة.
 - صيانة الأداة.
- توحيد الأدوات.



1.4 اللوحات المرورية

وتنقسم بدورها الي:

- العلامات التحذيرية.
- العلامات الإرشادية (التنظيمية).
 - العلامات المانعة.





انتبه دوران Roundabut



قطارات Traun



بوابة تقاطع قطارات Fence For Railway



اشارة الضونية signal ahead



انتبه Caution



اعمال طرق road Worka



مطيات على الطرق road Worka



طريق زلق Slippery road



نفق Tunnel



امامك حيوانات Animal ahead



عبور مشاة Padestrian



منعني يسار



تطيرية توضع ونوية الطريغ عند التقاطع Junction road right



تطيرية لنونيع ونوبة الطريؤ عند القلغ Junction road priority right



طریق غیر مستوی Uneven road



رصیف میناء او نهر Unbarred river



منحنیات Double bend



الطريق يضيق من اليسار Reduction from left



الطريق يضيق من الامام Reduction both ways



تعذير من نهاية الطريق المزدوج



نهاية الطريق المزدوج Dual carriageway two way road from single carriage way Junction road left



تطيرية للوضح إراوية الطريق عند القلطع





2.4 العلامات الأرضية

تستخدم العلامات الأرضية لتوجيه، تحذير، أو تنظيم المرور. وقد تستخدم مكملة لوظيفة اللوحات المرورية، أو الإشارات الضوئية. في حالات كثيرة تزود العلامات الأرضية مستخدم الطرق برسائل متعددة، وذلك بتكرار مناسب مدعومة بعلامات مرورية أخرى. وقد تكون العلامات الأرضية خطوطا بألوان محددة، أو علامات بارزة مثل عيون القطط



3.4 الإشارات الضوئية

تعرف أدوات التحكم المروري التي تشغل بالطاقة الكهربائية بإشارات المرور, ولقد أستخدمت أول إشارة مرورية تعمل يدوياً في مدينة لندن، وذلك في منتصف شهر ديسمبر من عام ١٨٦٨ م في تقاطع شارعي جورد وبريدج ,واستخدمت فيها الألوان. وفي عام ١٩١٣ م إخترع جيمس هوق الأمريكي أول إشارة تعمل بالكهرباء وأستخدمت في كليفلاند أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩١٤ م وذلك بألوانها الثلاثة المعروفة ، الأحمر، والأصفر، والأخضر.

وتفسر ألوان دلالات الإشارة الثلاثة كما يلي:

- اللون الأحمر المستمر يعني ضرورة التوقف حتى تظهر الدلالة الخضراء.
- اللون الأخضر المستمر يعني السماح للمرور بالتقدم في أي اتجاه محدد قانونيا على الطريق.
 - اللون الأصفر بين الدلالات الأخضر والأحمر للتحذير والتأهب للتوقف.



وظيفة الإشارة الضوئية

- تحقیق انضباط تحرك المرور.
- زیادة سعة استیعاب التقاطعات للمرور.
- تقلیل تکرار وقوع أنواع معینة من الحوادث.
- تنسيق حركة المرور بين التقاطعات المتتالية، وذلك لضمان انسياب المرور.
- قطع (وقف)حركة المرور الكثيفة للسماح للمركبات الأخرى والمشاة بالعبور.

وشكراً جزيلاً

