
دراسات حجم المرور



د.عبد العزيز حسن عبد الرازق

تعريف حجم المرور

حجم المرور هو عدد المركبات التي تمر عبر قطاع معين من الطريق خلال فترة زمنية محددة.



الهدف من دراسات حجم المرور

تهدف دراسات أحجام المرور إلي الحصول علي بيانات فعلية عن حركة المركبات والأفراد في منطقة معينة أو نقاط محددة علي شبكة الطرق.

ونظراً لأن أحجام المرور لا تكون موزعة بالتساوي خلال ساعات اليوم فإنه يتم تصميم كافة عناصر الطرق والمرور علي أساس استيعاب أحجام المرور أثناء ساعة الذروة أو أثناء أعلى فترة 15 دقيقة.

ويستخدم حجم المرور التصميمي في الدراسات الآتية:

- التصميم الهندسي للطرق.
- التعرف علي مستوي الخدمة المروري والعجز في سعة الطرق.
- تخطيط وتوقيع أجهزة التحكم المروري مثل الإشارات الضوئية واللافتات المرورية والعلامات الأرضية.
 - تطوير برامج تشغيل المرور مثل أنظمة إدارة المرور و مكوناتها.

تعريفات أساسية

متوسط حجم المرور اليومي

Average Daily Traffic (ADT)

هو إجمالي حجم المرور اليومي المقاس خلال فترة زمنية معينة (أكثر من يوم وأقل من سنة) مقسوماً علي عدد أيام حصر المرور. وحدة القياس "مركبة/يوم"

المتوسط السنوي لحجم المرور اليومي

Average Annual Daily Traffic (AADT)

هو إجمالي حجم المرور اليومي خلال سنة مقسوماً علي عدد أيام السنة . وحدة القياس "مركبة/يوم".

ويمكن إستخدام إجمالي حجم المرور السنوي في التعرف على اتجاهات النمو في أحجام المرور وحساب معدلات الحوادث وتقدير العائد الإقتصادي لمستخدمي الطريق

أعلى حجم مرور في السنة

Maximum Annual Hourly Volume

هو أعلي قيمة لحجم المرور في الساعة الذي تم تسجيله عند نقطة معينة علي الطريق عند حصر المرور لمدة سنة. وحدة القياس "مركبة/ساعة".

حجم المرور عند الساعة رقم 30

30th Highest Annual Hourly Volume

هو حجم المرور في الساعة رقم 30 عند ترتيب أحجام المرور المقاسة خلال سنة كاملة تنازلياً. وحدة القياس "مركبة/ساعة".

ويطلق عليه حجم المرور التصميمي "Design Hourly Volume"

حجم المرور

Traffic_Volume

عدد المركبات التي تمر عند نقطة معينة علي الطريق خلال فترة زمنية محددة , وفي الغالب يتم حصر المرور وإجراء الحسابات علي أساس فترة زمنية قدرها ساعة واحدة .

معدل التدفق

Rate Flow

معدل مرور المركبات عند نقطة معينة علي الطريق ,ويكون التعبير عنه بعدد المركبات في الساعة,ويمكن حساب المعدل من واقع بيانات تم تجميعها خلال فترة زمنية أقل من ساعة , وفي المعتاد تكون هذة الفترة 15 دقيقة , وفي حالة إمتداد فترة الحصر لمدة ساعة فإنة يتم اختيار أعلي حجم مرور خلال فترة 15 دقيقة ليصبح المعدل التصميمي . والمثال التالي يوضح الفارق بين حجم المرور ومعدل التدفق .

مثال توضيحي

تم حصر المرور عند نقطة معينة علي طريق ذو حارتين في كل إتجاة خلال الفترة 9-10 صباحاً بفاصل زمني قدرة 15 دقيقة ,والجدول التالي يوضح حجم المرور ومعدل التدفق خلال فترة الحصر:

معدل التدفق (مركبة/ساعة)	حجم المرور (مركبة)	فترة الحصر
2000	500	9:15 – 9:00
2400	600	9:30 – 9:15
2200	550	9:45 – 9:30
2000	500	10:00 – 9:45
	2150	إجمالي حجم المرور (مركبة/ساعة)
2400		معدل التدفق التصميمي (مركبة/ساعة)

معامل ساعة الذروة

Peak Hour Factor (PHF)

هو النسبة بين حجم المرور ومعدل التدفق أثناء ساعة الذروة

وفي المثال السابق يكون معامل ساعة الذروة PHF = (2150/2400) = 0.896

وتدل القيم الصغري لمعامل ساعة الذروة على التغير الكبير في حجم المرور أثناء الساعة, بينما تدل القيم القصوي عن الثبات التقريبي في حجم المرور من فترة زمنية الأخري.

وتتراوح قيم معامل ساعة الذروة في المناطق الحضرية من 0.8 إلي 0.98

وعموماً فإن القيم التي تزيدعن 0.95 تعتبر مؤشراً علي وجود عجز في سعة الطريق لاستيعاب أحجام المرور الحالية

الزمن البيني

Headway (h)

هو الزمن بين وصول مقدمة مركبتين متتاليتين تتحركان في حارة مرور واحدة عند نقطة معينة علي الطريق. وفي المعتاد يكون قياسها بالثواني حتى يسهل التعبير عنها والمقارنة بين الطرق المختلفة.

ويتم حساب قيمة متوسط الزمن البيني بدلالة حجم المرور خلال فترة زمنية معينة أو بدلالة معدل التدفق علي النحو التالي:

h = Time / V OR h = 3600 / Q

ومن المثال السابق فإن متوسط الزمن البيني خلال الفترة من 9:15 – 9:30 (ثانية/مركبة).

مثال (1):


الجدول التالي يوضح الحصر المروري على أحد الشوارع الرئيسية:

08-07	07-06	06-05	05-04	04-03	03-02	02-01	01-12	12-11	11-10	10-09	09-08	الزمن
1950	2030	1825	1800	1500	1440	1630	1750	1820	1930	1550	1490	عدد المركبات

المطلوب:

- ﴿ أرسم تذبذب أحجام المرور خلال ساعات اليوم.
 - تحدید ساعة الذروة.
 - حجم المرور التصميمي.
- ح معامل ساعة الذروة علي أساس تدفق خلال 15 دقيقة علماً بأن أحجام الحركة كل ربع ساعة كما بالجدول التالي:

الربع ساعة الرابعة	الربع ساعة الثالثة	الربع ساعة الثانية	الربع ساعة الأولي
435	575	495	525



تحديد ساعة الذروة (PHV):

ساعة الذروة الصباحية = (10 – 11) ص، = 1930 مركبة/ساعة.

ساعة الذروة المسائية = (6 - 7) م، = 2030 مركبة/ساعة.

معامل ساعة الذروة (PHF):

PHF = (PHV/4*big quarter hour) = (2030/4*575) = 0.88 >


DHV = (PHV/PHF) = (2030/0.88) = 2300 Veh/hr

مثال (2)

إذا كان حجم المرور اليومي موزعا علي أيام الأسبوع في شهر أكتوبر علي النحو التالي:

- ◄ المطلوب:
- رسم تذبذب أحجام المرور خلال أيام الأسبوع.
- متوسط حجم المرور اليومي ومعامل التصحيح لأيام الأسبوع.

Day	Volume
Saturday	17,000
Sunday	18,600
Monday	17,450
Tuesday	16,900
Wednesday	15,800
Thursday	18,400
Friday	13,500



Day	Volume	D.F*			
Saturday	17,000	=16807/17,000 = 0.989			
Sunday	18,600	0.904			
Monday	17,450	0.963			
Tuesday	16,900	0.995			
Wednesday	15,800	1.064			
Thursday	18,400	0.913			
Friday	13,500	1.245			
Total		117,650			
Average (ADT)	117,	650/7=16,807			

D.F* = (ADT/ Volume per day)

العد الحركي Traffic Count

مصطلحات مهمة

(Traffic Volume) حجم المرور

هو عدد المركبات التي تمر عبر قطاع معين من الطريق خلال فترة زمنية محددة.

♦ المتوسط اليومي لحجم المرور (ADT) المتوسط اليومي لحجم المرور

هو إجمالي حجم المرور اليومي المقاس خلال فترة زمنية معينة (أكثر من يوم وأقل من سنة) مقسوماً علي عدد أيام حصر المرور. وحدة القياس "مركبة/يوم«.


♦ المتوسط السنوي لحجم المرور اليومي Average Annual Daily Traffic (AADT)

هو إجمالي حجم المرور اليومي خلال سنة مقسوماً علي عدد أيام السنة . وحدة القياس "مركبة/يوم". ويمكن إستخدام إجمالي حجم المرور السنوي في التعرف علي إتجاهات النمو في أحجام المرور وحساب معدلات الحوادث وتقدير العائد الإقتصادي لمستخدمي الطريق.

طرق العد الحركي

- 1. العد اليدوي.
- 2. العد الآلي (الحساسات، الكمرات، الرادار).3. العد بإستخدام العربة المتحركة.







العد اليدوي (Manual Count)

يتم الحصر بإستخدام هذه الطريقة في حالة أحجام المرور المنخفضة نسبياً، ويقوم عدة أشخاص مدربون بتسجيل عدد ونوع المركبات خلال فترات زمنية محددة وغالباً ماتستهدف ساعات الذروة، وتقسم الفترة الزمنية الي أوقات أقصاها 15 دقيقة وتسجل البيانات في إستمارات معدة مسبقاً لغرض الحصر.

مميزات طريقة الحصر اليدوي:


- تصنف أنواع المركبات بشكل دقيق.
- نسبة الخطأ بسيط في هذه الطريقة.
- تحدد إتجاهات المرور بشكل دقيق.
 - الي حد كبير غير مكلفة.

عيوب طريقة الحصر اليدوي:

- تتأثر هذه الطريقة بالعوامل الجوية (رياح، أمطار، حرارة،....الخ).
 - لا تصلح للحصر طويل المدي (أيام عديدة، أسابيع، شهور).
- تحتاج لكادر بشري كبير (بالذات في التقاطعات الكبيرة) مما يجعل هذه الطريقة مكلفة بعض الشئ.

• طريقة إجراء الحصر اليدوي

- يتم تصميم إستمارة الحصر والتي يجب أن تشتمل علي كل المعلومات الضرورية مثل (إسم الشارع أو التقاطع، التاريخ، الزمن، الإتجاه، الأسماء...الخ).
 - وضع خطة محكمة للحصر وتوزيع المهام ويفضل عمل حصر تجريبي.
 - عمل الحصر في الفترة الزمنية المستهدفة وتسجيل النتائج على الإستمارة بأسلوب الحزم.





Traffic Count Form

Date:	State/City:	
Pood/Street.	Direction, From	To

r	- 110	au/Sireei:				Dire	otionii i ion			10			
	Time	Moter	Car	Pick-up	Taxi/	Bus			Tru	cks			Total
		Carow	0		Cumbi	<u> </u>	TukTuk	2 Axle	3 Axle	4 Axle	5 Axle	6+ Axle	
		Rugsha	(2)	(3)		0 0			2		(W	J	
		A STATE OF THE STA	(-)	(5)	0	(5)			(8)	(9)	(10)	(11)	
		Contraction of the last			(4)		(6)	(7)	(8)	(2)	(10)	(11)	
		(1)											
		(1)											
	6:00												
	То												
	6:15												
	0.15												
	6:15												
	То												
	6:30												
l							l					l	

العد الآلي









مزايا العد الآلي بالطرق أعلاه:

- يصلح للعد لَفترات طويلة.
 - لا يحتاج لعمالة يدوية.
- لا يتأثر بالعوامل الجوية (حرارة، رياح، أمطار).

عيوب العد الآلي بالطرق أعلاه:

- غير دقيق (لا يجيد التعامل مع المركبات التي لها أكثر من محورين).
 - لا يستطيع التعرف على نوع المركبة.
 - يتأثر بإنقطاع الكهرباء، تلف الحساس).
 - مكلف.

الرادار: وهو عبارة عن جهاز يستخدم أصلاً لقياس السرعة ولكنه بشكل غير مباشر يمكن أن يستخدم لقياس حجم المرور، وفكرة عمل الجهاز بأن يوجه علي الطريق ويوضع بزاوية معينة ويعمل الجهاز بأن يرسل أشعة تصطدم بالعربة وترجع مرة أخري للجهاز فيترجمها الجهاز لسرعة ومع التطور الذي طرأ علي الرادار يستطيع أن يصور العربة ورقم لوحتها بدقة والسرعة اللحظية وبذلك يمكن أن يستخدم للحصر المروري لأنه من خلال الصورة يمكن أن نحسب حجم المرور وبدقة عالية.

كمرات المراقبة (الفيديو): وهي أيضاً من الطرق الحديثة المستخدمة حالياً والفكرة ببساطة هي أن توضع كمرات المراقبة علي طريق أو تقاطع معين وتقوم الكمرات بتصوير (فيديو) لكل المركبات العابرة للطريق وبعدها يمكن تفريق هذا الفيديو الي أعداد وأنواع المركبات.

طريقتي الرادار وكمرات المراقبة هي الأفضل في العد المروري لأنها دقيقة جداً وتستطيع بها التعرف علي نوع المركبة بشكل واضح ولكن لها بعض المساوي:

- ♦ غالية الثمن.
- ♦ تتأثر بإنقطاع التيار الكهربائي أو الشحن.

العد عن طريق العربة المتحركة

وهي طريقة تصلح للعد المروري للطريق أو الشارع متعدد التقاطعات والذي تختلف فيه أحجام المرور بحسب عدد المركبات الداخلة والخارجة من كل تقاطع وهذه الطريقة تحسب قيمة متوسطة لحجم المرور علي طول الطريق، و في هذه الطريقة يستغل أربعة أشخاص (السائق، راصد الرحلة، راصد الحركة في إتجاه السير وراصد الحركة للعربات المقابلة لعربة التجربة) مدربون عربة تسمي عربة التجربة ويبدأون في الحركة مع وعكس تيار المرور عدد 6 الي 10 أشواط يجمعون فيها المعلومات الرئيسية وهي زمن بداية ونهاية الرحلة و زمن التوقف والتي يقوم بتسجيلها راصد الرحلة، و يتم تحليل للمعلومات ومن ثم حساب متوسط حجم المرور وكذلك متوسط زمن الرحلة علي الطريق.

أوقات العد الحركي

- أيام الذروة: بداية ونهاية الأسبوع (الأحد و الخميس).
- \bullet ساعات الذروة: بداية ونهاية الدوام (7-9 صباحا و 2-4 عصراً).
- ❖ يتم إختيار مكان مناسب علي الطريق ويراعي أن يكون العد للمرور الطولي لأغراض التصميم الإنشائي، أما التصميم الهندسي للتقاطعات فيتم العد الحركي عند التقاطع.
- ❖ يتم إختيار اليوم الأكثر إزدحاماً في حالة الحصر لأكثر من يوم، ويتم إختيار الفترة الزمنية الأكثر إزدحاماً في حالة إجراء العد الحركي للفترتين الصباحية والمسائية، كما يتم إختيار الإتجاة الأكثر إزدحاماً في حالة الحصر بالإتجاهين، ويتم حساب العدد لحارة مرور واحدة فقط.
 - 24-hour: 1 or more 24-hour periods
 - 16-hour: 6 am 10 pm (90-95% of daily traffic)
 - 12-hour: 7 am 7 pm (about 75% of daily traffic)
 - Peak-periods: 7 am 9 am and 4 pm 6 pm
 - Weekend: 6 pm Friday 6 am Monday

طاقم العمل المطلوب للعد الحركي

- ♦ الحد الأدني للطاقم الفني لا يقل عن 8 أشخاص لكل نقطة، 4 أشخاص للساعة الأولي و 4 أشخاص للساعة الثانية علي أن يعمل الشخص ساعة وساعة إستراحة، ولكل إتجاه نحتاج لشخصين الأول يراقب حركة السير فقط والثاني يدون علي الإستمارة الأعداد التي يذكرها له الشخص الأول، ويكون تدوين الأرقام بإسلوب الحزم المعروف، وهذا العدد سوف يتضاعف في حالة زيادة الحارات عن إثنين أو في حالة الإزدحام المروري العالي.
- ❖ كما يجب بأن يتم تدريب للطاقم الفني و من الأفضل أن يقوموا بعد تجريبي لفترة علي الأقل في أي يوم في نفس الطريق.

مثال عن تحليل نتائج العد الحركي

Time Clet	Coul AMD	Dialeum	Toyil Combi	Due			Truck Traffi	С		Total
Time Slot	Car/ 4WD	Pick-up	Taxi/ Combi	Bus	2 axle	3 axle	4 axle	5 axle	6+ axle	
06:00 - 06:15	22	7	5	0	17	3	0	0	0	54
06:15 - 06:30	34	18	6	1	20	5	2	0	0	86
06:30 - 06:45	33	17	4	4	22	1	2	0	0	83
06:45 - 07:00	81	22	8	12	10	8	1	0	0	142
07:00 - 07:15	88	12	5	8	17	0	5	0	0	135
07:15 - 07:30	80	18	0	7	20	4	2	0	0	131
07:30 - 07:45	92	24	2	12	22	8	2	0	0	162
07:45 - 08:00	104	19	4	6	10	10	4	0	0	157
Total	534.0	137.0	34.0	50.0	138.0	39.0	18.0	0.0	0.0	950
%	56.2	14.4	3.6	5.3	14.5	4.1	1.9	0.0	0.0	100.0
% of Trucks in th	e ADT (T)						20.5			
Maximum Numbe	er of Vehecles (1	5 minits) =	162.0							
Number of Vehec	cles (1.0 Hr) =		648.0							
TRAFFIC COU	NT INFORMAT	L ΓIN:								
TIME	6 TO 8									
DAY	SUNDAY									
MONTH	FEBRUARY									
YEAR	2022									
Maximum Numbe	er of Vehecles (1	.0 Hr)	NUMBER OF \	/EHICLE =		648	Veh/ Hr			
Number of Vehec	cles (12.0 Hr)		NUMBER OF \	/EHICLE =		7,776	Veh/ Hr			
1 DAY (ADT)			NUMBER OF \	/EHICLE =		10,368	Veh/ DAY			
1 WEEK			NUMBER OF \	/EHICLE =		72,576	Veh/ WEEK			
1 MONTH			NUMBER OF \	/EHICLE =		290,304	Veh/ MONTH			
1 YEAR			NUMBER OF \	/EHICLE =			Veh/ YEAR			
(AADT)0			NUMBER OF \	/EHICLE =		9,544	Veh/DAY			

شكراً جزيلاً