
الوراة وتقنيات الصيانة

طيقة بيفر لتقبيم حالة الرصف



عمر خضر صديق

أختيرت طريقة وبرنامج بيفر ((PAVER) المعدة من قبل سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي من بين الطرق المستخدمة لتقويم أداء الرصف و ذلك للأسباب التالية:

- 1. هذه الطريقة شاملة لكل الأسباب المحتملة لظهور عيوب الرصفات.
- 2. هي أفضل طريقة تستند على دليل مكتوب وصور تفصيلية موضحة.
 - 3. سهلة الفهم والتنفيذ.
- 4. واسعة الإنتشار ومستخدمة في أجزاء مختلفة من العالم ، كما تستعمل هذه الطريقة لتقييم الرصفات الإسفلتية للطرق والمطارات.
 - 5. تعتمد الطرق الأخرى بشكلٍ أو بآخر على طريقة بيفر.

- تم إختيار طرق الصيانة الموصى بها لمعالجة طبقة الرصف والإستفادة من عدة مراجع مثل مواصفات وزارة المواصلات بالمملكة العربية السعودية، معهد الإسفلت الأمريكي (Asphalt Institute)، آشتو (AASHTO) ، سارب (SHRP) وعدد كبير من الأبحاث والمطبوعات التي تدرس عيوب الرصفات وطرق علاجها.
 - هذه الطريقة تعتمد على دليل حالة الطريق PClويتم تحديده من خلال تقويم الطريق وذلك) بإحصاء العيوب الظاهرة عليها مع بيان درجة سوء كل عيب ، تحتوي طريقة تقويم بيفر على 19 عيباً (موضحة بالجدول رقم (1))، لذا فإن طريقة بيفر تعتبر أكثر أنظمة إدارة صيانة الطريق تفصيلاً.

ڏسماء العيوب عربي/*ٳ*نجليزي

Alligator / Fatigue Cracking	الشقوق التمساحية أو الكلل	1
Block Cracking	الشقوق الشبكية	2
Longitudinal and transverse	الشقوق الطولية والعرضية	3
Patching	الرقع	4
Pothole	الحفر	5
Depression	الهبوطات	6
Shoving	الزحف	7
Rutting	التخدد	8
Bleeding or Flushing	النزيف أو طفح الأسفلت	9
Raveling and Weathering	التطاير والتآكل	10
Polished Aggregate	بري أو صقل الحصى	11
Bumps and Sags	التقعرات والتحدبات	12
Corrugation	التموجات	13
Edge Cracking	الشقوق الجانبية	14
Joint Reflection Cracking	شقوق الفواصل الانعكاسية	15
Lane-Shoulder Drop-off	شقوق أكتاف المسارات	16
Slippage Cracks	الشقوق الإنز لاقية	17
Swell	الإنتفاخ	18
Railroad Crossing	تقاطع سكة الحديد	19

طرق وتوصيات الفحص بطريقة بيفر

- يتم تقييم حالة الرصف بالملاحظة البصرية وتسجيل أنواع العيوب الموجودة على سطح طبقة الرصف.
 وتشمل عناصر تقييم الحالة بصرياً ما يلي:
 - √ نوع العيب (.Type of distress
 - Severity of distress).) شدة العيب √
 - √ كثافة وإمتداد تأثير العيب على طبقة الرصف (Density/ Extent).)
- قبل إجراء أي فحص للموقع يجب إتباع وسائل السلامة وذلك لضمان سلامة وسير عملية الفحص. وتوجد مرحلتين لتنفيذ المسح البصري للعيوب، الأولى بقيادة سيارة والثانية بالسير على الأقدام.
- أثناء المرحلة الأولى من الفحص يقود فريق المسح السيارة بسرعة بطيئة على كامل منطقة الرصف ويتم تسجيل المناطق المتأثرة من الرصف بشكل تقريبي وعمل رسومات توضيحية، كما يتم تقدير جودة القيادة

طرق وتوصيات الفحص بطريقة بيفر

على هذه الرصفات وذلك بقيادة السيارة بسرعة مناسبة الحجم تمثل السيارات في الحركة المحلية المستخدمة للطريق المراد فحصه. تُعتبر هذه المرحلة نوع من التعرف على المنطقة المدروسة .

• المرحلة الثانية وهي مرحلة السير على الأقدام للمنطقة المدروسة، بهدف التعرف والملاحظة عن قرب ولقياس المساحة المتأثرة لكل عيب .


الاهودات والمعرات المستخدمة في عملية الفحص

يجب على فريق العمل تحضير الأدوات التالية قبل إجراء عملية الفحص الحقيقي للموقع:

- 1. إستمارة تقييم العيوب،
 - 2. شريط للقياس.
 - 3. عجلة قياس.
- 4. قدة مستقيمة بطول 3 إلى 4م.
 - 5. مسطرة قياس.
 - 6. آلة تصوير عادية أو رقمية.
- 7. نسخة من مرجع دليل العيوب المختصر.
- 8. مفكرة لتسجيل الملاحظات والمراجعة.
- 9. معدات السلامة مثل: مخاريط لتوجيه حركة السير، أعلام، لوحات السلامة المرورية وحقيبة إسعافات أولية.....الخ.
 - 10.أشياء أخرى مثل مياه للشرب وأغطية الرأس ..الخ.

DATE :	Y:		SAMPLE UNIT:	SECTION:SAMPLE UNIT:		
			•/	SKETCH:		
1. Alligator Crac	king	*10. Long & Trans C	Cracking			
2. Bleeding 1		11. Patching & Util.	11. Patching & Util. Cut Patching			
3. Block Cracks 1		2. Polished Aggr				
*4. Bumps and Sags *		*13. Potholes				
5. Corrugation 1		14. Railroad Cros				
6. Depression 1		15. Rutting				
*7. Edge Cracki	ng	16. Shoving				
*8. JI Reflection	Cracking	17. Slippage Cra				
*9. Lane/Shoule	er Drop Off	18. Swell				
		19. Weathering & F	Raveling			
		EXIS	TING DISTRES	S TYPES		
11						
44	Carl Marian Carlo					
Total L						
Seve- M						
rity H						
			PCI CALCULA	TION		
DISTR	ESS TYPE	DENSITY	SEVERITY	DEDUCT VALUE		
				*		
					PCI = 100-CDV =	
					RATING =	
DEDUCT TO	TAL					

PAVEMENT CONDITION INDEX وليل حالة الرصف



هو مقياس رقمي يتراوح من 0 إلى 100 حيث يعبر الرقم 100 عن حالة رصف ممتازة.

يوضح الشكل رقم معايير قياس العيب التي عن طريقياً يتم حساب قيمة دليل حالة الرصف وهي ، نوع العيب ، وشدة العيب و كمية العيب، كما يوضح نسب تقييم حالة الرصف.


خطوات طريقة بيفر كحساب وليل حالة الطريق

- 1. تتم بخروج الفريق راجلين على الطريق حيث يتم تحديد أنواع العيوب الموجودة في كل قطاع من الطريق ودرجة شدته.
- 2. تشمل هذه المرحلة على تقدير قيمة الحسم (DEDUCT VALUE) المعبرة عن العيب حيث كل عيب من العيوب ال 19 له علاقة رياضية مرسومة على رسم بياني تحدد العلاقة بين كثافة العيب (DENSITY) وقيمة الحسم ، كثافة العيب نتحصل عليها بقسمة كمية العيب على مساحة المقطع.
 - 3. يتم تجميع قيم الحسم لكل العيوب الموجودة في الوحدة ، في حين هناك علاقة رياضية لكل عيب تحدد قيمة الحسم. دليل إستخدام نظام بيفر يحتوي على جميع العلاقات الرياضية اللازمة لتحديد قيم الحسم لجميع أنواع العيوب

خطوات طریقة بیفر لحساب ولیل حالته الطریق

- 4. حساب المجموع الكلى لقيم الحسم.
 - 5. حساب دليل حالة الطريق للقطاع.
- 6. حساب دليل حالة الطريق لكامل الطريق وهو معدل قيم حالة الطريق لقطاعات الطريق.
- 7. تحديد مستوي أداء الطريق هل هو (جيد ، مرضي ، مقبول ، ضعيف، ضعيف جداً ، متدهور، أو مرفوض).

Step I. Inspect sample units: Determine distress types and severity levels and measure density. Light L&T Cracking Medium Alligator Step 2. Determine deduct values. Alligator O.I Density Percent IOO (Log Scale) Density Percent 100 (Log Scale) Step 3. Compute total deduct value (TDV)=a+b Step 4. Adjust total deduct value. q = Number of entries with deduct values over 5 points 100 O TOV=a+b 200 Total Deduct Value . Step 5. Compute pavement condition index (PCI) = IOO - CDV for each sample unit inspected Figure 1. Steps for calculating PCI for a sample unit.



الوسئلة والنقاش