Wouter Caarls wouter@ele.puc-rio.br

Período 2024.2: 12 Agosto 2024 - 16 Dezembro 2024

## Projeto

O projeto final da disciplina é o desenho de um processador. As especificações são

- Arquitetura Von Neumann;
- Arquitetura load/store;
- Instruções e palavras de 16 bits;
- Memória de 8192 palavras;
- 16 registradores de 16 bits;
- Pilha;
- E/S mapeada na memória.

## Entrega


A data de entrega do projeto é 9-12-2024 às 09:00. Precisa entregar

- Todo o projeto num arquivo .zip, pronto para simular e sintetizar;
- Um relatório sobre o projeto em arquivo .pdf, contendo:
  - Desenho do caminho de dados;
  - Descrições das unidades, incluindo a máquina de estados da unidade de controle;
  - Programas em assembly e C que escreveu e rodou;
  - Resultados produzidos pelos programas;
  - Fotos da placa real rodando os programas;
  - Observações feitas ao longo da implementação.

O tamanho do relatório deve ser por volta de 10 páginas.

O projeto pode ser feito em duplas.

## Caminho de dados




# Conjunto de instruções

#### O conjunto de instruções tem 4 grupos:

- Valores imediatos e saltos:
- Acesso de memória:
- Aritmética:
- Lógica.


Só as instruções aritméticas e lógicas devem mudar o estado dos flags. O processador tem quatro: o carry flag (a operação gerou carry), o zero flag (o resultado da operação foi 0), o negative flag (o resultado da operação com sinal é negativo) e o overflow flag (o resultado da operação com sinal sobreescreveu o sinal).

### Fetch (1)



 $MAR \leftarrow PC, PC \leftarrow PC + 1$ 

# Fetch (2)



 $CIR \leftarrow MEM[MAR]$ 

### Valores imediatos

```
mov rd, c8u; rd \leftarrow c8u
movt rd, c8u; rd \leftarrow (rd&255)|(c8u<<8)
```

Instrução	Ор	N1	N2	N3
mov	0000	rd	c8u	
movt	0001	rd	c8u	

```
mov r9, 254; 0000 1001 111111110
movt r5, 4; 0001 0101 00000100
```

## Saltos

Introdução

```
<code>b<cond></code> c8i ; if cond then pc \leftarrow pc + c8i else pc \leftarrow pc + 1 <code>jmp</code> c12u ; pc \leftarrow c12u
```

Instrução	Ор	N1	N2	N3
b <cond></cond>	0010	cond	c8i	
jmp	0011	c12u		

cive
ive

```
bcc -5 ; 0010 0100 11101000
jmp 1948 ; 0011 011110011100
```

## Acesso de memória


```
ldr rd, [rs, c4i]; rd \leftarrow MEM[rs + c4i], pc \leftarrow pc + 1
str rs1, [rs2, c4i]; MEM[rs2 + c4i] \leftarrow rs1, pc \leftarrow pc + 1
push rs; [sp] \leftarrow rs, sp \leftarrow sp - 1, pc \leftarrow pc + 1
pop rd; rd \leftarrow [sp + 1], sp \leftarrow sp + 1, pc \leftarrow pc + 1
```

Instrução	Ор	N1	N2	N3
ldr	0100	rd	rs	c4i
str	0101	rs1	rs2	c4i
push	0110	0000	1110	rs
pop	0111	rd	1110	0000

```
ldr r0, [r3, 5]; 0100 0000 0011 0101
pop r6; 0111 0000 1110 0110
```

# LDR rd, [rs, c4i]


#### Execute



$$MAR \leftarrow rs + c4i$$

# LDR rd, [rs, c4i]


#### Write back



 $rd \leftarrow MEM[MAR]$ 

### POP rd


#### Execute



$$MAR \leftarrow sp + 1, sp \leftarrow sp + 1$$

### POP rd

#### Write back



 $rd \leftarrow MEM[MAR]$ 

#### Aritmética


```
add
      rd, rs1, rs2; rd \leftarrow rs1 + rs2, pc \leftarrow pc + 1
add
      rd, rs, c4u; rd \leftarrow rs + c4u, pc \leftarrow pc + 1
sub
      rd, rs1, rs2; rd \leftarrow rs1 - rs2, pc \leftarrow pc + 1
sub
      rd, rs, c4u; rd \leftarrow rs - c4u, pc \leftarrow pc + 1
```

Instrução	Ор	N1	N2	N3	
add	1000	rd	rs1	rs2	
add	1001	rd	rs	c4u	
sub	1010	rd	rs1	rs2	
sub	1011	rd	rs	c4u	

```
add r9, r10, r14; 1000 1001 1010 1110
    r9, r10, 14 ; 1011 1001 1010 1110
sub
```

## ADD rd, rs1, rs2

#### Execute



$$rd \leftarrow rs1 + rs2$$

# Lógica

Introdução

```
shft rd, rs, 1 ; rd \leftarrow rs1 \ll 1 (d = 0)
shft rd, rs, -1 ; rd \leftarrow rs1 >> 1 (d = 1)
and rd, rs1, rs2; rd \leftarrow rs1 & rs2
or rd, rs1, rs2 ; rd ← rs1 | rs2
xor rd, rs1, rs2 ; rd ← rs1 ^ rs2
```

Instrução	Ор	N1	N2	N3
shft	1100	rd	rs	d000
and	1101	rd	rs1	rs2
or	1110	rd	rs1	rs2
xor	1111	rd	rs1	rs2

```
shft r5, r3, -1 ; 1100 0101 0011 1000
xor r2, r8, r12; 1111 0010 1000 1100
```

# Organização da memória

O processador começa a executar a instrução no endereço 0x0010 da memória. A memória começa com as entradas/saídas mapeadas. A pilha começa em 0x1FFF.

Organização da memória

Endereço	Nome	Uso
0x0000	btn	Estado dos botões
0x0001	enc	Contagem do encoder
0x0002	kdr	Último caractere lido do teclado PS/2
0x0003	udr	Dados da parta serial
0x0004	usr	Estado da porta serial
0x0005	led	Valor mostrado nos LEDs
0x0006	ssd	Valor mostrado no display de 7 segmentos
0x0007	ldr	Caractere a ser mandado para o LCD
0x0008	lcr	Comando a ser mandado para o LCD

O registrador do teclado volta para 0 ao ler o valor. Os registradores do LCD voltam para 0 ao terminar de mandar.

### Assembler

A infraestrutura de software do projeto fica em um pacote de Python chamado puc161. Pode instalar usando Thonny ou pip. Contém um assembler, que pode usar para converter um programa em assembly para código binário no formato de um array de VHDL:

```
$ cat simple.asm
main: mov r0, 0
loop: add r0, r0, 1
     b @loop
$ as-puc16 simple.asm
signal ram: ram_t := (
16 => "00000000000000000", --simple.asm:1: main: mov r0, 0
17 => "1001000000000001", --simple.asm:2: loop: add r0, r0, 1
18 => "00100000111111110", --simple.asm:3: b @loop
others => (others => '0'));
```

https://pypi.org/project/puc16/

# Preprocessador

O assembler vem com preprocessador que reconhece os comandos .include inclui o conteúdo de um outro arquivo:

```
.include "def.asm"
```

.macro define um *macro* que pode ser chamado no resto do código:

```
.macro waitkb
_wait: ldr $0, [@kdr] ; Read keyboard character
      mov $0, $0 ; Set flags
      bz
           @_wait ; Wait until nonzero
       .endmacro
```

Na hora de chamar usando

```
waitkb r0
```

o argumento so é substituido por ro. Rótulos começando em \_ são individualizados.

## Exemplo

```
.include "def.asm"
       .include "macros.asm"
: Write welcome message
main: mov r0, 7
           r1, low(@msq1)
      movt r1, high (@msg1)
      call @writemsg; Write 7 characters from @msg1 to lcd
halt: b @halt
; Write message to LCD (r0 = length, r1 = address)
writemsq:
      add r0, r0, r1: Set r0 to one past final character
wloop: ldr r2, [r1] ; Get character to write
      writelcd r2 ; Write character to LCD
      add r1, r1, 1 : Advance
      sub r2, r1, r0;
      bnz @wloop ; Loop until last character was sent
      ret.
                    : Return from subroutine
.section data
       .org 0x10 ; Jump over memory-mapped I/O
msq1:
      .db "welcome"
```

# Compilador

O pacote puc16 também contém um compilador para C. Porém, é limitado a valores inteiros de 16 bits. O compilador pode emitir assembly, ou VHDL diretamente.

```
$ cat hello.c
#include "puc16.h"
unsigned char buf[] = "Hello, world!";
void main(void)
  for (int ii=0; buf[ii]; ++ii)
    while (inp(LDR));
    outp(buf[ii], LDR);
```

Introdução Compilador

## Exemplo (startup)

```
$ cc-puc16 hello.c
signal ram: ram_t := (
16 => "1001110011110010", -- 15: add r12, r15, 2
17 => "0110000011101100", -- 16: push r12
18 => "0011000000010100", -- 17: jmp @main
19 => "00100000111111111", -- 18: loop: b @loop
```

Introdução Compilador

# Exemplo (main)

```
20 => "00000000000000000", -- 37: main_0: mov r0, 0
21 => "0000000100000000", -- 38: main 2: mov r1, low(@buf)
22 => "0001000100010000", -- 39: movt r1, high(@buf)
23 \Rightarrow "10000001000100000", --40: add r1, r1, r0
24 => "0100000100010000", -- 41: ldr r1, [r1, 0]
25 => "1001000100010000", -- 42: add r1, r1, 0
26 => "0010000100000001", -- 43: bz @main 4
27 => "0011000000011101", -- 44: jmp @main_6
28 => "0011000000101010", -- 45: main_4: jmp @main_epilog
29 => "0000000100000111", -- 46: main 6: mov r1, 7
30 => "0100000100010000", -- 47: ldr r1, [r1, 0]
31 \Rightarrow "1001000100010000", --48: add r1, r1, 0
32 => "0010000100000001", -- 49: bz @main_8
33 => "0011000000011101", -- 50: jmp @main_6
34 => "0000000100000000", -- 51: main_8: mov r1, low(@buf)
35 => "0001000100010000", -- 52: movt r1, high(@buf)
36 => "1000000100010000", -- 53: add r1, r1, r0
37 => "0100000100010000", -- 54: ldr r1, [r1, 0]
38 => "0000001000000111", -- 55: mov r2, 7
39 \Rightarrow "0101000100100100000", -- 56: str r1, [r2, 0]
40 => "100100000000001", -- 57:
                                 add r0, r0, 1
41 => "0011000000010101", -- 58: jmp @main_2
42 \Rightarrow "011111111111100000", -- 59: main epilog: pop r15
```

Introdução Compilador

## Exemplo (data)

```
4096 => "0000000001001000", -- 21: buf:
                                                .dw 72
4097 => "0000000001100101", -- 22:
                                                 .dw 101
4098 => "0000000001101100", -- 23:
                                                 .dw 108
4099 => "0000000001101100", -- 24:
                                                 .dw 108
4100 => "0000000001101111", -- 25:
                                                 .dw 111
4101 => "0000000000101100", -- 26:
                                                 .dw 44
4102 => "0000000000100000", -- 27:
                                                 .dw 32
4103 => "0000000001110111", -- 28:
                                                 .dw 119
4104 => "0000000001101111", -- 29:
                                                 .dw 111
4105 => "0000000001110010", -- 30:
                                                 .dw 114
4106 => "0000000001101100", -- 31:
                                                 .dw 108
4107 => "0000000001100100", -- 32:
                                                 .dw 100
4108 => "0000000000100001", -- 33:
                                                 .dw 33
4109 => "0000000000000000", -- 34:
                                                 .dw 0
others => (others => '0'));
```

Introdução Projeto

# **Projeto**

#### No projeto, tem que implementar

- Um processador capaz de executar o conjunto de instruções definido nesse documento.
- Periféricos para
  - Display de 7 segmentos
  - Teclado PS/2
  - LCD

#### Para testar, precisa

- Verificar o funcionamento usando un ittest asm<sup>2</sup>
- Escrever uma calculadora de valores com 1 dígito, usando o teclado e o LCD. Ao digitar 1=2<Enter> Deve aparecer 1+2=3 (não precisa tratar o SHIFT do teclado, então = é interpretado como +). A calculadora deve tratar só adição e subtração.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://github.com/wcaarls/puc16/blob/master/examples/ asm/unittest.asm

Dicas

#### Dicas

Introdução

A RAM é síncrona, com tamanho de 8192 palavras de 16 bits:

```
process(clk) is
begin
  if rising edge (clk) then
    if we = '1' then
      ram(to_integer(unsigned(addr))) <= d_in;
    end if:
    d_out <= ram(to_integer(unsigned(addr)));</pre>
  end if:
end process;
```

 Ao invés de implementar um decodificador de endereços separadamente, faz dentro da RAM.

Dicas

Introdução

## Dicas (ctd)

- Na CU, define valores padrões para os sinais de saída, e sobreescreve quando necessário. Evita definir o valor de todos os sinas para todas as instruções.
- Use aliases para partes do CIR

```
alias gr: crumb is cir(15 downto 14);
alias op: crumb is cir(13 downto 12);
alias grop: nibble is cir(15 downto 12);
alias r1: nibble is cir(11 downto 8);
alias r2: nibble is cir(7 downto 4);
alias r3: nibble is cir(3 downto 0);
alias f: nibble is cir(11 downto 8);
alias c4: nibble is cir(3 downto 0);
alias c8: byte is cir(7 downto 0);
alias c12: std_logic_vector(11 downto 0) is
   cir(11 downto 0):
```

 Implementa as funções de transição e de saída da CU em lógica combinacional. A CU tem só 2 registradores: state e cir.

## Dicas (ctd)

- Para converter um valor com sinal de 4 bits em 16 bits, precisa repetir o bit 3 para os novos bits mais significativos (3210 -> 3333333333333210). Para valores sem sinal basta concatenar "00000000000".
- Use as definições dadas em libcpu.vhd ao invés de vetores diretos (bBNZ ao invés de "0010").
- Implemente as operações da ALU definidas em libcpu.vhd.
- Overflow =

```
add not (A(15)xor B(15)) and (A(15)xor Z(15))

sub (A(15)xor B(15)) and (A(15)xor Z(15))

others '0'
```