

BESTELLEN SIE GLEICH DAS RICHTIGE VENTIL.

Prüflehren für Ventilsitz und -führung

Die richtige Geometrie in 30 Sekunden — ohne Messschieber, ohne Katalog.

Entwickelt für: Motorenrestauratoren · Werkstätten · Zylinderkopf-Instandsetzer · Ausbildung



ÜBERSICHT

Eingesetzt im Sitz, Schaft in der Führung.

NAHAUFNAHME

Gleichmäßiger
Kontakt rundum,
kein Lichtspalt.



So funktioniert's

- 1 Wählen** Sie die Lehre passend zu Teller- und Schaft-Ø des Ventils.
- 2 Einsetzen** wie ein Ventil, bei abgenommenem Zylinderkopf: Schaft in die Führung, Teller auf den Sitz.
- 3 Prüfen:** Die Dichtfläche liegt rundum gleichmäßig auf dem Sitz auf, der Schaft gleitet frei und ohne spürbares Spiel. Wenn nicht: nächste Größe probieren.

Teller-Ø nach Maß

Standard 28–49 mm

Schaft-Ø nach Maß

Standard 8–11 mm

Jeder Sitzwinkel

30°, 45°, 60°... auf
Anfrage

Die Lehre bestätigt Teller-Ø, Schaft-Ø und Sitzwinkel. Messen Sie vor der Bestellung Gesamtlänge und Lage der Keilnute am Originalventil.

DEMO, GRÖSSEN & BESTELLUNG

moteurs.com

Code scannen und in Aktion sehen · info@moteurs.com

