

BESTEL METEEN DE JUISTE KLEP.

Controlekalibers voor zittingen en geleiders

Bepaal de juiste geometrie in 30 seconden — zonder schuifmaat, zonder catalogus.

Ontwikkeld voor: Motorrestaurateurs · Garages · Cilinderkopspecialisten · Opleidingen



OVERZICHT

Geplaatst in de zitting, steel in de geleider.



DETAIL

Gelijkmatig contact rondom, geen licht zichtbaar.

Zo werkt het

- 1 Kies** het kaliber met de kop- en steel-Ø van de klep.
- 2 Plaats** het als een klep, bij gedemonteerde cilinderkop: steel in de geleider, kop op de zitting.
- 3 Controleer:** het draagvlak ligt rondom gelijkmatig op de zitting en de steel glijdt vrij, zonder voelbare speling. Zo niet: probeer de volgende maat.

Kop-Ø op maat

standaard 28–49 mm

Steel-Ø op maat

standaard 8–11 mm

Elke zittingshoek

30°, 45°, 60°... op aanvraag

Het kaliber bevestigt kop-Ø, steel-Ø en zittingshoek. Meet vóór het bestellen de totale lengte en de positie van de spiegroef op uw originele klep.

DEMO, MATEN & BESTELLEN

moteurs.com

Scan de code om het in actie te zien · info@moteurs.com

