Robot NAO



BTS CIEL, Carnus



Caractéristiques 🎙



- ▶ Dimensions H 574 × P 275 x L 311 mm
- ► Poids 5,4 kg
- ► input 100 to 240 Vac 50/60Hz Max 1.2A
- ► Batteries Lithium-Ion
- ► Autonomie de 60 à 90 min
- ► Connexion Ethernet et wifi
- ▶ 2 enceintes de 2 W et 4 microphones
- 2 Infra rouges
- ▶ 2 émetteurs et 2 récepteurs à ultrasons (2 sonars)
- ► 1 Gyromètre et 1 accéléromètre
- ▶ 2 caméras de 1,22 MPixels



Programmer NAO avec le logiciel Choregraphe

Programmation par glisser-déposer des trames (blocs).

Outils de programmation :

- ► Flow diagram (diagramme de flux): programmation séquentielle, parallèle ou orientée événement avec des boîtes reliées
- ► Script (boîte de Script) : Boîte où le codage Python est possible
- ► Timeline (chronologie) : Enregistrement de mouvement. Extraction automatique en C++ ou en Python à partir de mouvements enregistrés
- ► Lancement des programmes par exécution des codes, par commande vocale ou tactile






Figure 1: Interface du logiciel Choregraphe








Figure 2: Fenêtre Project Content








Figure 3: Fenêtre Box libraries






Figure 4: Fenêtre Espace de travail






Figure 5: Sélection des boites à partir de Box libraries








Figure 6: Sélection des boites à partir de Pose library

- ► En cliquant sur l'onglet Video monitor (Figure 6), on peut voir le retour vidéo de la caméra de NAO.
- ► En cliquant sur l'onglet Robot view (Figure 7), on peut voir le robot exécuter les instructions programmées dans l'espace de travail (en









Figure 7: Fenêtre Robot view



Les différents nouveau éléments de la barre d'outils sont donnés dans la figure 8.





Avant de commencer à programmer, il est recommander de connecter NAO en local (virtual robot) afin de visualiser les mouvements et les déplacements du robot dès l'exécution de votre programme. Pour cela, cliquer sur l'icone ou Connection puis sur Connect to virtual robot (Voir Figure 9).



Figure 9: Connexion en local (robot virtuel)



Dans la fenêtre Box libraries, sélectionner le dossier Motions, puis Move To et déplacer la boîte dans l'espace de travail.



Figure 10: Sélection de la boîte Move To




Figure 11: Placement de la boîte dans l'espace de travail



Cliquer sur N pour ouvrir la fenêtre qui permet de modifier les paramètres de l'action.




Figure 12: Réglage des paramètres de la boîte Move To






Figure 13: Correspondance des déplacements



Si on veut déplacer NAO à la position de la figure 14, on doit saisir les valeurs ci-dessous :





Figure 14: Position finale du robot NAO





Dans le cas où on veut utiliser plusieurs boites Move To, on doit utiliser le output gris, et non le noir.

Exemple



Réaliser un programme qui permet à NAO de réaliser les tâches suivantes de manière chronologique :

- 1. Prononcer une phrase pour souhaiter la bienvenue aux gens
- 2. Faire des mouvements : par exemple, la boîte Sit down permet de faire asseoir NAO sur le sol et la boîte Stand Up lui permet de se lever.
- 3. Saluer le public avec sa main tout en prononçant la phrase "merci de votre visite"