

OpenOCD 和 GDB

简介与使用

版本: 1.0

版权 @ 2020

www.bouffalolab.com

Contents

1	芯片	调试												•	•						•	4
	1.1	JTAG .																				4
	1.2	调试环境	 .																			5
2	RISC	C-V 调试i	部件																			6
3	Оре	nOCD .																				7
	3.1	简介 .																				7
	3.2	FT2232															•					7
4	GDE	3																				8
5	调试	实战																				9

List of Figures

	JTAG 接口连接	
1.2	调试环境示意图	5
2.1	RISC-V 调试系统框架	6
5.1	查看寄存器	11
5.2	使用效果 1	13
5.3	调用栈效果 1	13
5.4	切换线程 2 效果 1	14
5.5	打印线程 2 效果 1	14
5.6	使用 mdw 效果	15

芯片调试

芯片调试的目的是为了快速的分析及解决软硬件出现的问题。

调试的手段有:硬件模拟器 (如早期 8031),硬件仿真器,打 log 等等。微处理器调试的历史参考 A history of uP debug, 1980 – 2016。新的处理器增加了片上调试部件 (OCD/ICE),可用于实现在线仿真。

调试部件的硬件接口:

- 单线(debugWIRE): 为了降低成本和调试引脚的开销,仅使用一根信号线(RESET),即可完成调试信息的交互, 达到控制程序流向,执行指令以及编程熔丝位的功能
- 双线 (SWD): SWDIO-串行数据线; SWDCLK-串行时钟线
- 四线(JTAG): TCK—测试时钟输入; TDI—测试数据输入,数据通过 TDI 输入 JTAG 口; TDO—测试数据输出,数据通过 TDO 从 JTAG 口输出; TMS—测试模式选择, TMS 用来设置 JTAG 口处于某种特定的测试模式

1.1 JTAG

JTAG(Joint Test Action Group,联合测试工作组) 是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1 兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持 JTAG 协议,如 DSP、FPGA 器件等。标准的 JTAG 接口是 4 线: TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。还有一个可选引脚 TRST,用来测试复位,是输入引脚,低电平时有效。

JTAG 接口可以一对一的使用,也可以组成菊花链的一对多拓扑结构,拓扑结构如下图所示:






图 1.1: JTAG 接口连接

1.2 调试环境

- PC 上的调试器 (GDB)
- 软件调试的代理 (OpenOCD)
- 硬件调试代理/适配器 (FT2232)
- 调试目标 (RISC-V)




图 1.2: 调试环境示意图

RISC-V 调试部件

框架一共分为 3 个部分,分别是 Debug Host,例如 PC; Debug Transport Hardware,例如 JLink 或者 CMSIS-DAP 等的调试工具; 第三部分是嵌入在芯片内部的调试模块。在调试模块内部,DTM 模块与调试工具直接进行交互,它通过 DMI 接口与 DM 模块进行交互。




图 2.1: RISC-V 调试系统框架

OpenOCD

3.1 简介

OpenOCD 是一个开源的软件调试代理,可以支持各种架构处理器的调试和烧写;支持各种调试硬件代理/适配器: FTDI, J-link 等。OpenOCD 接收来自 GDB 的命令 (socket),再通过硬件代理与芯片上的调试部件通信以完成各种调试任务。OpenOCD 还有一个 telnet 服务器,可以进行一些独立的操作。具体可参考 https://github.com/ntfreak/openocd

3.2 FT2232

FT2232 是 FTDI 生产的一系列 USB 转串口的桥接芯片中的一颗。其中的第一个数字 2,表示芯片有 2 个转串口组件; 尾缀字母代表规格 (速度等)。其特殊之处在于其内部每个串口组件都实现了 MPSSE,可以实现 USB 转 JTAG,因此被广泛应用在了 JTAG 仿真器的硬件上。默认情况下,芯片被识别为 2 个 (USB 转接出来的) 串口,OpenOCD 对 FTDI 系列的支持:通过特定驱动使用 MPSSE 做为 JTAG 硬件接口。在 Windows 下使用需要调整驱动 (Zadig, WinUSB),在 Linux 下使用需要注意权限。

因为 FT2xxx 内部有两个转串口部件 (interface),因此在 OpenOCD 的配置中需要选择 JTAG 口位于哪个 interface。

- Sipeed USB 调试器:基于 FT2232d,速度低,JTAG 口位于 interface 0,无 EEPROM,需要使用 Zadig 进行驱动替换。更换 USB 口可能会丢失驱动配置。
- Bouffalolab debugger 适配板: 基于 FT2232HL, 速度快, JTAG 口位于 interface 1, 且有 EEPROM。在使用 FT_Prog 编程后,直接使用 UsbDriverTool 切换驱动即可。更换 USB 口不会丢失配置。
- 除了 MPSSE 转 JTAG 的引脚是固定的之外, 其它引脚可以被自定义成不同的功能, 例如但不限于: SRST, TRST, LED
- 可以支持两线的调试接口,比如 SWD 及 cJTAG(目前 602 并不支持)

4

GDB

GDB — GNU Debugger,是 GNU 软件系统中的标准调试器。它的功能如下:

- 可移植到不同平台运行,功能可配置
- GDB 支持各种体系架构的调试: ARM,RISC-V,MIPS,x86, …
- GDB 支持各种编程语言的调试
- GDB 默认是命令行工具,但也有图形化的前端,例如 eclipse 里的 debug GUI
- 目前的 RISC-V GDB 在 Linux 下使用更方便: tab 补全,路径补全,命令历史,…



调试实战

- 1. 从命令行启动 OpenOCD 调试代理, 其默认在 3333 端口等待 GDB 连接
 - openocd.exe -f if_bflb_dbg.cfg -f tgt_602.cfg
 - 启动 openocd 时需要提供配置脚本
 - 为了分离调试器硬件及目标芯片,这里将其分开成两个脚本
 - 其中 if 开头的是调试器硬件配置, 而 tgt 开头的是目标定义, 例如 tgt_702.cfg 就是 702 的目标配置
 - 如果希望连接时,只是 attach 而不对 target 进行任何初始化/改动,需要使用_attach 脚本,比如 tgt_602_at-tach.cfg。这通常在脱机运行出现异常后需要进行连接调试时使用
- 2. 如果是 XIP 的代码,需要先烧写再进行 debug
 - 目前 OpenOCD + GDB 不能实现 602 的 SPI/XIP flash 的烧写
 - · 从命令行启动 GDB
 - riscv64-unknown-elf-gdb freertos.elf -x 602.init
 - freertos.elf 是需要调试的程序
 - 其中 –x 指定了一些与 target 相关的初始化命令 (target 类型,连接方式, mem map)
 - mem map 会对断点 (BP) 的行为有影响, ro 区域会使用硬件断点 (Hardware Breakpoint)
 - GDB 会根据其中的配置连接到 OpenOCD
 - 可以支持远程调试,即 OpenOCD 与 GDB 不在同一台 PC 上
- 3. 在 GDB 下加载调试的 elf 文件 (代码) 内容
 - 对于运行于 ram 的代码,使用如下命令
 - load



- 执行这个命令后, PC 会被设置到 elf 的入口地址。
- 对于运行于 XIP 的代码,无需也不能使用 load,因为 XIP 的程序需要在调试前使用烧写工具进行烧写,且对 XIP 区域进行写入可能会造成未知错误。另外,XIP 的程序需要依赖 ROM code(0x21000000) 进行相关的软硬件初始化,所以需要进行如下配置:
 - set \$pc = 0x21000000
 - set \$mie = 0
 - set \$mstatus = 0x1880

4. 运行控制

- 单步执行 (step 与 next): s, si, n, ni
 - 带有 i 的是指令级别, step 与 next 的区别在于 next 不会进入函数调用
 - si 4 <- 单步执行 4 个指令
- 显示汇编指令上下文: set disassemble-next-line on
- 从当前函数返回: finish / return
- · 继续程序执行 (continue): c

5. 断点

- 在函数 main 处打一个断点 (breakpoint): b main
- 在函数 main 处打一个临时 (temporary) 硬件 (hardware) 断点: thb main
- 硬件断点是有限资源,602上有4个
- 条件断点: 当 argc 为 3 时停在 main: b main if argc == 3
- 指定 (源码) 类型数据断点 (观察点): watch *(uint32_t *)addr
- 列出所有断点: i[nfo] b
- 使能/禁止 1 号断点: enable/disable 1
- 删除 1 号断点: d1

6. 查看信息 1

- 读寄存器, 并以 16 进制显示: p/x \$a0
- 查看寄存器: info register <- 简写成 i r
 - i r \$mstatus



SD:1 VM:00 MXR:0 PUM:0 MPRV:0 XS:0 FS:3 MPP:3 HPP:0 SPP:0 MPIE:0 HPIE:0 SPIE:0 UPIE:0 MIE:0 HIE:0 SIE:0 UIE:0

图 5.1: 查看寄存器

- 修改寄存器值: set \$a0 = 0x5a5a5a5a
- 修改变量 x 的值为 5: set var x = 5
- 查看内存,以 16 进制输出 32 个 word: x/32xw 0x22008000
- 查看变量,输出 16 进制: p/x pxCurrentTCB
- 格式化内存为结构体: p/x *(TCB_t *)pxCurrentTCB
- 以字符串格式显示: p/s pxCurrentTCB->pcTaskName
- 输出结构体成员地址: p/x &(pxCurrentTCB->pcTaskName)
- "美化"结构体输出: set print pretty on

7. 查看信息 2

- 获取当前调试文件信息: info files
- 获取当前调试文件的全部函数: info functions
- 获取寄存器值指向的代码位置: info line *(\$ra)
- 获取某个地址相关的源码信息: info line *0x2200f7f4
- 查看当前源码 (list): I
- 查看函数 main 的源码: I main
- 查看文件 main.c 行号 123 开始的源码: I main.c:123
- 显示当前的调用栈 (backtrace): bt
- 显示当前所处位置: where

8. 反汇编

- 从当前 PC 10 位置开始反汇编 10 条指令: x/10i \$pc 10
- 反汇编函数 main: disas main
 - 以源码混合模式反汇编函数 main: disas /m main
 - 显示汇编指令的同时也显示机器码: disas /r main
- 反汇编地址 0x22008000: disas 0x22008000

9. dump/restore 内存



- 保存从 0x21000000 开始的 128KB 内存到文件 rom.bin:
 - dump binary memory ./rom.bin 0x21000000 0x21020000
- 将文件 ram.bin 恢复到内存 0x22008000 处:
 - restore ram.bin binary 0x22008000

10. 文件路径映射

- 如果 elf 内的源码路径与当前调试环境里的源码路径不一致。比如:在 WSL 下编译而在 windows 上调试,使用如下命令可以 map 文件的搜索路径:
 - set substitute-path /mnt/c c:

11. 增加一个符号表

- 如果在调试 XIP 代码时,发现系统在 ROM 区域出现了问题。因为当前加载的是 XIP 用户程序的 elf 符号,所以 GDB 无法提示 ROM 代码的详细信息,此时,可以使用如下命令添加 bootloader 的符号表以便于调试:
 - add-symbol-file bootloader.elf
- 如果 elf 文件的 link 地址与运行地址有 offset, 此命令也可以做相应的处理。

12. 脚本

- 使用用户脚本可以增加一些操作,比如目前有脚本 freertos_fault.gdb。其功能是在 freertos 系统 fault 之后,尝试恢复当前任务的上下文,以供分析。
- 脚本是文本文件,可以随时更新
- 使用方法:
 - source freertos_fault.gdb
 - freertos fault

13. Freertos awareness

- GDB 支持 thread 调试
- OpenOCD 支持一些 OS 的 awareness, 包括 FreeRTOS。
 - 但是目前不支持 RISC-V 上的 FreeRTOS awareness。
- 目前的代码是 hack 性质,还有不少问题
- 代码,编译,使用流程请看: http://10.28.10.249:3000/dytang/bl602_openocd/src/as_patch_set
- 使用效果:
 - info threads



```
(gdb) info threads
[New Thread 110742536]
[New Thread 110742536]
[New Thread 1107425840]
[New Thread 110742584]
[New Thread 110742584]
[New Thread 110742586]
[New Thread 110742586]
[New Thread 110741500]
[New Thread 110741500]
[New Thread 110741744]
[New Thread 110741744]
[New Thread 110742754]
[New Thread 110742580]
[New Thread 110742580]
[New Thread 110742582]
[New Thread 110742582]
[New Thread 110742582]
[New Thread 110742583]
[New Thread 11074158]
[New Thread 110742584]
[N
```

图 5.2: 使用效果

- 查看所有线程的调用栈:
 - thread apply all bt

```
(gdb) thread apply all bt
[New Thread 1107409904]
Thread 29 (Thread 1107409904):
#0 VTaskExitCritical () at 3rdParty/FreeRTOS/Source/tasks.c:4307
#1 0x2201176e in uxQueueWessagesWaiting (xQueue=0x4201d560 <ucHeap+7136>) at 3rdParty/FreeRTOS/Source/queue.c:1936
#2 0x22014036 in prvSendFrontAndBackTest (pvParameters=0x4201d560 <ucHeap+7136>) at 3rdParty/FreeRTOS/Demo/Common/Minimal/GenQTest.c:301
#3 0x00000000 in ?? ()
#3 0x00000000 in ?? ()
#3 acktrace stopped: frame did not save the PC
#4 Thread 28 (Thread 1107414896):
#5 0 VTaskSuspend (xTaskToSuspend=0x0) at 3rdParty/FreeRTOS/Source/tasks.c:1793
#1 0x220137ec in vSecondaryBlockTimeTestTask (pvParameters=0x0) at 3rdParty/FreeRTOS/Demo/Common/Minimal/blocktim.c:395
#2 0x00000000 in ?? ()
#5 Backtrace stopped: frame did not save the PC
#5 Thread 27 (Thread 1107410512):
#6 0 VTaskSuspend (xTaskToSuspend=0x0) at 3rdParty/FreeRTOS/Source/tasks.c:1793
#1 0x22012b22 in vLimitedIncrementTask (pvParameters=0x4201b4b0 
#6 cultion of the cultivation of the policy o
```

图 5.3: 调用栈效果

• 切换线程 2(可能会出问题): thread 2



```
gdb) thread 2
[Switching to thread 2 (Thread 1107426736)]
#O 0x2200f902 in prvCheckTasksWaitingTermination ()
   at 3rdParty/FreeRTOS/Source/tasks.c:3647
3647
(gdb) bt
#O 0x2200f902 in prvCheckTasksWaitingTermination ()
   at 3rdParty/FreeRTOS/Source/tasks.c:3647
   0x2200f7f4 in prvIdleTask (pvParameters=0x0)
   at 3rdParty/FreeRTOS/Source/tasks.c:3394
#2 0x00000000 in ?? ()
Backtrace stopped: frame did not save the PC
(gdb) thread 3
[Switching to thread 3 (Thread 1107425840)]
#O Reg2_loop () at ChipTest/FreeRTOS/full_demo/RegTest.S:220
220
                li x5, 0x24
#O Reg2_loop () at ChipTest/FreeRTOS/full_demo/RegTest.S:220
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
(gdb)
```

图 5.4: 切换线程 2 效果

- 打印线程 2 的 TCB:
 - p/x *(TCB_t *)1107426736

```
(gdb) p *(TCB_t *)1107426736
 pxTopOfStack = 0x4201fcd8 <ucHeap+17240>,
 xStateListItem = {
   xItemValue = 3232158965,
   pxNext = 0x4201bbf4 < ucHeap+628>,
   pxPrevious = 0x4201fa34 <ucHeap+16564>,
   pvOwner = 0x4201fdb0 <ucHeap+17456>,
   pvContainer = 0x4201b27c <pxReadyTasksLists>
 xEventListItem = {
   xItemValue = 7,
   pxNext = 0x762ee8ba,
   pxPrevious = 0x2d0d2f43,
   pvOwner = 0x4201fdb0 < ucHeap+17456>,
   pvContainer = 0x0
 uxPriority = 0,
 pxStack = 0x4201fbc0 <ucHeap+16960>,
 pcTaskName = "IDLE\000\064\247v\210\207\031{\343s\001"
 uxCriticalNesting = 0,
 uxTCBNumber = 27,
 uxTaskNumber = 3840114188,
 uxBasePriority = 0,
 uxMutexesHeld = 0,
 ulNotifiedValue = 0,
 ucNotifyState = 0 '\000',
ucDelayAborted = 0 '\000'
```

图 5.5: 打印线程 2 效果



14. 其它

- 在 GDB 下可以通过 mon(monitor) 命令调用调试代理内部的命令
- 例如: 调用 OpenOCD 的内建命令来调整 JTAG 频率:
 - mon adapter_khz
 - mon adapter_khz 8000

15. Risc-v SBA

- 如果要在 RISC-V 运行时查看内存数据, 那么需要:
 - RISC-V core 需要支持 System Bus Access <- 602 支持
 - OpenOCD 中打开 SBA: riscv set_prefer_sba on <- tgt_* 中默认配置
 - 当 GDB 处于 continue 状态而不能接受更多用户命令时
 - 启动一个 telnet 程序,连接到 OpenOCD telnet 服务器端口 (默认 4444)
- 使用 mdw 命令可以进行 mem dump word:

```
> help mdw
mdw ['phys'] address [count]
display memory words
riscv.cpu.0 mdw address [count]
Display target memory as 32-bit words
> mdw 0x22008000
0x22008000: 20013197
```

图 5.6: 使用 mdw 效果

• 其它的 telnet 命令可以使用 help 获取