
TP 2 ZIGBEE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



1. CAHIER DES CHARGES

Objectif général :

Concevoir une interface interactive comprenant un **dashboard** et une **télécommande**, permettant de contrôler une ampoule et un LED Strip.

Spécifications fonctionnelles :

Côté télécommande :

1. Commande ON/OFF:

Les boutons haut et bas de la télécommande doivent permettre d'allumer
 (ON) ou d'éteindre (OFF) la lampe sélectionnée.

2. Sélection de lampe :

- Les boutons gauche et droite permettent de sélectionner l'ampoule ou le LED Strip.
- La lampe sélectionnée doit être reflétée en temps réel sur le dashboard.

Côté dashboard:

1. Sélection de couleur :

 Le dashboard doit inclure un color picker permettant de sélectionner une couleur pour le LED Strip.

2. Réglage de la luminosité :

- o Un **slider** doit permettre d'ajuster la luminosité :
 - Pour l'ampoule.
 - Pour le LED Strip.

3. Affichage de la lampe sélectionnée :

 Un text input doit afficher la lampe actuellement sélectionnée par les boutons gauche/droite de la télécommande.

Scénario d'utilisation :

- 1. L'utilisateur sélectionne la lampe (ampoule ou LED Strip) à l'aide des **boutons gauche/droite** de la télécommande.
- 2. Il allume ou éteint la lampe sélectionnée avec les boutons haut/bas.
- 3. Depuis le dashboard:
 - o L'utilisateur choisit une couleur pour le LED Strip via le **color picker**.
 - o Il ajuste la luminosité de l'ampoule ou du LED Strip via le slider.
 - La lampe sélectionnée s'affiche dans le text input.

2. MATERIEL

- 1 raspberry pi
- 1 dongle USB/zigbee
 - o sonoff zigbee 3.0 (https://amz.run/6LG0)
 - Ou dongle CC2531 Zigbee Clé USB + firmware pour OpenHAB ioBroker FHEM zigbee2mqtt avec antenne SMA Boîtier Noir (https://amz.run/6LFw)
- Un switch IKEA STYRBAR
- Un spot LED IKEA 2104G4
- Un controleur LED Strip TuYa
- Un bandeau de LED

3. INSTALLATION SUR RASPBERRY PI

3.1. Connexion ssh au raspberry pi depuis le terminal :

```
ssh ciel@cielRpX.local (RpX correspond à votre raspberry ex : Rp1)
```

3.2. Installation de node-red : ouvrir une console sur le raspberry pi et saisir la commande

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linuxinstallers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

Cela installe nodejs, npm et node-red.

Si node-red a été correctement installé, nodejs et npm le sont aussi. On peut vérifier avec les commandes

```
# Verify that the correct nodejs and npm (automatically installed with nodejs)
# version has been installed
node --version # Should output v18.X or more
```

```
npm --version # Should output 10.X or more
```

3.3. Installation du broker mosquitto :


sudo apt update

sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients sudo systemctl enable mosquitto.service

Éditer le fichier

/etc/mosquitto/mosquitto.conf et ajouter les 2 lignes suivantes à la fin :

listener 1883 allow anonymous true



Redémarrer le service mosquitto :

sudo systemctl restart mosquitto

- 3.4. Installation de zigbee2mqtt
 - 3.3.1 Détermination du port USB du dongle zigbee

Connecter le dongle ZigBee et déterminer le port série.

ls -l /dev/serial/by-id

exemple de réponse avec un dongle CC2531

total 0

lrwxrwxrwx. 1 root root 13 Oct 19 19:26 usb-

Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DDF-if00 -> ../../ttyACM0

dans ce cas le dongle sera localisé à /dev/ttyACM0

exemple de réponse avec un dongle sonoff ZigBee 3.0

total 0

lrwxrwxrwx 1 root root 13 26 janv. 16:17 usb-

Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0

Dans ce cas le dongle sera localisé à /dev/ttyUSB0

3.3.2 Installation de zigbee2mqtt

Création du dossier d'installation pour zigbee2mqttet affectation de l'utilisateur pi comme propriétaire

sudo mkdir /opt/zigbee2mqtt

sudo chown -R \${USER}: /opt/zigbee2mqtt

Clonage du dépôt Zigbee2Mqtt

git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git
/opt/zigbee2mqtt

Installation de dépendances

cd /opt/zigbee2mqtt

npm install

À la fin cela indique combien de packages ont été installés.

Éditer le fichier de configuration (avec nano ou autre)

Il est localisé ici : /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml

```
homeassistant: false
permit_join: false
matt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
frontend: true
advanced:
  log_output:
    - console
# mettre 675X ou X est le numéro du groupe
  pan id: 6753
# choisir un canal entre 11 et 26.
  channel: 11
device_options:
  legacy: false
passlist:
#01
  - '0x60b647fffeb7ddf6'
  - '0xa4c138ec52b22b07'
  - '0x84b4dbfffed15697'
devices: {}
```

Source TP2:

https://github.com/bouhenic/FormationIOT/blob/main/journée2/TP2Zigbee/ConfigurationTp2.yaml

Lancement de zigbee2mqtt :

```
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
```


```
Si le démarrage se passe sans encombre on voit ce type de messages dans la console : info 2023-01-27 16:27:24: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-01-27.16-27-24' filename: log.txt info 2023-01-27 16:27:24: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #1402139) info 2023-01-27 16:27:24: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0) info 2023-01-27 16:27:30: zigbee-herdsman started (resumed) info 2023-01-27 16:27:30: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20211115,"t ransportrev":2},"type":"zStack12"}'
```

Pour un démarrage comme un service avec systematl voir ici :

https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01 linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl

4 SERVEUR WEB DE CONFIGURATION (FRONTEND)

Si zigbee2mqtt est lancé, il est accessible à l'adresse du Raspberry sur le port 8080 : http://<IP RASPBERRY>:8080 ou http://<cielrp1.local>:8080



Pour découvrir un nouveau dispositif il suffit de cliquer sur **Activer l'appairage (tout)** et de mettre le dispositif à inscrire en mode découverte. Il apparait avec son adresse IEEE. On peut le renommer en cliquant sur

Il est possible de piloter les dispositifs depuis cette page web en choisissant l'onglet **Tableau de bord**.

Chaque fois qu'une action est déclenchée sur un dispositif, les données sont publiées sur le broker. Par exemple :

Le fait de cliquer sur l'interrupteur d'état pour le dispositif nommé « ampoule » génère le message suivant dans le fichier log.



```
[2025-01-25 18:56:21] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/ampoule', payload '{"brightness":10,"color_mode":"color_temp","color_temp":347,"linkquality":117,"state":"ON","update":{"installed_version":69635,"latest_version":16842784,"state":"available"}}'
```

Ce qui montre qu'un message a été publié sur le topic **zigbee2mqtt/ampoule** Le message est un fichier Json qui une fois mis en forme donne :

```
{"brightness":10,
"color_mode":"color_temp",
"color_temp":347,
"linkquality":117,
"state":"0N",
"update":
{
        "installed_version":69635,
        "latest_version":16842784,
        "state":"available"}
```

Il s'agit d'un objet qui indique la luminosité de l'éclairage , la température de couleur, la qualité de la connexion, l'état de la lampe et un objet indiquant des informations sur la mise à jour du firmware.

On peut suivre le journal des événements en cliquant sur l'onglet Journaux.

```
Info 2025-01-25 18:56:21 z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/ampoule', payload
'{"brightness":10,"color_mode":"color_temp","color_temp":347,"linkquality":117,"state":"ON","update":
{"installed_version":69635,"latest_version":16842784,"state":"available"}}'
```

5 PILOTAGE PAR MQTT

Fonctions exposées

Pour chaque dispositif, il faut se rendre sur la page de documentation qui lui est associée. Par exemple pour une ampoule spot GU10 de la marque IKEA, la documentation donne :

Expositions

Lumière Cette lumière prend en charge les fonctionnalités suivantes : état, luminosité.

état :

Pour contrôler l'état, publiez un message sur le sujet zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/set avec le payload {"state": "ON"}, {"state": "OFF"} ou {"state": "TOGGLE"}.

Pour lire l'état, envoyez un message à zigbee2mqtt/NOM AMICAL/get avec le payload {"state": ""}.

<u>luminosité</u>:

Pour contrôler la luminosité, publiez un message sur le sujet zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/set avec le payload {"brightness": VALEUR} où VALEUR est un nombre entre 0 et 254.

Pour lire la luminosité, envoyez un message à zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/get avec le payload {"brightness": ""}.

Allumé avec extinction programmée :

Lorsque vous réglez l'état sur ON, il pourrait être possible de spécifier une extinction automatique après un certain temps. Pour cela, ajoutez une propriété supplémentaire on_time au payload qui est le temps en secondes pendant lequel l'état doit rester allumé. De plus, une propriété off_wait_time peut être ajoutée au payload pour spécifier le temps de refroidissement en secondes pendant lequel la lumière ne répondra pas à d'autres commandes d'extinction programmée. La prise en charge dépend du firmware de la lumière. Certains appareils peuvent nécessiter à la fois on_time et off_wait_time pour fonctionner. Exemples : {"state": "ON", "on_time": 300}, {"state": "ON", "on_time": 300}, "off wait time": 120}.

Transition:

Pour toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, il est possible de faire une transition de la valeur au fil du temps. Pour cela, ajoutez une propriété supplémentaire transition au payload qui est le temps de transition en secondes.

Exemples: {"brightness":156,"transition":3}, {"color_temp":241,"transition":1}.

Effet:

Déclenche un effet sur la lumière (par exemple, faire clignoter la lumière pendant quelques secondes). La valeur ne sera pas publiée dans l'état. Il n'est pas possible de lire (/get) cette valeur. Pour écrire (/set) une valeur, publiez un message sur le sujet zigbee2mqtt/NOM_AMICAL/set avec le payload {"effect": NOUVELLE_VALEUR}. Les valeurs possibles sont : blink, breathe, okay, channel_change, finish_effect, stop_effect.

Test de mqtt avec mosquitto :

Commande et configuration du spot GU10 :

• State (binary):

L'état de la lampe peut être activée avec :

```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/ampoule/set -m
'{"state":"ON"}'
```

Peut être lu après une commande subscribe

```
mosquitto_sub -h localhost -t zigbee2mqtt/ampoule
```

Peut aussi être lu après un /get en publish :

```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/ampoule/get -m
'{"state":""}'
```

Peut être allumée avec éclairage défini :

```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/ampoule/set -m
'{"state":"ON","brightness": 120}'
```

Peut être allumé avec un extinction programmée :

```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/ampoule/set -m
'{"state":"ON","on_time": 300}'
```

• Transition:

On allume jusqu'à un éclairage défini sur une durée de transition.

```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/ampoule/set -m
'{"brightness":220,"transition": 30}'
```

Effet :

On peut choisir un effet :

Exemple avec l'effet breathe :


```
mosquitto_pub -h localhost -t zigbee2mqtt/ampoule/set -m
'{"brightness":220,"transition": 30, "effect":"breathe"}'
```

Utilisation d'un serveur mqtt public sécurisé.


La société **HiveMQ** propose un broker dans le cloud gratuit limité à 100 sessions et 10GB par mois, ce qui est largement suffisant dans le domaine pédagogique.

Il faut créer un compte gratuit sur https://console.hivemq.cloud (identification par adresse email, compte gmail ou github)

Un fois connecté, il faut créer un **cluster** et choisir le type de serveur (AWS ou AZURE). Le choix n'entraîne aucune conséquence. Avec le compte gratuit, on peut créer 2 clusters.




Quand on clique sur **MANAGE CLUSTER** on accède à la gestion du broker. Dans l'onglet **OVERVIEW**, on a le rappel de l'URL et des ports par lesquels on peut accéder au broker.



Dans l'onglet **ACCESS MANAGEMENT**, on peut gérer les informations d'identifications pour plusieurs utilisateurs.

Access Management



Il est à noter que les mots de passe **ne peuvent être modifiés ni revisualiser ultérieurement**, il faut donc prendre la précaution de les noter dans un lieu sûr.

Ajout du Broker à zigbee2mqtt :

On va modifier directement le fichier /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml:

sudo nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml

```
mqtt:
    base_topic: zigbee2mqtt
    server: 'mqtts://
    user: '
    password: '
    ca: '/etc/ssl/certs/ISRG_Root_X1.pem'
    keepalive: 60
    reject_unauthorized: false
```

On relance zigbee2mqtt depuis /opt/zigbee2mqtt

npm start

Si tout se passe comme convenu, zigbee2mqtt se connecte sur le broker HiveMQ:

Test avec les commandes mosquitto :

6 UTILISATION DE NODE-RED



L'objectif est de concevoir le dashboard ci-dessus :

Côté télécommande :

- Les boutons haut et bas commande l'allumage ON/OFF
- Les boutons droit et gauche permettent la sélection des lampes (Ampoule ou LED),

Côté Dashboard:

- Un color picker permet la sélection de la couleur du LED Strip.
- Un slider permet le réglage de la luminosité. Pour l'ampoule et le LED Strip
- Un text input affiche la sélection de lampe.


L'idée du scénario est de sélectionner l'ampoule ou le LED Strip à partir des boutons gauche/droite de la télécommande. D'allumer ou éteindre la lampe sélectionnée à partir des boutons haut/bas. La couleur du LED Strip et luminosité des deux lampes sont réglées depuis le dashboard. Celui-ci affiche également la lampe sélectionnée.

Lancez une seconde fenêtre de terminal et connectez-vous de nouveau sur le raspberry en ssh. Cela nous permettra de lancer nodered.


Test de la commande du spot : Nœud Inject Matt out {"state":"TOGGLE"} zigbee2mqtt/ampoule/set Connecté C'est le message C'est le topic Modifier le noeud mqtt out Modifier le noeud inject Annuler Supprimer Annuler Terminer Supprimer Propriétés Propriétés Nom 🍑 Nom Serveur 5e771d8634234d8db8dfddd75efd80fd.s \$ = ▼ {} {"state":"TOGGLE"} ≡ msg. payload Sujet zigbee2mqtt/ampoule/set ⊕ QoS \$ **5** Conserver Pour configurer les paramètres de connexion au serveur mgtt Nom Nom Nom Hivema Modifier le noeud mqtt out > Modifier le noeud mqtt-broker Annuler Supprimer Modifier le noeud mqtt out > Modifier le noeud mqtt-broker Propriétés **‡** Annuler Supprimer ***** Nom 🍑 Nom Propriétés Messages Connexion Nom Nom Nom Serveur 5e771d8634234d8db8dfddd75efd80fd.s1.eu.l 8883 Messages Connexion Sécurité Se connecter automatiquement Nom G/A ✓ Utiliser TLS Ajouter un nouveau tls-config... d'utilisateur sbouhenic MQTT V3.1.1 Protocole Client ID Laisser vide pour s'auto générer Rester en vie 60 ✓ Utiliser une session propre i Session Indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe

Url du serveur matt sur le port 8883


Test du bandeau de LED :




Scénario complet :



Test de la télécommande et du mqtt in (mqtt subscribe) :




Mise en forme de l'objet json reçu et automatisation du scénario.




Ce code gère la sélection et le contrôle de deux types de lampes (ampoule et LED Strip) à partir d'actions reçues via un message (msg.payload). Il utilise un contexte de données (flow) pour conserver l'état actuel de la sélection, de la luminosité et de la couleur. Les principales fonctionnalités sont :

- 1. **Sélection de lampe** : Les actions arrow_left_click et arrow_right_click mettent à jour la lampe sélectionnée (ampoule ou LED Strip).
- 2. **Mise à jour des paramètres** : La luminosité et la couleur peuvent être modifiées selon les commandes reçues, avec des traitements spécifiques pour chaque type de lampe.
- 3. **Commandes ON/OFF**: Les lampes peuvent être allumées ou éteintes, avec des états adaptés pour l'ampoule ou le LED Strip.
- 4. Sorties: Trois sorties sont configurées:
 - o Première sortie pour l'ampoule.
 - o Deuxième sortie pour le LED Strip.
 - Troisième sortie pour le nom de la lampe actuellement sélectionnée.


Chaque modification est sauvegardée dans le contexte, permettant une gestion persistante des états entre les interactions.




Création du slider pour le réglage de la luminosité :



Création du color picker pour le réglage de la couleur du bandeau de LED :



Création du text input pour afficher la lampe sélectionnée



Connectez l'ensemble du scénario et testez le text input en sélectionnant une lampe

EXEMPLE DE FICHIER DE CONFIGURATION.YAML

```
homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
frontend: true
advanced:
  log_output:
    - console
# mettre 675X ou X est le numéro du groupe
  pan id: 6753
# choisir un canal entre 11 et 26.
  channel: 13
device_options:
  legacy: false
passlist:
#01
  - '0x60b647fffeb7ddf6'
  - '0xa4c138ec52b22b07'
  - '0x84b4dbfffed15697'
#02
  - '0xa4c138591e675d50'
  - '0x84b4dbfffec942a2'
  - '0x881a14fffed34e1a'
#03
  - '0xa4c138de63548d15'
  - '0x003c84fffea0a250'
  - '0x7cc6b6fffe89e8ed'
  - '0xa4c1389c73550ed1'
  - '0x881a14fffed232bf
  - '0x003c84fffea0acc9'
#05
  - '0x7cc6b6fffe8983c1'
  - '0xa4c138f48fdd8aee'
  - '0x84b4dbfffee8df22'
#06
 - '0xa4c138c4ccac0339'
  - '0x7cc6b6fffe89e994'
  - '0x84b4dbfffee8df1a'
devices: {}
```

CODE DE LA FONCTION:

Function 1:

```
// Récupère les valeurs actuelles depuis le contexte
let selectedBulb = flow.get("selectedBulb") || null;
let brightness = flow.get("brightness") || 100;
let color = flow.get("color") || "#FFFFFF";
let spot = null;
// Debug : Affiche les valeurs actuelles
node.warn(`SelectedBulb: ${selectedBulb}, Brightness: ${brightness}, Color: ${color}`);
// Mise à jour de la sélection de lampe
if (msg.payload.action === "arrow_left_click") {
     selectedBulb = "left";
     flow.set("selectedBulb", selectedBulb);
return [null, null, { payload: "Ampoule" }];
if (msg.payload.action === "arrow right click") {
     selectedBulb = "right";
     flow.set("selectedBulb", selectedBulb);
     return [null, null, { payload: "LED_strip" }];
// Vérifie si une lampe est sélectionnée
if (!selectedBulb) {
     return [null, null, { payload: "Aucune lampe sélectionnée" }];
// Gestion des modifications de luminosité ou de couleur
if (typeof msg.payload === "number") {
     // Mise à jour de la luminosité
    brightness = Math.round(msg.payload * 10); // Remap en 0-100 si nécessaire flow.set("brightness", brightness); // Sauvegarde dans le contexte
     node.warn(`Brightness updated: ${brightness}`);
    // Prépare le message pour transmettre immédiatement le changement
if (selectedBulb === "left") {
         // Pour l'ampoule : uniquement `brightness`
spot = { payload: { brightness: brightness } };
    } else if (selectedBulb === "right") {
   // Pour le LED strip : inclut `brightness` et `color`
         spot = { payload: { brightness: brightness, color: color } };
    }
if (typeof msg.payload === "string" && selectedBulb === "right") {
     // Mise à jour de la couleur via le color picker
     color = msg.payload.startsWith("#") ? msg.payload : `#${msg.payload}`; // Ajoute `#` si
manquant
    flow.set("color", color); // Sauvegarde dans le contexte
node.warn(`Color updated: ${color}`);
     // Prépare le message pour transmettre immédiatement le changement
     spot = { payload: { brightness: brightness, color: color } };
}
// Commandes on/off avec les valeurs actuelles
if (msg.payload.action === "on") {
     if (selectedBulb === "left") {
         // Pour l'ampoule : uniquement `state`
         spot = { payload: { state: "on" } };
     } else if (selectedBulb === "right") {
         // Pour le LED strip : inclut luminosité et couleur
         spot = { payload: { state: "on", brightness: brightness, color: color } };
if (msg.payload.action === "off") {
     if (selectedBulb === "left") {
```

```
// Pour l'ampoule : uniquement `state`
    spot = { payload: { state: "off" } };
} else if (selectedBulb === "right") {
    // Pour le LED strip : inclut luminosité et couleur
    spot = { payload: { state: "off", brightness: brightness, color: color } };
}

// Détermine la sortie
let output = [null, null, null];
if (spot) {
    output[selectedBulb === "left" ? 0 : 1] = spot;
}

// Toujours envoyer uniquement le nom de la lampe sélectionnée sur la troisième sortie output[2] = { payload: selectedBulb === "left" ? "Ampoule" : "LED_strip" };
return output;
```

1. Initialisation et récupération des états du contexte

```
let selectedBulb = flow.get("selectedBulb") || null;
let brightness = flow.get("brightness") || 100;
let color = flow.get("color") || "#FFFFFF";
let spot = null;
```

- Les variables selectedBulb, brightness, et color récupèrent leurs valeurs actuelles depuis le contexte flow.
- Si aucune valeur n'est trouvée, des valeurs par défaut sont assignées :
 - o selectedBulb : null (aucune lampe sélectionnée).
 - o brightness: 100 (luminosité maximale par défaut).
 - o color: #FFFFFF (blanc par défaut pour le LED Strip).
- La variable spot est initialisée à null et servira à stocker les données prêtes à être envoyées.
- 2. <u>Sélection de lampe avec la télécommande</u>

```
if (msg.payload.action === "arrow_left_click") {
    selectedBulb = "left";
    flow.set("selectedBulb", selectedBulb);
    return [null, null, { payload: "Ampoule" }];
}

if (msg.payload.action === "arrow_right_click") {
    selectedBulb = "right";
    flow.set("selectedBulb", selectedBulb);
    return [null, null, { payload: "LED_strip" }];
}
```

- Les actions arrow_left_click et arrow_right_click permettent de sélectionner respectivement l'ampoule (left) ou le LED Strip (right).
- Une fois la sélection effectuée :
 - o La variable selectedBulb est mise à jour dans le contexte.
 - Un message avec la lampe sélectionnée (Ampoule ou LED_strip) est envoyé sur la troisième sortie (index [2]).

3. Vérification d'une lampe sélectionnée

```
if (!selectedBulb) {
    return [null, null, { payload: "Aucune lampe sélectionnée" }];
}
```

- Si aucune lampe n'est sélectionnée (selectedBulb est null), un message indiquant "Aucune lampe sélectionnée" est envoyé sur la troisième sortie.
- 4. Gestion de la luminosité

```
if (typeof msg.payload === "number") {
    brightness = Math.round(msg.payload * 10); // Remap en 0-100 si
nécessaire
    flow.set("brightness", brightness);
    node.warn(`Brightness updated: ${brightness}`);

    if (selectedBulb === "left") {
        spot = { payload: { brightness: brightness } };
    } else if (selectedBulb === "right") {
        spot = { payload: { brightness: brightness, color: color }
};
    }
}
```

- Si le message reçu (msg.payload) est un nombre, il est interprété comme une mise à jour de la luminosité.
- La luminosité est multipliée par 10 pour convertir une plage de 0-10 en 0-100 si nécessaire.
- La valeur est sauvegardée dans le contexte.
- Un message contenant la nouvelle luminosité est préparé :
 - o Pour l'ampoule (left), seul brightness est inclus.
 - Pour le LED Strip (right), brightness et color sont inclus.
- 5. Gestion de la couleur

```
if (typeof msg.payload === "string" && selectedBulb === "right") {
    color = msg.payload.startsWith("#") ? msg.payload :
    `#${msg.payload}`;
    flow.set("color", color);
    node.warn(`Color updated: ${color}`);

    spot = { payload: { brightness: brightness, color: color } };
}
```

- Si msg.payload est une chaîne de caractères et que le LED Strip est sélectionné :
 - La couleur est mise à iour.
 - Si la chaîne ne commence pas par #, le symbole est ajouté.
 - La couleur est sauvegardée dans le contexte.
 - Un message contenant la luminosité et la nouvelle couleur est préparé pour le LED Strip.

6. Commandes ON/OFF

```
if (msg.payload.action === "on") {
    if (selectedBulb === "left") {
        spot = { payload: { state: "on" } };
    } else if (selectedBulb === "right") {
        spot = { payload: { state: "on", brightness: brightness, color: color } };
    }
}

if (msg.payload.action === "off") {
    if (selectedBulb === "left") {
        spot = { payload: { state: "off" } };
    } else if (selectedBulb === "right") {
        spot = { payload: { state: "off", brightness: brightness, color: color } };
    }
}
```

- Les actions on et off permettent d'allumer ou d'éteindre la lampe sélectionnée.
- Un message contenant l'état (on ou off) est préparé :
 - o Pour l'ampoule : seul l'état (state) est inclus.
 - o Pour le LED Strip : l'état, la luminosité et la couleur sont inclus.

7. Détermination des sorties

```
let output = [null, null, null];
if (spot) {
    output[selectedBulb === "left" ? 0 : 1] = spot;
}
output[2] = { payload: selectedBulb === "left" ? "Ampoule" :
"LED_strip" };
return output;
```

- Trois sorties sont définies :
 - La première sortie (output[0]) est pour l'ampoule.
 - La deuxième sortie (output[1]) est pour le LED Strip.
 - La troisième sortie (output[2]) envoie toujours le nom de la lampe sélectionnée
- Si des données (spot) ont été préparées, elles sont envoyées sur la sortie appropriée (ampoule ou LED Strip).

Source:

Formation IOT (François Riotte)