


# PROTOCOLE MQTT


## FONCTIONNEMENT MQTT : PUBLISH / SUBSCRIBE



Le protocole MQTT est assez basique dans son fonctionnement, c'est d'ailleurs sa force. Il s'agit d'un protocole de messagerie machine to machine.

Concrètement les équipements connectés publient et/ou s'abonnent à un **topic** qui référence les messages et les communiquent aux abonnés.

# MOSQUITTO MQTT: EXPLICATION & INSTALLATION



## QU'EST-CE QUE MOSQUITTO ?

Un courtier MQTT léger et open-source.  
Permet la communication machine-à-machine (IoT) via des messages publiés/souscrits.

## COMMENT L'INSTALLER (Linux/apt) ?

```
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
```

Installe le serveur Mosquitto (broker) et les outils clients en ligne de commande.

## COMMENT LE LANCER ?

```
systemctl start mosquitto
```


Démarre le service Mosquitto en arrière-plan.

## 1. LA COMMANDE SUBSCRIBE

```
mosquitto_sub -h localhost -t your/topic
```

## 2. LA COMMANDE PUBLISH

```
mosquitto_pub -h localhost -t your/topic  
-m "Hello MQTT"
```



# LES TOPICS

Les topics sont structurés de manière hiérarchique avec des niveaux séparés par des barres obliques ("/"), ce qui permet une organisation similaire à celle des chemins dans un système de fichiers.  
Par exemple : "maison/salon/temperature"

## ARBORESCENCE DES TOPICS MQTT

Structure hiérarchique des topics d'une maison connectée




Les topics MQTT sont organisés par niveaux hiérarchiques. Le niveau mis en évidence représente le domaine sélectionné pour l'abonnement ou la publication dans le système domotique.

# COMPRENDRE LES WILDCARDS MQTT : + ET #

Maîtriser les abonnements (Subscribe) flexibles dans l'IoT

## 1 RAPPEL : STRUCTURE D'UN TOPIC 📁



## 2 LE WILDCARD MONO-NIVEAU : +

Remplace exactement UN niveau de l'arborescence.

Abonnement (Subscribe)

```
$ sub maison/+/temperature
```

maison/ **+** /temperature

Résultats de capture

✓ Ça matche :

- ↳ maison/salon/temperature
- ↳ maison/cuisine/temperature

✗ Ça ne matche pas :

- ↳ maison/salon/humidite  
(La fin ne correspond pas)
- ↳ maison/salon/etagere1/temperature  
(Erreur : 2 niveaux au lieu d'un seul)

## 3 LE WILDCARD MULTI-NIVEAUX : #

Capture TOUT le reste de l'arborescence. Doit être à la fin.

Abonnement (Subscribe)

```
$ sub maison/salon/#
```

maison/salon/



Résultats de capture

✓ Ça matche :

- ↳ maison/salon/temperature
- ↳ maison/salon/lumieres/etat
- ↳ maison/salon/lumieres/plafond/couleur

✗ Ça ne matche pas :

- ↳ maison/cuisine/temperature  
(Le début ne correspond pas)

## 4 PIÈGES À ÉVITER ⚠️

Erreur 1 : Le # mal placé (Syntaxe Invalidé)

```
$ sub maison/#/temperature
```



INTERDIT. Le # doit obligatoirement être le dernier caractère du topic.

Erreur 2 : L'abonnement racine (Performance)

```
$ sub #
```



DANGEREUX. S'abonne à tous les messages du broker. Risque de surcharge (le "firehose").

Astuce : Soyez aussi spécifique que possible pour économiser la bande passante !

# PROTOCOLE MQTT


C'est un protocole applicatif. Il fonctionne sur TCP. Il utilise le port 1883 et 8883 pour le mqtt.

## ANALYSE MQTT DANS WIRESHARK

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info	
44	1...	192.168.1.39	3.68.58.135	MQTT	Connect Command	Le client MQTT initie la connexion TCP au broker. Frame CONNECT = ouverture de session MQTT. Ports : client (64301) -> 1883
46	1...	3.68.58.135	192.168.1.39	MQTT	Connect Ack	Le broker accepte la connexion MQTT. Frame CONNACK = authentification MQTT validée
48	1...	192.168.1.39	3.68.58.135	MQTT	Subscribe Request	Le client demande l'abonnement à un topic MQTT. SUBSCRIBE = enregistrement du client au flux choisi
50	1...	3.68.58.135	192.168.1.39	MQTT	Subscribe Ack	Le broker confirme l'abonnement. SUBACK = confirmation d'abonnement au topic


### ANALYSE TECHNIQUE DES COUCHES RÉSEAU

- > Frame 44: 62 bytes on with dith, 128 bytes (03 vensit on 0
- > Ethernet II, Src: Ethernet I (04:00:0f:0) .adv12:02:06:58), ports:204(imef:61:08:1b)
- > IPv4, Foft (0vf8.1024:23:0), src: 192.168.1.39
- > TCP, TCP transform (192.168.1.39, 3.68.58.135 .1883)
- > MQTT



# PROTOCOLE MQTT

## ANALYSE MQTT : PING KEEPALIVE DANS WIRESHARK



### DÉTAILS TECHNIQUES (EXTRAITS DE FRAME 238)

#### Ethernet II

Src: 20:66:cf:68:f2:a0  
Dst: 78:4f:43:6c:f5:bb

#### IPv4

Src: 3.66.104.219  
Dst: 192.168.1.39

#### TCP

Src Port: mqtt (1883)  
Dst Port: 64204 | Seq: 1, Ack: 3


#### MQTT Layer

Infos Ping Request et Ping Response

# PROTOCOLE MQTT

## Analyse MQTT : Connexion + Publication + Déconnexion


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
79	1...	192.168.1.39	3.68.58.135	MQTT	Connect Command
81	1...	3.68.58.135	192.168.1.39	MQTT	Connect Ack
83	1...	192.168.1.39	3.68.58.135	MQTT	Publish Message
84	1...	192.168.1.39	3.68.58.135	MQTT	Disconnect Req



CLIENT → CONNECT → CONNACK → PUBLISH → DISCONNECT → BROKER

- 📌 Ethernet II: Src: 78:4f:43:6c:f5:bb, Dst: 20:66:cf:68:f2:a0
- 📌 IPv4: Src: 192.168.1.39, Dst: 3.68.58.135
- 📌 TCP: Src Port: 64538, Dst Port: mqtt (1883), Seq: 1, Ack: 1, Len: 14
- 📌 MQTT Layer: CONNECT, CONNACK, PUBLISH, DISCONNECT

# HIVEMQ



HiveMQ est une plateforme de messagerie MQTT conçue pour faciliter la communication entre appareils dans les applications Internet des Objets (IoT). Elle fournit un broker MQTT hautement évolutif et performant, capable de gérer des millions de messages et des milliers de clients simultanément.



## HiveMQ Cloud

Free Cloud MQTT Broker that enables you to connect up to 100 devices.

[Sign Up FREE Now](#)  
*(No credit card required)*



## Download HiveMQ

Download HiveMQ and run it on the operating system of your choice.

**FREE**



## Get Started on Docker or Kubernetes

With just a simple command you will be up and running in minutes.

**FREE**



## Plusieurs solutions possibles :

- Utiliser **broker.hivemq.com** pour faire des tests (c'est sans inscription).
- S'inscrire sur le cloud
- Télécharger l'application et l'installer sur une machine.
- Utiliser une image Docker.

# AUTRES OPTIONS MOSQUITTO

```
mosquitto_pub -h <broker> -t your/topic -m "message" -r
```

-r : Cette option est utilisée pour retenir le message. Lorsqu'un message est retenu, le dernier message publié sur un topic sera stocké par le broker et immédiatement envoyé à tout client qui s'abonne à ce topic.

```
mosquitto_rr -h <broker> -t your/topic -e other/topic -m "message"
```

La commande mosquitto\_rr est une commande du client MQTT Mosquitto qui est utilisée pour envoyer un message MQTT et attendre une réponse, ce qui est un modèle de communication request-response (requête-réponse).

-e other/topic : L'option -e spécifie le topic d'écoute pour la réponse.

# UN PEU DE SÉCURITÉ

Authentification avec mot de passe :

```
mosquitto_pub -h <broker> -u <user> -P <password> -t your/topic -m "message"
```

Connexion chiffrée avec le mqtts (port 8883) avec certificat signé par CA :

```
mosquitto_pub -h <broker> -p 8883 -t your/topic -m "message"
```

Connexion chiffrée avec le mqtts (port 8883) avec certificat auto-signé:

```
mosquitto_pub -h <broker> -p 8883 --cafile /ca.crt -t your/topic -m "message"
```

Connexion chiffrée avec le mqtts (port 8883) avec certificat auto-signé et authentification avec certificat client :

```
mosquitto_pub -h 172.27.0.2 -p 8883 --cafile /ca.crt --cert /client.crt --key /client.key -t "your/topic" -m "message"
```