TP MQTTS ENTRE UN ESP32 ET UN BROKER


Objectif terminal:

Sécuriser une connexion mqtt entre un ESP32 et un broker.

Objectifs intermédiaires :

- Créer un broker mqtt sur Hivemq.
- Intégrer un certificat de CA dans un code C++ ESP32

TOPOLOGIE DU TP:




CRÉATION D'UN BROKER MQTT HIVEMQ:

1. Créer un broker sécuriser sur le cloud IOT Hivemq :


La société **HiveMQ** propose un broker dans le cloud gratuit limité à 100 sessions et 10GB par mois, ce qui est largement suffisant dans le domaine pédagogique.

Il faut créer un compte gratuit sur https://console.hivemq.cloud (identification par adresse email, compte gmail ou github)

Un fois connecté, il faut créer un **cluster** et choisir le type de serveur (AWS ou AZURE). Le choix n'entraîne aucune conséquence. Avec le compte gratuit, on peut créer 2 clusters.



Quand on clique sur MANAGE CLUSTER on accède à la gestion du broker. Dans l'onglet **OVERVIEW**, on a le rappel de l'URL et des ports par lesquels on peut accéder au broker.



Dans l'onglet **ACCESS MANAGEMENT**, on peut gérer les informations d'identifications pour plusieurs utilisateurs.

Access Management

Credentials Username * that allow MOTT clients to connect to your HiveMO Cloud cluster. To learn At least 5 characters more check out our Security Fundamentals guide. Password * 0 Confirm Password * 0 At least 8 characters, 1 digit, 1 uppercase Passwords must match Add permissions to limit access > CREATE CREDENTIAL Username Permission type Actions Publish and Subscribe houhenic DELETE

Il est à noter que les mots de passe **ne peuvent être modifiés ni revisualiser ultérieurement**, il faut donc prendre la précaution de les noter dans un lieu sûr.

TEST DU BROKER HIVEMQ:


1. Depuis le terminal, saisir le commande mosquitto suivante permettant l'abonnement au topic « topic/test »:

Hivemq propose un client mqtt. Nous allons l'utiliser pour publier un message sur le topic « topic/test ».


2. Se connecter sur Hivemq et sélectionner l'onglet WEB CLIENT :



3. Saisir vos identifiants/mot de passe de façon à connecter le client sur le broker.




On peut aussi s'abonner au topic depuis la fenêtre suivante :





4. Publier un message à l'aide de la fenêtre suivante :



Vous testez sur le terminal :

Hello newton

Nous n'avons pas eu besoin de spécifier le certificat du CA dans la commande mosquitto avec l'option –cafile. En effet, hivemq utilise un certificat connu let's encrypt. On peut le vérifier en saisissant la commande openssl suivante :

openssl s_client -connect 5e7xxxxxxxxxxxxxxxs1.eu.hivemq.cloud:8883 -servername 5e7xxxxxxxxxxxxxxxs1.eu.hivemq.cloud -showcerts

Il y a beaucoup de chose dans la réponse. On voit les certificats du serveur et du CA intermédiaire. On voit également la chaine de certification qui indique la profondeur (depth).

```
depth=2 C = US, 0 = Internet Security Research Group, CN = ISRG Root X1
verify return:1
depth=1 C = US, 0 = Let's Encrypt, CN = R11
verify return:1
depth=0 CN = *.s1.eu.hivemq.cloud
verify return:1
```

- depth=0 → Le certificat du serveur (s1.eu.hivemq.cloud).
- depth=1 → Le certificat intermédiaire (Let's Encrypt R1 1).
- depth=2 \rightarrow Le certificat racine (/SRG Root X1).

Le fait que "Let's Encrypt R11" soit à depth=1 et que son issuer soit ISRG Root X1 indique clairement qu'il s'agit d'un certificat intermédiaire.

Le certificat racine n'est pas transmis, il est présent dans la banque de certificat. On peut la visualiser en saisissant :

ls /etc/ssl/certs/

PROGRAMMATION DE L'ESP32 :

- 1. Lancer un terminal.
- 2. Lancer l'IDE Arduino en saisissant sur le terminal :

cd arduino ./arduino-ide_2.3.4_Linux_64bit.AppImage

- 3. Lancer une deuxième fenêtre de terminal.
- 4. Télécharger le fichier arduino mgtts.ino en saisissant:

git clone https://github.com/bouhenic/mqtts cd mqtts/ESP32

5. Depuis Arduino, Ouvrir le fichier matts.ino

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "xxxxxxxxxx"; //Compléter ici
const char* password = "xxxxxxxxxxx"; //Compléter ici
const int mqtt port = 8883;
const char* mqtt_user = "xxxxxxxxxxx"; //Compléter ici
const char* mqtt_pass = "xxxxxxxxxxx"; //Compléter ici
// Certificat racine ISRG Root X1 (Let's Encrypt)
const char* ca cert = \
    --BEGIN CERTIFICATE-
                        ---\n" \
"MIIFazCCA10gAwIBAgIRAIIQz7DSQONZRGPgu20CiwAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw\n"
"TzELMAkGA1UEBhMCVVMxKTAnBgNVBAoTIEludGVybmV0IFNlY3VyaXR5IFJlc2Vh\n'
"cmNoIEdyb3VwMRUwEwYDVQQDEwxJU1JHIFJvb3QgWDEwHhcNMTUwNjA0MTEwNDM4\n"
"WhcNMzUwNjA0MTEwNDM4WjBPMQswCQYDVQQGEwJVUzEpMCcGA1UEChMgSW50ZXJu\n"
"ZXQqU2VidXJpdHkqUmVzZWFyY2qqR3JvdXAxFTATBqNVBAMTDElTUkcqUm9vdCBY\n"
"MTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAK3oJHP0FDfzm54rVygc\n"
"h77ct984kIxuP0ZXoHj3dcKi/vVqbvYATyjb3miGbESTtrFj/RQSa78f0uoxmyF+\n"
"OTM8ukj13Xnfs7j/EvEhmkvBioZxaUpmZmyPfjxwv60pIgbz5MDmgK7iS4+3mX6U\n"
"A5/TR5d8mUgjU+g4rk8Kb4Mu0UlXjIB0ttov0DiNewNwIRt18jA8+o+u3dpjq+sW\n"
"T8K0EUt+zwvo/7V3LvSye0rgTBIlDHCNAymg4VMk7BPZ7hm/ELNKjD+Jo2FR3qyH\n"
"B5T0Y3HsLuJvW5iB4YlcNHlsdu87kGJ55tukmi8mxdAQ4Q7e2RC0Fvu396j3x+UC\n"
"B5iPNqiV5+I3lq02dZ77DnKxHZu8A/lJBdiB3QW0KtZB6awBdpUKD9jf1b0SHzUv\n"
"KBds0pjBqAlkd25HN7r0rFleaJ1/ctaJxQZBKT5ZPt0m9STJEadao0xAH0ahmbWn\n"
"OlFuhjuefXKnEgV4We0+UXgVCwOPjdAvBbI+e0ocS3MFEvzG6uBQE3xDk3SzynTn\n"
"jh8BCNAw1FtxNrQHusEwMFxIt4I7mKZ9YIqioymCzLq9gwQbooMDQaHWBfEbwrbw\n"
"qHyGOOaoSCqI3Haadr8faqU9GY/rOPNk3sgrDQoo//fb4hVC1CLQJ13hef4Y53CI\n"
"rU7m2Ys6xt0nUW7/vGT1M0NPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNV\n"
"HRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBR5tFnme7bl5AFzgAiIyBpY9umbbjANBgkq\n"
"hkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVR9YqbyyqFDQDLHYGmkgJykIrGF1XIpu+ILlaS/V9lZL\n"
"ubhzEFnTIZd+50xx+7LSYK05qAvqFyFWhfFQDlnrzuBZ6brJFe+GnY+EgPbk6ZGQ\n"
"3BebYhtF8GaV0nxvwuo77x/Py9auJ/GpsMiu/X1+mvoiBOv/2X/qkSsisRcOj/KK\n"
"NFtY2PwByVS5uCbMiogziUwthDyC3+6WVwW6LLv3xLfHTjuCvjHIInNzktHCgKQ5\n"
"ORAzI4JMPJ+GslWYHb4phowim57iaztX0oJwTdwJx4nLCgdNb0hdjsnvzqvHu7Ur\n"
```

```
"TkXWStAmz0VyyghqpZXjFaH3p03JLF+l+/+sKAIuvtd7u+Nxe5AW0wdeRlN8NwdC\n" \
"jNPElpzVmbUq4JUagEiuTDkHzsxHpFKVK7q4+63SM1N95R1NbdWhscdCb+ZAJzVc\n"
"oyi3B43njT0Q5y0f+1CceWxG1bQVs5ZufpsMljq4Ui0/1lvh+wjChP4kqK0J2qxq\n"
"4RgqsahDYVvTH9w7jXbyLeiNdd8XM2w9U/t7y0Ff/9yi0GE44Za4rF2LN9d11TPA\n" \
"mRGunUHBcnWEvgJBQl9nJEiU0Zsnvgc/ubhPgXRR4Xq37Z0j4r7g1SgEEzwxA57d\n"
"emyPxgcYxn/eR44/KJ4EBs+lVDR3veyJm+kXQ99b21/+jh5Xos1AnX5iItreGCc=\n"
    ---END CERTIFICATE----\n";
WiFiClientSecure wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);
void connectToWiFi() {
  Serial.println("Connexion au WiFi...");
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("\nConnecté au WiFi");
void connectToMQTT() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connexion au broker MQTT...");
    if (client.connect("ESP32Client", mqtt_user, mqtt_pass)) {
      Serial.println("Connecté au broker MQTT");
      client.subscribe("xxxxx/xxxxxx"); //Compléter ici le topic
    } else {
      Serial.print("Échec de connexion, rc=");
      Serial.println(client.state());
      delay(5000);
  }
}
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
   Serial.print("Message reçu sur le sujet : ");
  Serial.println(topic);
  Serial.print("Message : ");
  for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  Serial.println();
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  connectToWiFi();
  wifiClient.setCACert(ca_cert); // Configure le certificat pour la sécurité
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);
  connectToMQTT();
}
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    connectToMQTT();
  client.loop();
}
```

- 6. Modifier les paramètres suivants du programme fourni (ssid, password, mqtt_server, mqtt_user, mqtt_pass et topic).
- 7. Sélectionner la carte « ESP32 Dev Module » dans l'onglet Tools/Boards Manager

8. Téléverser le programme dans l'ESP32.

TEST DU PROGRAMME TÉLÉVERSÉ:

5. Saisir la commande mosquitto suivante pour publier un message en remplaçant l'url de votre broker, le topic, le message, votre username et votre password :

Mosquitto_pub -h 5e7xxxxxxxxxxxxxxs1.eu.hivemq.cloud -p 8883 -u xxxxxx -P xxxxxx -t formation/IOTsecurity -m "Hello IOT security"

6. Sur le serial monitor d'Arduino, vérifier la réception du message :

```
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on '/dev/cu.usbserial-0001')

ets @@ @P@v@@ @@I@@@0080404,len:3504
entry 0x400805cc
Connexion au WiFi...

Connecté au WiFi
Connexion au broker MQTT...
Connecté au broker MQTT
Message reçu sur le sujet : formation/IOTsecurity
Message : Hello IOT security
```

ANNEXE : Explication détaillée

1. Inclusion des bibliothèques

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
```

2. Déclaration des informations de connexion

```
const char* ssid = "xxxxxxxxxx"; //Compléter ici
const char* password = "xxxxxxxxxx"; //Compléter ici
const char* mqtt_server = "5exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx75efd80fd.s1.eu.hivemq.cloud";
const int mqtt_port = 8883;
const char* mqtt_user = "xxxxxxxxxxxx"; //Compléter ici
const char* mqtt_pass = "xxxxxxxxxxxx"; //Compléter ici
```

- ssid et password : Informations d'identification du réseau Wi-Fi.
- mqtt_server : Adresse du broker MQTT, ici hébergé chez HiveMQ Cloud.
- mgtt_port = 8883 : Port standard pour MQTT sécurisé (MQTTs).
- mqtt_user et mqtt_pass : Identifiants pour s'authentifier auprès du broker.
- 3. Certificat racine Let's Encrypt

```
const char* ca_cert = \
"----BEGIN CERTIFICATE----\n" \
"MIIFazCCA10gAwIBAgIRAIIQz7DSQONZRGPgu20CiwAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw\n" \
"... (contenu du certificat) ...\n" \
"----END CERTIFICATE----\n";
```

- Ce certificat ISRG Root X1 provient de Let's Encrypt.
- Il permet à l'ESP32 de **vérifier l'identité du serveur MQTT** pour éviter les attaques **MITM (Man-In-The-Middle)**.
- 4. Création des objets WiFi et MQTT

```
WiFiClientSecure wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);
```

- WiFiClientSecure wifiClient:
 - o Initialise un client Wi-Fi sécurisé (SSL/TLS) pour la connexion MQTT.
- PubSubClient client(wifiClient):
 - o Crée un client MQTT sécurisé en utilisant wifiClient.
- 5. Fonction de connexion au Wi-Fi

```
void connectToWiFi() {
   Serial.println("Connexion au WiFi...");
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      Serial.print(".");
   }
   Serial.println("\nConnecté au WiFi");
}
```

- WiFi.begin(ssid, password); → Démarre la connexion au réseau Wi-Fi.
- Boucle while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

- Attend que l'ESP32 soit connecté.
- Affiche des "." toutes les 500 ms pour montrer l'attente.

6. Connexion au broker MQTT

```
void connectToMQTT() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connexion au broker MQTT...");
    if (client.connect("ESP32Client", mqtt_user, mqtt_pass)) {
        Serial.println("Connecté au broker MQTT");
        client.subscribe("xxxxx/xxxxxxx"); // Compléter ici le topic
    } else {
        Serial.print("Échec de connexion, rc=");
        Serial.println(client.state());
        delay(5000);
    }
}
```

- client.connected()
 - Vérifie si l'ESP32 est déjà connecté au broker MQTT.
- Tentative de connexion avec client.connect("ESP32Client", mqtt_user, mqtt_pass)
 - o ESP32Client : Nom de l'ESP32 pour le broker MQTT.
 - o mqtt_user et mqtt_pass : Identifiants pour l'authentification.
- Si la connexion réussit :
 - Affiche "Connecté au broker MQTT".
 - Souscrit au topic "xxxxx/xxxxxx" (doit être remplacé par un vrai topic).
- Si la connexion échoue :
 - o Affiche l'erreur MQTT (client.state()).
 - Attends 5 secondes avant de retenter.

7. Fonction de réception des messages MQTT

```
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
   Serial.print("Message reçu sur le sujet : ");
   Serial.println(topic);

   Serial.print("Message : ");
   for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
        Serial.print((char)payload[i]);
    }
    Serial.println();
}</pre>
```

- Cette fonction est appelée automatiquement lorsqu'un message MQTT est reçu.
- Affiche le topic et le message reçu en console série.

8. Initialisation dans setup()

```
void setup() {
   Serial.begin(115200);

connectToWiFi();

wifiClient.setCACert(ca_cert); // Configure le certificat pour la sécurité
   client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
   client.setCallback(callback);

connectToMQTT();
}
```

- Serial.begin(115200); → Initialise la console série pour le débogage.
- connectToWiFi(); → Connecte l'ESP32 au Wi-Fi.
- wifiClient.setCACert(ca_cert);

- o Configure le certificat racine Let's Encrypt pour la connexion sécurisée.
- client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
 - Définit l'adresse et le port du broker MQTT.
- client.setCallback(callback);
 - o Associe la fonction callback() pour recevoir les messages MQTT.
- connectToMQTT(); → Connecte l'ESP32 au broker MQTT sécurisé.

9. Boucle principale loop()

```
void loop() {
   if (!client.connected()) {
      connectToMQTT();
   }
   client.loop();
}
```

- Si la connexion MQTT est perdue → La fonction connectToMQTT(); tente de la rétablir.
- client.loop(); → Maintient la connexion MQTT active et gère la réception des messages.