

计算机组成原理

Bowen

July 7, 2026

1	计算机系统概述	2
1.1	计算机的性能指标	2
2	数据的表示和运算	3
2.1	定点数的编码表示	3
2.2	整数的表示	4
2.2.1	C 语言中的整型数据类型	4
2.2.2	不同字长整数之间的转换	4
2.3	运算方法	4
2.3.1	移位运算	4
2.3.2	标志位	5
2.4	浮点数的表示	5
2.4.1	理论浮点数	5
2.4.2	IEEE 754 标准	6
2.4.3	加减运算	6
2.4.4	C 语言中的浮点数类型	7
3	存储系统	7
3.1	存储器的性能指标	7
3.2	RAM (Random Access Memory, 随机存储器)	8
3.2.1	DRAM	8
3.3	多模块存储器	9
3.4	外部存储器	9
3.4.1	磁盘存储器	9
3.4.2	固态硬盘	10
3.5	高速缓冲存储器	10
3.5.1	Cache 与主存映射方式	10
3.5.2	Cache 一致性问题	11
4	指令系统	12
4.1	指令的寻址方式	13
4.1.1	指令寻址	13
4.1.2	数据寻址	13
4.2	程序的机器级代码表示	15
4.2.1	常用指令	15
4.3	CISC & RISC	16
5	总线	17
5.1	总线的性能指标	18

1 计算机系统概述

名称	英文	含义
存储元	Memory Cell	一个二进制位 (1 bit)
存储单元	Storage Unit	一个地址对应的数据
存储字	Memory Word	一个存储单元存放的数据 (CPU 一次存取的数据单位、存储单元存储的一串二进制代码)
存储字长	Memory Word Length	一个存储单元包含的二进制位数 (由编址方式决定)
机器字长	Machine Word Length	CPU 一次能够自然处理的二进制数据位数 (由 CPU 决定)

- 按地址存取方式：(主存储器的工作方式是) 按存储单元的地址进行存取
- MAR (存储器地址寄存器, Memory Address Register)：存放访存地址，位数反映最多可寻址的存储单元的个数，位数与地址线位数相同
 - 地址个数 = 终止地址 - 起始地址 + 1
 - 地址位数 = $\log_2$ 存储单元个数
 - ① 字节编址 (存储字长 1B = 8bit)：存储单元个数 = 存储器容量/1B。e.g. 主存容量 32MB，字节编址 $\Rightarrow$ 地址位数 = $2^5 * 2^{20}$
 - ② 32 位字编址 (存储字长 32bit)：存储单元个数 = 存储器容量/32bit。e.g. 主存容量 32MB，字编址 $\Rightarrow$ 地址位数 = 2^{20}
- MDR (存储器数据寄存器, Memory Data Register)：用于暂存要从存储器中读或写的信息，位数与数据总线宽度 (位数) 相同

Example

某 64 位计算机，主存容量 4MB，字节编址

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{机器字长} = 64\text{bit} \\ \text{存储字长} = 1\text{B} = 8\text{bit} \\ \text{MDR 位数} = 64\text{bit} \\ \text{MAR 位数} = \log_2 \frac{4\text{MB}}{1\text{B}} = 2^{22} \end{cases}$$

- CPU 一次从主存读/写多少数据，取决于：
 - 数据总线宽度
 - 存储器接口设计
 - 一次访存操作的宽度
 - 数据总线：64bit，那么一次访存可以读：64bit = 8Byte。也就是一次可以读 8 个按字节编址的存储单元

1.1 计算机的性能指标

- CPU 时钟周期：CPU 工作的最小时间单位
- 主频 (CPU 时钟频率)：每秒有多少个时钟周期，单位 Hz

$$\text{主频} = \frac{1}{\text{CPU 时钟周期}}$$

3. CPI (CyclePerInstruction): 执行一条指令所需的时钟周期数

4. IPS (Instruction Per Second): 每秒执行多少条指令

$$IPS = \frac{\text{主频}}{\text{平均CPI}}$$

5. CPU 执行时间: 运行一个程序所花费的时间

$$CPU\text{执行时间} = \frac{CPU\text{时钟周期数}}{\text{主频}} = \frac{\text{指令条数} \times CPI}{\text{主频}}$$

6. MIPS (Million Instruction Per Second): 每秒执行多少百万条指令

$$MIPS = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6} = \frac{\text{主频}}{CPI * 10^6}$$

7. 机器的速度与基准程序在该机器上的运行时间呈相反关系

2 数据的表示和运算

2.1 定点数的编码表示

1. 正数: 原码 == 反码 == 补码

2. 负数

- 原码 $\Leftrightarrow$ 反码

- ① 符号位保留, 按位取反, 末位加 1

- ② 符号位保留, 最右 1 及右边保留, 左边取反

- $[x]_{\text{补}} \Rightarrow [-x]_{\text{补}}$

- ① 按位取反, 末位加 1

- ② 最右 1 及右边保留, 左边取反

3. 移码: 将补码的符号位取反

4. 机器数 $\Rightarrow$ 真值

- 权值法

- ① 8 位补码: $11110110 \Rightarrow -2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 = -10$

- ② 16 位补码: $8009H = 1000000000001001 \Rightarrow -2^{15} + 2^3 + 2^0 = -32759$

- ③ 32 位补码: $FFFF8009H$ 前面全是 F , 说明: $8009H$ 被符号扩展到了 32 位, 所以真值和 $8009H$ 相同

- 关键数

- ① $8000H = -32768, 8001H = -32767, 8002H = -32766$

- ② $7FFFH = 32767$

- ③ $FFFFH = -1, FFFE H = -2, FFFCH = -4$

2.2 整数的表示

1. 计算机中的有符号整数都用补码表示，所以 n 位有符号整数的表示范围 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$

2.2.1 C 语言中的整型数据类型

1. *short* 或 *short int*: 16bit
2. 整型 *int*: 32bit, 真值范围: $[-2^{31} \sim 2^{31} - 1] = [-2.147483648 * 10^9 \sim 2.147483647 * 10^9]$
3. *long* 或 *long int*: 32 位机器中 32 位, 64 位机器中 64 位
4. 字符型 *char*: 8bit

2.2.2 不同字长整数之间的转换

1. 大字长 $\Rightarrow$ 小字长: 高位部分直接截断, 低位部分直接赋值
2. 小字长 $\Rightarrow$ 大字长: 高位扩展
 - 无符号整数: 零扩展
 - 有符号整数: 符号扩展。符号扩展前后真值保持不变

2.3 运算方法

1. 与 ($\cdot$), 或 ($+$), 非, 异或 ($\oplus$, 输入相异则为 1)
2. 加法: 补码直接相加。溢出: 正 + 正 = 负 (上溢)、负 + 负 = 正 (下溢)
3. 减法: 被减数与减数的负数补码相加。溢出: 负 - 正 = 正、正 - 负 = 负
4. 乘法: 左移一位乘以 2; 加法。溢出判断
 - 有符号数: 高 X 位的每一位都相同, 且都等于低 X 位的符号, 则表示不溢出, 否则表示溢出
 - 无符号数: 高 X 位全为 0, 表示不溢出, 否则表示溢出
5. 除法: 右移一位除以 2; 减法。
 - 溢出判断: 若是 $2n$ 位除以 n 位的无符号数, 商的位数为 $n + 1$ 位, 当第一次试商为 1 时, 则表示结果溢出
 - 若是两个 32 位 *int* 型整数相除, 则除了 $\frac{\text{绝对值最大的负数}}{-1}$ 会溢出, 其余情况都不会溢出
6. 无符号数和有符号数一起参与运算时, 计算机按无符号数来解释最终的执行结果

2.3.1 移位运算

1. 逻辑移位 $\Rightarrow$ 无符号整数
 - 左移高位移出, 低位补 0
 - 右移低位移出, 高位补 0
 - 溢出: 高位 1 移出, 发生溢出
 - 丢失精度: 低位 1 移出, 丢失精度
2. 算术移位 $\Rightarrow$ 有符号整数

- 左移高位移出，低位补 0
- 右移低位移出，高位补符号位
- 溢出：左移前后的符号位不同，发生溢出
- 丢失精度：低位 1 移出，丢失精度

2.3.2 标志位

1. 零标志 ZF: $ZF = 1$ 表示结果为 0
2. 溢出标志 OF: 判断有符号数, $OF = C_n \oplus C_{n-1}$ (符号位进位与最高位进位的异或结果)
3. 符号标志 SF: 表示结果的符号
4. 进/错位标志 CF: 表示无符号数运算时的进位/借位
 - 加法: $CF = 1$ 结果溢出。最高位是否产生进位
 - 减法: $CF = 1$ 表示有借位，即不够减

2.4 浮点数的表示

2.4.1 理论浮点数

1. 原码尾数规格化
 - 正数: $0.1xxx$
 - 负数: $1.1xxx$
2. 补码尾数规格化: 符号位与最高数值位必须相反。
 - $+0.75 \Rightarrow 0.11$
 - $-0.75 \Rightarrow 1.01$

2.4.2 IEEE 754 标准

		单精度	双精度
符号 s		1bit	1bit
阶码 e		8bit(范围: [1, 254])	11bit(范围: [1, 2046])
尾数 f (尾数有隐藏位 1)		23bit	52bit
总位数		32bit (原码)	64bit (原码)
偏置值		127(7FH)	1023(3FFH)
指数		阶码真值 + 偏置值, 后按无符号整数规则转换	
真值		$(-1)^s \times 1.f \times 2^{e-127}$	$(-1)^s \times 1.f \times 2^{e-1023}$
最小值		$e = 1, f = 0 \Rightarrow 1.0 * 2^{1-127} = 2^{-126}$	$e = 1, f = 0 \Rightarrow 1.0 * 2^{1-1023} = 2^{-1022}$
最大值		$e = 254, f = .111 \dots \Rightarrow 1.111 \dots 1 * 2^{254-127} = 2^{127} * (2 - 2^{-23})$	$e = 2046, f = .111 \dots \Rightarrow 1.111 \dots 1 * 2^{2046-1023} = 2^{1023} * (2 - 2^{-52})$
阶码全 1	尾数全 0	$\pm\infty$	
	尾数非 0	NaN	
阶码全 0	尾数全 0	± 0	
	尾数非 0	非规格化数 (隐藏位为 0)	
判断溢出		规格化后阶码超出所能表示的范围时, 发生溢出	

1. 真值 $\Rightarrow$ IEEE 754 浮点数

- ① 确定符号位
- ② 真值转化为二进制
- ③ 规格化确定尾数和阶码真值
 - 左规: 尾数每左移一位, 阶码减 1
 - 右规: 尾数每右移一位, 阶码加 1
- ④ 阶码真值 + 偏置值, 后按无符号整数规则转换

2.4.3 加减运算

1. 对阶: 使两个操作数的小数点对齐

- 小阶码向大阶码看齐
- IEEE 规定右移出的 *bit* 至少额外保留 3 位

2. 尾数加减

3. 尾数规格化

4. 舍入

- 就近舍入：0 舍 1 入。特殊情况：3 个舍弃位是 100
 - ① $1 + 23bit$ 尾数末位 0 $\Rightarrow$ 截断
 - ② $1 + 23bit$ 尾数末位 1 $\Rightarrow$ 截断多余位，并未位加 1
- 场景
 - ① 对阶
 - ② 右规格化

5. 溢出判断

- 一个正指数超过了最大允许值 (127 或 1023) $\Rightarrow$ 指数上溢 (阶码 11111111)，将尾数强制保存为全 0
- 一个负指数超过了最小允许值 (-149 或 -1074) $\Rightarrow$ 指数下溢 (若当前阶码 00000001，尾数仍需左规，直接将阶码置为全 0，并且尾数不移位)

2.4.4 C 语言中的浮点数类型

1. 不同类型数的混合运算，遵循的原则是类型提升，即较低类型转换为较高类型
2. *float* : 4Byte, 真值范围: $[-3.4 * 10^{38} \sim 3.4 * 10^{38}]$
3. *double* : 8Byte, 真值范围: $[-1.79 * 10^{308} \sim 1.79 * 10^{308}]$
4. *int* $\Rightarrow$ *float*: 可能精度丢失
5. *double* $\Rightarrow$ *float*: 可能溢出或精度丢失
6. *float/double* $\Rightarrow$ *int*: 仅保留整数部分，可能溢出

3 存储系统

3.1 存储器的性能指标

1. 存储容量 = 存储字数 $\times$ 存储字长
 - 存储字数：表示存储器可编址的存储单元个数 (即地址空间大小)，决定所需地址位数
 - ① $4M$ 的存储字数：即一共有 $4M = 4 * 2^{20} = 2^{22}$ 个存储单元，可使用引脚复用技术，分为行、列引脚，共 11 个引脚，先后两次输入，需要 11 根地址引脚
 - 存储字长：表示一个存储单元包含的数据位数，即每个存储单元的比特数据，也表示数据引脚的数量
 - ① 按字节编址：存储容量 $4MB = 4M \times 8bit$ 。存储字长 $8bit$ ，即一个地址对应 $8bit$ 数据，8 根数据引脚

② 按字编址：存储容量 $16MB = 4M \times 32bit$

③ 按半字编址：存储容量 $8MB = 4M \times 16bit$

2. 单位成本：位价 = 总成本/总容量

3. 存储速度：数据传输速率，即每秒传送信息的位数。存储速度 = 存储字长/存取周期 = 存取时间 + 恢复时间

- 存取时间 (T_a)：从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间
- 存取周期 (T_m)：存储器进行一次完整的读/写操作所需的全部时间，即连续两次独立访问存储器操作之间所需的最小时间间隔
- 主存带宽 (B_m , 数据传输速率)：表示每秒从主存进出信息的最大数量

3.2 RAM (Random Access Memory, 随机存储器)

RAM = SRAM + DRAM

1. SRAM (Static Random Access Memory, 静态随机存储器)：即使信息被读出后，它仍保持器原状态而不需要再生（非破坏性读出）
2. DRAM (Dynamic Random Access Memory, 动态随机存储器)：Cache。必须定时刷新和读后再生
3. 主存由 RAM 和 ROM 构成

3.2.1 DRAM

1. 刷新周期：对同一行进行相邻两次刷新的时间间隔，通常取 $2ms$ 。e.g. $64K \times 1bit$ 的 DRAM 芯片构成 $128K \times 8bit$ 的存储器，若采用异步刷新方式，每单元存储间隔不超过 $2ms$ ，则生成的刷新信号的间隔时间是？若采用集中刷新方式，则存储器刷新一遍最少用多少个读/写周期？

解析

$64K \times 1bit$ 由一个 256×256 的为平面组成

构成存储器的所有芯片同时按行刷新，每个芯片有 256 行，所以存储器所有单元刷新一遍至少需要 256 次刷新操作

若采用异步刷新方式，则相邻两次刷新信息的时间间隔为 $2ms/245$

若采用集中刷新方式，则整个存储器刷新一遍至少需要 256 个读/写周期

2. DRAM 的刷新单位是行，逐行定时刷新，没刷新一行，需消耗一个存取周期
3. 每个刷新周期需刷新 $2^{\text{行地址数}}$ ，即若行地址 $6bit$ ，则每个刷新周期需刷新 $2^6 = 64$ 次，消耗 64 个存取周期
4. 再生仅需恢复被读出的那些单元的数据
5. 行缓冲器：缓存指定行中每列的数据，大小 = 列数 $\times$ 每列的数据位宽，常用 SRAM 实现，可支持突发传输
6. DRAM 存取周期 $>$ SRAM 存取周期 $\Rightarrow$ 一次突发传输决不能跨越 DRAM 行边界

3.3 多模块存储器

1. 单体多字存储器
2. 多体并行存储器

- 高位交叉编址

① 连续读取 m 个字所需的时间 $t = mT$

- 低位交叉编址：程序连续存放在相邻模块中。可采用轮流启动或同时启动方式

① 模块的存取周期为 T ，总线周期 r ，存储器交叉模块数应大于或等于 $m = \frac{T}{r}$

② 连续存取 m 个字所需的时间 $t = T + (m - 1)r$

3.4 外部存储器

3.4.1 磁盘存储器

1. 磁盘地址结构：驱动器号 - 柱面（磁道）号 - 盘面（磁头）号 - 扇区号

磁盘的性能指标

1. 记录密度：盘片单位面积上记录的二进制数据量

- 道密度：沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数
- 位密度：磁道单位长度上能记录的二进制代码位数
- 面密度：位密度和道密度的乘积

2. 磁盘的容量

- 非格式化容量：磁记录编码可利用的磁化单位总数。非格式化容量 = 记录面数 $\times$ 柱面数 $\times$ 每条磁道的磁化单位数
- 格式化容量：按照某种特定的记录格式所能存储信息的总量。格式化容量 = 记录面数 $\times$ 柱面数 $\times$ 每道扇区数 $\times$ 每个扇区的容量
- 格式化后的容量比非格式化容量要小

3. ★存取时间 = 平均寻道时间 + 平均旋转延迟时间 + 传输时间

- 寻道时间：磁头移动到目的磁道的时间
- 平均寻道时间：从最外道移动到最内道时间的一半，和转速无关
- 旋转延迟时间：磁头定位到要读/写扇区的时间
- 平均旋转延迟时间：旋转半周的时间，和转速有关
- 传输时间：传输数据所花费的时间

4. 数据传输速率：在单位时间内向主机传送数据的字节数。假设磁盘转数为 r 转/秒，每条磁道容量为 N 字节，则数据传输速率为

$$D_r = rN = \frac{\text{每个磁道容量}}{\text{读一个磁道数据的时间}}$$

5. 读一个磁道数据的时间 = 磁盘旋转一周的时间 - 通过扇区间隙的总时间

3.4.2 固态硬盘

1. 数据以页为单位读/写，以块为单位擦除

3.5 高速缓冲存储器

1. 时间局部性：某个数据/指令在短时间内被反复访问
2. 空间局部性：最近的未来要用到的信息，很可能与现在正在使用的信息在存储空间上是临近的
3. CPU 与 Cache 之间的数据交换以字（机器字长）为单位
4. Cache 与主存之间的数据交换以 Cache 块为单位。Cache 块也称 Cache 行，每块由若干字节组成，块的长度称为块长，也称行长
5. Cache 命中率：CPU 与访问的信息已在 Cache 中的比率
6. Cache-主存系统的平均访问时间
 - t_c ：命中时的 Cache 访问时间
 - t_m ：未命中（缺失）时的访问时间
 - H ：命中率
 - $1 - H$ ：未命中率（缺失率）
 - 串行访问： $T_a = Ht_c + (1 - H)(t_c + t_m)$
 - 并行访问： $T_a = Ht_c + (1 - H)t_m$

3.5.1 Cache 与主存映射方式

1. 标记项：包含有效位、脏位（修改位）、替换算法位、标记位
2. 标记位：指明 Cache 块是主存中哪一块的副本
3. 有效位：说明 Cache 行中的信息是否有效
4. 地址映射：把主存地址空间映射到 Cache 地址空间，即把存放在主存中的信息按照某种规则装入 Cache
 - 直接映射：主存中的每一块只能装入 Cache 中的唯一位置
 - ① 块冲突：若这个位置已有内容，则产生块冲突，原来的块将无条件地被替换出去
 - ② 命中：根据访存地址中间的 Cache 行号位数，找到对应 Cache 行，将对应 Cache 行中的标记与主存地址的标记位数（高位）进行比较，若相等且有效位为 1，则命中
 - ③ Cache 不存 Cache 行号和块内地址
 - ④ 计算
 - (a) 主存容量 $\Rightarrow$ 主存地址位数：主存容量 = 存储字数 $\times$ 存储字长，主存容量 1MB，按字节编址，存储字数 = $1MB/1B = 2^{20}$ ，即主存地址 20bit
 - (b) Cache 有效容量：Cache 中存数据的容量，即数据块总大小
 - (c) Cache 行结构 = 有效位 + 脏位（修改位）+ 替换算法位 + Tag + 数据位（块大小 32B $\Rightarrow$ 数据位 $32 * 8\text{bit} = 256\text{bit}$ ）

- (d) Cache 容量 = (数据块 (行长) + Tag + 控制位) * 行数/块数: Cache 数据区大小 32KB, 主存块大小 32B, 行数 = $32KB/32B = 2^{10}$, 即 10bit 行号
- (e) 行长/块长 $\Rightarrow$ 块内地址位数: 每块 $16B = 2^4B$, 即块内地址 4bit
- (f) 行数/块数 $\Rightarrow$ 行号位数: Cache 行号位数 = $\log_2$ Cache 行数
- (g) 主存块号 = $\frac{\text{主存地址}}{\text{行长}}$
- (h) Cache 行号 = 主存块号 mod Cache 总行数
- (i) 主存地址结构: 标记位 - Cache 行号 - 块内地址 (与快长、行长有关)
- (j) 主存块号 = 标记位 + Cache 行号
- 全相联映射: 主存中的每一块可以装入 Cache 中的任何位置
 - ① 优点
 - (a) Cache 块的冲突概率低, 只要有空闲 Cache 行, 就不会发生冲突
 - (b) 空间利用率高
 - (c) 命中率高
 - ② 缺点
 - (a) 标记的比较速度较慢
 - (b) 实现成本较高, 通常需采用按内容寻址的相联存储器
 - ③ 主存地址结构: 标记 - 块内地址 (与快长、行长有关)
- 组相联映射: 将 Cache 分成 Q 个大小相等的组, 每个主存块可以固定组中的任意一行, 即组间采用直接映射, 组内采用全相联映射
 - ① 每组 Cache 行的数量越大, 发生块冲突的概率越低
 - ② r 路组相联: 每组中有 r 个 Cache 行
 - ③ Cache 组数 = $\frac{\text{Cache 总容量}}{\text{Cache 块大小} \times r}$
 - ④ Cache 组号 = 主存块号 mod Cache 组数 (Q)
 - ⑤ 主存地址结构: 标记 - 组号 - 块内地址 (与快长、行长有关)
 - ⑥ 主存块号 = 标记位 + 组号
 - ⑦ 命中: 根据访存地址中间的组号找到对应的 Cache 组, 将对应的 Cache 组中每个行的标记与主存地址的高位标记进行比较, 若相等且有效位 1, 则命中
- 计算

3.5.2 Cache 一致性问题

1. Cache 写操作命中

- 全写法 (直写法, Write Through): 当 CPU 对 Cache 写命中时, 把数据同时写入 Cache

和主存

- ① 写缓冲 (Write Buffer): 为减少全写法直接写入主存的时间消耗, 在 Cache 和主存之间加一个写缓冲
- ② CPU 同时写数据到 Cache 和写缓冲中, 写缓冲再将内容写入主存
- ③ 写缓冲是一个 FIFO 队列, 可以解决速度不匹配的问题, 但若出现频繁写时, 会是写缓冲饱和溢出
- 回写法 (写回法, Write Back): 当 CPU 对 Cache 写命中时, 只把数据写入 Cache, 只有当此块被替换出时才写回主存
 - ① 修改位 (脏位): 为了减少写回主存的次数, 若为 1, 则说明对应的 Cache 行中的块被修改过, 替换时须写回主存

2. Cache 写操作不命中

- 写分配法 (Write Allocate): 把主存块调入 Cache, 之后只修改 Cache, 搭配 Write Back, 标记 Dirty
- 非写分配法 (Not-Write Allocate): 只更新主存单元, 而不把主存块调入 Cache, 搭配 Write Through

3. 现代计算机使用 Write Back + Write Allocate

4 指令系统

1. ISA (指令集体系结构) 规定的内容主要包括

- 指令格式、指令寻址方式、操作类型以及每种操作对应的操作数的相应规定
- 操作数的类型、操作数寻址方式以及是按大端方式还是小端方式存放
- 程序可访问的寄存器编号、个数和位数
- 存储空间的大小和编址方式
- 指令执行过程的控制方式等, 包括程序计数器、条件码定义

2. 指令字长: 一条指令所包含的二进制代码的位数, 取决于操作码的长度、地址码的长度和地址码的个数。指令字长通常为字节的整数倍

- 单字长指令: 指令字长等于机器字长的指令。访存 1 次就能将指令完整取出
- 半字长指令: 指令字长等于半个机器字长的指令
- 双字长指令: 指令字长等于两个机器字长的指令。需访存 2 次才能将指令完整取出

3. 扩展操作码: 使操作码的长度随地址码的减少而增加, 不同地址数的指令可具有不同长度的操作码

- 设地址长度为 n , 上一层留出 m 种状态, 下层可扩展出 $m * 2^n$ 种状态

解析

指令字长 16bit, 4 位为基本操作码

① 13 条三地址指令 $\Rightarrow$ 留出 $2^4 - 13 = 3$ 种

② 40 条二地址指令 $\Rightarrow$ 留出 $3 * 2^4 - 12 = 8$ 种

- 不允许短码是长码的前缀
- 各指令的操作码一定不能重复

4.1 指令的寻址方式

寻址方式：寻找指令或操作数有效地址的方式，即确定本条指令的数据地址及下一条待执行指令的地址的方法。分为**指令寻址**和**数据寻址**两大类

4.1.1 指令寻址

1. 指令寻址：寻找下一条将要执行的指令地址
2. 顺序寻址：通过程序计数器 PC 加 1 (**1 条指令的长度**)，自动形成下一条指令的地址
3. 跳跃寻址：由本条指令给出下条指令地址的计算方式。通过转移类指令实现
 - 绝对转移：地址码直接指出转移目标地址
 - 相对转移：地址码指出转移目的地址相对于当前 PC 值的偏移量

4.1.2 数据寻址

1. 数据寻址：如何在指令中表示一个操作数的地址，或怎样计算出操作数的地址
2. 寻址特征：指明属于哪种寻址方式
3. 形式地址 (A)：指令中的地址码字段并不代表操作数的真实地址
4. 有效地址 (EA)：形式地址结合寻址方式，可以计算出操作数在存储器中的真实地址，即 EA
5. 指令 = 操作码 + 地址码（操作数字段），地址码中可能包含寻址特征位和形式地址
6. 按字节编址，采用大端方式，操作数的机器数为 $ABCD00FFH$
 - ABH 对应一个字节，可以表示一个地址
 - 操作数占 $32bit = 4Byte$ ，即 4 个连续地址
 - 大端 $\Rightarrow$ 在内存中 FFH 表示的地址等于 ABH 的地址加 3
7. **内存地址是无符号数**

解析

操作数采用基址寻址方式。基址寄存器的内容为 $F0000000H$ ，形式地址（补码表示）为 $FF12H$
内存地址无符号数，两者不能直接相加，故需要先转化为真值之后在进行加减

	含义	有效地址	优点	缺点	备注
隐含寻址	不明显地给出操作数的地址，而是隐含操作数的地址		有利于缩短指令字长	需要增加存储操作数或隐含地址的硬件	
立即（数）寻址	指令字中的地址字段指出的是操作数本身，也称 立即数 ，采用补码表示	A 即是操作数	指令在执行阶段不访存，指令执行速度最快	A 的位数限制了立即数的范围	特征：#
直接寻址	指令字中的形式地址 (A) 就是操作数的真实地址 (EA)	$EA = A$	简单，指令在执行阶段仅需访存一次	A 的位数限制了该指令操作数的寻址范围，操作数的地址不易修改	
间接寻址	指令的地址字段是操作数有效地址所在主存单元的地址，即操作数地址的地址	$EA = (A)$	可扩大寻址范围，便于编制程序（用间接寻址可方便地完成子程序返回）	指令执行阶段要多次访存（ n 次间接寻址需 $n + 1$ 次访存）	
寄存器寻址	指令字中的地址字段给出的是操作数所在寄存器的编号	$EA = R_i$	执行阶段不用访存，执行速度快；寄存器数量远小于内存单元数，所以地址码位数较少，指令字长较短	CPU 的寄存器数量有限，寻址能力有限	
寄存器间接寻址	指令字中的 R_i 所指寄存器给出操作数所在主存单元的地址	$EA = (R_i)$	扩大了寻址范围，减少了访存次数		
相对寻址	将 PC 的内容加上指令格式中的形式地址 (A) 而形成操作数的有效地址，其中 (A) 是相对于下一条 PC 值的偏移量，补码表示	$EA = (PC) + A$	操作数的地址随 PC 值的变化而变化，且与指令地址之间总是相差一个固定的偏移量，因此便于程序浮动（一段代码在程序内部的浮动）		广泛应用于转移指令
基址寻址	将基址寄存器 (BR) 的内容加上指令字中的形式地址 (A) 而形成操作数的有效地址	$EA = (BR) + A$	扩大寻址范围（基址寄存器的位数大于形式地址 (A) 的位数）；有利于多道程序设计，并可用于编制浮动程序（整段代码在内存中浮动）		面向系统，用于为多道程序或数据分配存储空间
变址寻址	将变址寄存器 (IX) 的内容加上指令字中的形式地址 (A) 而形成操作数的有效地址	$EA = (IX) + A$	扩大寻址范围；适合编制循环程序		立足于用户，主要用于处理数组问题，变址寄存器的内容有用户设定。 地址 = $a[0]$ 地址 + $sizeof(<TYPE>) \times IX$
堆栈寻址					

4.2 程序的机器级代码表示

通用寄存器					16bit	32bit	说明
31	16	15	8	7	0		
						AX	EAX 累加器 (Accumulator)
						BX	EBX 基地址寄存器 (Base Register)
						CX	ECX 计数寄存器 (Count Register)
						DX	EDX 数据寄存器 (Data Register)
ESI						ESI	变址寄存器 (Index Register)
EDI						EDI	
EBP						EBP	堆栈基指针 (Base Pointer)
ESP						ESP	堆栈顶指针 (Stack Pointer)

4.2.1 常用指令

1. X86 指令集不允许两个操作数同时来自主存
2. **push** 指令：将操作数压入内存的栈，常用于函数调用
 - X86 默认以 4B 为单位 $\Rightarrow$ 栈中元素固定为 32bit
 - 栈增长方向与内存地址增长方向相反。栈从高地址向低地址增长。即每压入一个元素，ESP 都减小
 - ESP 是栈顶，入栈前先将 ESP 值减 4，然后将操作数压入 ESP 指示的地址
3. **pop** 指令：出栈。出栈前先将 ESP 指示的地址中的内容出栈，然后将 ESP 的值加 4
- 4.

```
sub esp, 12 # 栈顶指针 - 12
add esp, 8 # 栈顶指针 + 8
```

5. **imul** 指令：有符号整数乘法指令。第一个操作数必须为寄存器
6. **idiv** 指令：有符号证书除法指令，只有一个操作数，即除数，被除数是 edx:eax 中的内容 (共 64bit)，操作结果有两部分：商和余数，商送到 eax，余数则送到 edx
7. **xor** 指令：逻辑异或操作指令 (exclusive or)
8. **shl** 指令：逻辑左移指令 (shift left)
9. **shr** 指令：逻辑右移指令 (shift right)
10. **jcondition** 指令：条件转移指令，依据 CPU 状态字中的一系列条件状态转移

```
je <label> # jump when equal
jz <label> # jump when last result was zero
jne <label> # jump when not equal
jg <label> # jump when greater than
jge <label> # jump when greater than or equal to
jl <label> # jump when less than
jle <label> # jump when less than or equal to
```

11. **cmp 指令**：用于比较两个操作数的值，功能相当于 **sub** 指令，不保存操作结果，进根据运算结果设置 CPU 状态字中的条件码，与 **jcondition** 指令搭配使用
12. **test 指令**：对两个操作数进行逐位与运算，功能相当于 **and** 指令，不保存操作结果，进根据运算结果设置 CPU 状态字中的条件码，与 **jcondition** 指令搭配使用
13. **call 指令**：将下一条指令的地址（返回地址）入栈（压栈保存，在函数的栈帧顶部），然后无条件转移到由标签指示的指令，返回值放置在 **EAX** 中
14. **ret 指令**：实现子程序的返回机制，弹出栈中保存的指令地址，然后无条件转移到保存的指令地址
15. **enter 指令**：等价于

```
push ebp # 保存上一层函数的栈帧基址，即EBP旧值
mov ebp, esp # 设置当前函数的栈帧基址，即EBP新值
```

16. **leave 指令**：等价于

```
mov esp, ebp
pop ebp
```

17. 栈帧

- 栈帧最底部 $\Rightarrow$ 上一层栈帧地址 $\Rightarrow$ **EBP** 在上一层栈帧中的旧值
- **EBP**
- 局部变量：C 语言中越靠前定义的局部变量越靠近栈顶
- GCC 为保证数据的严格对齐而规定每个函数的栈帧大小必须是 16B 的倍数
- 调用参数：参数列表中越靠前的参数越靠近栈顶。可以通过 **R[ebp] + 8** 或 **R[ebp] + 12** 获取实参
- 栈帧最顶部 $\Rightarrow$ 返回地址
- **ESP**

解析

```
804846a 39 c2 cmp dword ptr edx, eax
804846c 7e 0d jle xxxxxxxx
```

读出的信息：

18.
 - **39 c2** $\Rightarrow$ 每条指令占 2B
 - **804846c - 804846a = 2** 等于第一条指令长度 $\Rightarrow$ 按字节编址
 - **jle** 偏移量为 0dH
 - **jle** 采用 PC (EIP) 相对寻址，若跳转，则目标地址 = 下一条指令地址 + 偏移量 = 804846C + 2 + 0DH = 804847BH

4.3 CISC & RISC

1. 复杂指令系统计算机 (CISC, Complex Instruction Set Computer)：增强原有指令的功能，设置更为复杂的新指令实现软件功能的硬化

2. 精简指令系统计算机 (RISC, Reduce Instruction Set Computer)：减少指令种类和简化指令功能，提高指令的执行速度

	CISC	RISC
指令系统	复杂、庞大	简单、精简
指令数目	一般大于 200 条	一般小于 100 条
指令字长	不固定	定长
可访存指令	不加限制	只有 LOAD/STORE 指令
各种指令执行时间	相差较大	绝大多数在一个周期内完成
各种指令使用频度	相差较大	都比较常用
通用寄存器数量	较少	多
目标代码	难以用优化编译生成搞笑的目标代码程序	采用优化的编译程序，生成代码较为高效
控制方式	绝大多数以微程序控制	绝大多数为组合逻辑控制，效率较微程序高
指令流水线	可以通过一定方式实现	必须实现

5 总线

1. 总线：一组能为多个部件分时和共享的公共信息传送线路

- 分时：同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息
- 共享：总线上可以挂接多个部件，多个部件可同时从总线上接受相同的信息

2. 按功能层次分类

- 片内总线：芯片内部的总线
- 系统总线：计算机系统内公共能部件之间相互连接的总线。按系统总线传输信息内容的不同
 - ① 数据总线 (Data Bus, DB)：在各部件之间传输数据、指令和中断类型号等。双向传输总线。数据总线的位数反映一次能传输的数据的位数
 - ② 地址总线 (Address Bus, AB)：指出数据总线上源数据或目的数据所在的主存单元或 I/O 端口的地址。单向传输总线。地址总线的位数反映最大的寻址空间
 - ③ 控制总线 (Control Bus, CB)：用来传输各种命令、反馈和定时信号。一根控制线传输一个信号
 - ④ 数据通路：各个功能部件通过数据总线连接形成的数据传输路径。表示数据流经的路径
- I/O 总线
- 通信总线 (外部总线)：计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间传输信息的总线

3. 按数据传输方式分类

- 串行总线：只有一条双向传输或两条单向传输的数据线，数据按比特串行顺序传输，效率低于并行总线。适合长距离通信
- 并行总线：有多条双向传输的数据线，可以实现多比特位的同时传输。若工作频率较高，可能引发数据线之间相互干扰而造成传输错误。适合近距离通信
- 总线带宽 = 总线工作频率 * 总线宽度 $\Rightarrow$ 并行总线并不一定总比串行总线快

5.1 系统总线的结构

1. 单总线结构：将 CPU、主存、I/O 设备都挂载一组总线上
2. 双总线结构：一条主存总线（用于在 CPU、主存和通道之间传送数据），一条 I/O 总线（用于在多个外部设备与通道之间传送数据）
3. 三总线结构：主存总线（用于 CPU 和内存之间传送地址、数据和控制信息）、I/O 总线和直接内存访问（DMA）总线
 - 主存总线：CPU 和内存之间传送地址、数据和控制信息
 - I/O 总线：在 CPU 和各类外设之间通信
 - 直接内存访问（DMA）总线：在内存和高速外设之间直接传送数据

5.2 总线的性能指标

1. 总线时钟周期：机器的时钟周期
2. 总线时钟频率：机器的时钟频率。是时钟周期的倒数，表示 1 秒内有多少时钟周期
3. 总线传输周期（总线周期）：一次总线操作所需的时间，包括申请、寻址、传输和结束阶段
4. ★总线工作频率：总线上各种操作的频率，是总线周期的倒数，表示 1 秒内传送几次数据
 - 总线周期 = N 个时钟周期 $\Rightarrow$ 总线工作频率 = $\frac{\text{时钟频率}}{N}$
 - 若一个时钟周期传送 K 次数据 $\Rightarrow$ 总线工作频率 = $K * \text{总线时钟频率}$
5. ★总线宽度（总线位宽）：总线上能够同时传输的数据位数，表示数据总线的根数。e.g. 32 根称为 32 位总线
6. ★总线带宽：单位时间内总线上最多可传输数据的位数，表示每秒传输信息的字节数，单位可用 B/s ，指总线本身所能达到的最高传输速率
 - 总线带宽 = 总线工作频率 * (总线宽度/8)

解析

总线工作频率位 22MHz, 总线宽度为 16 位 $\Rightarrow$ 总线带宽 = $22M * (16/8) = 44MB/s = 352Mbit/s$

7. 总线复用：一种信号线在不同的时间传输不同的信息
8. 信号线数：地址总线、数据总线和控制总线 3 中总线数的总和