## 真空系统未来 3 个月器件统计和计划

肖波\*

合肥微尺度物质科学国家实验室,安徽 合肥 230026

January 22, 2016




图 1: 光晶格真空系统

## 1 更换器件统计和到货情况

编号	器件	到货情况	Remarks
1	Dispenser	3 dispensers from Alvatec and	将安装 2 dispensers from Alvatec
		50 dispensers from SAES(已到)	和 2 dispensers from SAES
2	11-WAY	1 chamber from Lesker (已到);	
		磁补偿线圈框 (未到)	
3	Titantium Sublimation Pump	Pump from Agilent (已到)	不需要更换控制器
4	RF Coils	真空漆包线 from Lesker(已到)	只需要用新买的真
			空漆包线重新绕一个即可
5	高分辨观察窗	From UKAEA(未到);	还需要打磨镀膜
		磁补偿线圈框(已到)	
	CF35 观察窗	From Lesker(已到)	4 块需要镀膜
			3 块月底到货

<sup>\*</sup>xbustc@gmail.com

## 2 安装规划

以下是安装时的几个规划:

- 1. 真空平台最上层平台拆除, 光路拆除. ✓
- 2. 线切割扩大孔至半径 80mm。
- 3. 第二层周围的光路拆除,拆除补偿线圈、MOT线圈和永磁铁架子。
- 4. 拆除 MOT 腔上的 Transfer 观察窗, 把科学腔上的口用 Lesker 观察窗, UKAEA 观察窗以及 Transfer 观察窗封上,对其捡漏。同时,检查上下 UKAEA 观察窗 M4 螺纹孔是否在同一线上。
- 5. 拆除玻璃腔,用 Hositrad 观察窗加上一个 half nipple 简单封上相应的口。将旧 MOT 腔拆除,将 CF16 的 Feedthrough 取下,用绝缘漆包线从新绕制 RF Coil 安装进 11-way 中,同时将旧 MOT 上的其他观察窗和 Gauge 安装到 11-way 上,并对其捡漏。
- 6. 将一只激光笔固定在一个镜架上,将光斑高度调整到 7cm。
- 7. 拆除 gate valve、Reducer、Port Aligner,更换差分出气管,用激光矫正 reducer 的中心和玻璃腔法兰面中心对准在 7cm 高度。
- 8. 用新的钛泵更换旧钛泵。
- 9. 将科学腔与 11-way 对接,用激光调节高度为 7cm,并将整体固定在平台上,以科学腔的位置对准设计图设计位置为标准,再对整体捡漏。
- 10. 将钛泵段与 11-way 对接, 捡漏。
- 11. 将分子泵和阀门连接,分子泵后端接检漏仪。
- 12. 将 11-way 与 reducer 对接,用激光检查是否光能从差分抽气管进入 MOT 腔,希望中心能都完整对好。
- 13. 安装 dispenser 并检查短路情况
- 14. 安装玻璃腔, 并捡漏。