

办公环境配置与维护

啜立明



第十三章 BIOS设置




本章目标

- ◆了解BIOS的功能、分类及对整机系统的作用
- ◆了解理解各种硬件参数及设置选项



- **13.1 认识BIOS**
- 13.2 BIOS设置









13.1.1 BIOS的功能

- ◆自检及初始化
- ◆负责计算机启动有三个方面的功能
- ▶用于计算机刚接通电源时对硬件部分的检测 (POST)
- 〉初始化外部硬件设备等及BIOS设置应用
- >引导程序被激活



13.1.1 BIOS的功能

- ◆程序服务处理
- > 主要处理程序与操作系统服务

◆硬件中断处理



♦ AMI BIOS

- Award BIOS
- ▶Award Software公司开发。属于目前主流 BIOS系统

- Phonenix BIOS
- >笔记本最流行的BIOS系统



- **AMI BIOS**
- >Ctrl+Alt+Esc
- >F2
- **ESC**
- >屏幕提示



- Award BIOS
- > DEL
- >F2
- >屏幕提示



- Phonenix BIOS
- > Ctrl+Alt+S
- >F2
- >屏幕提示



13.1.3 BIOS对整机性能影响

- ◆主机性能是否优越也取决于BIOS管理功能是 否先进
- ▶如果出现系统有怪异问题可以升级一下BIOS 或者设置一下BIOS进行解决



13.2 BIOS设置

◆BIOS设置可以对计算机某些环节进行调试

13.2 BIOS设置

◆基础操作(参看BIOS提示)





- ◆Standard CMOS Features(标准CMOS设置)
- ▶设置系统时间
- 〉设置硬盘参数
- ▶侦错暂停功能设置(Halt On)



- ◆高级BIOS设置
- ▶Virus Warning(病毒报警)
- CPU L1 & L2 Cache
- ➤ CPU Hyper-Threading(CPU超线程)
- ▶Fast Boot(快速引导,加快引导)
- 〉设置引导启动顺序



- ◆高级BIOS设置
- ▶Boot Other Device(从其他设备引导)
- ➤Swap Floppy Drive(交换软驱盘符)
- >Seek Floppy(开机自动寻找软驱)
- ➤ Boot Up NumLock Status(NumLock键状态)
- ▶ Security Option(安全选项)



- ◆芯片组特性设置
- ➤ Configure DRAM Timing(设置内存时钟)
- ➤DRAM Frequency(内存频率)
- ▶Delayed Transaction(延迟传输)
- ➤ Delay Prior to Thermal(超温优先延迟)
- ➤ AGP Aperture Size(MB)
- ➤ System BIOS Cacheable(系统BIOS缓冲)



- ◆芯片组特性设置
- ➤ AGP Date Transfer Rate(AGP传输速度)
- ➤ Video BIOS Cacheable(视频BIOS缓冲)
- ▶Init Display First(首先启动设备)
- ➤ CPU Ratio Selection(CPU倍频选择)
- ▶Auto Detect PCI ClK(自动侦测PCI时钟频率)
- ➤ CPU Host/PCI Clock(CPU主频/PCI时钟频率)



- ◆整合周边设置
- >是否激活IDE/SATA通道
- ▶设置IDE设备的PIO(可编程输入/输出)模式
- ▶设置IDE设备的数据传输模式
- ➤ USB Controller(USB控制器)
- ➤ USE Keyboard/Mouse Support(USB鼠标、键盘支持)



- ◆整合周边设置
- >AC'97 Audio
- >AC'97 Modem
- ➤Onboard LAN Selection(板载网卡选择)
- ➤IDE HDD Block Mode(IDE硬盘块模式)
- ➤ Serial Port A/B(COM1/COM2)
- ▶Parall Port模式



- ◆电源管理设置
- ▶IPCA Function(IPCA操作系统—激活ACPI功能)
- ➤ACPI Suspend Type(ACPI挂起类型)



- ◆电源管理设置
- ➤ Power Management/APM
- · User Define允许用户为每个模式分别配置
- · Min Saving最小省电管理
- · Max Saving最大省电管理
- Suspend Type挂起类型



- ◆电源管理设置
- ➤MODEM Use IRQ(设置Modem所使用的IRQ)
- ➤ Suspend Time Out(挂起时限)
- ▶Power Button Function(开机按钮功能)
- Power Off
- Suspend



- ◆电源管理设置
- ➤ Wake Up On PME, USB Wakeup From S3(唤醒)
- ➤CPU THRM-Throttling(CPU温度控制)
- ➤ Resume By RTC Alarm(设定系统自动启动时间)
- ▶POWER ON Function(设定鼠标、键盘那个部分可以开机)
- ➤ KB Power ON Password(设定POWER ON Function)



- ◆电源管理设置
- ➤ KB Power ON Password(设定POWER ON Function功能后设定开机密码)
- ➤ Hot Key Power ON(热键开机)
- ▶Power Again(再来电状态)
- Power Off保持关机
- Power ON开机
- · Last State恢复断电前状态



- ◆PNP/PCI设置
- ▶ Rest Configuration Data(重置配置数据)
- ➤ Resource Controlled By(资源控制)
- ▶IRQ Resources(IRQ资源设置)



- ◆计算机当前状态
- ▶FAN Fail Alarm Selectable(风扇失败检测)
- ➤ Shutdown When CPU Fan Fail(风扇失败自动 关机)
- ➤ CPU Shutdown Temperature(CPU温度过高自动关机)
- ➤ Smart FAN Speed Control(风扇转速控制)
- ➤ Chassis Intrusion Detect(机箱入侵检测)



- ◆载入故障安全/优化默认值
- ➤ Load Fail-Safe Defaults载入故障安全模式, 稳定但牺牲性能
- ➤ Load Optimized Defaults载入优化性能模式



- ◆Security Option安全选项
- >System进入系统提示输入密码
- > Setup进入BIOS提示输入密码
- ▶Use Password设置密码



本章总结

- ◆了解BIOS的功能、分类及对整机系统的作用
- ◆了解理解各种硬件参数及设置选项