

办公环境配置与维护

啜立明



第七章 音频设备



本章目标

- ◆了解声卡工作原理
- ◆了解声卡结构与分类
- ◆了解声卡性能与技术指标
- ◆掌握声卡选购原则与方法
- ◆了解音箱结构与分类
- ◆了解音箱性能与技术指标
- ◆掌握音箱选购方法

本章内容

- 7.1 声卡
- 7.2 音箱





7.1 声卡





7.1 声卡

◆多媒体计算机(MPC)中,声卡属于多媒体部分,是实现声波到数字信号相互转换的硬件电路。声卡将原始声音信号转换在输出到扩音设备上,或通过音乐设备数据接口(MIDI)发出声音。



7.1.1 声卡的工作原理

- ◆声卡工作原理
- ▶声卡从话筒中获取声音模拟信号,通过模数转换器 (ADC)将声波振幅信号采样转换为一串数字,存储到计算机上。
- ▶ 重放声音时,将数字信号送到一个数模转换器(DAC)以同样的采样速率还原为模拟波形信号,放大后输送到扬声器。
- ◆这种技术被称为脉冲编码调制技术(PCM)



7.1.2 声卡的分类

- ◆依据接口类型分类
- ➤ ISA: 传输带宽很低且占用CPU资源过大。目前已被 淘汰。
- ▶ PCI: PCI声卡可通过PCI总线存储在内存中,占用 CPU资源较小。目前主流接口



7.1.2 声卡的分类

- ◆依据声卡取样分辨率位数不同
- >8位声卡
- ▶16位声卡
- >真16位声卡
- >32位声卡



7.1.2 声卡的分类

- ◆依据声卡功能不同
- > 单声道声卡
- > 真立体声声卡
- > 准立体声声卡







- ◆数字信号处理芯片:负责D/A或A/D转换,还负责声 波采样、回放控制、处理MIDI指令等
- ◆CD-ROM接口: 连接CD-ROM。
- ◆PCI接口,连接PCI总线,负责声卡与系统的数据传送
- ◆CD-IN接口,实现CD播放
- ◆Phone MONO-O (TAD电话自动应答设备接口)配合支持自动应答Modem实现电话自动应答。



- ◆PC-SPK插座: 连接PC喇叭
- ◆S/PDIF(Snoy/Philips Digital Interface)。用于数字音响、MD播放机、MP3播放机的数字输出端子。以避免因信号转换而带来精度减少、噪音增加
- ◆FL/R:左声道接口
- ◆RL/R:右声道接口



- ◆Line IN:音频输入接口
- ◆MIC:话筒接口
- ◆游戏/MIDI接口: 15针接口可连接MIDI设备与游戏手柄。



- ◆S/PDIF
- ▶可以传输PCM流域dts环绕声压缩音频信号。因此声 卡有S/PDIF是非常好的一种技术

- ◆采样位数与采样频率
- ➤ 进行模/数(A/D)转换时对模拟信号转换数字信号一种术语,在转换过程中就是对音频信号的采样和量化过程。



- ◆采样位数与采样频率
- 采样即把时间上连续的模拟信号变为不连续的数字信号,只要在连续量上等间隔地取到足够的点就可以还原逼真的声音。取点过程成为采样。
- >8位可以描述256种状态
- ▶16为可以描述65536种状态
- 〉位数越高所能描述的就越逼真



- ◆采样位数与采样频率
- 采样频率就是每秒钟采样的次数,如果采样次数越 多则数字信号就越接近原生。



- ◆复音数
- ▶指MIDI乐曲在一秒钟内发出的最大声音数目。复音 越多音效越逼真

- ◆动态范围
- ▶ 指当声音音量突然变化时,设备所能承受的最大变化范围。承购承受的越大动态范围也就越广,越能表现乐曲中情绪的起伏。一般为dB(分贝)分贝高于90的动态范围就非常好了。



- ◆输出信噪比
- ▶ 指输出信号电压与同事输出的噪声电压的比例,单位dB。如果dB值越大代表输出的音效中噪声越小音质就越好



7.1.5 板载声卡

- ◆板载声卡
- >AC'97标准的声卡属于板载声卡的代表
- ➤ 板载声卡仅有Audio Codec。对于数字音频处理单元(Digital Controller)集成到主板北桥中,除了A/D与D/A转换外全部交给CPU处理。
- >主要优势:成本低廉
- ➤主要缺点: CPU占用率高



7.1.6 CNR 声卡

- ◆CNR声卡
- ➤ 没有音效处理主芯片属于AC'97规范
- ➤ 主要工作原理:将声音处理部分的数字信号从PC传送到CODEC(多媒体数字信号编解码器)。之后由 CODEC转为模拟信号兵输出
- > CNR大部分数据处理都依靠CPU来完成。



7.1.7 声卡选购

- ◆普通用户
- >听MP3,非游戏发烧友一块AC'97板载足够

- ◆游戏发烧友
- > PCI独立声卡
- ◆音乐发烧友/电脑音乐制作者
- >专业声卡

7.1.7 声卡选购

- ◆DVD用户
- ◆应采用带有环绕立体声效果的声卡




7.2 音箱





7.2.1 音箱分类

- ◆音箱的种类有
- > 敞开式: 以被淘汰
- ▶封闭式
- 〉倒相式



7.2.1 音箱分类

- ◆封闭式音箱
- ▶ 指箱体除了安装个扬声器外孔外其他都被密封。密封式音箱属于高端音箱





7.2.1 音箱分类

- ◆倒相式音箱:倒相式音箱在箱板上多了一个倒相孔 或倒相管。
- ▶主要原理:合理设计倒相管尺寸与位置,可以使原来的扬声器盆体发出的声波通过倒相孔的某一频倒相,使扬声器前面发送的声波叠加起来编程同相辐射,从而减少箱体内的杂波,增加低频的声辐射效果。提供音箱工作效率并扩展了低频下限。





- ◆扬声器:扬声器的好坏直接影响音箱的好坏
- > 扬声器依据工作原理分为:
- 电动式
- 电磁式
- 压电陶瓷式
- 电容式
- 离子式等
- ◆常用为电动势的纸盆扬声器





- > 扬声器依据放音频率可分为
- 全频带扬声器(可重放全部音频信号的扬声器)
- 低频扬声器
- 中频扬声器
- 高频扬声器等



- ◆分频器
- ▶指在音箱中如果有两个或者两个(高音、低音各一个)以上扬声器,他们可以分别重放不同频率的信号,因为输入的音频信号为全频带信号,因此就需要增加一个分频网络,这样就可以将整个音频信号分配到各个单元。分频网络又称为分频器



- ◆电源
- ▶好的电源可以直接关系到音响的品质,一般高档音箱采用铁芯变压器。

- ◆箱体
- > 塑料:价格低廉、音质不佳
- ▶木质:价格较高,音质较好适用于高档音箱



- ◆数字音箱的选购
- ◆计算机机箱中存在电磁波因此为了减少A/D或D/A转换所受到严重干扰,将D/A等部分转移到音箱上。 这就是数字音箱



- ◆数字音箱采用USB接口, 优点在于:
- ➤ USB音箱使用USB接口可以将数字信号送到音箱中, 这样可以有效提高声音信号的信噪比
- ➤ USB音箱使声卡的模拟信号免受机箱内电磁干扰, 这样声音更加纯净、清晰
- ➤USB音响设备还可以由CPU进行数据处理。



- ◆数字音箱采用USB接口,缺点在于:
- ▶ 不支持DOS游戏
- ▶对于A3D, EAX等用硬件芯片合成处理的音效不支持。 而许多游戏则需要这样的音效支持才能产生出更好 的音质。
- >USB不可以听MIDI。
- ➤ 因为处理依靠CPU,因此当系统由多个任务需要处理而占用大量数据总线时USB音箱将不正常发声。



- ◆注意事项
- > 音箱输出的音色是否均匀
- > 声场定位能力
- ▶ 当将音箱音量开大并超过一定限度时,音箱是否还能保持均匀、清新的信号放大能力吗?(即:音频动态放大限度)



- ◆注意事项
- > 音量大时音箱箱体是否有谐振
- ▶ 音箱磁场过大会导致显示器寿命下降,选择音箱时要注意
- > 音箱箱体密封性越好, 音质就越好。



本章总结

- ◆了解声卡工作原理
- ◆了解声卡结构与分类
- ◆了解声卡性能与技术指标
- ◆掌握声卡选购原则与方法
- ◆了解音箱结构与分类
- ◆了解音箱性能与技术指标
- ◆掌握音箱选购方法