数据结构以及框架命令说明

1. 数据结构

a.发送和接收的命令串的数据结构

b.zigbee 网络内的数据结构

```
/*定义zigbee网络内的数据结构*/
typedef UnionInfo_mac ZigbeeData_t;
```

c.可以进行传递的信息的数据信息

```
**

* @brief 需要传递的信息,包括节点信息和地址信息等,长度为4个字节
*/

typedef union {
    NetParamt_t NetParamt; //网络参数
    NodeInfo_t NodeInfo; //节点信息
    pNodeInfo_t pNodeInfo; //父节点信息
    BindCtrl_t BindCtrl; //绑定控制和管理相关参数
    LState_t LState; //灯参数和变量
    Curtain_t Curtain; //窗帘参数和变量
    ColorL_t ColorL; //彩灯参数和变量
}UnionInfo_t;
```

d.UnionInfo_t 里面的每一个详细项

```
* @brief 网络参数
* @brief 信道、发射功率、panID
 typedef struct {
      uint8 Channel;
uint8 Txpower;
                                     //信道
//发射功率
//panID
       uint16 panID;
 }NetParamt_t;
皁 /**
    * @brief 节点信息
* @brief 节点类型、节点应用类型
 typedef struct {
      uint8 NodeType;
uint8 NodeAppType;
uint8 Reserved[2];
                                     //NodeType
                                    //Node App Type
//保留位-供需使用
  }NodeInfo_t;
    * @brief 父节点信息
* @brief 父节点类型、父节点应用类型、父节点短地址
 typedef struct {
      uint8 pNodeType;
uint8 pNodeAppType;
uint16 pNwkSrc;
                                     //父节点类型
//父节点应用类型
//父节点Nwk
 }pNodeInfo_t;
    * @brief 绑定控制和管理相关参数
* @brief 短地址和clusterID
 typedef struct {
     uint16 NwkDest
      uint16 ClusterID;
BindCtrl_t;
```

2. Zigbee 网络内的应用类型

```
* @brief Zigbee网络内所有节点的节点应用类型定义
*/
#define NODE_APP_TYPE_LIGHT 0x01 //灯类型
#define NODE_APP_TYPE_CLIGHT 0x02 //彩灯类型
#define NODE_APP_TYPE_CURTAIN 0x03 //窗帘类型
#define NODE_APP_TYPE_GETEWAY 0x04 //阿夫类型
```

3. 轮询事件处理层

```
* @fun SoftWareEventInLoop
* @brief 事件在环执行
* @param None
* @retval None
 */
void SoftWareEventInLoop(void)
    uint8 hdlstate=0; /*处理状态*/
    //-----/*软件在环串口事件*/
    if(LoopEvents & YM_EVENT_SERIAL) {
        YM_SerialRecv((uint8*)&srcmd);
        LoopEventSetBit(YM_EVENT_CMD); /*置位命令执行事件*/
        hdlstate=1;
        if(hdlstate) {
            LoopEvents ^= YM_EVENT_SERIAL;
hdlstate ^= hdlstate;
    }
                                        ----/*软件在环命令事件*/
    if(LoopEvents & YM_EVENT_CMD) {
        CmdHandler();
        LoopEventSetBit(YM_EVENT_SERIAL);
        hdlstate=1;
        \mathbf{if}(\mathsf{hdlstate}) {
            LoopEvents ^= YM_EVENT_CMD;
hdlstate ^= hdlstate;
    }
```

```
if (LoopEvents & YM_EVENT_TEST) {

if (hdlstate) {
    LoopEvents ^= YM_EVENT_TEST;
    hdlstate ^= hdlstate;
    }
}

//----/*软件在环定时事件*/

if (LoopEvents & YM_EVENT_TIMEING) {
    hdlstate=TimeingLoopEvent();
    if (hdlstate) {
        LoopEvents ^= YM_EVENT_TIMEING;
        hdlstate ^= hdlstate;
    }
}
```

4. 定时事件处理层

```
□ /**
     * @fun
                 SoftWareTimeingEventInLoop
     * @brief 定时事件在环执行
* @param None
* @retval None
  void SoftWareTimeingEventInLoop(void)
       static uint16 HeartBeatLt=0; /*定义心跳事件上一次状态的时间*/static uint<mark>1</mark>6 SensorLt=0; /*定义传感器上一次状态的时间 */static uint16 GetNodeIdLt=0; /*定义获取NodeID上一次时间值 */static uint16 NodeInitLt=0; /*定义节点初始化的上一次时间值*/
       static uint8 InitState=0;
       uint16 newTime;
       newTime=halCommonGetInt16uMillisecondTick();/*获得当前运行时间*/
       if(TimeDifference(newTime, HeartBeatLt)>HEART_BEAT_TIME) {
            LoopEventSetBit(YM_EVENT_TIMEING);
            HeartBeatLt=newTime;
       }
       if(TimeDifference(newTime, SensorLt)>SENSOR_RET_TIME) {
            LoopEventSetBit(YM_EVENT_TIMEING);
            SensorLt=newTime;
       if(TimeDifference(newTime, GetNodeIdLt)>GET_NODETYPE_TIME) {
            LoopEventSetBit(YM_EVENT_TIMEING);
LoopTimeEventSetBit(YM_T_EVENT_GET_NODETYPE);
            GetNodeIdLt=newTime;
       if (TimeDifference (newTime, NodeInitLt) > NODE_INIT_TIME) {
            if(!InitState){
                 LoopTimeEventSetBit(YM_T_EVENT_INIT);
            InitState=1;
            LoopEventSetBit(YM EVENT_TIMEING);
            NodeInitLt=newTime;
```

```
□ /**
    * @fun
              TimeingLoopEvent
    * ®brief 定时循环事件执行函数
* ®param None
* @retval state of handle event
 uint8 TimeingLoopEvent (void)
      uint8 state=0;
      uint8 hdlstate=0;
      //-----/*心跳包事件
      if (LoopTimeEvents & YM_T_EVENT_HEARTBEAT) {
          hdlstate=1;
          if (hdlstate) {
              LoopTimeEvents ^= YM_T_EVENT_HEARTBEAT;
hdlstate ^= hdlstate;
          }
                        -----/*获取NodeType事件*/
      if(LoopTimeEvents & YM_T_EVENT_GET_NODETYPE) {
          GetNodeTypeCheckNetwork();
          hdlstate=1;
          \mathbf{if}(\mathsf{hdlstate}) {
              LoopTimeEvents ^= YM_T_EVENT_GET_NODETYPE;
              hdlstate ^= hdlstate;
     }
      //-----/*定时初始化事件*/
      if(LoopTimeEvents & YM_T_EVENT_INIT) {
          YM_DebugSerialStrOutput("YM_T_EVENT_INIT");
          GetNodeNwk();
          hdlstate=1;
          if(hdlstate) {
              LoopTimeEvents ^= YM_T_EVENT_INIT;
hdlstate ^= hdlstate;
          }
      if(!LoopTimeEvents) state=1;
     return state;
```

5. 从串口获取的命令与数据解析处理

```
/*命令解析函数*/
  void CmdHandler(void)
₽ {
      void (*pf) (Send_Recv_CMDA_t *srcd) = (void*) 0;
      \mathbf{switch} (\mathbf{sremd}. \ \mathtt{CMD}) \ \{
          case CMD_NODE_INFO_LOOKUP: /*节点信息查询*/
            pf=Abs_NodeInfoLookup;
            YM_DebugSerialStrOutput("CMD_NODE_INFO_LOOKUP\n");
            break:
          case CMD_NETWORK_OPRT:
                                         /*网络操作*/
            pf=Abs_NetWorkOprt;
            YM_DebugSerialStrOutput("CMD_NETWORK_OPRT\n");
            hreak:
                                        /*灯控制操作*/
          case CMD_LIGHT_OPRT:
            pf=Abs_LightOprt;
            YM_DebugSerialStrOutput("CMD_LIGHT_OPRT\n");
            break;
          case CMD_CURTAIN_OPRT:
                                         /*窗帘控制操作*/
            pf=Abs_CurtainOprt;
            YM_DebugSerialStrOutput("CMD_CURTAIN_OPRT\n");
            break;
          default:
            pf=(void*)0;
            break;
      if(pf) pf(&srcmd);
clcstr((uint8*)&srcmd, sizeof(Send_Recv_CMDA_t));
```

```
/*节点信息查询命令处理*/
static void Abs_NodeInfoLookup(Send_Recv_CMDA_t *srcd);
/*网络操作命令处理*/
static void Abs_NetWorkOprt(Send_Recv_CMDA_t *srcd);
/*灯操作命令处理*/
static void Abs_LightOprt(Send_Recv_CMDA_t *srcd);
/*窗帘操作命令处理*/
static void Abs_CurtainOprt(Send_Recv_CMDA_t *srcd);
```

6. 从无线获取的命令与数据解析处理

```
□ /**
    * @fun
             YM_AfMessageRecvCmdHandler
   * @brief 无线信息命令处理函数
   * @param incomingMessage :指向接收入的无线信息变量的指针
   * @retval None
 void YM_AfMessageRecvCmdHandler(EmberAfIncomingMessage* incomingMessage)
□ {
     void (*pf) (EmberAfIncomingMessage *pkt) = (void*) 0;
     switch (emd) {
         case CMD_NODE_INFO_LOOKUP: /*节点信息查询*/
           pf=AbsAf_NodeInfoLookup;
           YM_DebugSerialStrOutput("AbsAf_NodeInfoLookup\n");
          break;
         case CMD_NETWORK_OPRT:
                                    /*网络操作*/
           pf=AbsAf_NetWorkOprt;
           YM_DebugSerialStrOutput("AbsAf_NetWorkOprt\n");
           break;
         case CMD_LIGHT_OPRT:
                                   /*灯控制操作*/
           pf=AbsAf_LightOprt;
           YM_DebugSerialStrOutput("AbsAf_LightOprt\n");
           break
         case CMD_CURTAIN_OPRT:
                                   /*窗帘控制操作*/
           pf=AbsAf_CurtainOprt;
           YM_DebugSerialStrOutput("AbsAf_CurtainOprt\n");
          break:
         default:
          pf=(void*)0:
           break;
     if(pf) pf(incomingMessage);
 /*芳点信息查询*/
 static void AbsAf_NodeInfoLookup(EmberAfIncomingMessage *pkt);
 /*网络操作*/
 static void AbsAf_NetWorkOprt(EmberAfIncomingMessage *pkt);
 /*灯控制操作*/
 static void AbsAf_LightOprt(EmberAfIncomingMessage *pkt);
 /*窗帘控制操作*/
 static void AbsAf_CurtainOprt(EmberAfIncomingMessage *pkt);
```

7. 无线数据的发送函数

```
* @fun
                 YM_AfMessageSendHandler
        * @brief 无线信息数据发送处理函数
* @param AfSendData :指向要发送的无线信息变量的指针
        * @retval None
      void YM_AfMessageSendHandler(AfSendData_t *AfSendData)
         uint8
                 messageTag;
         EmberApsFrame apsFram;
          apsFram.profileId=PROFILE_ID;
          apsFram.clusterId=AfSendData=>ClusterID;
          apsFram.sourceEndpoint=ENDPOINT
          apsFram. destinationEndpoint=ENDPOINT;
          apsFram.options=EMBER_APS_OPTION_RETRY;
          emAfSend(AfSendData->msgType,
                  AfSendData->Nwk,
                  &apsFram,
                  AfSendData->DataLength,
                  AfSendData->SendData,
                  &messageTag);
      /*定义无线数据发送数据类型*/
     typedef struct {
         uint16 Nwk;
         uint16 ClusterID;
         uint8
                *SendData;
         uint8
                DataLength;
         uint8
               msgType;
      }AfSendData_t;
      /*无线信息数据发送处理函数*/
      extern void YM_AfMessageSendHandler(AfSendData_t *AfSendData);
      /*无线信息命令处理函数*/
      extern void YM_AfMessageRecvCmdHandler(EmberAfIncomingMessage* incomingMessage);
8. 已定义的命令
//**************
                                       //CMD
                             0x01
```

```
#define CMD NODE INFO LOOKUP
//-----
#define CID NODE TYPE LOOKUP
                            0x01 //节点类型查询
#define CID NODE ALLNWK LOOKUP
                            0x02 //所有节点地址信息查询
#define CID_NODE_NWK_LOOPUP
                            0x03 //节点 nwk 地址查询-根据 mac 地址
#define CID NODE MAC LOOPUP
                            0x04 //节点 mac 地址查询-根据 nwk 地址
#define CID_NODE_PANID_LOOPUP
                             0x05 //节点 PANID 信息查询
#define CID_NODE_EXTPANID_LOOPUP 0x06 //节点 extPANID 信息查询
#define CID NODE CHANNEL LOOPUP
                            0x07 //节点信道查询
#define CID NODE P NWK LOOPUP
                            0x08 //父节点 nwk 地址查询
#define CID NODE P MAC LOOPUP
                            0x09 //父节点 mac 地址查询
#define CID_NODE_APPTYPE_LOOKUP
                            0x0A //节点应用类型查询
```

```
//**********************
#define CMD_NETWORK_OPRT
                                //CMD
                        0x02
//-----
#define CID NETWORK FORMAT REQ 0x01 //网络格式化,重启网络使用
#define CID_NETWORK_PERMIT_JOIN
                        0x02 //允许加入网络
#define CID NETWORK PERMIT LEAVE 0x03 //允许离开网络
#define CID NETWORK REMOVE CHILD 0x04 //移除子节点
#define CID NETWORK FOUND
                        0x05 //网络发现
#define CID_NETWORK_GETPARAMET 0x06 //获取网络参数
//*********************
#define CMD LIGHT OPRT
                        0x03
                                //CMD
//-----
#define CID_LIGHT_TURN_ON
                        0x01 //灯开启
                        0x02 //灯关闭
#define CID LIGHT TURN OFF
//**********************
#define CMD CURTAIN OPRT
                        0x04
                                //CMD
//-----
#define CID_CURTAIN_OPEN
                        0x01 //窗帘打开
#define CID CURTAIN CLOSE
                        0x02 //窗帘关闭
#define CID_CURTAIN_STOP
                        0x03 //窗帘停止
//Zigbee 网络内使用的控制 ClusterID
//-----
#define EXEAPP CID NODE TYPE LOOKUP
                               0x0101 //节点类型查询
#define EXEAPP_CID_NODE_ALLNWK_LOOKUP
                               0x0102 //所有节点地址信息查询
#define EXEAPP_CID_NODE_NWK_LOOPUP
                               0x0103 //节点 nwk 地址查询-根据 mac 地址
                               0x0104 //节点 mac 地址查询-根据 nwk 地址
#define EXEAPP_CID_NODE_MAC_LOOPUP
#define EXEAPP CID NODE PANID LOOPUP
                               0x0105 //节点 PANID 信息查询
#define EXEAPP CID NODE EXTPANID LOOPUP
                               0x0106 //节点 extPANID 信息查询
#define EXEAPP_CID_NODE_CHANNEL_LOOPUP
                               0x0107 //节点信道查询
#define EXEAPP_CID_NODE_P_NWK_LOOPUP
                               0x0108 //父节点 nwk 地址查询
```

#define EXEAPP_CID_NODE_P_MAC_LOOPUP #define EXEAPP_CID_NODE_APPTYPE_LOOKUP		//父节点 mac 地址查询 //节点应用类型查询
//		
#define EXEAPP_CID_NETWORK_FORMAT_REQ #define EXEAPP_CID_NETWORK_PERMIT_JOIN #define EXEAPP_CID_NETWORK_PERMIT_LEAVE #define EXEAPP_CID_NETWORK_REMOVE_CHILD #define EXEAPP_CID_NETWORK_FOUND #define EXEAPP_CID_NETWORK_GETPARAMET	0x0202 0x0203 0x0204 0x0205	//网络格式化,重启网络使用 //允许加入网络 //允许离开网络 //移除子节点 //网络发现 //获取网络参数
//		
#define EXEAPP_CID_LIGHT_TURN_ON #define EXEAPP_CID_LIGHT_TURN_OFF	0x0302	//灯开启 //灯关闭
//		
#define EXEAPP_CID_CURTAIN_OPEN #define EXEAPP_CID_CURTAIN_CLOSE #define EXEAPP_CID_CURTAIN_STOP	0x0402	//窗帘打开 //窗帘关闭 //窗帘停止
		——林铭锋-linails@foxmail.com