
FDM

Frequency Division Multiplexing

VS

TDM Time Division Multiplexing






การมัลติเพล็กซ์

Multiplexing

- เป็นการแชร์สายนำสัญญาณเพียงเส้นเดียว ให้สามารถใช้ งานร่วมกันได้จากหลาย ๆ แหล่ง
- เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับบริหารจัดการตัวกลางการสื่อสาร
 1 เส้นทางเพื่อให้สามารถใช้ส่งสัญญาณ หลายสัญญาณ ร่วมกันได้
- ข้อดีคือ ทำให้ประหยัดสายสัญญาณ

Multiplexing vs. No Multiplexing




FDM

Frequency Division Multiplexing

- ใช้สำหรับสัญญาณ Analog
- รวมสัญญาณ Analog ที่มี ความถี่แตกต่างกัน และแบ่ง ไปเป็น channel ต่าง ๆ

Ex. สัญญาณวิทยุ AM/FM, โทรทัศน์สมัยก่อน



Frequency Division Multiplexing

TDM

Time Division Multiplexing

- ใช้สำหรับสัญญาณ Digital
- ข้อมูลแต่ละสัญญาณจะถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ
- ข้อมูลแต่ละส่วนของทุกสั้ญญาณจะถูกส่งออกในช่วง เวลาพร้อมกันเรียกว่า time frame




FIGURE 6.6 การรวมสัญญาณ ด้วยวิธี TDM จำนวน 3 ช่อง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อมูลที่ได้รับจัดสรรให้ใช้ตัวกลางแต่ละช่วงเวลา




FIGURE 6.7 การรวมสัญญาณ Digital ด้วยวิธี TDM จำนวน 3 ช่องสัญญาณ สังเกต Bit Interval ของแต่ละช่องสัญญาณมีความ กว้างเป็น 3 เท่าของ Bit Interval ใน Link

TDM vs FDM

การเปรียบเทียบ	TDM	FDM
ความหมาย	Time Division Multiplexing	Frequency Division Multiplexing
ใช้กับ	สัญญาณ Digital	สัญญาณ Analog
การเกิดการรบกวน	ต่ำ	สูง
การต่อวงจร	ง่าย	ซับซ้อน
ประสิทธิภาพ	มีประสิทธิภาพ	ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ