
#### **FDM**

Frequency Division Multiplexing

VS

# TDM Time Division Multiplexing






# การมัลติเพล็กซ์

#### Multiplexing

- เป็นการแชร์สายนำสัญญาณเพียงเส้นเดียว ให้สามารถใช้ งานร่วมกันได้จากหลาย ๆ แหล่ง
- เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับบริหารจัดการตัวกลางการสื่อสาร
   1 เส้นทางเพื่อให้สามารถใช้ส่งสัญญาณ หลายสัญญาณ ร่วมกันได้
- ข้อดีคือ ทำให้ประหยัดสายสัญญาณ

#### Multiplexing vs. No Multiplexing




## FDM

Frequency Division Multiplexing

- ใช้สำหรับสัญญาณ Analog
- รวมสัญญาณ Analog ที่มี ความถี่แตกต่างกัน และแบ่ง ไปเป็น channel ต่าง ๆ

Ex. สัญญาณวิทยุ AM/FM, โทรทัศน์สมัยก่อน



Frequency Division Multiplexing

## TDM

#### Time Division Multiplexing

- ใช้สำหรับสัญญาณ Digital
- ข้อมูลแต่ละสัญญาณจะถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ
- ข้อมูลแต่ละส่วนของทุกสั้ญญาณจะถูกส่งออกในช่วง เวลาพร้อมกันเรียกว่า time frame




FIGURE 6.6 การรวมสัญญาณ ด้วยวิชี TDM จำนวน 3 ช่อง ผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อมูลที่ได้รับจัดสรรให้ใช้ตัวกลางแต่ละช่วงเวลา




FIGURE 6.7 การรวมสัญญาณ Digital ด้วยวิธี TDM จำนวน 3 ช่องสัญญาณ สังเกต Bit Interval ของแต่ละช่องสัญญาณมีความ กว้างเป็น 3 เท่าของ Bit Interval ใน Link