


ХАРЬКІВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ТЕХНОЛОГІЯ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ UMTS


ЛЕКЦІЯ 9



Стандарт UMTS



Стандарт UMTS – підсистеми




RAN - Підсистема Радіо Доступу

SC Core - Ядро з комутацією каналів

PS Core – Ядро з пакетною комутацією


Стандарт UMTS – Підсистема Радіо Доступу



Голос/дані Сигналізація

Node - Базова станція 3G RNC - Контролер радіомережі

Стандарт UMTS – Підсистема Радіо Доступу




Призначення NodeB:

- Забезпечення радіо покриття.
- Створення з'єднання між мобільним апаратом і системою мобільного зв'язку.

_____ Голос/дані ----- Сигналізація

Node - Базова станція 3G RNC - Контролер радіомережі

Стандарт UMTS – Підсистема Радіо Доступу



Призначення RNC:


- Управління радіоканалами.
- Керування транспортними каналами між NodeB і RNC.
- Керування транспортними каналами між RNC і Core Network.

Голос/дані

Сигналізація

• Управління безрозривною передачею з'єднання між NodeB під час розмови або інтернет-сесії.


Node - Базова станція 3G RNC- Контролер радіомережі



NodeB – 3G Base Station RNC – Radio Network Controller MSC-S – MSC Server VLR – Visited Location Register MGW – Media GateWay

Голос/данні Сигналізація

Node - Базова станція 3G RNC - Контролер радіомережі MSC-S - MSC-сервер VLR - Регістр відвіданих місць




NodeB – 3G Base Station RNC – Radio Network Controller MSC-S – MSC Server VLR – Visited Location Register MGW – Media GateWay

Node - Базова станція 3G RNC - Контролер радіомережі MSC-S - MSC-сервер VLR - Регістр відвіданих місць

Призначення MSC-S:


- Обробка сигналізації, встановлення з'єднань.
- Управління медіа-шлюзом (MGW).
- Управління хендоверів між двома RNC, між комутаторами, між різними системами доступу.
- Перетворення керуючої інформації (сигналізації) між двома телекомунікаційними системами.

— Голос/данні Сигналізація



NodeB – 3G Base Station RNC – Radio Network Controller MSC-S – MSC Server VLR – Visited Location Register MGW – Media GateWay

Node - Базова станція 3G RNC - Контролер радіомережі MSC-S - MSC-сервер VLR - Регістр відвіданих місць Голос/данні Сигналізація




Призначення VLR:

- Зберігання інформації про активних абонентів, що знаходяться в зоні дії свого MSC-S (місце розташування, тимчасові ідентифікатори, дозволені послуги та ін.)
- Участь в аутентифікації абонентів.

NodeB – 3G Base Station RNC – Radio Network Controller MSC-S – MSC Server VLR – Visited Location Register MGW – Media GateWay

Node - Базова станція 3G RNC - Контролер радіомережі MSC-S - MSC-сервер VLR - Регістр відвіданих місць






Node - Базова станція 3G RNC - Контролер радіомережі MSC-S - MSC-сервер VLR - Регістр відвіданих місць

Призначення GMSC-Server:

- Отримання від HLR інформації про поточний MSC-S/VLR абонента при вхідному виклику.
- Маршрутизація вхідних викликів на відповідний MSC-Server.
- Управління медіа-шлюзом (MGW).

Стандарт UMTS – Регістр Домашніх Абонентів і Центр Аутентифікації



Node - Базова станція 3G

RNC - Контролер радіомережі


MSC-S - MSC-cepsep

VLR - Регістр відвіданих місць

HLR - Реєстр домашнього місцезнаходження

AuC - Центр аутентифікації

Стандарт UMTS – Регістр Домашніх Абонентів і Центр Аутентифікації



NodeB – 3G Base Station RNC – Radio Network Controller MSC-S – MSC Server VLR – Visited Location Register MGW – Media GateWay GMSC – Gateway MSC SGW – Signaling GateWay HLR – Home Location Register AuC – Authentication Center


Node - Базова станція ЗG RNC - Контролер радіомережі MSC-S - MSC-сервер VLR - Регістр відвіданих місць HLR - Реєстр домашнього місцезнаходження AuC - Центр аутентифікації

Голос/данніСигналізація

Призначення HLR:

- Зберігання інформації про всіх зареєстрованих абонентів своєї мережі (поточний MSC-S/VLR, ідентифікатори, всі дозволені послуги та ін.)
- Забезпечення керуючої сторони інформацією про поточний MSC-S/VLR абонента.
- Приймає рішення про дозвіл або заборону послуги для абонента.

Стандарт UMTS – Регістр Домашніх Абонентів і Центр Аутентифікації



Node - Базова станція 3G

RNC - Контролер радіомережі

MSC-S - MSC-сервер

VLR - Регістр відвіданих місць

HLR - Реєстр домашнього місцезнаходження

AuC - Центр аутентифікації

Призначення АиС:

- Зберігання даних для аутентифікації.
- Забезпечення аутентифікації абонентів.

Стандарт UMTS – Вузли Підтримки Сервісу Пакетної Комутації

Призначення SGSN (Serving GPRS Support Призначення GGSN (Gateway GPRS Node, вузол обслуговування абонентів GPRS):


- Маршрутизація пакетів між підсистемою базових станцій і зовнішніми мережами.
- Маршрутизація відеодзвінків.
- Забезпечення мобільності абонентів під час пакетних сервісів (інтернет, відеодзвінки).
- Участь в аутентифікації абонентів.
- Реєстрація абонентів для забезпечення пакетних сервісів.
- Обробка первинної білінгової інформації і передача її в білінговий центр.

Service Node ado Gateway GPRS Support Node):

- Шлюз в зовнішні ІР мережі.
- Динамічна роздача ІР адрес.
- Забезпечення запитів на аутентифікацію до RADIUS сервера.
- Зберігання баз даних маршрутизації, адрес і фільтрів.
- Отримання від HLR інформації про поточний SGSN абонента при вхідному відеодзвінкі.
- Маршрутизація вхідних відеодзвінків на відповідний SGSN.



Стандарт UMTS – Підсистема Підтримки Управління



OSS - Система підтримки управління

- Перехід голосового трафіку в пакети ІР або АТМ.
- Транспортний рівень сигналізації IP/SCTP.
- Технологія SS7 через IP отримала назву SIGTRAN.

ОСНОВНІ АЛГОРИТМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЗС

Перед початком обміну інформацією кожна сторона повинна переконатися в тому, що спілкується саме з тим, хто їй потрібен, а не зі зловмисником, що імітує співрозмовника з метою перехоплення цієї інформації. У разі каналу радіо зв'язку мобільних мереж такими сторонами є Абонент (User Equipment кінцевого користувача) і Мережа (передавальний вузол провайдера мобільного зв'язку). Основні поняття, якими оперують в цьому питанні це:

- домашнє оточення і аутентифікаційний центр;
- ідентифікаційні модулі користувача (USIM або UICC);
- регістри місця розташування користувача (VLR).

АУТЕНТИФІКАЦІЯ І ВИРОБЛЕННЯ КЛЮЧА

Кожне поняття визначено стандартомі виконує строго функції. певні Аутентифікаційні центр (AuC) і USIM зберігають по копії основного ключа абонента, на основі якого будується спілкування абонента з мережею. За запитом яка обслуговує мережі АиС виробляє таблицю з n (обичноп = 5) п'яти роздільних аутентифікаційних векторів. Компонентами кожного вектора є: випадкове число RAND, очікувана відповідь XRES, ключ шифрування СК, ключ цілісності ІК і утентіфікаціі маркера AUTN, з яких останні 4 компоненти виходять RAND, К і порядкового номера вектора SQN.




Рисунок 1. Генерація аутентифікаційних векторів




Рисунок 2. Узагальнена схема аутентифікації і криптозахисту в 3G

Процедура аутентифікації МС мережею нагадує аналогічну процедуру в GSM. МС обчислює параметр RES («відгук» - response) за допомогою функції f2, на вхід якої надходить секретний ключ К і прийняте число RAND. Параметр RES передається в мережу, яка виробляє аналогічні обчислення, отримує RES 'і порівнює його з RES. Якщо два значення рівні, мережа визнає МС «своєю». Таким чином, в 3G передбачені процедури підтвердження достовірності, як самої МС, так і безпосередньо мережі. Модуль ідентичності користувача 3G в разі фрода (спробі обману) може відхилити послуги мережі, в якій йому належить реєструватися. Така можливість була відсутня в системі GSM.

Для забезпечення криптографічного захисту інформації в каналі зв'язку мережу і МС, використовуючи функції f3 і f4, генерують ключі шифрування і перевірки цілісності. Вхідними параметрами при цьому ϵ числа RAND і К. Довжина кожного ключа - 128 біт. Після цього сторони можуть здійснювати потокове шифрування переданих даних. Перевірка цілісності повідомлень проводиться шляхом формування та перевірки криптографічних контрольних сум.

В рамках загальної концепції стандарту функції, що відповідають за шифрування і цілісність визначили як f3 і f4. З урахуванням специфіки використовуваного каналу і переданих даних, а також технологічних можливостей попроізводству обслуговуючих схем, для f3 і f4 були визначені наступні вимоги:

- f3 повинна являти собою потоковий шифр;
- f4 повинна бути функцією множення / підсумовування;
- обидві функції повинні задовільно вважатися на невеликих чіпах з низьким енергоспоживанням;
- неповинно бути обмежень по заміні цих функцій на терміналах (в абонентському обладнанні);
- поширення мережевого обладнання повинно бути відповідно до Вассенарскімі угодами.



1994р. Міцуру Мацуї (Мітѕиги Матѕиі) запропонував лінійний криптоаналіз для DES, що дозволяють за розумний час зламувати мало раундові реалізації цього шифру. Дана обставина привела його до розробки в 1997р. нового блочного шифру з 128-бітовим ключем, 64-бітними блоками і варійованою кількістю ітерацій. Цей шифр, названий, МІЅТҮ, виявився набагато більш стійким, ніж DES, і був використаний в якості ядра для f3. Ключ в МІЅТҮ складається з 16 подключей: К0, ..., К7 і К8, ..., К15 - після кожної ітерації з'єднання і в групах циклічно зсуваються на 1. перші 8 ключів виходять простим розбиттям головного ключа, а друга група може бути отримана шляхом зашифровування першої групи за допомогою елементарної ітерації МІЅТҮ: К0, зашифрований на К1 дає К8 і т.д. послідовно.




Рисунок 3. Отримання другої групи підключів





Рисунок 4. Схема роботи MISTY


ПОТОЧНИЙ ШИФР F3

Для того, щоб ядро задовольняло вищевказаним вимогам стандарту, його злегка модифікували, і був отриманий блоковий шифр KASUMI. Детальний опис підсумкового шифру, отриманого з KASUMI, дається в [3GPP TS 35.201]. Для перетворення блокового MISTY в потоковий KASUMI була використана комбінація зворотного зв'язку по виходу і режиму лічильника. Схема роботи f4 представлена на ілюстрації нижче.



ПОТОЧНИЙ ШИФР F3

Для того, щоб ядро задовольняло вищевказаним вимогам стандарту, його злегка модифікували, і був отриманий блоковий шифр KASUMI. Детальний опис підсумкового шифру, отриманого з KASUMI, дається в [3GPP TS 35.201]. Для перетворення блокового MISTY в потоковий KASUMI була використана комбінація зворотного зв'язку по виходу і режиму лічильника. Схема роботи f3 представлена на ілюстрації нижче.



АЛГОРИТМ ПЕРЕВІРКИ ЦІЛІСНОСТІ В UMTS

Функція f4 є послідовну функцію множення-накопичення з KASUMI в ядрі. До кожного відсилають повідомлення прикріплюється MAC-I (32-х бітна псевдовипадковий рядок - вихід f4), і такий же рядок обчислюється приймаючою стороною. Справа в тому, що вихід функції f4 практично непередбачуваним чином залежить від вхідних параметрів, так що тільки правильне поєднання IK і лічильника несе відповідальность за достовірність отриманого повідомлення.

