## Лабораторна робота 2

# Попереднє планування бездротової локальної мережі 802.11

#### Мета роботи

Ознайомитися з принципами попереднього планування безпровідної мережі IEEE 802.11.

#### Теоретичні відомості

При проектуванні бездротового мережі в приміщеннях застосовують різні особисті підходи, які майже завжди містять кілька етапів.

- 1. Оцінка кількості точок доступу в залежності від передбачуваного числа користувачів Wi-Fi і послуг, які повинні бути їм надані.
- 2. Розміщення точок доступу на план-схемі приміщення з урахуванням його розмірів, матеріалів, з яких виготовлені стіни і меблі, а також розміщення користувачів.

Одним з найпростіших способів визначення кількості точок доступа є завдання фіксованої кількості користувачів на точку. Наприклад, існує рекомендація використовувати одну точку доступу на 20 користувача й при відсутності шифрування і одну точку на 15 користувачів при використанні будь-якого шифрування. Такий підхід дуже простий, але має ряд недоліків. По-перше, така кількість точок доступу може виявитися надмірною, що призведе до зайвих витрат як на саме безпровідне обладнання, так і на організацію його розміщення (електроживлення, підключення до дротової локальної мережі). По-друге, при великій кількості точок доступу, розміщених в одному приміщенні, розрахованому на біль- ШОЕ число користувачів (наприклад, конференц-зал або лекторій), вони можуть заважати один одному і їх потрібно розносити по різним каналам, що може бути складним при використанні діапазону 2,4 ГГц (наприклад, якщо ви користується технологія 802.11g).

Другий спосіб виходить з вимог за рівнем сигналу. Наприклад, вважається, що для доступу в Інтернет (електронна пошта та веб-серфінг) досить забезпечити на всій території приміщення рівень сигналу «нехуже», ніж ( 68-70 ) дБм. Такий підхід як правило вимагає застосування спеціалізованого програмного забезпечення для попереднього розрахунку, використання вимірювань на місці, коли передбачувана використання точка доступу розміщується в різних місцях приміщення, і проводиться вимір її сигналу на можливих точках розміщення користувачів. Як правило цей спосіб пропонує занижене число точок доступу, завдяки чому на практиці побудована мережа може НЕ впоратися з навантаженням. До того ж, повне покриття приміщення може виявитися не потрібним в тому випадку, коли користувачі компактно розміщуються в одній частині приміщення, а друга частина приміщення не використовується.

Третій спосіб попереднього визначення кількості точок доступу виходить з вимог по швидкості доступу в залежності від необхідних користувачам послуг. В результаті таких розрахунків може вийти некоторої усереднене кількість точок доступу. Однак питання нерівномірності розміщення користувачів також необхідно враховувати на етапі розміщення точок доступу на план-схемі приміщення.

При проведенні планування необхідно також провести енергетичний розрахунок і скласти частотний план, щоб розміщені в приміщенні точки доступу не мали впливу один на одного, а їх сигнал не виходив за межі приміщення і не впливав на бездротові мережі, розташовані зовні приміщення.

#### Приклад оцінки кількості точок доступу в мережі 802.11

Для прикладки оцінимо кількість точок доступу, необхідних для організації бездротової мережі в лекторії. З огляду на те, що на сьогодні більшість мобільних пристроїв використовують технологію 802.11n, будемо орієнтуватися на неї.

Вихідні дані.

N = 120 - максимальне число користувачів, одночасно працюючих в мережі.

 $F = 2 \, \text{Мбіт / c}$  - необхідна гарантована швидкість для одного користувача.

- $D_T$  = 0,65 частка планшетних комп'ютерів і смартфонів (Tablet PC).
- $D_{L}$  = 0,35 частка ноутбуків (Laptop ).
- $D_{2,4\,\text{GHz}}$  = 0,6 частка пристроїв, що працюють в діапазоні 2,4 ГГц.
- $D_{5\,{\rm GHz}}$  = 0,4 частка пристроїв, що працюють в діапазоні 5 ГГц.

Планшетні комп'ютери використовують 20 МГц канал в один потік, що забезпечує теоретичну швидкість роботи 72 Мбіт / с. Реальна швидкість при цьому буде приблизно в два рази менше і буде дорівнювати  $F_{\tau}$ = 35 Мбіт / с.

Ноутбуки використовують 20 МГц канал в два потоку, що забезпечує теоретичну швидкість роботи 144 Мбіт / с. Реальна швидкість при цьому буде приблизно в два рази менше і буде дорівнювати  $F_{\perp}$ = 70 Мбіт / с.

Тепер визначимо коефіцієнт ефірного часу (airtime) для кожного з типів пристроїв.

$$A_T = \frac{F}{F_T} = 0,0571.$$
  
 $A_L = \frac{F}{F_L} = 0,0286.$ 

Загальний коефіцієнт ефірного часу для всіх пристроїв кожного типу буде дорівнювати

$$A^{all} = A_T \cdot N \cdot D_T = 4,4538.$$
  
 $A^{all} = A_L \cdot N \cdot D_L = 1,2012.$ 

Загальний коефіцієнт ефірного часу з урахуванням службового трафіку буде дорівнювати

$$A = (A^{qll} + A^{qll}) \cdot 1,25 = 7,06875.$$

Далі необхідно визначити кількість радіо модулів, що працюють в діапазоні 2,4 ГГц, і радіо модулів, що працюють в діапазоні 5 ГГц.

$$N_{2,4GHz} = dA \cdot D_{2,4GHz}e = 5.$$
  
 $N_{5GHz} = dA \cdot D_{5GHz}e = 3.$ 

Таким чином, для організації бездротової мережі потрібно або 5 точок доступу, що працюють в діапазоні 2,4 ГГц, і 3 точки доступу, що працюють в діапазоні 5 ГГц, або 5 дводіапазонних точок доступу 2,4 / 5 ГГц з можливістю одночасної роботи в обох діапазонах.

Необхідно враховувати, що ця оцінка хоч і має гарну точність, все ж є попередньою, і отже, при розміщенні точок доступу на план-схемі приміщення, а також при проведенні енергетичного розрахунку і складанні частотного плану, вона може бути скоректована.

### Вплив перешкод на зону покриття мережі 802.11

При розміщенні точок доступу дуже важливо визначити, з яких матеріалів зроблені стіни, перекриття, конструкційні елементи і меблі в приміщенні, і вже з урахуванням цього проводити розміщення обладнання і вибір антен, які будуть використовуватися разом з точками доступу.

Наприклад, однією з поширених помилок при розміщенні точок доступу,  $\epsilon$  установка точки з всенаправленою антеною біля металевої або залізобетонної стіни або конструкції. В цьому випадку металева поверхня буде відбивати сигнал. Діаграма направленості антени зміниться ставши спрямованою. До того ж виникне потужне многопроміневе поширення (multipath), так як половина випромінюваної потужності буде йти до металевої стіні / поверхні і, відбиваючись зворотно , створить інтерференцію своєму ж корисному випромінюванню.

Іншим прикладом може бути розміщення точки біля ємностей і труб в водою, яка інтенсивно поглинає високочастотне випромінювання (особливо в частотному спектрі 2,4 ГГц).

Основним методом вирішення  $\epsilon$  винесення точок доступу з внутрішніми антенами (або самих зовнішніх антен) за межі перешкод, забезпечив

безперешкодне випромінювання з урахуванням діаграми спрямованості антен.

Вплив матеріалу стін і перегородок, встановлених в приміщенні, можна оцінити по табл. 1., складеної за даними фірми Zyxel.

Таблиця 1 Втрата ефективності сигналу 802.11 при проходженні через різні середовища

Препятствие	Дополнительные потери, дБ	Эффективное расстояние, %
Открытое пространство	0	100
Окно без тонировки (металлизи- рованного покрытия)	3	70
Окно с тонировкой (металлизированным покрытием)	5–8	50
Деревянная стена	10	30
Межкомнатная стена (15,2 см)	15-20	15
Несущая стена (30,5 см)	20-25	10
Бетонный пол/потолок	15-25	10-15
Монолитное железобетонное перекрытие	20–25	10

Ефективне відстань становить величину, до якої зменшиться радіус дії після проходження відповідного перешкоди по рівнянню з відкритим простором. Наприклад, якщо на відкритому просторі радіус дії Wi-Fi досягає 100 м, то після проходження першої міжкімнатної стіни він зменшиться до 15% від цієї величини, тобто до 15 м, а після другої - до 15% вже від цього значення (до 2,2 м).

Також необхідно враховувати, що рівень сигналу убуває пропорційно квадрату відстані, тому швидкість швидко падає природним шляхом у міру віддалення від точки доступу.

Для прикладу розглянемо схему, зображену на рис. 1. Приміщення розбите перегородками на квадратні осередки зі стороною L. У центрі приміщення встановлена точка доступу. Необхідно визначити, які осередки будуть охоплені покриттям мережі 802.11.

Припустимо, що сторона кожної клітинки дорівнює L=5 м. Перегородки виготовлені з дерева. Природним загасанням сигналу з відстанню пренебрегаємо. Радіус покриття мережі на відкритому просторі приймемо рівним 100 м.




Рис. 2.1 . Приклад визначення зони покриття мережі 802.11 з урахуванням матеріалу перешкод

Спочатку визначимо область дії сигналу по чотирьом сторонам (верх- низправо-ліво на малюнку). Як було показано раніше, після проходження однієї дерев'яної стіни відстань зменшиться до 15 метрів. Після проходження другий - до 2,2 метрів. Таким чином, буде перекрито по два осередки в кожну сторону.

Далі оцінимо область дії по діагоналі. Щоб потрапити в сусідній по діагоналі осередок, сигнал повинен пройти дві стіни. Таким чином, по діагоналі буде перекрита лише однин осередок в кожну сторону. На практиці необхідно буде враховувати і те, що сигнал в цьому випадку буде проходити не по нормалі до поверхні перегородки, а по дотичній, що збільшить загасання.

Оціночна зона покриття сигналу 802.11 відзначена на рис.1. зеленим кольором. Помаранчевим відзначені осередки, які, можливо, будуть не повністю перекриті сигналом Wi-Fi.

Знаючи зону покриття однієї точки, можна скласти попередній план розміщення точок доступу на всій території приміщення. При цьому варто враховувати, що осередки, частково перекриті сигналом, варто перекриваються двома точками доступу.

#### Порядок виконання завдання

**Завдання 1.** Вибрати з табл. 2. відповідно до свого номеру варіанту вихідні дані для розрахунку. Всі розрахунки проводяться з урахуванням того, що використовуються штатні антени точок доступу. Застосовується технологія 802.11n.

Таблиця 2 Варіанти завдання 1 (вказані згідно з номером студента в журналі)

No	N	F	$D_T$	$D_L$	$D_{2,4GHz}$	$D_{5GHz}$
вар.	чел.	Мбит/с		-		
1	140	1	0,5	0,5	0,6	0,4
2	130	1,5	0,55	0,45	0,65	0,35
3	120	2	0,6	0,4	0,7	0,3
4	130	2,5	0,65	0,35	0,6	0,4
5	140	1	0,75	0,25	0,65	0,35
6	150	1,5	0,5	0,5	0,7	0,3
7	160	2	0,55	0,45	0,6	0,4
8	140	2,5	0,6	0,4	0,65	0,35
9	130	1	0,65	0,35	0,7	0,3
10	120	1,5	0,75	0,25	0,6	0,4
11	130	2	0,5	0,5	0,65	0,35
12	140	2,5	0,55	0,45	0,7	0,3
13	150	1	0,6	0,4	0,6	0,4
14	160	1,5	0,65	0,35	0,65	0,35
15	140	2	0,75	0,25	0,7	0,3
16	130	2,5	0,5	0,5	0,6	0,4
17	120	1	0,55	0,45	0,65	0,35
18	130	1,5	0,6	0,4	0,7	0,3
19	140	2	0,65	0,35	0,6	0,4
20	150	2,5	0,75	0,25	0,65	0,35
21	160	1	0,5	0,5	0,7	0,3
22	140	1,5	0,55	0,45	0,6	0,4
23	130	2	0,6	0,4	0,65	0,35

Оцінити необхідну кількість точок доступу, виходячи із заданих параметрів.

Завдання 2. Вибрати з табл. 3. відповідно до свого номеру варіанту вихідні дані для розрахунку. Всі розрахунки проводяться з урахуванням того, що

використовуються штатні антени точок доступу. При оцінці зони покриття природним загасанням сигналу з відстанню знехтувати.

Таблиця .3 Варіанти завдання 2 (вказані згідно з номером студента в журналі)

№	$P_t$	$G_t$	$G_r$	L	Тип
вар.	дБм	дБи	дБи	M	перегородок
1	10	1	2	3	деревянные
2	11	2	0	4	межкомнатные
3	12	3	1	5	несущие
4	13	1	3	6	деревянные
5	14	2	2	4	межкомнатные
6	15	3	0	3	несущие
7	10	1	1	4	деревянные
8	11	2	3	5	межкомнатные
9	12	3	2	6	несущие
10	13	1	0	4	деревянные
11	14	2	1	3	межкомнатные
12	15	3	3	4	несущие
13	10	1	2	5	деревянные
14	11	2	0	6	межкомнатные
15	12	3	1	4	несущие
16	13	1	3	3	деревянные
17	14	2	2	4	межкомнатные
18	15	3	0	5	несущие
19	10	1	1	6	деревянные
20	11	2	3	4	межкомнатные
21	12	3	2	3	несущие
22	13	1	0	4	деревянные
23	14	2	1	5	межкомнатные
24	15	3	3	6	несущие

Розрахувати радіус мережі 802.11g на відкритому просторі і визначити зону покриття мережі на схемі, показаної на рис. 1.для заданих розмірів комірки і матеріалу перегородок. Номер каналу взяти будь-який з дозволеного в Україні діапазону. Розрахунок радіуса провести для максимальної швидкості 54 Мбіт/с.

#### Контрольні питання

- 1. Етапи проектування мережі 802.11.
- 2. Оцінка кількості точок доступу 802.11.
- 3. Оцінка зони покриття мережі 802.11.
- 4. Вплив перешкод і несучих конструкцій на радіосигнал.