Spécification des fonctions d'un pilote de périphérique de type capteur

Paul Adenot Étienne Brodu

Table des matières

1	Documentation de l'API	2
2	Structure des données 2.1 table_capteur	
3	Conception graphique	6
	3.1 pe_driverInstall	6
	3.2 pe_driverUnInstall	7
	3.3 pe_deviceAdd	8
	3.4 pe_deviceRemove	8
	3.5 Interrut_handler	9
	3.6 pe_task_dispatcher	10
	3.7 pe_open	11
	3.8 pe_read	11
	3.9 pe_close	12
	3.10 pe_ioctl	12
4	Plan de test	13

1 Documentation de l'API

open

Synopsis

int open(const char* filename, int flags, int perms)

Description

Ouvre le capteur désigné par filename, et renvoie un descripteur de fichier (file descriptor), qui l'identifie au sein du programme, du côté utilisateur. flags indique le mode d'ouverture, et doit être fixé à O_RDONLY, les capteurs étants en lecture seule. D'autres valeurs, possiblement passées par l'utilisateur, provoquent une erreur, et errno est fixé à EARG. L'argument perms dénote les permissions qui seront utilisées sur le fichier. Plusieurs capteurs peuvent être ouvert au sein du même programme. Si un même capteur est ouvert plusieurs fois au sein du même programme, alors plusieurs descripteurs de fichiers seront disponibles pour lire sur un même capteur. Si le fichier précisé dans le premier paramètre (filename) n'existe pas, l'appel échoue, et open retourne immédiatement, avec la valeur ERROR

Valeur de retour

Si l'appel réussi, un descripteur de fichier (entier positif). Sinon, ERROR, et errno est fixé à l'une des valeurs suivantes :

EARG : L'appel a été effectué avec de mauvais arguments, avec une valeur autre que O_RDONLY pour flags.

EALREADYOPENED: Le périphérique est déjà ouvert.

creat

Synopsis

int creat(const char *pathname, int mode);

Description

Le comportement de cette fonction est similaire à celui de la fonction open

Valeur de retour

Les valeurs de retours sont les mêmes que celles de la fonction open.

close

Synopsis

int close(int fd);

Description

Ferme le capteur désigné par le descripteur de fichier fd. Celui-ci ne sera plus utilisable dans le programme. Si le paramêtre fd est invalide (i.e. négatif ou ne correspondant pas à un descripteur de fichier valide), close retourne ERROR.

Si le capteur est en cours d'utilisation, l'appel échoue en renvoyant ERROR, et errno est positionné à ECPTBUSY.

Valeur de retour

Si l'appel réussi, OK est renvoyé, ERROR sinon, et erro est positionné aux valeurs suivantes :

ECPTBUSY: Le capteur est en cours d'utilisation.

remove

Synopsis

int remove(const char *pathname);

Description

Ferme le capteur désigné par pathname. Il ne sera plus utilisable au sein du programme. Si pathname est invalide (le fichier n'existe pas, ou n'est pas ouvert au sein du programme), alors l'appel échoue en renvoyant ERROR. Si le capteur est en cours d'utilisation, l'appel échoue en renvoyant ERROR, et errno est positionné à ECPTBUSY.

Valeur de retour

Si l'appel réussi, OK est renvoyé, ERROR sinon, errno est positionné à l'une des valeurs suivantes :

ECPTBUSY: Le capteur est en cours d'utilisation.

ENEXIST: Le fichier n'existe pas.

read

Synopsis

int read (int fd, char *buffer, size_t maxbytes);

Description

Lit un message d'un capteur désigné par fd, et le place dans l'adresse pointé par buffer. Au plus maxbytes octets sont lus, même si plus d'octets sont disponibles. Si un message est disponible, alors il est placé dans à l'adresse buffer, mais n'est pas consommé, la lecture étant non destructive. Un message lu sur un capteur est du type Message, qui est défini de la manière suivante :

```
1 struct
2 {
3     unsigned id;
4     struct timespec date;
5     char msg[MAX_DATA_SIZE];
6 } Message;
```

L'entier id est commun à tous les capteurs, et est incrémenté à chaque message. Lors de l'initialisation du driver, il est fixé à zéro. En cas de dépassement de capacité, la valeur de id redeviendra 0, et continuera normalement.

Le membre date est un structure de type timespec à deux champs : un nombre de seconds, et un nombre de nanosecondes. Initialisé à zéro à l'installation du driver, cette valeur est mise à jour pour refléter l'écoulement du temps.

Le membre msg est un buffer, dont la taille est paramétrable, et qui permet de stocker des données envoyées par un capteur.

Valeur de retour

Un entier positif, correspondant à la taille lue (sizeof (Message)) est renvoyée. En cas d'erreur, ERROR est renvoyé, et erro est positionné aux valeurs suivantes :

EARG: L'appel a été effectué avec de mauvais arguments.

ENOAVAIL: Aucun message n'est disponible.

write

Synopsis

int write (int fd, char *buffer, size_t maxbytes);

Description

Appel non supporté, les capteurs sont en lecture seule. Pour faire une opération sur un capteur en fonctionnement, utiliser ioctl.

Valeur de retour

L'appel de cette fonction sur un descripteur de fichier correspondant à un périphérique géré par le pilote spécifié dans ce document doit renvoyer ERROR.

ioctl

Synopsis

int ioctl(int fd, int request, int value);

Description

Configuration du pilote. Le paramètre request doit être égal à la constant SET_CPT_ADDRESS. La valeur de value doit alors être inférieur ou égale à 255, et correspond au nouveau numéro de capteur pour le descripteur de fichier passé en premier argument.

Valeur de retour

ioctl renvoie OK en cas de succès, ERROR sinon, et errno est alors positionné à l'une des valeurs suivantes :

EARG: L'appel a été effectué avec de mauvais arguments.

ECPTBUSY : Le capteur est occupé, il doit être possible de recommencer l'appel avec succès dans un futur proche.


2 Structure des données

2.1 table capteur

Ce tableau contient les descripteur de chaque capteur créé. La liste chainée référence les éléments de ce tableau.


Structures décrivant un capteur :

```
1 typedef struct
2 {
3          DEV_HDR header;
4          specific_t specific;
5 } PEDEV;
6
7 typedef struct
8 {
9          char name[NAME_SIZE]; ///< name Le nom du capteur.
10          EtatCapteur state; ///< state L'etat du capteur.
11          int address; ///< address L'adresse CAN du capteur.
12 } specific_t;</pre>
```



2.2 table buffer


Ce tableau contient à l'index i le dernier message du périphérique /dev/capteuri créé à la position i dans tableau_capteur.




3 Conception graphique

3.1 pe_driverInstall


pe_driverInstall




3.2 pe_driverUnInstall




3.3 pe_deviceAdd




3.4 pe_deviceRemove




$3.5 \quad {\tt Interrut_handler}$




3.6 pe_task_dispatcher




3.7 pe_open




3.8 pe_read



3.9 pe_close



3.10 pe_ioctl



4 Plan de test

Test 1 - Installation d'un driver -

Description

Installer le driver alors qu'il n'est pas installé

Resultat attendu

La valeur de retour doit être positive, et correspond au numéro du driver. Il doit être possible de le retrouver en utilisant la fonction iosDrvShow.

Test 2 – Installation d'un driver déjà installé ——

Description

Installer le driver alors qu'il est déjà installé : appeler deux fois iosDrvInstall.

Resultat attendu

La première installation doit bien se passer (valeur de retour positive). Le second appel de iosDrvInstall doit renvoyer ERROR.

Test 3 – Retrait d'un driver ——

Description

Utilisation de la fonction iosDrvRemove, alors que le pilote est installé sur le système, et qu'il n'est pas utilisé.

Resultat attendu

La valeur de retour doit être égale à OK.

Description

Utilisation de la fonction iosDrvRemove, alors que le pilote n'est pas installé sur le système.

Resultat attendu

La valeur de retour doit être ERROR.

Alors qu'un capteur a été ouvert en lecture, retirer le driver, à l'aide de la fonction iosDrvRemove.

Resultat attendu

La fonction doit retourner ERROR, et errno doit être positionné à ECPTBUSY. Le driver ne doit pas être retiré.

Test 6 – Ajout d'un périphérique –

Description

Utilisation de la fonction iosDevAdd, une seule fois, avec des paramètre valides.

Resultat attendu

La valeur de retour doit être OK, le périphérique doit être trouvable en utilisant iosDevFind, qui ne doit pas renvoyer NULL.

Test 7 - Retrait d'un périphérique -

Description

Utilisation de la fonction iosDevDelete, avec des paramètres valides.

Resultat attendu

Il ne doit plus être possible d'ouvrir le périphérique : un appel à open sur ce périphérique doit échouer (il doit retourner ERROR), et errno doit être positionné à ENEXIST.

Test 8 – Ajout d'un périphérique alors que 15 périphériques ont été ajoutés. Description

Utilisation de la fonction iosDevAdd, 16 fois, avec des paramètres valides.

Resultat attendu

Le 16^e appel à iosDevAdd doit provoquer une erreur, et renvoyer ERROR.

Test 9 – Ouverture d'un capteur –

Description

Appeler open sur un capteur valide (le fichier existe et est accessible en écriture), avec des options valide (O_RDONLY), une seule fois.

Resultat attendu

La valeur de retour doit être un entier positif.

Test 10 – Ouverture d'un capteur déjà ouvert ———

Description

Appeler open sur un capteur valide (le fichier existe, et est accessible en lecture), alors qu'il vient d'être ouvert avec succès.

Resultat attendu

open doit renvoyer ERROR, et errno doit être positionné à EALREADYOPENED.

Test 11 – Ouverture d'un capteur avec des paramètres invalides –

Description

Appeler open sur un capteur valide (le fichier existe, et est accessible en lecture/écriture, en passant un mode différent de O_RDONLY.

Resultat attendu

L'appel doit échouer, et donc renvoyer ERROR. De plus, errno doit être positionné à EARG.

et qui n'a pas été fermé depuis. Resultat attendu La valeur de retour doit être égale à OK Test 13 - Lecture d'une valeur dans un capteur -Description Utiliser read sur un capteur ouvert avec succès immédiatement avant puis après avoir reçu un message. Resultat attendu La valeur de retour doit être : - ERROR avec errno sur ENOAVAIL. - Un nombre positif, et doit être cohérente par rapport aux paramètre d'appel de read. Test 14 – Lecture d'une valeur dans un capteur — Description Utiliser read sur un capteur ouvert avec succès Resultat attendu La valeur de retour doit être un nombre positif, et doit être cohérente par rapport aux paramètre d'appel de read. Test 15 – Utilisation de read avec une taille de lecture invalide ——— Description Utilisation de l'appel système read avec une descripteur de fichier valide, mais avec une taille de lecture négative. Resultat attendu L'appel doit échouer en renvoyant ERROR, et errno doit être positionné à EARG.

Appeler close sur un descripteur de fichier valide (qui a été ouvert avec succès précédemment),

Test 12 – Fermeture d'un capteur –

Description

Utilisation de ioctl avec des paramètres corrects : un descripteur de fichier valide, une valeur pour request égale à la constante CHANGEMENT_CAPTEUR, et une valeur pour value inférieur ou égale à 255, correspondant bien à un capteur valide.

Resultat attendu

La valeur de retour doit être égale à OK, ou alors elle doit être égale à ERROR, mais alors errno doit être positionné à ECPTBUSY, et le même appel effectué ultérieurement doit renvoyer OK.

Utilisation de la fonction **ioct1** avec un second paramètre correspondant à une fonction non-implémenté. Le descripteur de fichier passé en tant que premier paramètre doit être valide, et correspondre à un périphérique géré par le driver.

Resultat attendu

L'appel doit échouer (la valeur de retour doit être égale à ERROR), et errno doit être positionné à EARG.

Test 18 – Utilisation de ioct1 pour associer le même capteur à deux descripteur de fichiers

Description

On utilise la fonction ioctl deux fois, avec des descripteurs de fichier différents, mais avec le même numéro de capteur.

Resultat attendu

L'appel doit échouer, et renvoyer ERROR. errno doit alors être positionné à EARG.

Test 19 - Utilisation de write -

Description

Appel de write sur un capteur ouvert avec succès.

Resultat attendu

L'appel doit échouer, et errno doit être positionné à ENOTSUP.

Test 20 – Retrait d'un périphérique ouvert –

Description

Tentative de retrait d'un périphérique sur lequel un appel de open a été effectué avec succès précédemment, et sur lequel on n'a pas fait d'appel à close ou remove.

Resultat attendu

L'appel doit réussir : la valeur de retour doit être égale à OK.

Test 21 – Retrait d'un périphérique qui n'existe pas —

Description

Tentative de retrait d'un périphérique qui n'existe pas.

Resultat attendu

L'appel doit échouer, et retourner ERROR. errno doit être positionné à ENEXIST.