

Alternans, Periyot, Frekans

• Alternatif akımın üretilmesi mekanik jeneratörlerden elektronik olarak ise sinyal jeneratörlerinden elde edilebilir.




Alternans




Alternans sinyalin sıfır noktasından başlayıp max noktaya ulaşması ve daha sonra tekrar 0 noktasına ulaşmasına denir

Negatif Alternans

Cycle(Saykıl-Salınım)



Periyot (T)



Sinyalin bir salınış yapması bir başka değişle bir saykıl oluşması için geçen süreye denir.

Frekans (f)

Bir saniyede oluşan saykıl sayısına veya periyot sayısına denir.

