Bilgisayar Yapısı ve Çalışma Mantığı

Tanım

- Bilgisayar, günlük yaşantımızın her aşamasında eksikliğini hissettiğimiz elektronik ve elektromekanik parçalardan oluşan bir cihazdır.
- Teknolojinin gelişmesiyle çamaşır makinesi, cep telefonu, televizyon gibi birçok cihaz içerisine bilgisayar eklenerek bu cihazlar akıllı hâle getirilmektedir.
- Bütün bu değişimlere rağmen bilgisayarlar kendi başlarına işlem yapamaz.
- Bilgisayara ne yapacağı önceden kullanıcı tarafından verilmelidir.

Kendileri öğrenebilir ve kendilerini geliştirip ve tamir edebilirlerse?

• Bilgisayarı daha verimli kullanabilmek için teknik özellikleri bilinmeli ve
ona göre komutlar verilmelidir.

Bilgisayarın Yapısı

- Bilgisayar, komutlar yardımıyla karmaşık verileri kısa bir sürede işleyebilen, saklayabilen ve gerektiği zaman geri verebilen cihazdır.
- Bilgisayar yapısal olarak üç temel fonksiyona sahiptir. Bunlar;
 - Bilgilerin girilmesi,
 - Girilen bilgilerin belirtilen durumlara göre işlenmesi,
 - İşlem sonuçlarının alınmasıdır.

 Bu üç temel fonksiyonu gerçekleştirebilmek için sahip olması gereken mimari ise;

- 1. Girdi üniteleri.
- 2. Merkezi ve grafik işlem birimleri.
- 3. Çıktı Üniteleridir.



Girdi Üniteleri (INPUT)

- Bilgisayara veri girişini sağlayan birimlere, Giriş birimi denir. Bu birimler, dış ortamdan bilgisayarın iç ortamına veri veya komut aktarılmasını sağlar.
- Klavye, fare, tarayıcı gibi çevresel birim ya da veri yolu üzerine takılmış ethernet kartı, faxmodem kartı gibi herhangi bir kart olabilir.

İşlem Birimi(PROCESS)

- Veriyi işleme kabiliyetine sahiptir. Üç temel görevi vardır:
- 1) Mantıksal İşlemler: 1<2 doğrudur, 3=4 yanlıştır gibi kararları verir.
- **2) Matematiksel İşlemler:** 1+1=2, 6-2=4 gibi toplama, çıkarma vb. işlemleri yapar.
- **3) Kontrol Mekanizması:** Bilgisayar üzerindeki aletlerin işlemciyle ve kendileriyle olan ilişkilerini düzenler ve kontrol eder.

Çıktı Üniteleri(OUTPUT)

- Bilgisayarın iç ortamında işlenmiş verileri dış ortama aktarmayı sağlayan birimlere, çıkış birimi adı verilir.
- En çok kullanılan çıkış birimleri, ekran ve yazıcıdır.

- Bazı çıkış birimleri, hem giriş hem de çıkış ünitesi olarak kullanılır.
- Örneğin; disk içine bilgi yazdırıldığında çıkış birimi, içerisinden bilgi alındığında ise giriş birimi olarak kabul edilir.
- İşlemcinin çıkan sonuçları aktarabileceği ünitelerdir. Monitör, yazıcı, sürücüler, ya da veri yolu üzerindeki herhangi bir alet (Herhangi bir PCI portu) olabilir.

Donanım-Yazılım

Bilgisayar iki bölümden oluşur





Donanım Nedir?


- Bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır. Bu parçalar, kişisel bilgisayarlar, otomobiller, çamaşır makinesi ve benzeri elektrikli ev eşyaları veya çeşitli sanayi uygulamaları gibi birçok alanda kullanılır.
- Bilgisayarda elle tutulup gözle görülebilen, içinde ve dışında bulunan tüm parçaların tümüne donanım denir.

- İç ve Dış olarak ikiye ayrılır.
- Bir donanım parçası, başka bir donanım parçası (genellikle bilgisayar kasası) içine yerleştiriliyorsa "**İç donanım**" olarak adlandırılır.
- İç donanıma örnek; anakart, RAM, ses kartı, CPU
- Bağımsız kasa, kutu veya kılıf içinde bulunan bilgisayar kasası içinde yer almayan donanımlara "**Dış donanım**" denir.
- Bunlara, kamera, USB girişi, bluetooth, kızılötesi, tarayıcı, yazıcı örnek verilebilir.

Yazılım Nedir?

- Bilgisayarın herhangi bir işi yapabilmesi için, o işi en ince ayrıntısına kadar tüm kuralları adım adım tamamlayan komutlar dizisidir.
- Bir bilgisayar, program olmadan çalışamaz.
- Bir bilgisayarın işleme geçebilmesi için gereken ve gerekebilecek programların tümüne de yazılım (Software) denir.

TEMEL KAVRAMLAR-Bit(Byte)



- Bilgi ölçüsü olarak -> Byte
- Bilgisayarda işlenen bilgiler, **ikilik sayı** sistemine göre organize edilmiştir.
- Elektronik sistemlerde bilgi (5V/12V uzak noktalarda 24V) varsa 1 yoksa 0 olarak değerlendirilir.
- Bu 1 ve 0 lara "bit" denir. 8 bitin yan yana gelmesiyle "byte" oluşur.


8 bit=1 byte






kapasite	sembol		deger
1 bit	Bit	=	0 veya 1
1 byte	Byte	=	8 bit
1 Kilobyte	КВ	=	1024 bytes
1 Megabyte	МВ	=	1024 KB
1 Gigabyte	GB	=	1024 MB
1 Terabyte	TB	=	1024 GB
1 Petabyte	PB	=	1.024 TB

DİJİTAL SİNYAL ve BİNARY SİSTEMDE GÖSTERİMİ




Hız ölçüsü olarak -> Frekans(Frequency)

- Frekans «sıklık» demektir.
- Periyodik bir işaretin bir saniyedeki tekrarlanma sayısıdır.
- Birimi Hz (Hertz)' dir.
- Aynı zamanda saniyede atılan tur sayısıdır.



1 kilohertz	kHz10 ³ Hz	1 000 Hz	
	MHz 10 ⁶ Hz		
1 megahertz		1 000 000 Hz	
1 gigahertz	GHz 10 ⁹ Hz	1 000 000 000 Hz	
1 terahertz	THz 10 ¹² Hz	1 000 000 000 000 Hz	
1 petahertz	PHz10 ¹⁵ Hz	1 000 000 000 000 Hz	
1 exahertz	EHz 10 ¹⁸ Hz	1 000 000 000 000 000 Hz	

Bant genişliği (Bandwidth)



- Bir devrenin veya sistemin çalıştığı veya geçirdiği frekans bölgesinin genişliğidir.
- Bilgisayarlar arası haberleşme için, bant genişliği, saniyede iletilen bit sayısı ile verilir.




Bant Genişliği Hesaplama

Bant genişliği = Veri yolu saat frekansı x Veri miktarı

•Saat frekansı 200 MHz olsun, Veri yolu genişliği 16 bit varsayılırsa; Budurumda oluşan bant genişliği 200*16=3,2 GB/s olacaktır. Veri yolunun iki misline genişlediği düşünülürse, bant genişliği, 200*32=6.4 GB/s olacaktır.


Veri yolu

- Bilgilerin bir birimden başka bir birime iletilmesinde veri yolları kullanılır.
- Veri yolu ne kadar genişse bilgi o kadar çok miktarda transfer edilir.
- Sistem performansında veri yolunun genişliğinin yanında bilginin iletilme hızı da etkilidir.



- Bu amaçla bir veri yolu otoyola benzer.
- Şerit sayısı bant genişliğine, otomobillerin bu otoyoldan geçiş hızları da bilginin iletilme hızı olarak düşünülebilir. Geçiş hızı ve şerit sayısı arttıkça bir noktadan başka noktaya ulaşım süresi azalır.
- Veri yolu teknolojisi geliştikçe ve hızlandıkça, bilgisayar sisteminin performansı da buna bağlı olarak artar.


Bilgisayarda veri işleme




- Bilgisayar bilgileri dijital elektronik devre elemanları olan **kapıları** kullanarak işler.
- Bir işlemci tasarlarken bu kapılar birbirine bağlanarak yeni sistemler oluşturulur. Her kapının transistör adı verilen elektronik elemanlar ile yapılmış bir karşılığı vardır.
- Bu yüzden işlemciler içinde milyonlarca transistör kullanılır.

A	В	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

DOĞRULUK TABLOSU



PROTEUS(ISIS) ÜZERİNDEN TRANSİSTÖR İLE NOR KAPISI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ



Kaynakça:

- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Okt. Mustafa AKBUĞA
- ÇÖMLEKÇİ M. (2005). PC Donanımı Herkes İçin. İstanbul: Alfa
- AKBUĞA M. (2011) Bilgisayar Donanımı ders notları. ATAUZEM
- HENKOĞLU T.(2005) Modern Donanım Mimarisi. Pusula Yayıncılık