Machine Translated by Google

Руководство по эксплуатации изделия

ARES XA150 BEE LS



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед установкой и использованием данного светильника и сохраните ее для дальнейшего использования.

Machine Translated by Google

Инструкция по эксплуатации

ARES XA150 BEE LS

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Для вашей личной безопасности и более эффективного использования этого продукта.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием и следуйте указаниям, чтобы избежать...

Неправомерное использование, причинение вреда личной безопасности и повреждение светильников.

Товарная накладная

После распаковки, пожалуйста, проверьте соответствие товара требованиям и пересчитайте все аксессуары. В случае отсутствия товара, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором!

число	Имя	Цвет	Единица	Количество
1	Лампы и фонари	Черный	Станция	1
2	Шнур питания	Черный	Постановление	1
3	Ручка	Черный	ПКС	1
4	шестигранные винты	Черный	ПКС	2
5	Инструкции	Черно-белый	ПКС	1

Внешний вид и функции светодиодов

Переключение настроек осуществляется нажатием кнопки:

*Нажмите кнопку «МЕНЮ» для переключения функций.

*Нажмите кнопку «ВВЕРХ/ВНИЗ» для переключения функций или установите код адреса.

*После переключения функций нажмите клавишу «ENTER», чтобы сохранить функцию.







Технические параметры

число	Категория	Параметр
1	Источник питания	AC95V-245V 50Hz/60Hz
2	Мощность устройства	150 Вт (Bee Eyes 80 Вт, зеленый лазер 50 МВт).
3	Светодиодные лампы	CREE 4 шт. 25 Вт, четыре в одном. Зеленый лазер 50 мВт, 23 светодиода 5050 0,2 Вт
4	Контроль	DMX512, 14 каналов для международного использования.
5	Режимы работы:	DMX512, ведущий/ведомый, самоходный, голосовое управление.
6	Режим регулировки	яркости 0~100% — сверхплавное затемнение.
7	Стробоскоп	20 раз в секунду
8	Охлаждение	алюминиевых изделий, принудительное охлаждение с помощью вентилятора.

Machine Translated by Google

Функция DMX-канала:

Данное устройство имеет 13 каналов. Конкретные элементы управления следующие:

каналы	Функция DMX	Значение	Описание
1	X Мотор	0-255	Вращение от 0 до 540 градусов
2	Y Мотор	0-255	Вращение от 0 до 180 градусов
3	скорость XY	0-255	от быстрого к медленному
4	Z Мотор	0-255	0 - 1270-360 градусов вращения, 128-191 градусов вращения вперед от медленного положения быстро, 192-255 наоборот от быстрого к медленному
5	диммер	0-255	Линейное затемнение от темного к светлому
6	Стробоскоп	0-10	Никто
		11-255 форма от медленного к быстрому	
7	Красный	0-255	Красный цвет тускнеет от тьмы к свету.
8	Зеленый	0-255	Зеленый оттенок, переходящий от темноты к свету.
9	Синий	0-255	Синий цвет постепенно темнеет от темноты к свету.
10	Белый	0-255	Белый, постепенно темнеющий от тьмы к свету.
11	зеленый лазер	0-255	зеленый лазер. Затемнение от темного к светлому.
12	Световой пояс	0-255	0-9 — ничего, 10-255 — изменение эффекта каждые 10 секунд
13	Световой пояс Скорость	0-255	от медленного к быстрому
14	Макрофункция	0-50	Каналы с 1 по 13 действительны.
		51-150 автозапуск	
		150-255 голосовой автозапуск	
		Сброс 251-255 через 3 секунды	

Меню

адрес	A001-A512	Установите адрес 512
Чнд	14 каналов	Отобразить количество каналов
Шоу (режим бега)	d512	режим DMX512
	авто	Самоходный режим
	Сын 1 - Сын 2	Аудиорежим
Чувства	0-100	Регулировка чувствительности с помощью голоса
ВЕЛ	выключенный	Дисплей всегда включен
	на	как впасть в спячку
Дисп	выключенный	Показать вперед
	НА	Показать обратный ход
первый	Да/нет	Ручной сброс
Псет	Нет/Да	Реверс двигателя оси X: Нет/Да
Наклон	Нет/Да	Реверс двигателя оси Y: Нет/Да

Machine Translated by Google

Другие параметры

число	Категория	Параметры/подробности
1	Упаковка	Стандартизированные картонные коробки
2	Размер внутренней коробки	39*31*25,5 см
3	Картоны MEAS	65*41*55 см
4	Кол-во	4 шт.
5	СЗ	3,4 кг
6	ГВ	4,3 кг
7	Вес коробки	17,2 кг
8	Подключение питания	Шнур питания
9	Сигнальное соединение	Линия ввода/вывода сигнала
10	Материал	Материалы изделия: черные металлы, корпус: АБС-пластик.

Вопросы технического обслуживания

Лампы и фонари в кадре следует размещать аккуратно, устойчиво и с соблюдением осторожности.

Изделие влагостойкое, поэтому обращаться с ним следует осторожно, чтобы не ударить лампы и светильники, так как это может повредить внешний вид и функциональность изделия.

Если в лампе скопилась пыль, дым или частицы, это может ухудшить внешний вид оборудования и даже вызвать другие проблемы.

Перегрев повреждает оборудование, поэтому изделия необходимо регулярно чистить, чтобы продлить срок их службы.

источника света.

*Регулярно очищайте вентиляторы и вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить эффективное охлаждение ламп.

*Для максимальной яркости регулярно очищайте линзу лампы или используйте пневматический пистолет для очистки.

частицы на поверхности лампы.

Регулярно проверяйте внешний вид светильников, корпусов, надежность крепления, наличие всех винтов.

Заблокировано.

Не смотрите долго на светящееся тело, это вредит глазам;

Регулярно чистите линзу. Поддерживайте яркость и срок службы удлинительных ламп и светильников.