Machine Translated by Google

Инструкция по эксплуатации

Пятиглавый торнадо



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед установкой и использованием данного светильника и сохраните ее для дальнейшего использования.

Machine Translated by Google

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Для вашей личной безопасности и более эффективного использования данного продукта, пожалуйста,

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием. Следуйте указанной процедуре, чтобы избежать неправомерного использования и обеспечить личную безопасность.

повреждения и повреждения ламп.

Товарная накладная

После распаковки, пожалуйста, проверьте соответствие товара требованиям и пересчитайте все аксессуары. В случае отсутствия товара, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором!

число	Имя	Цвет	Единица	Количество
1	Лампы и фонари	Черный	Станция	1
2	Шнур питания	Черный	Постановление	1
3	Ручка	Черный	ПКС	1
4	шестигранные винты	Черный	ПКС	2
5	Инструкции	Черно-белый	ПКС	1
6	Удаленный	Красочный	ПКС	1

Внешний вид и функции светодиодов

Переключение настроек осуществляется нажатием кнопки:

*Нажмите кнопку «МЕНЮ» для переключения функций.

*Нажмите кнопку «ВВЕРХ/ВНИЗ» для переключения функций или установите код адреса.

*После переключения функций нажмите клавишу «ENTER», чтобы сохранить функцию.



Технические параметры

число	Категория	Параметр
1	Источник питания	AC95V-245V 50Hz/60Hz
2	Бусины для ламп	5 светодиодов CREE 5050 30 Вт, 5 зеленых лазеров 100 мВт, 60 светодиодов 5050 0,2 Вт
3	Режим управления DMX512, 22 или 42 канала для международного использования.	
4	Режим работы	DMX512, ведущий/ведомый, самоходный, голосовое управление
5	Режим затемнения	Плавное затемнение от 0 до 100%
6	Стробоскоп	20 раз в секунду
7	Рассеивание тепла	Охлаждение алюминиевых изделий, вентилятор принудительного охлаждения



Machine Translated by Google

Функция DMX-каналов: Данное устройство имеет 22 или 42 канала. Конкретные параметры управления следующие:

каналы	Функция	Значение DMX	Описание
1	X Мотор	0-255	Вращение от 0 до 540 градусов
2	Скорость двигателя X	0-255	От быстрого к медленному
3	Контактное кольцо двигателя X	0-9	Никто
		10-127	от медленного к быстрому
		128-255	от быстрого к медленному, в любом случае
4	Ось Y 1	0-255	Вращение 0-180°
5	Ось Y 2	0-255	Вращение 0-180°
6	Ось Y 3	0-255	Вращение 0-180°
7	Ось Y 4	0-255	Вращение 0-180°
8	Ось Y 5	0-255	Вращение 0-180°
9	Скорость двигателя Y	0-255	От быстрого к медленному
10	Автоматическое перемещение по оси Y	0-9	Никто
		10-49	автоматическое перемещение 1
		50-99	автоматическое перемещение 2
		100-149	автоматическое перемещение 3
		150-255	автоматическое перемещение 4
11	Диммер	0-255	Линейное затемнение от темного к светлому
13	СТРОБ	0-10	Никто
		11-255	От медленного к быстрому
13	Красный	0-255	Красный цвет тускнеет от темного к светлому.
14	Зеленый	0-255	Зеленый цвет постепенно тускнеет, переходя от темного к светлому.
15	Синий	0-255	Синий цвет постепенно тускнеет от темного к светлому.
16	Белый	0-255	Белый цвет тускнеет от темного к светлому.
17	Зеленый лазер	0-255	Лазер уменьшает яркость света от темноты к свету.
18	Совокупные эффекты	0-9	ничего
		10-255	эффект меняется каждые 10 секунд
19	Совокупный эффект скорости	0-255	от медленного к быстрому
20	Световой пояс	0-9	Ничего,
		10-255	эффект меняется каждые 10 секунд.
21	Скорость легкого конвейера	0-255	от медленного к быстрому
22	Макрофункция	0-50	С 1-го по 21-й канал. Он активен.
		51-149	автозапуск
		150-250	голос
		251-255	3-секундный сброс

Machine Translated by Google

Функция DMX-каналов: Данное устройство имеет 22 или 42 канала. Конкретные параметры управления следующие:

каналы	Функция	Значение DMX	Описание
1	X Мотор	0-255	Вращение от 0 до 540 градусов
2	Скорость двигателя X	0-255	От быстрого к медленному
3	Контактное кольцо двигателя X	0-9	Никто
		10-127	от медленного к быстрому
		128-255	от быстрого к медленному в любом случае
4	Ось Y 1	0-255	Вращение 0-180°
5	Ось Y 2	0-255	Вращение 0-180°
6	Ось Y 3	0-255	Вращение 0-180°
7	Ось Y 4	0-255	Вращение 0-180°
8	Ось Y 5	0-255	Вращение 0-180°
9	Скорость двигателя Y	0-255	0~255 От быстрого к медленному
10	Автоматическое перемещение по оси Y	0-9	Никто
		10-49	автоматическое перемещение 1
		50-99	автоматическое перемещение 2
		100-149	автоматическое перемещение 3
11	Диммер	0-255	Линейное затемнение от темного к светлому
12	СТРОБ	0-10	Никто
		11-255	От медленного к быстрому
13	Луч 1 - Красный	0-255	Красный цвет тускнеет от темного к светлому.
14	Луч 1-Зеленый	0-255	Зеленый цвет постепенно тускнеет, переходя от темного к светлому.
15	Луч 1-синий	0-255	Синий цвет постепенно тускнеет от темного к светлому.
16	Луч 1-Белый	0-255	Белый цвет тускнеет от темного к светлому.
17	Луч 2-Красный	0-255	Красный цвет тускнеет от темного к светлому.
18	Луч 2-Зеленый	0-255	Зеленый цвет постепенно тускнеет, переходя от темного к светлому.
19	Луч 2-синий	0-255	Синий цвет постепенно тускнеет от темного к светлому.
20	Луч 2-белый	0-255	Белый цвет тускнеет от темного к светлому.
21	Луч 3-Красный	0-255	Красный цвет тускнеет от темного к светлому.
22	Луч 3-Зеленый	0-255	Зеленый цвет постепенно тускнеет, переходя от темного к светлому.
23	Луч 3-синий	0-255	Синий цвет постепенно тускнеет от темного к светлому.
24	Луч 3-белый	0-255	Белый цвет тускнеет от темного к светлому.
25	Луч 4-Красный	0-255	Красный цвет тускнеет от темного к светлому.
26	Луч 4-Зеленый	0-255	Зеленый цвет постепенно тускнеет, переходя от темного к светлому.
27	Луч 4-синий	0-255	Синий цвет постепенно тускнеет от темного к светлому.
28	Beam 4-White	0-255	Белый цвет тускнеет от темного к светлому.
29	Луч 5-Красный	0-255	Красный цвет тускнеет от темного к светлому.
30	Луч 5-Зеленый	0-255	Зеленый цвет постепенно тускнеет, переходя от темного к светлому.
31	Луч 5-синий	0-255	Синий цвет постепенно тускнеет от темного к светлому.
32	Луч 5-белый	0-255	Белый цвет тускнеет от темного к светлому.
33	Лазер1-Зеленый	0-255	Лазер уменьшает яркость света от темноты к свету.

Machine Translated by Google

34	Лазер2-Зеленый	0-255	Лазер уменьшает яркость света от темноты к свету.
35	Лазер3-Зеленый	0-255	Лазер уменьшает яркость света от темноты к свету.
36	Laser4-Green	0-255	Лазер уменьшает яркость света от темноты к свету.
37	Лазер5-Зеленый	0-255	Лазер уменьшает яркость света от темноты к свету.
38	Совокупные эффекты	0-9	Ничего,
		10-255	эффект меняется каждые 10 секунд.
39	Совокупный эффект скорости	0-255	от медленного к быстрому
40	Световой пояс	0-9	Ничего,
		10-255	эффект меняется каждые 10 секунд.
41	Скорость легкого конвейера	0-255	от медленного к быстрому
42	Макрофункция	0-50	С 1-го по 41-й канал. Он активен.
		51-149	автозапуск
		150-250 голосов	
		251-255 3-секундный сброс	

Инструкция по работе с функциями меню

меню		
адрес	A001-A512	Установите адрес 512
Чнд	22	Показать количество каналов
	42	Показать количество каналов
Шоу (режим бега)	d512	режим DMX512
	au1-au8	автоматический запуск1-8
	sou1-sou2	Голос 1-2
Чувства	0-100	настройка чувствительности голоса
ВЕЛ	выключенный	Дисплей всегда включен
	на	как впасть в спячку
Дисп	выключенный	Показать вперед
	НА	Показать обратный ход
первый	Да/нет	Ручной сброс
скорость	1-9	Автоматическая скорость бега

1. Для переключения между пунктами главного меню нажмите клавишу MENU, а для перехода в подменю — клавишу MENU.
нажав клавишу ENTER.

2. После установки параметров необходимо нажать клавишу ENTER для сохранения функции. После этого
После перезапуска система автоматически вернется к последним настройкам.

Machine Translated by Google

Для обеспечения безопасного использования вилка устройства должна быть вставлена в заземленную розетку.

Предотвращение поражения электрическим током и неисправностей электрооборудования. Техническое обслуживание имеет значение.

Вопросы технического обслуживания

Лампы и фонари в кадре следует размещать аккуратно, устойчиво и с соблюдением осторожности.

Влагостойкий, обращаться с изделием следует осторожно, избегая ударов по лампам и фонарям.

Повреждение внешнего вида и

функциональности. Если в лампе скопилась пыль, дым или другие частицы, это может ухудшить внешний вид оборудования и даже привести к повреждению.

Перегрев повреждает оборудование, поэтому изделия необходимо регулярно чистить, чтобы продлить срок их службы.

источник света.

*Регулярно очищайте вентиляторы и вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить эффективное охлаждение ламп.

*Для максимальной яркости регулярно очищайте линзу лампы или используйте пневматический пистолет для очистки.

частицы на поверхности лампы. Регулярно

проверяйте внешний вид ламп, корпусов, надежность крепления, затянуты ли все винты.

Заблокировано.

Не смотрите долго на светящееся тело, это вредит глазам;

Регулярно чистите линзу. Поддерживайте яркость и срок службы удлинительных ламп и светильников.

Введение в функции дистанционного управления



НА	Все эффекты работают одновременно (Aut8)
выключенный	режим DMX
DMX Режим DMX	
АВТО	Все эффекты работают одновременно (Aut8)
Скорость+	Ускоренное самодвижение
Скорость-	Замедление самопроизвольного движения
Голос	Режим голосового управления 1 - Бесшумная остановка (Son1)
Микрофон+	Повышенная чувствительность управления голосом
Микрофон	Снижена чувствительность голосового управления
1	Красный свет Автоматический режим (Авто1)
2	Зеленый индикатор Автоматический режим (Aut2)
3	Автоматический режим синего света (Aut3)
4	Белый свет, автоматический режим (Aut4)
5	Автоматическое управление зеленым лазером (Aut5)
6	Все эффекты действуют одновременно (Aut6)
7	Все эффекты работают одновременно (Aut7)
8	Все эффекты работают одновременно (Aut8)
9	Режим голосового управления 1 — Бесшумная остановка (Son1)
0	Режим голосового управления 2 — Бесшумный медленный автоматический режим (Son2)