# zyt quadrat

#### Bedienungsanleitung v1.3

gültig ab Hardware v2.x

18.12.2023

**Bracci Electronics** 

### Herzlichen Glückwunsch zur zytQuadrat Wortuhr!

#### Top-Features:

- Uhrzeit in Worten
- Bedienung via Infrarot Fernbedienung, Webinterface oder über Taster auf der Rückseite der Uhr
- automatische Helligkeitsregelung
- Info zum Raumklima
- Info zur Umgebung
- Hochpräzise Uhrzeit (Uhrenquarz, Synchronisierung mit Zeitserver)
- Events (Jahrestage mit Lauftexten und Animationen)

# Lieferumfang

- 1. zytQuadrat Uhrwerk
- 2. Zifferblatt
- 3. Netzteil
- 4. Infrarot Fernbedienung







# Darstellung Uhrzeit

Beispiel: 06:09

1. Zusatzminute

Die zytQuadrat nutzt für die Zeitangabe

- Worte
- 4 Punkte/Symbole (1 je Ecke)



2. Zusatzminute

Uhrzeit in Worten Genauigkeit: 5 Minuten

Vergangenheit <sup>1</sup>
Leuchtet ab 1. bis 4. Zusatzminute

3. Zusatzminute

4. Zusatzminute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> optional aktivierbar für Schweizerdeutsch

### Darstellung Menu & Einstellungen

Das Menu und die Einstellungen (Webinterface ausgenommen) werden direkt am Zifferblatt der Uhr dargestellt. Jeder Buchstabe stellt dabei ein Pixel dar. Es ergibt sich eine 10x11 Pixelmatrix.





### Darstellung Lauftexte

Jeder Buchstabe stellt ein Pixel dar. Es ergibt sich eine 10x11 Pixelmatrix. Der Lauftext wird von rechts nach links «durchgeschoben».



### WiFi Setup


Es empfiehlt sich, die zytQuadrat Wortuhr via WiFi mit dem Internet zu verbinden, um

- höchste Genauigkeit des Uhrwerks zu garantieren
  - Uhrzeit synchronisiert sich regelmässig mit einem Zeitserver
  - Automatischer Wechsel zwischen Sommer-/Winterzeit
- regionale Wetterinformationen abzurufen <sup>1</sup>

Das Produkt funktioniert auch offline.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur möglich mit persönlichem «OpenWeather» API-Key


# WiFi Setup - Variante 1 (SSID & PW)




wenn fehlgeschlagen, erscheint «**WIFI»** in rot. -> wiederholen ab Punkt 1









- Uhr mit Strom versorgen (mitgeliefertes Netzteil verwenden)
- Uhr zeigt «WIFI» in weisser Schrift und bietet sich als WiFi-Access Point (AP) an.
- 3. Am PC oder
  Smartphone nach
  WiFi-Access Point mit
  SSID zytQuadratXXXXXX suchen und
  verbinden.
  Das Passwort lautet

12345678


- 4. Es öffnet sich automatisch der Internet Browser und ruft die IP-Adresse
  192.168.4.1 auf.
  (Andernfalls diesen Vorgang manuell ausführen)
- **5. Configure WiFi** klicken

- SSID des Netzwerks, mit welchem sich die Uhr verbinden soll, anwählen. (Falls nicht gefunden, Scan klicken)
- 7. Passwort des gewählten Netzwerks eingeben
- 8. save klicken

- 9. Sobald die Uhr am
  Netzwerk angemeldet ist,
  wechselt «**WIFI»** die Farbe
  zu grün. <sup>1</sup>
- 10.Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die IP-Adresse als Lauftext. Anleitung zur Nutzung des Webinterfaces im Kap. «Webinterface».

muss innert 30s erfolgen 1

### WiFi Setup - Variante 2 (WPS)













- Uhr mit Strom versorgen (Netzteil 5V, mind. 2.5A)
- Uhr zeigt «WIFI» in weisser Schrift und bietet sich als WiFi-Access Point (AP) an.
- 3. 30s warten

- 4. Uhr zeigt «**WIFI**» in roter Schrift.
- 5. Es erscheint die AP IP-Adresse als Lauftext.
- 6. Am WiFi-Router die WPS-Taste drücken.




- «Mode» Taster auf der Rückseite der Uhr mindestens 5s gedrückt halten, bis «WPS» in weisser Schrift anzeigt wird.
- 8. Die Uhr sucht in ihrer Umgebung nach WiFi-Routern, welche sich im WPS-Modus befinden.
- Sobald die Uhr am Netzwerk angemeldet ist, wechselt «WPS» die Farbe zu grün. <sup>1</sup>
- 10.Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die IP-Adresse als Lauftext. Anleitung zur Nutzung des Webinterfaces im Kap. «Webinterface».

# WiFi Setup - Variante 3 (offline) <sup>1</sup>







- Uhr mit Strom versorgen (Netzteil 5V, mind. 2.5A)
- Uhr zeigt «WIFI» in weisser Schrift und bietet sich als WiFi-Access Point (AP) an.
- 3. 30s warten

- 4. Uhr zeigt **«WIFI»** in roter Schrift.
- 5. Es erscheint die AP IP-Adresse als Lauftext.
- 6. Am PC oder
  Smartphone nach
  WiFi-Access Point mit
  SSID zytQuadratXXXXXX-AP suchen
  und verbinden.
  Das Passwort lautet
  12345678
- 7. Somit befindet sich der PC oder Smartphone im selben Netzwerk wie die Uhr.
  Anleitung zur Nutzung des Webinterfaces im Kap. «Webinterface».

#### Nicht empfohlen

Ohne Internetverbindung und Zeitsynchronisierung. Webinterface für Einstellungen nutzbar.

### Bedienung

Nutzungsempfehlung in fetter Schrift

Die zytQuadrat lässt sich auf verschiedene Arten bedienen. Der Funktionsumfang ist jedoch unterschiedlich. <sup>1</sup>

#### Webinterface

- Menu
- WiFi Setup Variante 1
- Grundeinstellungen
- Events
- Admin




#### Fernbedienung

- Menu
- Grundeinstellungen
- Schnelleinstellungen



#### Taster an Uhr

- Menu
- Grundeinstellungen
- WPS (für WiFi Setup Variante 2)




URL: {IP-Adresse}

Es muss sichergestellt sein, dass sich der PC oder das Smartphone im selben Netzwerk, wie die Uhr, befindet!

#### Webinterface - Startseite

- Nach erfolgreicher Anmeldung der Uhr am Netzwerk (siehe WiFi Setup) oder beim Start des Offline-Modus erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext. Sollte die IP-Adresse vergessen gehen, kann diese durch einen Neustart der Uhr wieder in Erfahrung gebracht werden.
- Jedes Gerät (z.B. PC, Smartphone), welches sich im selben Netzwerk, wie die Uhr, befindet, kann sich mit dem Webinterface der Uhr verbinden. Dazu die IP-Adresse der Uhr (z.B. 192.168.88.88) im Adressfeld des Internetbrowsers eingeben. Es erscheint die Startseite des Webinterfaces.



Firmware: 20231218

# Webinterface - Einstellungen

Temperaturanzeige (erscheint im 5min-Intervall)

Automatische Helligkeitsregelung anhand des Umgebungslicht-Sensors

Wenn [Auto. Helligkeit aus]: Anzeigehelligkeit Wenn [Auto. Helligkeit ein]: maximale Anzeigehelligkeit

Anzeigefarbe

Automatischer Farbwechsel der Anzeige - kontinuierlich (Mood) oder in gewähltem Zeitintervall

Animation bei Transitionen (z.B. wenn sich die Uhrzeit ändert)

Dauer, bis zurück zur Zeitanzeige gewechselt wird. Z.B. wenn im Menu (Sekunden, Datum, ...)

Tägliche Ausschaltzeit <sup>1</sup>

Tägliche Einschaltzeit 1

«ES IST» erscheint nur zur halben und vollen Stunde

«GSI» leuchtet zusammen mit dem 1. Zusatzminuten-Indikator (Ecke oben links) <sup>2</sup>

Manuelle Einstellung des Datums/Uhrzeit<sup>3</sup>

Einstellungen speichern

<sup>1</sup>bei Einschaltzeit = Ausschaltzeit ist die Funktion deaktiviert


<sup>2</sup> nur für Schweizerdeutsch

<sup>3</sup> wird bei Synchronisierungsvorgang mit einem Zeitserver wieder überschrieben

Zur Startseite

Zu den Events

#### zytQuadrat Einstellungen







#### Webinterface - Events

URL: {IP-Adresse}/handleButtonEvents

Es können maximal 8 Events definiert werden.

#### zytQuadrat Events

Aktiviert den Event

Jahrestag, an welchem der Event angezeigt werden soll (das Jahr hat keinen Einfluss)

Lauftext, der zum Anzeigezeitpunkt dargestellt wird

Animation, welche zum Anzeigezeitpunkt dargestellt wird

Farbe der Eventdarstellung

Anzeigeintervall am definierten Jahrestag



Events speichern

Zu den Einstellungen

Zur Startseite



URL: {IP-Adresse}/admin

Nur für Experten geeignet!

#### zytQuadrat Admin

Zeitserver pool.ntp.org

OpenWeather API Key 5684

OpenWeather Standort Bern, CH

Sprache/Dialekt Swiss German BE ✓

Lichtsensor Zeile Nr. 10 ✓

Lichtsensor Spalte Nr. 8 ✓









### Webinterface - Admin

URL des gewünschten Zeitservers

Persönlicher API-Key. Kann unter <a href="https://openweathermap.org/">https://openweathermap.org/</a> gratis angefordert werden. Registrierung notwendig.

Standort für Wetter- und Umgebungsinformationen. Mittels Suche unter <a href="https://openweathermap.org/">https://openweathermap.org/</a> kann der genaue Standort-Code ermittelt werden. <sup>1</sup>

Dialekt des montierten Zifferblatts

Zeilenposition des Lichtsensors (von oben her beginnend)

Spaltenposition des Lichtsensors (von links her beginnend)

Admin-Einstellungen speichern

Zum Filesystem (höchste Vorsicht geboten!)

Sumiswald, CH 12°C 47.028, 7.745

Bracci Electronics

Zu den Einstellungen

Zur Startseite

zytQuadrat Bedienungsanleitung v1.3

# Fernbedienung

- Mittels Infrarot Fernbedienung lässt sich die zytQuadrat steuern.
- Die Fernbedienung verfügt über 24 Tasten.

#### **Direkt-Menus**

Sprung zur Zeit-, Sekunden-, Datumsanzeige

#### **Farbauswahl**


Anzeigefarbe gem. Auswahl

#### **Farbwechsel**

Kontinuierlich (Mood) oder in gewähltem Intervall

Übergänge
Animation bei Wortwechsel

Helligkeit & Einstellung




Ein/Aus

Menu Siehe S.19

Settings
Siehe ab S.20


#### Taster an der Uhr

- Auf der Rückseite der Uhr befinden sich 3 Taster
  - Mode
  - +
  - \_
- Sie lassen sich ebenso zur Bedienung der Uhr nutzen



# Equivalente Funktionsbelegungen

Webinterface	Fernbedienung	Taster an Uhr
≡	Menu	Mode
0		




Bracci Electronics zytQuadrat Bedienungsanleitung v1.3

19

### Einstellungen





EN: Ein DA: Aus [0...24]

MD: Mood

5: alle 5min 60: alle 60min

24: alle 24h

NO: kein

FD: Fade

MX: Matrix

DA: Aus

SD: Slide

EN: Ein DA: Aus

Einstellung des


Wertes

<sup>1</sup> nur bei Schweizerdeutsch

### Einstellungen







#### Weitere, technische Informationen (z.B. Web-API, Source Code):

https://github.com/bracci/Qlockwork

Bracci Electronics (<a href="https://bracci.ch">https://bracci.ch</a>)

Manuel Bracher

Stegmattstrasse 14

3457 Wasen

Schweiz