# zyt quadrat

# Bauanleitung v1.0

Hardware: zytQuadrat Easy DIY v2.0

18.11.2023 Bracci Electronics

### Herzlichen Glückwunsch zur QlockWiFive Wortuhr!

#### **Top-Features:**

- Uhrzeit in Worten
- Bedienung via Infrarot Fernbedienung, Webinterface oder über Taster auf der Rückseite der Uhr
- automatische Helligkeitsregelung
- Info zum Raumklima
- Info zur Umgebung
- Hochpräzise Uhrzeit (Uhrenquarz, Synchronisierung mit Zeitserver)
- Events (Jahrestage mit Lauftexten und Animationen)

## Lieferumfang

- 1x Elektronik Platine unbestückt
- 1x Wemos Controller Modul
- 2x Buchsenleiste zu Wemos Controller Modul
- 2x Stiftleiste zu Wemos Controller Modul
- 1x DS3231 Modul mit integrierter Stützbatterie
- 1x Stiftleiste zu DS3231 Modul
- 1x DC-Buchse
- 4m LED Strip WS2812B-V5
- 4x LED-Chip WS2812B-V5
- 3x Elko
- 1x IR-Empfänger
- 1x Phototransistor
- 3x Taster


- 1x Gehäuse PRO mit Kantenumleimer schwarz oder weiss (optional)
  - 17x Einschlaghülsen Kunststoff inkl.
  - 17x Schrauben inkl.
- 1x Netzteil mit 1.5m und Hohlstecker 5.5/2.1mm (optional)
- 1x Fernbedienung (optional)
- 9x Magnete (optional)
- 1x Diffusorfolie (optional)


#### Platine – LEDs D3~13


- 1. LED-Streifen zuschneiden (11 Streifen à 10 LEDs)
- 2. Rückseitige Folie abziehen
- 3. Streifen auf Platine kleben
- 4. An allen Enden 3 Kontakte verlöten












#### Platine – LEDs D1~2 & D14~15

#### 1. LEDs verlöten





ACHTUNG!
Ausrichtung der
angeschrägten
Ecke beachten






# Platine – Infrarotempfänger U1~5

 Beine des IR-Empfängers etwas kürzen (Der «Kopf» sollte in der Mitte des LED-Streifens zu liegen kommen)




- 2. IR-Empfänger an gewünschter Stelle (U1~5) anlöten
  - vorzugsweise bei einer LED, die nie leuchtet






### Platine – Phototransistor Q1~5

- Phototransistor an gewünschter Stelle (Q1~5) montieren
  - Default ist Q5, ansonsten muss die Firmware angepasst werden.
- 2. Beine auf Platinenrückseite kürzen










## Platine – Controller U7

1. Stiftleisten an Controller-Modul anlöten










#### Platine – Controller U7

- 1. Buchsenleisten stecken
- 2. Auf Platinenrückseite anlöten
- 3. Controller-Modul vorübergehend wieder entfernen








ausgerichtet sind.

## Platine – RTC U6

- 1. Stiftleiste stecken
- 2. Auf Platinenrückseite löten






#### Platine — Hohlbuchse J1~2

- 1. Hohlbuchse an gewünschter Stelle (J1~2) montieren
  - J1 dient zur Stromversorgung von unten.
  - J2 dient zur Stromversorgung von der Rückseite her z.B. wenn ein Unterputznetzteil hinter der Uhr verwendet wird.


#### 2. Auf Platinenrückseite löten





#### Platine – Kondensatoren C1~3

- 1. Kondensatoren stecken
- 2. Auf Platinenrückseite löten
- 3. Beine auf Platinenrückseite kürzen








## Platine – Button S1~3

#### 1. Buttons anlöten











## Platine – Module U6 & U7 stecken






# Platine – fertig!

• Die Platine ist damit schon mal geschafft!





## Gehäuse – Gewindehülsen einpressen

1. Gewindehülsen einpressen oder mit einem Kunststoffhammer einschlagen



#### Bestückte Platine montieren


- 1. Platine einlegen
- 2. Schrauben eindrehen



## Gehäuse – Magnete einpressen

- 1. Magnete von Hand stecken
- Magnete bündig zur weissen Gehäuseoberfläche einpressen (z.B. mit Hilfe eines Stücks Kantholz)

Tipp: falls bei nicht-magnetischen
Frontplatten rückseitig
Metallscheiben aufgeklebt werden > einzelne Metallscheibe auf
Magnet legen und bündig
einpressen. So wird sichergestellt,
dass die Magnete nicht zu tief
eingepresst werden.



## Funktionstest

- 1. Uhr mit Strom versorgen
- 2. Bedienungsanleitung befolgen



- Weitere, technische Informationen (z.B. Web-API, Source Code):
- https://github.com/bracci/Qlockwork

- Bracci Electronics (<a href="https://bracci.ch">https://bracci.ch</a>)
- Manuel Bracher
- Stegmattstrasse 14
- 3457 Wasen
- Schweiz