
J3
J7
J6
J2
J5
U5
U1
U2
U3
U4
U6
U7
U8
U10
L1
L2
D2
D3
D4
Y1
BATT
PWR_Toggle
5V_PWR
3.3_PWR
19.5V_Test
5V_Test
3V3_Test
1-GND
2-GND
3-3V3
4-3V3
5-GND
6-SCL
7-GND
8-SDA
9-GND
10-DETECT
11-GND
12-5V
13-GND
14-EXT1
15-EXT2
16-EXT3
17-EXT4
18-EXT5
19.5V
GND
5V
3V3
VIN
NRST
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
AREF
D1
D0
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13


BREAD
POWER SLICE
U6
U3
5V_Test
3V3_Test
36
19


2
GND