

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN ALAT KESEHATAN SEMI CRITICAL		
	No. Dokumen 1016.3/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Alat kesehatan semi-critical adalah alat yang digunakan untuk tindakan medis yang berkontak dengan mukosa atau kulit tidak utuh, tetapi tidak menembus jaringan steril, sehingga memerlukan disinfeksi tingkat tinggi (High-Level Disinfection/HLD) atau sterilisasi bila memungkinkan.		
Tujuan	1. Menjamin alat kesehatan dalam kondisi steril dan aman digunakan 2. Mencegah terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) 3. Menjamin proses penanganan alat sesuai standar akreditasi dan Permenkes 4. Menjaga keselamatan pasien dan petugas.		
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 1045/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi CSSD.		
Prosedur	A. Penanganan awal di unit pengguna 1. Rendam alat dengan cairan sabun untuk mencegah kotoran mengering 2. Pisahkan alat tajam dari alat lainnya 3. Masukkan alat ke dalam wadah tertutup dan tahan bocor 4. Beri label alat kotor B. Transportasi ke CSSD 1. Gunakan container tertutup saat mengangkut alat 2. Pastikan jalur transportasi terpisah antara alat kotor dan bersih 3. Kirim alat segera ke ruang dekontaminasi CSSD C. Pembersihan (cleaning) di CSSD 1. Terima alat di area dekontaminasi		



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PENANGANAN ALAT KESEHATAN SEMI CRITICAL

No. Dokumen
1016.3/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

2. Cuci alat menggunakan air bersih mengalir dan sabun cuci.
 3. Sikat seluruh bagian alat terutama pada celah dan engsel
 4. Rendam alat dalam larutan enzimatis selama 15 menit
 5. Bilas menggunakan air bersih
- D. Pengeringan dan Inspeksi
1. Keringkan alat menggunakan kain bersih
 2. Periksa kebersihan alat secara visual
 3. Periksa fungsi alat (engsel, ketajaman, kelurusan)
 4. Pisahkan alat yang rusak untuk perbaikan
- E. Pengemasan (*packing*)
1. Susun alat sesuai set Tindakan
 2. Bungkus alat menggunakan bahan kemasan steril
 3. Tempelkan indikator eksternal pada kemasan
 4. Beri label identitas alat, tanggal sterilisasi, tanggal kadaluwarsa, nama alat, nama unit
- F. Penyimpanan
1. Simpan alat di ruang penyimpanan steril
 2. Jaga suhu dan kelembaban ruangan sesuai standar
 3. Susun alat dengan system FIFO
 4. Hindari penumpukan dan tekanan pada kemasan
 5. Pastikan kemasan tetap utuh dan kering

Unit Terkait

Instalasi CSSD
Unit Pelayanan
Komite PPI