

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMAKAIAN APD DI CSSD		
	No. Dokumen 935.98/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.	
Pengertian	Alat pelindung diri (APD) Adalah perlengkapan yang digunakan petugas CSSD untuk melindungi diri dari paparan mikroorganisme, bahan kimia, dan risiko kerja selama proses pengolahan alat Kesehatan		
Tujuan	1. Melindungi petugas dari Risiko infeksi dan cedera kerja 2. Mencegah kontaminasi silang 3. Menajmin mutu sterilisasi alat		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	A. Tahap Desinfeksi / Dekontaminasi 1. Lakukan kebersihan tangan 2. Gunakan APD dari bawah ke atas dengan urutan a. Sepatu booth b. Gown c. Clemek d. Masker e. Nurse cap f. Kacamata goggles g. Sarung tangan karet 3. Jika setelah melakukan tahap desinfeksi/dekontaminasi maka segera lepas APD dari atas ke bawah dengan urutan a. Sarung tangan karet b. Cuci tangan c. Kacamata goggles d. Nurse cap e. Masker f. Clemek g. Gown h. Sepatu booth 4. Lakukan kebersihan tangan B. Tahap Pengeringan, Pelabelan, Pengemasan dan Pendistribusian 1. Gunakan baju kerja 2. Lakukan kebersihan tangan		



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEMAKAIAN APD DI CSSD

No. Dokumen

935.98/RSPHS/I-
SPO/DIR/XI/2025

No. Revisi

00

Halaman

2/1

3. Gunakan APD dari bawah ke atas dengan urutan
 - a. Sandal khusus CSSD
 - b. Masker
 - c. Nurse cap
4. Segera lepas jika sudah melakukan tahap pengeringan, pelabelan, dan pengemasan (dari atas ke bawah)
5. Lakukan cuci tangan

C. Tahap Pensterilan dan Penyimpanan

1. Lakukan kebersihan tangan
2. Gunakan APD dari bawah ke atas dengan urutan
 - a. Sandal khusus ruang sterilisasi
 - b. Gown
 - c. Masker
 - d. Nurse cap
 - e. Sarung tangan safety tahan panas
3. Jika setelah melakukan tahap pensterilan maka segera lepas sarung tangan safety,
4. Lakukan penyimpanan alat instrument di almari tertutup
5. Lepas APD bila sudah selesai melakukan pensterilan dan penyimpanan instrumen dari atas ke bawah dengan urutan
 - a. Cuci tangan
 - b. Kacamata goggles
 - c. Nurse cap
 - d. Masker
 - e. Clemek
 - f. Gown
 - g. Sepatu booth
6. Lakukan kebersihan tangan

Unit Terkait

Unit CSSD
Komite PPI