

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGUNAAN APAR		
	No. Dokumen 935.127/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 5 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Heni Indra Wulansari, S.Kep, NS, M.Kep
Pengertian	Penggunaan APAR adalah penggunaan Alat pemadam Api Ringan saat keadaan penanggulangan bencana kebakaran.	
Tujuan	1. Untuk meningkatkan pengetahuan terkait penggunaan APAR. 2. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan gedung fasilitas di lingkungan rumah sakit. 3. Untuk mencegah terjadinya kepanikan dan terjadi bahaya di rumah sakit apabila sandi kode tersebut lebih mudah dipahami.	
Kebijakan	1. Kebijakan Direktur Nomor : 1563/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2021 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : NOMOR: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan.	
Prosedur	1. Pastikan jarum indikator (<i>pressure gauge</i>) tekanan APAR mengarah di warna hijau. Jika jarum indikator mengarah ke warna merah, menandakan APAR mengalami <i>low pressure</i> (tekanan berkurang/biasanya akibat kebocoran atau pengendapan powder, pada APAR powder) atau <i>high pressure</i> (tekanan berlebih). 2. Pastikan APAR terkunci dengan kunci segel pin pengaman (<i>safety pin</i>). 3. Pastikan selang APAR (<i>hose</i>) dalam kondisi baik / tidak berkarat. 4. Pastikan tuas (<i>handle</i>) APAR dalam kondisi baik. 5. Pastikan tabung APAR dalam kondisi baik/ tidak berkarat. 6. Gunakan APAR dengan cara : a. Tarik kunci segel pin pengaman dengan kuat. b. Arahkan <i>nozzle</i> APAR kearah titik APAR dengan searah mata angin dengan jarak sekitar 2 meter. c. Tekan tuas (<i>handle</i>) pada APAR kearah titik api. d. Sapukan APAR ke arah api sampai api padam.	
Unit Terkait	Semua unit dan instalasi	