

Bedienungsanleitung — Sound Box

Einrichtung, Captive Portal, Fernbedienung & Powerbank-Wechsel

powered by Exponatwerke

1 MIT DEM WLAN VERBINDEN



SCANNEN &
VERBINDEN

1. Am Smartphone oder Tablet die **WLAN-Einstellungen** öffnen.
2. QR-Code mit der Kamera scannen *oder* manuell das Netzwerk **Laola-Setup** auswählen.
3. Passwort eingeben: **laolawm2026**
4. Das Captive Portal öffnet sich automatisch. Falls nicht: im Browser **<http://192.168.4.1>** aufrufen.

SSID	PASSWORT	PORTAL
Laola-Setup	laolawm2026	192.168.4.1

2 FUNKTIONEN IM CAPTIVE PORTAL

Lautstärke

Mit dem Schieberegler **0–30** einstellen. **STUMM** schaltet den Ton aus, **TON TESTEN** spielt eine kurze Probe.

Erkennung — Reichweite

Wie weit Personen erkannt werden (**1–6 m**). Für den Shop-Eingang empfohlen: **2–3 m**. Mit **ANWENDEN** bestätigen.

Pause nach Abspielen

Wartezeit, bevor der Sound erneut ausgelöst wird (**0–60 s**). Verhindert Dauer-Triggern bei stehenbleibenden Personen. Empfohlen: **15–30 s**.

Live-Status

Zeigt jederzeit den aktuellen Zustand der Sound Box:

PERSON
Niemand

ENTFERNUNG
30 cm

BEWEGUNG
Nein

AUDIO
Bereit

Sound — Track-Auswahl

Vier Tracks stehen zur Verfügung: **1 Crowd Fans Song**, **2 Crowd Reaction**, **3 Fans Cheering**, **4 Jingle mit Outro**. Auswahl bleibt nach Neustart erhalten.

Erkennung — Empfindlichkeit

NIEDRIG nur direkt davor · **MITTEL** Normalbetrieb · **HOCH** auch seitlich/weiter.

Sensor-Timeout

Nach wie vielen Sekunden Stillstand eine Person als „weg“ gilt (**1–30 s**). Standard: **5 s**.

3 FERNBEDIENUNG



↑ / Vol +	Lauter
↓ / Vol –	Leiser
□ Fenster	Mute / Ton aus

Wichtig: Fernbedienung vor dem ersten Druck am **Schieber an der Seite** einschalten.

4 AUFBAU & POWERBANK-WECHSEL

Auf der **Rückseite** der Sound Box befindet sich rechts eine **Klemme** zur sicheren Befestigung im Shop. Links daneben sitzt der **Schieber** für das Powerbank-Fach.

- 1 Mit dem Finger das **Alublech am Schieber nach oben** schieben.
- 2 Powerbank vom **USB-C-Kabel** trennen.
- 3 Leere Powerbank entnehmen, **neue einsetzen**.
- 4 USB-C wieder anstecken und Alublech **nach unten** schließen.