# gen\_multi\_cc 工具使用说明

### 1 功能说明

本工具用于在多 CC 链路测试中,将多个 CC 的 CASE 中的向量文件合并成一个多 CC 的 case 的向量文件,例如 FDD/CASE0000 和 TDD/CASE0000 这两个不同的 CASE 需要合并成一个 2CC 的 case. 3CC 也一样操作。

#### 2 使用前提

以 2CC 的合并为例,在 FDD/CASE0000 和 TDD/CASE0000 这两个文件夹中分别已经生成了各自的.case,以 DP 的 case 为例,在两个文件夹中已经各自生成了 onl\_cg0\_c0\_dp\_fpga.case文件。 注意: 两个文件夹中的向量文件名必须一样,便于后续工具搜索文件,如果不一样,则需要修改为一样。

### 3 合并多个 CASE 中的某一种向量操作步骤

需要将两个文件夹中的 2 个 onl\_cg0\_c0\_dp\_fpga.case 合并成一个向量文件。输出到指定目录下,并输出多 CC 的 case list.

# 3.1 设置 multi\_cc\_bin\_list.txt

在工具目录下的 multi\_cc\_bin\_list.txt 中,按行写入要合并的 case. 例如要合并如下两个 CASE,

D:\tool\gen mulitcc bin\FDD\Case0000\;

D:\tool\gen\_mulitcc\_bin\TDD\Case0000\

注意: 这里每个 CASE 的路径要指向向量文件所在目录的上级目录,注意不要遗漏"\",原始向量在"D:\git clone\small tools develop\bin generator\FDD\Case0000\\*.bin"目录里;

在 multi\_cc\_bin\_list.txt 中,<mark>按行写入,CASE 之间用**分 号**隔开。</mark>如下图所示:



每一行都表明要合并的一条多 CC 的 CASE, 如果有 2 个路径,则是 2CC 合并,如果有 3 个路径,则是 3CC 合并。

在每一行中的顺序表明合并的 CC 顺序,例如上图中的第一行表示 FDD 是 CC0,TDD 是 CC1,而第二行表示 TDD 是 CC0,FDD 是 CC1,依此类推.

# 3.2 设置 cfg\_file.txt

在工具目录下的 cfg\_file.txt 中,设置如下四个参数

变量名	设置值	备注
search_bin_name	要合并的向量名,例如要合	在"="号后面输入要合并
	并 onl_cgo_c0_dp_fpga.case	的向量名
output_multcc_bin_foldername	多 CC 向量的输出目录	注意不要遗漏"\"
output_multicc_bin_name	合并生成的向量名,建议跟	
	原文件名一样,也可以另行	
	设置	
byte_offset_for_cc	不同 CC 的向量之间的偏移,	Cc0 的向量在 0 地址, CC1
	以 Byte 为单位,可根据各自	的向量在 32Mbyte 地址,
	向量的大小自行设置。下图	CC2 的向量在 64Mbyte 地
	示例中设置的是 32Mbyte 。	址,依次类推

一个设置完整的 cfg\_file 如下图所示:

#### 🥘 cfg\_file - 记事本

#### 文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

search\_bin\_name = onl\_cg0\_c0\_dp\_fpga.case
output\_multcc\_bin\_foldername = D:\multi\_cc\_case\
output\_multicc\_bin\_name = onl\_cg0\_c0\_dp\_fpga.case|
byte\_offset\_for\_cc = 33554432

# 3.3 点击 gen\_multicc\_bin.exe

# 3.4 检查结果

# 3.4.1 多 CASE 整体性检查



#### 3.4.1.1 多 CC case 目录的命名

其中,每个多 CC 的 case 的文件夹命名规则是将要合并的 CASE 的名字级联而成,

例 如 FDD/CASE0000 和 TDD/CASE0000 合 并 , 其 生 成 的 文 件 名 就 是 FDDCASE0000\_TDDCASE0000,之 所 以 要 添 加 前 缀 , 是 为 了 区 分 FDD/CASE0000 和 TDD/CASE0000 分别为主小区的 CASE,如果不加前缀,则无法区分是哪个 CC 是主小区。

### 3.4.1.2 多 CC 的 case list

在 multicc\_case.txt 中,输出了成功合并的 case 名。 如果发现输出的合并 case 的个数不符合要求,则参加 3.4.2 节进行单个 CASE 的检查



):\multi\_cc\_case\TDDCase0000\_FDDCase0000\
):\multi\_cc\_case\TDDCase0000\_FDDCase0000\

# 3.4.2 单个 case 的检查

在每个多 CC 的 case 文件夹下面,可以看到如下文件:

- 1) case\_combine.log
- 2) 已经合并完成的.case 文件。 如下图所示:

本地磁盘 (D:) ▶ multi_cc_case ▶ FDDCase0	000_TDDCase0000		
共享 ▼ 刻录 新建文件夹			
名称	修改日期	类型	大小
ase_combine	2018/8/18 14:39	文本文档	1 KB
onl_cg0_c0_dp_fpga.case	2018/8/18 14:39	CASE 文件	44,548 KB


#### 3.4.2.1 case\_combine.log

在 case\_combine.log 中,会输出合并过程中的 log,包括处理时间,处理目录,处理的向量文件,每个向量的偏移地址,并最终输出三种整体结果:分别是 PASS/FAIL/EXCEPTION(异常),如下图所示是 PASS 的 log:

# 4 多种向量需要合并

如果一个 CASE 中所需的向量有多种,则只需要修改 cfg\_file.txt 中的 search\_bin\_name, output\_multicc\_bin\_name, byte\_offset\_for\_cc 这三个变量,输出目录可以保持不变,则就可以在之前的输出目录下合并输出新种类的向量了。

例如,之前已经合并了 dp 的 case,现在需要合并 afc 的 case,之需要修改 cfg\_file.txt,



然后再次运新工具,在输出目录下的各个 CASE 中,就生成了合并的 afc 的 case,如下图 所示:

	/8/18 15:06 BIN 3	<del>♦</del> /# 22.02	
prof.		XIT 33,02	1 KB
case_combine 2018	/8/18 15:06 文本3	文档	2 KB
onl_cg0_c0_dp_fpga.case 2018	/8/18 15:05 CASE	E 文件 44,54	8 KB

### 这时打开 case\_combine.log ,在<mark>文件的末尾</mark>可以看到刚刚处理 afc 的向量的 log: