gen_multi_cc 工具使用说明

1 功能说明

本工具用于在多 CC 链路测试中,将多个 CC 的 CASE 中的向量文件合并成一个多 CC 的 case 的向量文件,例如 FDD/CASE0000 和 TDD/CASE0000 这两个不同的 CASE 需要合并成一个 2CC 的 case. 3CC 也一样操作。

2 使用前提

以 2CC 的合并为例,在 FDD/CASE0000 和 TDD/CASE0000 这两个文件夹中分别已经生成了各自的.case,以 DP 的 case 为例,在两个文件夹中已经各自生成了 onl_cg0_c0_dp_fpga.case文件。 注意: 两个文件夹中的向量文件名必须一样,便于后续工具搜索文件,如果不一样,则需要修改为一样。

3 合并多个 CASE 中的某一种向量操作步骤

需要将两个文件夹中的 2 个 onl_cg0_c0_dp_fpga.case 合并成一个向量文件。输出到指定目录下,并输出多 CC 的 case list.

3.1 设置 fpga_test_case_list-CA.txt

在工具目录下的 fpga_test_case_list-CA.txt 中,按行写入要合并的 case. 例如要合并如下两个 CASE,

D:\tool\gen mulitcc bin\FDD\Case0000\;

D:\tool\gen_mulitcc_bin\TDD\Case0000\

注意: 这里每个 CASE 的路径要指向向量文件所在目录的上级目录,注意不要遗漏"\",原始向量在"D:\git_clone\small_tools_develop\bin_generator\FDD\Case0000*.bin"目录里;

在 fpga_test_case_list-CA.txt 中,<mark>按行写入,在每一行,包含要合并的 CASE 以及输出 case</mark> 的路径,用 1 个空格隔开,并在末尾附带一个数字。如下图所示:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1 120 1 120

说明:上图中每一行末尾附带一个数字,这是因为前端 TFC/CEP 等向量的生成工具使用的配置文件就是这样的格式,所以 DP/FEC 的工具沿用了这个格式。 所以 DP/FEC 的合并工具可以直接使用前端 CEP 等向量生成的配置文件。

每一行都表明要合并的一条多 CC 的 CASE, 如果有 3 个路径, 则是 2CC 合并, 最后一个路径是输出向量的目录, 如果有 4 个路径, 则是 3CC 合并, 最后一个路径是输出向量的目录。

在每一行中的路径顺序表明合并的 CC 顺序,写在前面的路径是要合并的第一个 CC,写在后面的路径是要合并的第二个 CC,以此类推。

3.2 设置 cfg_file.txt

在工具目录下的 cfg file.txt 中,设置如下四个参数

	17 000	
变量名	设置值	备注
search_bin_name	要合并的向量名,例如要合	在"="号后面输入要合并
	并 onl_cgo_c0_dp_fpga.case	的向量名
output_multcc_bin_foldername	多 CC case list 的输出目录	注意不要遗漏"\"
output_multicc_bin_name	合并生成的向量名,建议跟	
	原文件名一样,也可以另行	
	设置	
byte_offset_for_cc	不同 CC 的向量之间的偏移,	Cc0 的向量在 0 地址, CC1
	以 Byte 为单位,可根据各自	的向量在 32Mbyte 地址,
	向量的大小自行设置。下图	CC2 的向量在 64Mbyte 地
	示例中设置的是 32Mbyte 。	址,依次类推

一个设置完整的 cfg_file,如下图所示:

🥘 cfg_file - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

search_bin_name = onl_cg0_c0_dp_fpga.case
output_multcc_bin_foldername = D:\multi_cc_case\
output_multicc_bin_name = onl_cg0_c0_dp_fpga.case|
byte_offset_for_cc = 33554432

3.3 点击 gen_multicc_bin.exe

等待处理完成。

3.4 检查结果

3.4.1 多 CASE 整体性检查

在 cfg_file.txt 中指定输出目录 D:\multi_cc_case\,<mark>如果正常完成,输出目录下会出现生成的</mark> multicc_case.txt, 如下图所示:



3.4.1.1 多 CC case 输出路径

在 fpga_test_case_list-CA.txt 中的每一行的最后一个路径,就是每个多 CC case 的输出目录

3.4.1.2 多 CC 的 case list

在 multicc_case.txt 中,输出了成功合并的 case 名。 如果发现输出的合并 case 的个数不符合要求,则参加 3.4.2 节进行单个 CASE 的检查



):\multi_cc_case\TDDCase0000_FDDCase0000\

3.4.2 单个 case 的检查

在每个多 CC 的 case 文件夹下面,可以看到如下文件:

- 1) case combine.log
- 2) 已经合并完成的.case 文件。

如下图所示:

本地磁盘 (D:) ▶ multi_cc_case ▶ FDDCase0	000_TDDCase0000		
共享 ▼ 刻录 新建文件夹			
名称	修改日期	类型	大小
ase_combine	2018/8/18 14:39	文本文档	1 KB
onl_cg0_c0_dp_fpga.case	2018/8/18 14:39	CASE 文件	44,548 KB


3.4.2.1 case_combine.log

在 case_combine.log 中,会输出合并过程中的 log,包括处理时间,处理目录,处理的向量文件,每个向量的偏移地址,并最终输出三种整体结果:分别是 PASS/FAIL/EXCEPTION(异常),如下图所示是 PASS 的 log:

4 多种向量需要合并

如果一个 CASE 中所需的向量有多种,则只需要修改 cfg_file.txt 中的 search_bin_name, output_multicc_bin_name, byte_offset_for_cc 这三个变量,输出目录可以保持不变,则就可以在之前的输出目录下合并输出新种类的向量了。

例如,之前已经合并了 dp 的 case,现在需要合并 afc 的 case,之需要修改 cfg file.txt,



然后再次运新工具,在输出目录下的各个 CASE 中,就生成了合并的 afc 的 case,如下图 所示:

	/8/18 15:06 BIN 3	♦ /# 22.02	
prof.		XIT 33,02	1 KB
case_combine 2018	/8/18 15:06 文本3	文档	2 KB
onl_cg0_c0_dp_fpga.case 2018	/8/18 15:05 CASE	E 文件 44,54	8 KB

这时打开 case_combine.log ,在<mark>文件的末尾</mark>可以看到刚刚处理 afc 的向量的 log: