

Avbrott



Avbrottsstyrd I/O

- •I/O-enheten genererar ett avbrott som får processorns exekvering att hoppa direkt till en avbrottsrutin.
- Ett avbrott (interrupt/exception/trap) är
 - en yttre signal (external interrupt)

Alternativt

- en inre händelse (internal exception/trap)

som får processorn att avbryta pågående exekvering och hoppa till en avbrottsrutin



Olika typer av avbrott i ARM

De olika typer av avbrott som kan ske i en ARM är:

Typ av händelse	Varifrån?	Prioritet (1=H, 6 = L)
Reset	Externt	1
IRQ	Externt	4
SWI (Software Interrupt, instr.)	Internt	6
Illegal adress (Abort)	Internt	2/5 (Data/instr.)
Odefinierad instruktion	Internt	6
FIQ	Externt	3

- IRQ och FIQ är de avbrott som kan tillåtas eller förbjudas, kallas maskbara avbrott
- De övriga kan inte stängas av



Avbrottsvektor(tabell) i ARM




FIGURE 4-19: The ARM exception vector table

Jump vector = Hoppadress

Vektortabellens adress förutbestämd av hårdvara



Vid avbrottshantering måste man veta


- När är det tillåtet att bli avbruten och av vad?
- Vad har orsakat avbrottet?
- Vad höll processorn på med när den blev avbruten?
- Vilken prioritet har olika avbrott relativt varandra?

Processorn har speciella register för att hantera avbrott



Hårdvarustöd för avbrott

ARM har sex olika "tillstånd"





Användardefinierade avbrott

- Hur många och vilka externa avbrott som kan genereras beror på vilken hårdvara som kopplas till processorn
- Raspberry PI har en GPIOenhet kopplad till ARM
- Vi har dessutom kopplat in en I/O-board till denna (GertBoard)
- Ni kommer att använda några av de generella I/Opinnarna ur GPIO (GPIO_GEN)

	Raspberry Pi 3 GPIO Header										
Pin#	NAME		NAME	Pin#							
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02							
03	GPIO02 (SDA1 , I ² C)	00	DC Power 5v	04							
05	GPIO03 (SCL1 , I ² C)	00	Ground	06							
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)	00	(TXD0) GPIO14	08							
09	Ground	00	(RXD0) GPIO15	10							
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	00	(GPIO_GEN1) GPIO18	12							
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	00	Ground	14							
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	00	(GPIO_GEN4) GPIO23	16							
17	3.3v DC Power	00	(GPIO_GEN5) GPIO24	18							
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	00	Ground	20							
21	GPIO09 (SPI_MISO)	00	(GPIO_GEN6) GPIO25	22							
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CEO_N) GPIO08	24							
25	Ground	00	(SPI_CE1_N) GPIO07	26							
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)	00	(I ² C ID EEPROM) ID_SC	28							
29	GPIO05	00	Ground	30							
31	GPIO06	00	GPIO12	32							
33	GPIO13	00	Ground	34							
35	GPIO19	00	GPIO16	36							
37	GPIO26	00	GPIO20	38							
39	Ground	00	GPIO21	40							
v. 2 02/2016	www.elemer	nt14.com	/RaspberryPi								



Statusregister CPSR

31	30	29	28	27	26 - 25	24	23 - 20	19 - 16	15 - 10	9	8	7	6	5	4 - 0
N	Z	C	V	Q	RAZ	J	Reserved	GE	RAZ	Е	A	I	F	T	M[4:0]

- I-biten kontrollerar om IRQ är tillåtet
- F-biten kontrollerar om FIQ är tillåtet
- Dessa bitas kallas processorns avbrottsmask
- Mode anger i vilken mode processorn arbetar (user, eller någon av de privilegierade)
- Sätts mha linux-kärnan i labben



Vad händer vid ett avbrott?

(Om avbrottet är tillåtet, annars händer inget ...)

- Programmet avbryts mitt i eller efter den instruktion som för närvarande exekveras.
- Avbrott stängs av och processorn försätts i ett privilegierat systemtillstånd.
- 3. Adressen till nästa instruktion läggs i aktuellt 1r-register, finns ett för varje tillstånd (mode)
- 4. Processorn hoppar till att exekvera kod från en fördefinierad adress (avbrottsrutin)



Hur använder man avbrott?

- Koppla en enhet till någon avbrottsgenerande ingång på GPIO (t ex en knapp)
- 2. Skriv en rutin som ska köras när avbrottet kommer och lägg den på en specifik adress (Eftersom ni kommer att skriva avbrottshanteringen under linux ser ni aldrig den adressen explicit, den fastställs när avbrottsrutinen registreras i kärnan och associeras med namnet på den registrerade rutinen)
- 3. Använd 1r-innehållet som återhoppsadress (obs! det är inte "vanliga" 1r i user mode, men det syns ingen skillnad i koden
- 4. Tänk på att spara undan registerinnehåll i avbrottsrutinen, man vet ju inte på förhand när ett externt avbrott kommer att ske ☺




Använda avbrott, forts...

- 5. Initiera avbrottet i huvudprogrammet med hjälp av statusregistret (dvs tillåt det här avbrottet, överlåts till linux i labben).
- 6. Starta programmet.
- 7. Tryck på knappen så att avbrottsrutinen körs.



Avbrottshantering – schematiskt (för externt avbrott (IRQ))

Huvudprogram





Experiment med, swi

- I C finns ett standarbiliotek har funktioner som använder OS:ets API för att göra systemanrop (mjukvaruavbrott som överlämnar kontrollen till OS:et)
- write() är exempel på en sådan funktion

```
Exempel på anrop:
write(1, text, sizeof(text));
```

- 1 är filedescriptor för stdout (terminaldisplayen)
- Detta kan vi också göra i assembler



Experiment med, SWI (forts)

```
data
text: .asciz "Hello world\n"
after text:
.text
•••
                         /* First argument: 1 */
MOV r0, #1
LDR r1, =text
              /* Second argument: string addr */
LDR r2, =after text
SUB r2, r2, r1 /* Third argument: sizeof(text)*/
BL write
              /* write(1, text, sizeof(text));*/
```



Om vi vet SWI-nr kan vi göra anropet helt själva i assembler

För att göra det behöver vi veta vilket nummer systemanropet write har i OSet på Pl.

- Den informationen finns listad f\u00f6r alla olika systemanrop i filen:
 /usr/include/arm-linux-gnueabihf/asm/unistd.h
- Det numret ska placeras i r7 före SWI (write har 4 i linux),
- Operanden ignoreras vid swi
- De andra parametrarna placeras som vid C-anropet. Vi får då följande kod.



Om vi vet SWI-nr kan vi göra systemanropet (PI ed)

```
.data
text: .asciz "Hello world\n"
after text:
  .text
  MOV r0, #1
                         /* First argument: 1 */
  LDR r1, =text
                  /* Second argument: string addr */
   LDR r2, =after text
   SUB r2, r2, r1 /* Third argument: sizeof(text)*/
   MOV r7, #4 /* select system call 'write' */
   SWI #0
                      /* perform the system call */
```



Motsvarande swi-anrop i ARMsim

Här funkar det lite annorlunda:

- Operanden till swi ska vara ett tal (2 för att skriva till stdout)
- Adressen till en nullterminerad sträng ska ligga i r0



Kod för ARMsim

```
.data
text: .asciz "Hello world\n"
   .text
   LDR r0, =text /* prepare system call */
   SWI 2
             /* perform the system call */
```

•••



Avbrottsrutin vs subrutin

- Subrutinanrop sker i koden på samma ställe varje gång predikterbart
- Avbrottsrutin anropas implicit genom yttre eller inre händelse, kan ske när som helst, kan ej förutses

dvs **extra viktigt** att avbrottsrutinen ombesörjer att spara undan och återställa *alla* använda register!!!