

Introduktion till assemblerprogrammering

ARM Assembler och arkitektur



Primärminne

Minnesoperationer

- LOAD Läs data från minne
 - –data läses från en given plats i minnet (adress) och hamnar i processorns register
- STORE Skriv data till minne
 –data skrivs in i minnet på en given adress

Adress	Innehåll
0	01011001
1	11110000
2	01011000
3	11011100
4	11111111
5	00001111
6	11110000
7	10101010



Variabler och minne

Exempel, deklaration i C:

unsigned char x; //kan ha värde 0-255

1 byte (8 bitar) ger följande tal som kan representeras:

Binärt	Decimalt
0000 0000	0
0000 0001	1
0000 0010	2
0000 0011	3
1111 1101	253
1111 1110	254
1111 1111	255



Variabler och minne forts.

Exempel, deklaration i C:

signed char x; //värde mellan -128 och 127

1 byte (8 bitar): Hur representeras talen?

Binärt	Decimalt
0000 0000	0
0000 0001	1
0000 0010	2
0000 0011	3
1111 1101	?
1111 1110	?
1111 1111	?



Variabler och minne, forts.

- Atlernativ 1: Använd MSB som teckenbit (MSB = Most Significant Bit)
- Då får vi 2 nollor, +0 och -0

Binärt	Decimalt
0000 0000	0
0000 0001	1
0000 0010	2
1000 0000	-0
••••	
1111 1110	-126
1111 1111	-127



Variabler och minne, forts

Alternativ 2: 2-komplement

Binärt	Decimalt
0000 0000	0
0000 0001	1
0000 0010	2
1000 0000	-128
1111 1110	-2
1111 1111	-1

• Exempel -1(dvs. 11111111) + 1 = 0



Beteckningar på olika bitgrupper

- Byte 8 bitar
- Ord (word) 32 bitar (på används på PI, beror på arkitektur)
- Nibble 4 bitar
- Halfword 16 bitar

Ett dataord (32 bitar) tar upp fyra konsekutiva (direkt på varandra följande) adresser i minnet



Byte- eller word-adresserat mine

Byteadresserat:

- –Måste hålla koll på vad som ska anses vara ord
- -Exempel läs adress 4, som är en del i ett ord.

Wordadresserat:

- -Fragmentering om en byte ska lagras (tar upp 4 byte)
- -Läser word (4 byte) i taget

Adress	Byte	Data				
0	0	1111 0000				
1	1	1010 0101				
2	2	1100 0011				
3	3	0011 0011				
4	4	1111 1111				
5	5	0000 1111				
6	6	1111 0000				
7	7	1010 1010				



Binärt → Hexadecimalt

Ofta skriver man binära bitmönster på hexadecimal form för att öka läsbarheten

Binärt	Hexadecimalt
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7

Binärt	Hexadecimalt
1000	8
1001	9
1010	A
1011	В
1100	C
1101	D
1110	Е
1111	F



CPU-tid

CPU-tid = Antal klockcykler × klockperiod

- Prestanda kan förbättras genom att:
 - -Minska antal klockcykler
 - -Öka klockfrekvensen



Exekveringstid

En instruktion genomgår ett antal steg som vardera tar en klockcykel

Exempel: ADD r1, r1, r3

- 1. Hämta instruktion
- 2. Avkoda instruktion
- 3. Beräkning
- 4. Minnesläsning/skrivning
- 5. Skriv resultat till register

Summa 5 cykler (CPI, clocks per instruction 4 för ADD)



Exekveringstid

- Antal klockcykler f
 ör att exekvera en maskininstruktion
 - –Antal klockcykler per instruktion (CPI)
- Tid för en klockcykel
 - -Tid för en klockperiod (T)
 - -Frekvens (f) är f= 1/T
- Antal maskininstruktioner
 - –Instruction count (IC)
- Exekveringstid räknad i klockcykler: CPI x T x IC



Prestanda

- Prestanda kan förbättras genom
 - -Öka klockfrekvensen (f), dvs minska T
 - –Minska antal instruktioner (IC)
 - -Minska antal klockcykler per instruktion (CPI)



Sådant som påverkar prestanda

- Algoritm
 - -Bestämmer vilka och hur många operationer som ska utföras
- Programmeringsspråk, kompilator
 - –Bestämmer hur många *maskininstruktioner* som ska utföras *per operation*
- Processor och minnessystem
 - -Bestämmer hur snabbt instruktioner exekveras
- I/O och operativsystem
 - -Bestämmer hur snabbt I/O-operationer kan utföras



Maskininstruktioner

Definition av instruktionens olika delar

- Vad ska göras? (operationskod)
- Vem är inblandad? (källoperander, eng. source)
- Vart ska resultatet? (destination)



Typer av instruktioner (ARMv6)

- Alla instruktioner är 32 bitar långa
 (1 ord = 4 byte)
- Olika typer av instruktioner
 - Aritmetiska och logiska (ALU)
 - Minnesinstruktioner (load, store)
 - Programflödesinstruktioner (hopp)



ARM arkitektur (ur programmerarens synvinkel)

- Arkitektur av RISC-typ (RISC = Reduced Instruction Set Computer)
- ARMv6 har 16 st 32-bits register



ARMv6 registerfil med konventionsnamn

Register	Namn	Kommentar
\$0	r0	Primärt argument och returvärde
\$1	r1	Sekundärt argument och högt word för 64-bit returvärde
\$2-\$3	r2-r3	Argument 3 och 4
\$4-\$11	r4-r11	Generella register, får ej förändras av subrutiner.
\$12	r12	Scratchregister för funktioner
\$13	sp	Stackpekare
\$14	lr	Länkregister, används vid subrutinanrop
\$15	pc	Programräknare



Aritmetiska operationer

- Aritmetiska operationer (+ och -)
 - -Två källoperander och en destination

```
ADD rd, rn, rm /* rd = rn + rm */
```

Alla aritmetiska operationer följer samma mönster eftersom regelbundenhet ger enklare/effektivare implementation i hårdvaran



Aritmetiska operationer

• C-kod: f = (g + h) - (i + j);

För variablerna f, g, h, i, j används register r0, r1, r2, r3, r4

Kan kompileras till assembler-kod (ARM):

```
ADD r5, r1, r2  /* temp r5 = g + h */
ADD r6, r3, r4  /* temp r6 = i + j */
SUB r0, r5, r6  /* r4 = r5 - r6 */
```




Adressering "ALU"-operationer

Omedelbar adressering (immidiate)


Ena operanden finns direkt i instruktionen

Operanden kan var högst 12 bitar



Registeradressering


Alla operander finns direkt i register





Adressering minnesinstruktioner

Adressering med basadress och f\u00f6rflyttning (immediate offset)




Ett register håller en basadress, och siffran i hakparentesen anger hur långt från denna basadress man avser att accessa minne (LDRB för byte och LDRH för half word)



Adressering hoppinstruktioner

- PC-relativ adressering
- B label



PC får nytt värde som är summa av nuvarande värde och offset till "hoppdestinationen" (label)

ARM har flera och mer komplexa adresseringsmoder (12st sammanlagt, se kap 2.10 på It's om du vill veta mer)



Statusregistret CPSR

Många instruktioner påverkar detta register. Registret innehåller främst följande flaggor (bitar)

- Negative (N)
- Zero (Z)
- Carry (C)
- Overflow (V)



ARM-instruktion - addition

ADD r8,r9,r10 /* addera talen i register r9 och r10 och lägg summan i r8 */

ARM-instruktion - subtraktion

SUB r8,r9,r10 /* subtrahera r9 - r10 och lägg resultatet i r8 */

Instruktionerna påverkar även flaggorna statusregistret CPSR



Hårdvarumultiplikation

- Multiplikation består av en serie additioner och skift
- Kan göras relativt snabbt i hårdvara, men är långsammare än addition

ARM-instruktion

MUL r8,r9

/* multiplicera innehållet i register r8 och r9 och lägg resultatet i r8.
Klarar bara 32bits resultat */



Vad händer vid en ADDinstruktion?

 En instruktion i ARM är 32 bitar. Vad gör processorn med bitmönstret?

Ex

ADD r3,r4,r5

/* addera innehållet i r4 med innehållet i r5 och lägg resultatet r3 */



Instruktioner och bitmönster i ARM

Alla instruktioner för ARM är 32 bitar = 4 byte Instruktionen ADD kodas på följande sätt

Exempel:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	cond			0	0	0	0	1	0	0	s		F	ln	

 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Rd				imm5				ty	р	0		Rı	n		



Generellt instruktionsformat ARMv6

Cond	F	I	0pcode	S	Rn	Rd	Operand2
4 bits	2 bits	1 bit	4 bits	1 bit	4 bits	4 bits	12 bits

Förklaring till de olika fälten:

Cond: Villkor relaterade till villkorliga hopp

F: Instruktionsformat, det finns flera varianter

• I: Immediate. Om 0 är andra operanden ett register annars en konstant

• Opcode: Talar om vilken instruktion det är frågan om

• **S:** Set condition code, relaterad till villkorliga hopp

• Rn: Första registeroperanden


• **Rd:** Destinationregister

• Operand2: Andra operanden



ARM

- 16 register varav 13 generella
- Programräknaren (pc=r15), innehåller adressen till nästa instruktion som ska hämtas
- Minnet innehåller både instruktioner och data





Minnesinstruktioner

Minnesaccesser kan göras med 8, 16 eller
 32 bitar

 Adressen räknas ut som innehållet i ett register plus en offset



Minnesinstruktioner (forts.)

Load (Byte/Halfword/Word)

ARM-instruktion	Förklaring
LDRB r1, [r2,#20]	r1 = M[r2 + 20] (8 bitar)
LDRH r1, [r2,#20]	r1 = M.h[r2 + 20] (16 bitar)
LDR r1, [r2,#20]	r1 = M.w[r2+20] (32 bitar)

Store (Byte/Halfword/Word)

ARM-instruktion	Förklaring
STRB r1, [r2,#20]	M[r2+20] = r1 (8 bitar)
STRH r1, [r2,#20]	M.h[r2+20] = r1 (16 bitar)
STR r1, [r2,#20]	M.w[r2+20] = r1 (32 bitar)



Aritmetiska instruktioner

 Aritmetiska instruktioner har två källoperander och en destinationsoperand

 Operanderna ligger alltid i register utom om ena källoperanden är en konstant.
 Konstanten får vara högst 12 bitar lång.



Aritmetiska instruktioner (forts.)

Add

ARM-instruktion Förklaring

ADD rd, rn, rm Addera två tal i register

ADD rd, rn, #K Addera ett tal i register med en konstant

Subtract

ARM-instruktion Förklaring

SUB rd, rn, rm Subtrahera två tal i register

SUB rd, rn, #K Addera ett tal i register med en konstant



Förklaring till logiska operationer

- Sanningsvärden: 1 = sant, 0 = falskt
- AND: sant om båda operanderna är sanna
- OR: sant om någon av operanderna är sanna
- **NOT**: inverterar
- XOR: sant om operanderna är olika
- bitvis operation opererar på var och en av bitpositionerna samtidigt



Exempel på bitvis operationer

- Bitvis AND (logiskt OCH) mellan 01100011 och 01001010 ger resultatet 01000010
- Bitvis OR (logiskt ELLER) mellan 01100011 och 01001010 ger resultatet 01101011
- Bitvis **NOT** på 01100011 ger resultatet 10011100
- Bitvis XOR (exklusivt ELLER) mellan 01100011 och 01001010 ger resultatet 00101001