

Mera assembler, ARM

Stack och subrutiner Assemblerdirektiv



Logiska instruktioner

AND (logiskt OCH)

ARM-instruktion Förklaring

AND rd,rn,rm Bitvis logiskt OCH mellan två tal i register

AND rd, rn, #K Bitvis OCH mellan ett tal i register och en

konstant

OR (Logiskt ELLER)

ARM-instruktion Förklaring

ORR rd,rn,rm Bitvis logiskt ELLER mellan två tal i register

ORR rd,rn,#K Bitvis ELLER mellan ett tal i register och en

konstant



Logiska instruktioner (forts.)

NOT

ARM-instruktion

MVN rd,rn

Förklaring

Bitvis ICKE

Varje bit inverteras (Eg. Move Not)

XOR (exklusivt eller)

ARM-instruktion

Förklaring

EOR rd, rn, rm

Bitvis XOR, ger etta i bitpos med olika värde

EOR rd,rn,#K



Hopp

Branch, kan vara villkorligt

ARM-instruktion

Förklaring

B<cond> label

Hoppa till label (om cond uppfyllt)

Olika villkor (condition, 4bitar)

Värde	Kod (Betydelse)	Flaggor	Värde	Kod (Betydelse)	Flaggor
0	BEQ (EQual)	Z=1	8	BHI (unsigned HIgher)	(C=1)&(Z=0)
1	BNE (Not Equal)	Z=0	9	BLS (us.Lower or Same)	(C=0) (Z=1)
2	BHS (us. Higher or Same)	C=1	10	BGE (s. Greater or Equal)	N=V
3	BLO (unsigned LOwer)	C=0	11	BLT (s. Less Than)	N!=V
4	BMI (Minus, < 0)	N=1	12	BGT (s. Greater Than)	(Z=0)&(N=V)
5	BPL (PLus, <=0)	N=0	13	BLE (s. Less or Equal)	(Z=1)&(N!=V)
6	BVS (oVerflow Set)	V=1	14	BAL (ALways) som B	
7	BVC (oVerflow Clear)	V=0	15	Används ej!	

Not: Även BCC(=BLO) och BCS(=BHS) funkar



Jämförelse, förberedelse för hopp

- Det finns instruktioner f\u00f6r att j\u00e4mf\u00f6ra registerv\u00e4rden med varandra eller konstanter.
- Jämförelseinstruktioner genererar inget resultat, men påverkar flaggorna i CPSR
- Efter en jämförelse kan en villkorlig hoppinstruktion exekveras

ARM-instruktion

Förklaring

CMP rn,rm

Beräknar **rn** – **rm** och låter resultatet

påverka CPU-flaggorna

CMP rn, #K

Beräknar **rn** – **K** och låter resultatet

påverka CPU-flaggorna



Exempel med villkorligt hopp

```
loop:
.
.
CMP r1, #10 /* Jämför r1 med 10 */
BNE loop /* Upprepa om r1 inte är 10 */
.
```



Vårt första assemblerprogram

```
.data
numbers:
    .word 2, 5, 8, 3, 9, 12, 0
sum:
    .space 4
    .text
    .global main
/* This is a comment */
main:
               r1, =numbers
   LDR
   MOV
               r0, #0
again:
               r2,[r1]
   LDR
   CMP
               r2, #0
               finish
   BEO
               r0, r0, r2
   ADD
               r1, r1, #4
   ADD
   В
               again
finish:
               r1, =sum
   LDR
               r0, [r1]
    STR
halt:
    BAL
                halt
    .end
```



Hoppinstruktioner och struktur

Exempel 1: Sekvens

Instruktionerna utförs i ordning Den här instruktionen utförs flera gånger

Exempel2: Iteration och selektion

d = a * f;

Beroende på villkoret görs olika saker



Hoppinstruktion forts.

 Nästa instruktion är normalt nästa i programmet

$$PC = PC + 4;$$

Programräknare (PC) räknas upp och nästa instruktion hämtas

• För att göra ett hopp till en annan del av koden, ladda programräknaren med ett nytt värde

PC = adress dit hopp ska ske



Subrutiner (funktioner)

```
Program:
                           Exekvering:
int main()
                           a = 5
                           b = 6
  int a, b, c;
  a = 5;
                           Funktionsanrop
  b = 6;
                             +parameteröverföring
  c = myAdd(a,b);
                           c = myAdd(a, b)
  return 0;
                           Återhopp +
                             parameteröverföring
int myAdd(int x, int y)
  return x+y;
```



Subrutiner forts.

Total exekvering

//func1


//func2

Instr1

Instr11


2 Instr21

- Problem att lösa
 - -Hopp till subrutin





Subrutiner forts.






Subrutinanrop i ARM-assembler

- •För att kunna anropa subrutiner måste vi veta
 - –Var finns koden vi ska hoppa till?
 - -Hur ska vi efter subrutinen veta vart vi ska hoppa för att komma tillbaka?
- •Instruktionen **BL** <label> sparar automatiskt innehållet i PC i register \$14 (lr).
- Återhoppet fås då genom BX lr



Subrutinanrop

Huvudprogram



Subrutinen ska hoppa till olika ställen beroende på varifrån den anropades Återhoppsadressen måste alltså sparas!



Kan subrutiner se ut hur som helst?

- Subrutiner som anropar andra subrutiner kan ställa till problem!
- Vi måste hålla reda på en kedja av återhoppsadresser, men bara ett register i CPUn är vikt för återhoppsadress



Exempel på nästlade subrutinanrop

```
sub1:

MOV r0,#0

BX lr

BL sub2 /* sparar

återhoppsadress i lr */

STR r0, [r1, #16]

BX lr

Fungerar inte!
```

Återhoppsadressen till huvudprogrammet har tappats bort och vi hittar inte tillbaka!



Analys av exemplet

- Subrutinen sub1 anropar en annan subrutin
- BL-instruktionen skriver över lr
- Nu är det omöjligt att komma tillbaka till stället som sub1 anropades ifrån
- Lösning: Innehållet från 1r måste sparas någonstans innan nästa anrop!
- Var?



Minnesorganisation

Hög adress

Stack

Stack. Växer nedåt! (Mot lägre adress)

Ledigt minne

Dyn. data

Statiska data

Program

Heap. Växer uppåt!

Variabler, .data

Programkod

Låg adress



Stack

- En stack är en struktur av typen LIFO (Last In First Out) (jfr stapel med tallrikar)
- Bara två typer av operationer är tillåtna på en stack:
 - PUSH Lägg ett element överst på stacken
 - POP Hämta översta elementet på stacken
 - I ARM assembler kan ett element vara en hel lista av registervärden
- Processorn håller reda på var översta elementet på stacken finns genom ett särskilt register
 - Stackpekaren (sp) (stack pointer)



Instruktioner för stackoperationer i ARM

ризн – tar en sekvens av register och lägger dem på stacken


Exempel:

POP – tar en sekvens av värden från stacken och placerar i angivna register

Exempel:



Subrutinanrop





Register i ARM

Register	Namn	Kommentar
\$0	r0	Primärt argument och returvärde
\$1	r1	Sekundärt argument och högt word för 64-bit returvärde
\$2-\$3	r2-r3	Argument 3 och 4
\$4-\$11	r4-r11	Generella register, får ej förändras av subrutiner.
\$12	r12	Scratchregister för funktioner
\$13	sp	Stackpekare
\$14	lr	Länkregister, används vid subrutinanrop
\$15	pc	Programräknare

De logiska instruktionerna fungerar bara för r0-r7



Stacken och subrutiner

- Vad kan en subrutin vilja spara på stacken?
 - 1r registret med återhoppsadressen (om rutinen innehåller subrutinanrop)
 - r0-r3 parametrarna till rutinen
 - r4-r11 ska sparas om de används
 - lokala variabler
 - plats f
 ör argument till anropad rutin



Exempel på en enkel subrutin (löv)

Enkel rutin som ökar värdet som skickas som argument i r0 med 1. Resultatet returneras i r0.



Lite mer komplicerad subrutin

 Den här rutinen ska öka på sitt argument med 4, och därefter använda förra rutinen för att öka på värdet med ytterligare 1.Öka till sist värdet med 4 en gång till och returnera i r0. (Lite krystat kanske, men fantasin är dålig)

```
/* subrutinens funktionella kod */
/* här måste något göras före */
MOV r4,r0
ADD r4,r4,#4 /* öka med 4 */
MOV r0,r4
BL increment /* hoppa till subrutinen */
ADD r4,r0,#4 /* öka med 4 igen */
MOV r0, r4
/* här måste något göras efter */
```



Prolog - programkod

•För att det här ska fungera problemfritt måste vi använda stacken.

```
.global komplex
komplex:

PUSH {r4, lr} /* Lägg de registervärden som kan förändras på stacken */
```

Den här kodsnutten ska alltså stå före den förra!



Återställ registeroch stack - Epilog

```
"
/* återställ alla register */
POP {r4,pc}
```

I ARM assembler kan återhoppet göras genom att "poppa" återhoppsadressen direkt i pc

Den här kodsnutten ska alltså stå sist!



Hela rutinen

.global komplex

komplex:

```
PUSH {r4, lr} /* Prolog */

MOV r4,r0

ADD r4,r4,#4 /* öka med 4 */

MOV r0,r4

BL increment /* hoppa till subrutinen */

ADD r4,r0,#4 /* öka med 4 igen */

MOV r0, r4

POP {r4,pc} /* Epilog */
```



Hur skriver man en subrutin - Sammanfattning

- Deklarera subrutinen
 - Spara register på stacken
 - Gör rutinens funktionella kod
 - Återställ registren (inkl. återhopp)



Rekursiv subrutin i assembler

Antag att vi vill skriva en rekursiv subrutin i assembler för MIPS som summerar de *n* första udda talen. (*n* är parameter)

Exempel:

Det första udda talet är 2*1 - 1 = 1

Det andra udda talet är 2*2 - 1 = 3

Det tredje udda talet är 2*3 - 1 = 5

Det *n*:te udda talet är då 2**n*-1



Idén med rekursion

- Beräkna summan som ett element plus en summa av resten av elementen.
- Summan av de n första udda talen blir då
 2n-1 + Summan av de (n-1) första udda talen
- I ett högnivåspråk kan det se ut så här:



C-rutin

```
int sumOdd(int n)
{
    if (n == 0)
       return 0;
    else
      return 2*n-1 + sumOdd(n-1);
}
```



Rekursiv assemblerrutin (prolog)

```
.global sumOdd
/* Prolog */
sumOdd:
   PUSH {r4,lr}
```



Rekursiv assemblerrutin (forts)

```
/* Subrutinens funktionella kod */
         r0, #0
   CMP
         lBase
   BEQ
                 /* hoppa ur om argumentet är noll */
   ADD r4,r0,r0 /* beräkna 2*n (=n+n) till r4 */
   SUB r4,r4,#1 /* beräkna 2*n-1 till r4 */
   SUB r0,r0,#1 /* minska argumentet med 1 */
         sumOdd /* anropa funktionen själv */
   BL
         r4,r4,r0 /* 2*n-1 + returvärdet */
   ADD
   BAL
         lReturn /* ovillkorligt hopp */
lBase:
        r4,#0 /* basfall */
   MOV
lReturn:
         r0,r4 /* flytta returvärde till returregister */
   MOV
```



Rekursiv assemblerfunktion (forts, epilog)

```
/* Epilog - återställ register och återvänd */
POP {r4,pc}
```



Allmän anropskonvention

Calling Convention

- Register **r0-r3** används för att skicka de fyra första parametrarna vid anrop till subrutiner (vid fler överförs de via stack)
- Register **r0** (och ev. **r1**) används för att returnera värden från funktioner
- Register **r4-r11** bevaras av subrutinen
- Register **r12** används vid dynamisk länkning och kan inte bevaras mellan subrutinanrop, kan användas som lokalt scratchregister i subrutin
- sp är stackpekaren som pekar ut det översta elementet på stacken, lr är det register som instruktionen BL använder för att bevara returadressen vid subrutinanrop, pc är programräknaren



Assemblerdirektiv

- Information till assemblern om hur programmet ska översättas
- Information om var olika delar ska placeras i minnet, t ex
- Genererar ingen exekverbar kod
- Börjar med punkt



Vanliga direktiv

- .global gör en symbol känd utanför filen
- .extern label deklarerad i en annan fil
- .text textsegment (programkod, instruktioner)
- .data datasegment
- .end slut på programfilen



Särskilda direktiv för data

• .word - allokerar ett ord (32 bitar) i minnet och ger det värdet som anges

Exempel

variabell: .word 12

• **.byte** - allokerar en byte (8 bitar) i minnet och ger det värdet som anges

Exempel

tecken: .byte 'f'

• .ascii – allokerar plats för och fyller en sträng med angivet innehåll

Exempel

str: .ascii "Hello world\n"

• **.asciz** – allokerar plats för och fyller en sträng med angivet innehåll samt terminerar den med nulltecknet (ascii-kod 0)

Exempel

str: .asciz "Hello world"

• **.space** – allokerar plats angivet antal byte

Exempel

buff: .space 80



Simulatorn ARM-sim

Hjälpmedel om man vill öva hemma men inte har någon Pl

- Stöjder inte hela ARMv6 (är ARMv5)
 - PUSH och POP finns inte
- Skriv kod i editor och ladda in i ARMsim
- Länk till nedladdningssida för programmet finns på It's.



Exempelkod för sumOdd för ARMsim (demo)

```
.text
.global sumOdd
sumOdd:
          sp!, {r4, lr} /* PUSH */
    STMDB
          r0, #0
    CMP
    BEQ
          lBase
       r4, r0, r0 /* Beräkna (2*n) */
    ADD
    SUB r4, r4, #1
                     /* Beräkna (2*n-1) */
          r0, r0, #1
                        /* Bestäm argument (n-1) */
    SUB
          sumOdd
    BL
          r4, r4, r0
                     /* 2*n - 1 + returvärden från förra */
    ADD
          1End
    BAL
lBase:
          r4, #0
    MOV
lEnd:
          r0, r4
                              /* Lägg returvärdet i returregistret */
   MOV
   LDMIA sp!, {r4, pc}
                               /* POP */
.global main
main:
          r0, #5
   MOV
   BL
          sumOdd
          r1, r0
   MOV
halt:
          BAL halt
.end
```