

Mera assembler och I/O-hantering

Assemberdirektiv
Simulatorn ARMsim
Syntetiska instruktioner
Stack alignment
Polling och avbrott



Assemblerdirektiv

- Information till assemblern om hur programmet ska översättas
- Information om var olika delar ska placeras i minnet, t ex
- Genererar ingen exekverbar kod
- Börjar med punkt



Vanliga direktiv

- .global gör en symbol känd utanför filen
- .extern label deklarerad i en annan fil
- .text textsegment (programkod, instruktioner)
- .data datasegment
- .end slut på programfilen



Särskilda direktiv för data

• .word - allokerar ett ord (32 bitar) i minnet och ger det värdet som anges

Exempel

variabell: .word 12

• **.byte** - allokerar en byte (8 bitar) i minnet och ger det värdet som anges

Exempel

tecken: .byte 'f'

• .ascii – allokerar plats för och fyller en sträng med angivet innehåll

Exempel

str: .ascii "Hello world\n"

• .asciz – allokerar plats för och fyller en sträng med angivet innehåll samt terminerar den med nulltecknet (ascii-kod 0)

Exempel

str: .asciz "Hello world"

• **.space** – allokerar plats angivet antal byte

Exempel

buff: .space 80



Simulatorn ARM-sim

Hjälpmedel om man vill öva hemma men inte har någon Pl

- Stöjder inte hela ARMv6 (är ARMv5)
 - PUSH och POP finns inte
- Skriv kod i editor och ladda in i ARMsim
- Länk till nedladdningssida för programmet finns på It's.



Ekvivalenta instruktioner för PUSH och POP

STore in Memory Decrement Before, sp är pekaren

LoaD from Memory Increment After, sp är pekaren

```
LDMIA sp!, {r4, pc} /* POP */
```



Stack alignment

- Konvention: 8 bytes stack alignment
- När man programmerar under ett OS kan det underlätta om man behandlar main också som en funktion, dvs

```
main:
    PUSH {lr}
:
    POP {pc}
```



Pseudo-instruktioner, syntetiska instruktioner

- ARM är en RISC-processor med mycket begränsad instruktionsrepertoar
- Vissa instruktioner översätts av assemblern till en eller flera andra maskin-instruktioner

Exempel:


Eftersom instruktionerna är 32 bitar kan inte stora "immediate" tal läggas med i instruktionen, men man kan ändå skriva det i koden

LDR r3,=49500 översätts till LDR r3, [pc, #offset] (Konstanten läggs på pc+offset i minnet)

LDR r3,=200 översätts däremot till MOV r3, #200



I/0-hantering





Polling och avbrott

Olika metoder för I/O-enheter att påkalla uppmärksamhet





Programmerad I/O -Polling

 Sker genom att programmet låter CPUn läsa en viss bit hos enheten med jämna mellanrum (upprepad förfrågning)

Fördel:

Metoden är enkel och ger ett predikterbart beteende


Nackdel:

Förfrågan måste ske ofta för god tillförlitlighet ⇒ olämpligt för tidskritiska tillämpningar



Polling - Exempel

Tangentbord med en statusport och en dataport.





Adressering av hårdvara

- Hårdvara för I/O-enheter är kopplade till minnesadressrymden, och kan adresseras (läsas/skrivas) som vilket minne som helst från mjukvara
- Oftast endast tillgängliga i privilegierad mode om systemet har OS (under avbrott)
- För att hålla ned antalet register i hårdvaran är informationen ofta mycket komprimerad
- Varje enskild bit i registren har ofta en helt egen betydelse



Bitmaskning

- För att få tag på information om enskild bit(ar) ur en byte (word) kan bitmasker användas.
- Exempel1: Kolla om bit 2 i r0 är satt (mask 0x04)

M	as	k
---	----	---

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	0	0	0	1	0	0

```
MOV r4, #0x04

ANDS r4, r0, r4 /* blir noll om biten inte är satt i r0 */

BNE ... /* vidtag lämplig åtgärd om biten var satt */
```



Bitmaskning, forts.

 Exempel 2: Nollställ enbart bit 3 i r0 (låt övriga vara oförändrade)

(mask 0xffffffff7)

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Mask	1	1	1	1	0	1	1	1

(+ resten av bitarna ettor)

```
LDR r4, =0xFFFFFF7

AND r0, r0, r4 /* sätter bit 3 till 0 och lämnar de övriga oförändrade */
```



Funderare!


Vi vill ettställa bit 4 i ett register och lämna de övriga bitarna oförändrade.

- Vilken bitmask ska vi använda?
- Vilken logisk operation ska vi använda?



Bitskift

- Finns särskilda logiska instruktioner för bitskift
- Logiska bitskift är särskilt bekväma för att utföra multiplikation eller division med en 2-potens.
 Nollor skiftas in som nya bitar.




Talet 23 vänsterskiftas 1 steg

Resultat: 46 (multiplikation med 2)




Bitskift, forts.



Högerskifta talet 157

Resultat: 78 (heltalsdivision med 2)

 Finns även aritmetiskt högerskift, som är teckenbevarande (dvs kopia av MSB skiftas in)



Högerskifta talet -90

1 1 0 1 0 0 1 1

Resultat: -45 (heltalsdivision med 2)



ARM-instruktioner för bitskift

ARM-instruktion

Förklaring

LSL rd, rm, rn

Vänsterskiftar **rm** antal bitpositioner som **rn** anger, resultat i **rd**

LSL rd, rm, #steps Vänsterskiftar rm antal bitpos som steps anger, resultat i rd

LSR rd, rm, rn Högerskiftar rm antal bitpositioner som rn anger, resultat i rd

LSR rd, rm, #steps Högerskiftar rm antal bitpos som steps anger, resultat i rd

ASR rd, rm, rn Teckenbevarande aritmetiskt högerskift

ASR rd, rm, #steps Teckenbevarande aritmetiskt högerskift



Bitskift som tillägg i annan instruktion

ADD{S}<c> <Rd>, <Rn>, <Rm>{, <shift>}

Exempel:
Hantera en array av word
Ett word = 4 byte
Flytta pekare index*4,
Motsvarar vänsterskift 2 steg

finish BEO r0, r0, r2 ADD ADD r3, r3, #1 again В Simulatorn har inga skift som finish: "stand-alone instructions" LDR r1, =sum r0, [r1] STR utan bara som tillägg

```
.data
numbers:
   .word 2, 5, 8, 3, 9, 12, 0
sum:
   .space 4
   .text
   .global main
main:
               r1, =numbers
   LDR
   VOM
               r0, #0
                               /* index counter */
   MOV
               r3, #0
again:
               r2,[r1, r3, LSL #2]
   LDR
               r2, #0
   CMP
halt:
   BAL
               halt
   .end
```



Polling - Exempel

7-seg.

display

vänster

höger

 Skriv ett program som utför vissa beräkningar och samtidigt pollar knappenheten för att se om någon knapp tryckts ned.

 Vid knapptryckning på höger knapp ska displaysiffran räknas upp, vid tryck på vänster knapp ska den räknas ned

 I simulatorn görs I/O-operationer med hjälp av swi



Kodexempel, polling

```
/* .equ works like #define in C */
                                   /* display on 8 Segment */
   .equ SWI_SETSEG8, 0x200
                                   /* LEDs on/off */
   .equ SWI SETLED, 0x201
   .equ SWI CheckBlack, 0x202
                                   /* check Black button, returns 0 if no
                                       pressed, 1, if right pressed, 2 if
                                       left pressed */
/* Patterns for 8 segment display:
   byte values for each segment of the 8 segment display */
   .equ SEG A, 0x80
   .equ SEG_B, 0x40
                                                                    Table 6: Segmen
                                                                     t byte values
   .equ SEG_C, 0x20
                                                                     Display byte
   .equ SEG_D, 0x08
                                                                      values
   .equ SEG_E, 0x04
                                                                        0x80
                                                         F
    .equ SEG_F, 0x02
                                                                        0x40
    .equ SEG_G, 0x01
                                                                        0x20
                                                                        0 \times 10
/* bit patterns for black buttons */
                                                                        0x08
                                                                (P)
                                                                        0 \times 04
   .equ LEFT BLACK BUTTON, 0x02
                                                                        0x02
    .equ RIGHT BLACK BUTTON, 0x01
                                                                        0x01
```



Kodexempel polling, forts

.data digits:

```
.word SEG A | SEG B | SEG C | SEG D | SEG E | SEG G /* 0 */
.word SEG B | SEG C
                                                     /* 1 */
.word SEG A | SEG B | SEG F | SEG E |
                                      SEG D
                                                     /* 2 */
.word SEG A | SEG B |
                      SEG F
                              SEG C
                                      SEG D
                                                    /* 3 */
.word SEG G | SEG F | SEG B | SEG C
                                                    /* 4 */
.word SEG A | SEG G | SEG F | SEG C | SEG D
                                                  /* 5 */
.word SEG A | SEG G | SEG F | SEG E | SEG D | SEG C /* 6 */
.word SEG A | SEG B |
                                                     /* 7 */
                      SEG C
.word SEG A | SEG B | SEG C | SEG D |
                                      SEG E | SEG F | SEG G /* 8 */
.word SEG A | SEG B | SEG F | SEG G
                                      SEG C
                                                     /* 9 */
.word 0
                                            /* Blank display */
```

.end



Kodexempel, polling forts.

```
cntUp9:
   ADD r0, r0, #1
         r0, #10
   CMP
   BNE
         1CntUp9End
         r0, #0
   MOV
1CntUp9End:
   BX
         lr
cntDown9:
   SUB r0, r0, #1
   CMP r0, \#-1
   BNE 1CntDown9End
   MOV r0, #9
lCntDown9End:
   BX
         lr
```



Kodexempel, polling forts.



Kodexempel polling, forts.

```
.global main
main:
       r4, #0 /* Keep counter in r4 */
  MOV
lLoop:
       r0, r4
   MOV
       display7Segment
   BL
   BL compute
   SWI SWI_CheckBlack /* Read black buttons */
   CMP
       r0, #0 /* 0 means no button pressed, loop */
   BEO
       lLoop
       r0, #RIGHT BLACK BUTTON
   CMP
       lRight
   BEO
lLeft:
   MOV
       r0, r4 /* move counter value to arg. reg. */
   BL
       cntDown9 /* update counter */
       r4, r0 /* move updated counter value back */
   MOV
   BAL
       lLoop
lRight:
       r0, r4 /* move counter value to arg. reg. */
   MOV
       cntUp9
                  /* update counter */
   BL
   MOV
       r4, r0
                   /* move updated counter value back */
   BAL
       lLoop
```