

FM1715 编程指南

Ver 1.0

2004年4月

上海复旦微电子股份有限公司

第1页共47页

一 概述	4
二、ISO14443A 基础	5
2.1 卡片返回的代码说明	5
2.2 基本命令	
2.2.1 REQUEST	
2.2.2 ANTICOLL	
2.2.3 SELECT	
2.2.4 AUTHENTICATION	
2.2.5 HALT	6
2.2.6 READ	7
2.2.7 WRITE	7
2.2.8 INCREMENT	7
2.2.9 DECREMENT	8
2.2.10 RESTORE	8
2.2.11 TRANSFER	8
三、FM1715 简介	10
3.1 自动侦测微处理器接口类型	10
3.1 目	
3.3 FM1715 寄存器	
四、典型应用电路	13
五、底层函数库	14
5.1 头文件	14
5.2 常用函数	18
5.2.1 卡片复位应答信号的判断	18
5.2.2 接收到的卡片 UID 号的判别	18
5.2.3 保存卡片的UID 号	
5.2.4 设置待发送数据的字节数	21
5.3 FM1715 基本函数	23
5.3.1 总线选择	
5.3.2 FM1715 初始化	
5.3.3 命令传输	
5.3.4 读 FM1715 中的 EEPROM 数据	
5.3.5 向 FM1715 的 EEPROM 中写入数据	
5.3.6 清除 FM1715 的 FIFO 中的数据	
5.3.7 向 FM1715 的 FIFO 中写入 x 字节数据	
5.3.8 从 FM1715 的 FIFO 中读出 x 字节数据	
5.4 FM1715 卡片操作基本函数	
5.4.1 HALT	
5.4.2 LOADKEY	30
5 (A DECYMENT	
5.4.3 REQUEST	

5.4.5 SELECT	
5.4.6 AUTHENTICATION	34
5.4.7 READ	35
5.4.8 WRITE	36
5.4.9 INCREMENT	38
5.4.10 DECREMENT	39
5.4.11 RESTORE	40
5.4.12 TRANSFER	42
六、例程	44
6.1 卡片触发	44
6.2 INITVAL VALUE	45
6.3 读卡	46
6.4 写卡	46



一 概述

在此文档中用户可找到关于 FM1715 底层函数库的描述,使用这些函数库,可方便地使用 FM1715 模块访问 MIFARE 卡和上海标准卡.

此编程指南中提供的底层函数库是基于 MCS-51 的应用环境,采用 C51 编制, 并在 KEIL C51 V6.0 编译环境下通过。



二、ISO14443A 基础

2.1 卡片返回的代码说明

■ 0x00: 对指定地址的访问被拒绝

■ 0x01: CRC 或奇偶校验错误

■ 0x04:

■ 交易: 溢出错误

■ 其它命令:对指定地址的访问被拒绝

■ 0x05: CRC 或奇偶校验错误

■ 0x0A: 确认

2.2 基本命令

2.2.1 REQUEST

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0x26 or 0x52

0x26: IDLE 模式,只选择天线范围内 IDLE 模式的卡片

0x52: ALL 模式,选择天线范围内所有卡片

■ Len: 0

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ *Len*: 2

■ Data[0]: _TagType (低字节) 0x04 ■ Data[1]: _TagType (高字节) 0x00

■ 在重新选择卡片时必须执行 request 操作。

2.2.2 ANTICOLL

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0x93

■ Len: 1

■ Data[0]: 0x20 NVB

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ *Len: 5*

■ Data[0]: _Snr(LL)
■ Data[1]: _Snr(LH)

■ Data[2]: _Snr(HL) 卡片系列号

■ Data[3]: _Snr(HH)

■ Data[4]: BCC

■ 此操作必须紧随在 request 操作后执行.如果被选的卡片的系列号已知,可以不用执行此操作

2.2.3 SELECT

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0x93

■ Len: 6

■ Data[0]: 0x70

■ Data[1]: _Snr(LL)

■ Data[2]: _Snr(LH)

■ Data[3]: _Snn(HL)

■ Data[4]: _Snr(HH) 卡片系列号(UID)

■ Data[5]: BCC

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ *Len: 1*

■ Data[0]: _Size (卡片容量值: 0x08 或 0x88)

2.2.4 AUTHENTICATION

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0x60 or 0x61

■ Len: 2

■ Data[0]: 0x60 or 0x61 (0x60 使用 KEYA 作验证, 0x61 使 KEYB 作验证)

■ Data[1]: _SecNr (扇区号)*4(即每个扇区的块0的块地址)

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ *Len: 0*

■ 如果读写模块中的密码与卡片中的密码相匹配,则可以进行读、写等操作。

2.2.5 HALT

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0x50

■ Len: 0

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ *Len: 0*

■ 将操作后的卡片置于 halt 模式。如果又要对卡片操作,必须重新执行 request 操作。

2.2.6 READ

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0x30

■ Len: 1

■ Data[0]: Adr 块地址(0~63)

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 16

■ Data[0]: 数据块的第一字节

:

■ Data[15]:数据块的最后一个字节

2.2.7 WRITE

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0xA0

■ Len: 17

■ Data[0]: _Adr 要写入数据的块地址(1~63)

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 4Bit

■ DATA[0]: OxOA(ACK)

■ Data[1]: 要写入卡片中的第一个数据

■ Data[16]: 要写入卡片中的最后一个数据

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 4Bit

■ DATA[0]: OxOA(ACK)

2.2.8 INCREMENT

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0xC1

■ Len: 5

■ Data[0]: _Adr 数值块的地址

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 4Bit

■ DATA[0]: OxOA(ACK)

■ Data[1]: _Value(LL)

■ Data[2]: _Value(LH)

■ Data[3]: _Value(HL)

■ Data[4]: _Value(HH) 要增加的数值

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 0

2.2.9 DECREMENT

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0xC0

■ Len: 5

■ Data[0]: _Adr 数值块的地址

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 4Bit

■ DATA[0]: OxOA(ACK)

■ Data[1]: _Value(LL) ■ Data[2]: _Value(LH)

Data[3]: _Value(HL)
Data[4]: _Value(HH)

要减少的数值

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 0

2.2.10 RESTORE

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0xC2

■ Len: 6

■ Data[0]: _Adr 数值块的地址

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 4Bit

■ DATA[0]: OxOA(ACK)

■ Data[1]: 0x00

■ Data[2]: 0x00

■ Data[3]: 0x00

■ Data[4]: 0x00

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ *Len:* 0

■ 此操作相当于执行 decrement (0)。

2.2.11 TRANSFER

■ 控制单元 ⇒ 射频卡

■ Command: 0xB0

■ Len: 1

■ Data[0]: Adr 要传输数据的卡片块地址

■ 射频卡 ⇒ 控制单元

■ Len: 4Bit

■ DATA[0]: OxOA(ACK)

三、FM1715 简介

3.1 自动侦测微处理器接口类型

在每一次上电或硬件复位后,FM1712/1714/1715 会复位并行微处理器接口模式,并且通过检测控制管脚上的电平来侦测当前的微处理器接口模式。

3.2 不同类型微处理器接口连接关系

FM1715和不同微处理器接口的连接见下表:

FM1712	并行接口类型				
FM1714	独立的读/写选通模式		通用的读/写选通模式		
FM1715	独立的地址/ 数据总线	复用的地址 / 数据总线	独立的地址/ 数据总线	复用的地址/ 数据总线	握手联络方式下 复用地址/数据总 线
ALE	HIGH	ALE	HIGH	AS	nAStrb
A2	A2	LOW	A2	LOW	HIGH
A1	A1	HIGH	A1	HIGH	HIGH
A0	A0	HIGH	A0	LOW	nWait
NRD	NRD	NRD	NDS	NDS	nDStrb
NWR	NWR	NWR	R/NW	R/NW	nWrite
NCS	NCS	NCS	NCS	NCS	LOW
D7D0	D7D0	AD7AD0	D7D0	AD7AD0	AD7AD0



3.3 FM1715 寄存器

FM1715 的内部寄存器按功能不同分成8组,每组为一页,包含8个寄存器:

Page0:指令和状态寄存器组 Page1:控制和状态寄存器组 Page2:发射及编码控制寄存器组 Page3:接收及解码控制寄存器组 Page4:时间及校验控制寄存器组

Page5: FIFO, Timer 及 IRQ 控制寄存器组

Page6:预留寄存器组 Page7:预留寄存器组

Page	地址 (hex)	寄存器名	功能
0	0	Page	选择寄存器组
	1	Command	指令寄存器
	2	FIFOData	64byte FIFO 的输入输出寄存器
	3	PrimaryStatus	发射器,接收器及FIFO的标识位寄存器
	4	FIFOLength	当前 FIFO 内 byte 数
	5	SecondaryStatus	各种状态标识寄存器
	6	InterruptEn	中断使能/禁止控制寄存器
	7	InterruptRq	中断请求标识寄存器
1	8	Page	选择寄存器组
	9	Control	各种控制标识寄存器
	A	ErrorFlag	上一条指令结束后错误标识
	В	CollPos	侦测到的第一个冲突位的位置
1	C	TimerValue	当前 Timer 值
	D	CRCResultLSB	CRC 协处理器低 8 位
	Е	CRCResultMSB	CRC 协处理器高 8 位
	F	BitFraming	调整面向 bit 的帧格式
	10	Page	选择寄存器组
	11	TxControl	发射器控制寄存器
	12	CWConductance	选择发射脚 TX1 和 TX2 发射天线的阻抗
2	13	ModConductance	定义输出驱动阻抗
	14	CoderControl	定义编码模式和时钟频率
	15	ModWidth	选择载波调制宽度
	16	PreSet16	预设寄存器,不要改变内容
	17	TypeBFraming	定义 ISO14443-B 帧格式
3	18	Page	选择寄存器组
	19	RXControl1	接收器控制寄存器
	1A	DecoderControl	解码控制寄存器




	1B	BitPhase	调整发射器和接收器时钟相差
	1C Rxthreshold		选择 bit 解码的阈值
	1D	BPSKDemControl	BPSK 接收器控制寄存器
	1E	RxControl2	解码控制及选择接收源
	1F	ClockQControl	时钟产生控制寄存器
	20	Page	选择寄存器组
	21	RxWait	选择发射和接收之间的时间间隔
	22	ChannelRedundancy	选择数据校验种类和模式
	23	CRCPresetLSB	CRC 预置寄存器低 8 位
4	24	CRCPresetMSB	CRC 预置寄存器高 8 位
	25	PreSet25	预设寄存器,不要改变内容
	26	MFOUTSelect	选择 MFOUT 信号源
	27	PreSet27	预设寄存器,不要改变内容
	28	Page	选择寄存器组
	29	FIFOLevel	定义 FIFO 溢出级别
	2A	TimerClock	选择 Timer 时钟的分频
5	2B	TimerControl	选择 Timer 启动/停止条件
3	2C	TimerReload Timer	预置值
	2D	IRQPinConfig IRQ	IRQ 输出配置
	2E	PreSet2E	预设寄存器,不要改变内容
	2F	PreSet2F	预设寄存器,不要改变内容
	30	Page	选择寄存器组
	31	CryptoSelect	认证模式选择
	32	RFU	预留寄存器
6	33	RFU	预留寄存器
	34	RFU	预留寄存器
	35	RFU	预留寄存器
	36	RFU	预留寄存器
	37	RFU	预留寄存器
	38	Page	选择寄存器组
7	39	RFU	预留寄存器
	3A	RFU	预留寄存器
	3B	RFU	预留寄存器
	3C	RFU	预留寄存器
	3D	RFU	预留寄存器
	3E	RFU	预留寄存器
	3F	RFU	预留寄存器

关于 FM1715 内部寄存器的详细描述请参阅《FM1712_1714_1715 中文说明书.pdf》文档。



四、典型应用电路



五、底层函数库

5.1 头文件

/* main 程序头文件 /* 主要功能:常量定义 /* 编制: /* 时间: /* 修改:wangwenqing /* 时间:2003 年 9 月		**************************************
//常量定义 #define FALSE #define TRUE	0 1	
#define Transceive #define Transmit #define ReadE2 #define WriteE2 #define Authent1 #define Authent2 #define LoadKeyE2 #define LoadKey #define RF_TimeOut #define Req #define Sel //数据类型定义 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int	0x1E 0x1a 0x03 0x01 0x0c 0x14 0x0b 0x19 0xfff 0x01 0x02	//发送接收命令 //发送命令 //读 FM1715 EEPROM 命令 //写 FM1715 EEPROM 命令 //验证命令认证过程第 1 步 //验证命令认证过程第 2 步 //将密钥从 EEPROM 复制到 KEY 缓存 //将密钥从 FIFO 缓存复制到 KEY 缓存 //发送命令延时时间
#define till tillsighed hit //卡片类型定义定义 #define TYPEA_MODE #define TYPEB_MODE #define SHANGHAI_MODE #define TM0_HIGH #define TM0_LOW	0 1 2 0xf0 0x60	//TypeA 模式 //TypeB 模式 //上海模式 //定时器 0 高位,4MS 定时 //定时器 0 低位
#define TIMO_LOW #define TIMEOUT //射频卡通信命令码定义	100	//起时计数器 4MS×100=0.4 秒



```
RF_CMD_REQUEST_STD 0x26
#define
#define RF_CMD_REQUEST_ALL 0x52
#define RF CMD ANTICOL
                          0x93
#define RF CMD SELECT
                          0x93
#define RF_CMD_AUTH_LA
                          0x60
#define
      RF_CMD_AUTH_LB
                          0x61
#define RF_CMD_READ
                          0x30
#define RF_CMD_WRITE
                          0xa0
#define RF_CMD_INC
                          0xc1
#define RF CMD DEC
                          0xc0
#define RF_CMD_RESTORE
                          0xc2
#define RF_CMD_TRANSFER
                          0xb0
#define RF CMD HALT
                          0x50
//Status Values
#define ALL
                          0x01
#define KEYB
                          0x04
#define KEYA
                          0x00
#define
      _AB
                          0x40
#define CRC_A
                          1
#define CRC_B
                          2
#define CRC OK
                          0
#define CRC ERR
                          1
#define BCC_OK
                          0
#define BCC_ERR
                          1
//MIFARE 系列 8KB 卡片
#define MIFARE 8K
                          0
                                    //MIFARE 系列 1KB TOKEN 卡片
#define MIFARE TOKEN
                          1
#define SHANGHAI_8K
                          2
                                    //上海标准系列 8KB 卡片
                                    //上海标准系列 1KB TOKEN 卡片
#define SHANGHAI_TOKEN
                          3
0
#define FM1715 OK
                                    //正确
#define FM1715_NOTAGERR
                          1
                                    //无卡
#define FM1715_CRCERR
                          2
                                    //卡片 CRC 校验错误
#define FM1715 EMPTY
                          3
                                    //数值溢出错误
#define FM1715 AUTHERR
                          4
                                    //验证不成功
                          5
                                    //卡片奇偶校验错误
#define FM1715_PARITYERR
#define FM1715_CODEERR
                                    //通讯错误(BCC 校验错)
                          6
#define FM1715 SERNRERR
                          8
                                    //卡片序列号错误(anti-collision 错误)
                                    //卡片数据长度字节错误(SELECT 错误)
#define FM1715_SELECTERR
                          9
                                    //卡片没有通过验证
#define FM1715_NOTAUTHERR
                          10
#define FM1715_BITCOUNTERR
                                    //从卡片接收到的位数错误
                                    //从卡片接收到的字节数错误(仅读函数
#define FM1715_BYTECOUNTERR 12
有效)
                                    //调用 restore 函数出错
#define FM1715 RESTERR
                          13
#define FM1715_TRANSERR
                          14
                                    //调用 transfer 函数出错
#define FM1715_WRITEERR
                          15
                                    //调用 write 函数出错
                                    //调用 increment 函数出错
#define FM1715 INCRERR
                          16
                                    //调用 decrement 函数出错
#define FM1715_DECRERR
                          17
```



```
//调用 read 函数出错
#define
      FM1715 READERR
                           18
#define FM1715 LOADKEYERR
                           19
                                     //调用 LOADKEY 函数出错
                           20
                                     //FM1715 帧错误
#define FM1715 FRAMINGERR
                                     //调用 reg 函数出错
#define FM1715_REQERR
                           21
#define
      FM1715_SELERR
                           22
                                     //调用 sel 函数出错
#define FM1715_ANTICOLLERR
                          23
                                     //调用 anticoll 函数出错
#define FM1715 INTIVALERR
                                     //调用初始化函数出错
                           24
#define FM1715 READVALERR
                           25
                                     //调用高级读块值函数出错
#define FM1715 DESELECTERR
                          26
#define FM1715_CMD_ERR
                                     //命令错误
                           42
#define Page_Sel
                       XBYTE[0x7000] //页写寄存器
#define Command
                       XBYTE[0x7001] //命令寄存器
#define FIFO
                       XBYTE[0x7002] //64 字节 FIFO 缓冲的输入输出寄存器
#define PrimaryStatus
                       XBYTE[0x7003] //发射器,接收器及FIFO的状态寄存器 1
#define FIFO_Length
                       XBYTE[0x7004] //当前 FIFO 内字节数寄存器
                       XBYTE[0x7005] //各种状态寄存器 2
#define
      SecondaryStatus
#define InterruptEn
                       XBYTE[0x7006] //中断使能/禁止寄存器
                       XBYTE[0x7007] //中断请求标识寄存器
#define Int Req
#define Control
                       XBYTE[0x7009] //控制寄存器
                       XBYTE[0x700A] //错误状态寄存器
#define
      ErrorFlag
                       XBYTE[0x700B] //冲突检测寄存器
#define
      CollPos
#define
      TimerValue
                       XBYTE[0x700c] //定时器当前值
#define
     Bit_Frame
                       XBYTE[0x700F] //位帧调整寄存器
#define
     TxControl
                       XBYTE[0x7011] //发送控制寄存器
#define CWConductance
                       XBYTE[0x7012] //选择发射脚 TX1 和 TX2 发射天线的阻抗
#define
     ModConductance
                       XBYTE[0x7013] //定义输出驱动阻抗
                       XBYTE[0x7014] //定义编码模式和时钟频率
#define
      CoderControl
#define
      TypeBFraming
                       XBYTE[0x7017] //定义 ISO14443B 帧格式
#define DecoderControl
                       XBYTE[0x701a] //解码控制寄存器
#define Rxcontrol2
                       XBYTE[0x701e] //解码控制及选择接收源
                       XBYTE[0x7021] //选择发射和接收之间的时间间隔
#define RxWait
                                    //RF 通道检验模式设置寄存器
#define ChannelRedundancy
                       XBYTE[0x7022]
#define CRCPresetLSB
                       XBYTE[0x7023]
#define CRCPresetMSB
                       XBYTE[0x7024]
                       XBYTE[0x7026] //mf OUT 选择配置寄存器
#define MFOUTSelect
#define
      TimerClock
                       XBYTE[0x702a] //定时器周期设置寄存器
#define
      TimerControl
                       XBYTE[0x702b] //定时器控制寄存器
                       XBYTE[0x702c] //定时器初值寄存器
#define
      TimerReload
                       XBYTE[0x7031] //上海标准选择寄存器
#define
      TypeSH
#define
      TestDigiSelect
                       XBYTE[0x703d] //测试管脚配置寄存器
#endif
sbit MFRST = P1 ^ 0;
                                     //FM1715 复位管脚定义
```

第 16 页 共 47 页



uchar idata readdata[16] _at_0x0040; //读写数据缓冲区uchar idata value[4] _at_0x0050; //增减的数值uchar idata KeySet; //密码类型

uchar idata tagtype[2] _at_0x0096; //卡片标识字符

uchar idata PRO_SendBuf[16]_at_ 0x0080;//发送处理缓冲区 16 BYTEuchar idata PRO_RecvBuf[16]_at_ 0x0080;//接收处理缓冲区 16 BYTEuchar idata buffer[24]_at_ 0x0060;//FM1715 命令发送接收缓冲区

uchar idata UID[5] _at_ 0x007a; //序列号 uchar idata Secnr _at_ 0x0090; //扇区号

5.2 常用函数

5.2.1 卡片复位应答信号的判断

```
/*名称: Judge Req
/*功能: 该函数实现对卡片复位应答信号的判断
/*输入: *buff. 指向应答数据的指针
/*输出: TRUE, 卡片应答信号正确
     FALSE, 卡片应答信号错误
uchar Judge Req(uchar idata *buff)
 uchar temp1,temp2;
 temp1 = *buff;
 temp2 = *(buff + 1);
 if(((temp1 == 0x03)||(temp1 == 0x04)||(temp1 == 0x05)||(temp1 == 0x53))&&(temp2 == 0x00))
  return TRUE;
 }
 return FALSE:
}
注:temp1 = 03 ; 上海标准 TOKEN 卡
  temp1 = 04 ; MIFARE 标准 8K
  temp1 = 05 ; MIFARE 标准 TOKEN 卡
  temp1 = 53 ; 上海标准 8K 卡
  此返回值为目前市场使用的各类卡片的返回结果,将来可能有更多的返回类别。
```

5.2.2 接收到的卡片 UID 号的判别

```
uchar temp;
uchar i;

temp = 0x00;
for(i = 0;i < 5; i++)
{
    temp = temp ^ UID[i];
}
if(temp == 0)
{
    return TRUE;
}
return FALSE;
}</pre>
```

5.2.3 保存卡片的 UID 号

```
/*名称: Save_UID
/*功能: 该函数实现保存卡片收到的序列号
/*输入: row: 产生冲突的行
/*
      col: 产生冲突的列
/*
      length: 接収到的 UID 数据长度
/*输出:
      N/A
void Save_UID(uchar row,uchar col,uchar length)
  uchar i;
  uchar temp;
  uchar temp1;
  if ((row == 0x00) && (col == 0x00))
     for(i = 0; i < length; i++)
     {
        UID[i] = buffer[i];
   }
  else
     temp = buffer[0];
     temp1 = UID[row - 1];
     switch (col)
```

```
temp1 = 0x00;
                  row = row + 1;
                  break;
              case 1:
                  temp = temp & 0xFE;
                  temp1 = temp1 & 0x01;
                  break;
             case 2:
                  temp = temp & 0xFC;
                  temp1 = temp1 \& 0x03;
                  break;
             case 3:
                  temp = temp & 0xF8;
                  temp1 = temp1 \& 0x07;
                  break;
             case 4:
                  temp = temp & 0xF0;
                  temp1 = temp1 & 0x0F;
                  break;
             case 5:
                  temp = temp & 0xE0;
                  temp1 = temp1 & 0x1F;
                  break;
              case 6:
                  temp = temp & 0xC0;
                  temp1 = temp1 & 0x3F;
                  break;
             case 7:
                  temp = temp & 0x80;
                  temp1 = temp1 & 0x7F;
                  break;
              default:
                  break;
         }
         buffer[0] = temp;
         UID[row - 1] = temp1 | temp;
         for(i = 1; i < length; i++)
         {
              UID[row - 1 + i] = buffer[i];
         }
    }
}
```

case 0:

5.2.4 设置待发送数据的字节数

```
/*名称: Set_BitFraming
/*功能: 该函数设置待发送数据的字节数
                                                      */
/*输入: row: 产生冲突的行
      col: 产生冲突的列
/*输出: N/A
void Set_BitFraming(uchar row,uchar col)
   switch (row)
      case 0:
          buffer[1] = 0x20;
          break;
      case 1:
          buffer[1] = 0x30;
          break;
      case 2:
          buffer[1] = 0x40;
         break;
      case 3:
          buffer[1] = 0x50;
         break;
      case 4:
          buffer[1] = 0x60;
          break;
      default:
          break;
   }
   switch(col)
      case 0:
          Bit Frame = 0x00;
          break;
      case 1:
          Bit_Frame = 0x11;
         buffer[1] = (buffer[1] \mid 0x01);
          break:
      case 2:
          Bit_Frame = 0x22;
```

```
buffer[1] = (buffer[1] | 0x02);
               break;
          case 3:
               Bit_Frame = 0x33;
               buffer[1] = (buffer[1] \mid 0x03);
               break;
          case 4:
               Bit_Frame = 0x44;
               buffer[1] = (buffer[1] \mid 0x04);
               break;
          case 5:
               Bit_Frame = 0x55;
               buffer[1] = (buffer[1] \mid 0x05);
               break;
          case 6:
               Bit_Frame = 0x66;
               buffer[1] = (buffer[1] \mid 0x06);
               break;
          case 7:
               Bit_Frame = 0x77;
               buffer[1] = (buffer[1] \mid 0x07);
               break;
          default:
               break;
     }
}
```

5.3 FM1715 基本函数

5.3.1 总线选择

```
/*名称: FM1715 Bus Sel
/*功能: 该函数实现对 FM1715 操作的总线方式(并行总线,SPI)选择
/*输入: N/A
                                            */
/*输出: TRUE, 总线选择成功
                                            */
     FALSE, 总线选择失败
/**********************
uchar FM1715_Bus_Sel(void)
 uchar i;
                     //表示PageSelect的值做为寄存器地址A5,A4 和A3,低
 Page_Sel = 0x80;
                      //三位寄存器地址A2 - A0 由//外部地址线A2 - A0 决定
                     //延时
 for(i = 0; i < RF\_TimeOut; i++)
  if(Command == 0x00) //读命令执行结果, bit7为0表示接口检测结束
    Page Sel = 0x00;
    return TRUE:
 return FALSE;
```

5.3.2 FM1715 初始化

```
/*名称: Init FM1715
/*功能: 该函数实现对 FM1715 初始化操作
                                           */
/*输入: mode:工作模式,
               0:TYPEA 模式
                                           */
                1:TYPEB 模式
                                           */
/*
                2:上海模式
                                           */
/*输出: N/A
void Init_FM1715(uchar mode)
 uchar idata temp;
 uint i;
                             //FM1715 复位
 MFRST = 1;
 for (i = 0; i < 0x1fff; i++)
  _nop_();
 MFRST = 0;
 for (i = 0; i < 0x1fff; i++)
```

```
_nop_();
                                             //等待 Command = 0,FM1715 复位成功
  while (Command != 0)
    _nop_();
                                             //FM1715 总线选择
  FM1715_Bus_Sel();
  TimerClock = 0x0b;
                                             //151us/per
                                             //发送结束开定时器,接收开始关定时器
  TimerControl = 0x02:
  TimerReload = 0x42;
                                             //10ms 定时
                                             //关所有中断
  InterruptEn = 0x7f;
  temp = InterruptEn;
  Int_Req = 0x7f;
  MFOUTSelect = 0x02:
                                             //调试用
                                             //开启 TX1、TX2
  TxControl = 0x5b:
                                             //上海模式
  if (mode == SHANGHAI MODE)
    TypeSH = 0x01;
  }
  else
    TypeSH = 0x00;
  }
//Rxcontrol2=0x01;
  if(mode == TYPEB_MODE)
                                             //TYPEB 模式
  {
    CoderControl = 0x20;
    TypeBFraming = 0x05;
   DecoderControl = 0x19;
   ChannelRedundancy = 0x24;
   TxControl = 0x4b;
   CWConductance = 0x3f;
   ModConductance = af:
  }
}
```

5.3.3 命令传输

```
uint j;
  uchar idata temp,temp1;
//Int Req=0x7f;
  Command = 0x00;
  Clear FIFO();
  Write_FIFO(count, buff);
//Rxcontrol2=0x01;
  temp = MFOUTSelect;
                                                    //命令执行
  Command = Comm_Set;
  for(j = 0; j < RF\_TimeOut; j++)
                                                     //检查命令执行否
    temp = MFOUTSelect;
    temp = Command;
    temp1 = Int_Req & 0x80;
    if((temp == 0x00) || (temp1 == 0x80))
      //Rxcontrol2=0x41;
      return TRUE;
//Rxcontrol2=0x41;
  return FALSE:
}
```

5.3.4 读 FM1715 中的 EEPROM 数据

```
/*********************
/*名称: Read E2
/*功能: 该函数实现从 FM1715 的 EE 中读出数据
                                                 */
/*输入: lsb, EE 地址(低字节)
      msb, EE 地址(高字节)
/*
      count, 待读出数据 EE 的字节个数
                                                 */
      buff, 指向待读出数据的指针
                                                 */
/*输出: TRUE, EE 数据正确读出
                                                 */
      FALSE, EE 数据读出有误
uchar
      Read_E2(uchar lsb,uchar msb,uchar count,uchar idata *buff)
{
  uchar temp;
   *buff=lsb;
   *(buff+1)=msb;
   *(buff+2)=count;
   temp=Command_Send(3,buff,ReadE2);
   Read FIFO(buff);
  if (temp==FALSE)
      return(TRUE);
  return(FALSE);
}
```

5.3.5 向 FM1715 的 EEPROM 中写入数据

```
/* 名称: Write E2
/*功能: 该函数实现向 FM1715 的 EE 中写入数据
                                                    */
/*输入:
      lsb, EE 地址(低字节)
/*
       msb, EE 地址(高字节)
      count, 待写入数据 EE 的字节个数
                                                    */
       buff, 指向待写入数据的指针
                                                    */
/*输出:
       TRUE, EE 数据正确写入
       FALSE, EE 数据写入有误
Write_E2(uchar lsb,uchar msb,uchar count,uchar idata *buff)
uchar
   uchar idata temp,i;
   for(i = 0; i < count; i++)
      *(buff + count - i + 2) = *(buff - i + count);
   *buff = lsb;
   *(buff + 1) = msb;
   temp = Command_Send(count + 2, buff, WriteE2);
   temp = SecondaryStatus;
   temp = temp & 0x40;
   if (temp == 0x40)
      return TRUE:
   return FALSE;
```

5.3.6 清除 FM1715 的 FIFO 中的数据

```
/*名称: Clear FIFO
/*功能: 该函数实现清空 FM1715 中 FIFO 的数据
                                           */
                                           */
/*输入: N/A
/*输出: TRUE, FIFO 被清空
    FALSE, FIFO 未被清空
uchar Clear_FIFO(void)
  uchar temp;
  uint i;
                             //清空 FIFO
  temp = Control;
  temp = (temp \mid 0x01);
  Control = temp;
                             //检查 FIFO 是否被清空
  for(i = 0; i < RF\_TimeOut; i++)
```

```
temp = FIFO_Length;
if(temp == 0)
{
     return TRUE;
}
return FALSE;
}
```

5.3.7 向 FM1715 的 FIFO 中写入 x 字节数据

5.3.8 从 FM1715 的 FIFO 中读出 x 字节数据

```
*/
/*名称: Read FIFO
/*功能: 该函数实现从 FM1715 的 FIFO 中读出 x bytes 数据
                                              */
/*输入: buff, 指向读出数据的指针
                                              */
/*输出: N/A
uchar Read_FIFO(uchar idata *buff)
  uchar temp;
  uchar i;
  temp = FIFO_Length;
  if (temp == 0)
     return 0;
                            //temp=255 时,会进入死循环
  if (temp >= 24)
                            //因此增加 FIFO_Length 越限判断
                            //yanshouli,2003-12-2
     temp = 24;
  for(i = 0; i < temp; i++)
```

5.4 FM1715 卡片操作基本函数

5.4.1 HALT

```
/*名称: MIF_Halt
/*功能: 该函数实现暂停 MIFARE 卡
                                                      */
/*输入: N/A
                                                      */
/*输出: FM1715_OK: 应答正确
                                                      */
/*
      FM1715_PARITYERR: 奇偶校验错
                                                      */
/*
      FM1715_CRCERR: CRC 校验错
                                                      */
      FM1715 NOTAGERR: 无卡
uchar MIF_Halt(void)
 uchar temp;
 uint i;
 CRCPresetLSB = 0x63;
 CWConductance = 0x3f;
 ChannelRedundancy = 0x03;
 *buffer = RF_CMD_HALT;
 *(buffer + 1) = 0x00;
 temp = Command Send(2, buffer, Transmit);
 if (temp == TRUE)
   for (i = 0; i < 0x50; i++)
     _nop_();
   return FM1715_OK;
 else
   temp = ErrorFlag;
   if ((temp \& 0x02) == 0x02)
     return(FM1715_PARITYERR);
   if ((temp \& 0x04) = 0x04)
     return(FM1715_FRAMINGERR);
   return(FM1715_NOTAGERR);
}
```

5.4.2 LOADKEY

```
/*名称: Load_keyE2
                                                      */
/*功能: 该函数实现把 E2 中密码存入 FM1715 的 keybuffer 中
                                                      */
/*输入: Secnr: EE 起始地址
                                                      */
/*输出: True: 密钥装载成功
                                                      */
     False: 密钥装载失败
                                                      */
uchar
      Load keyE2 CPY(uchar Secnr,uchar Mode)
 uchar temp;
 uchar msb = 0;
 uchar lsb = 0;
 temp = Secnr * 12;
 if (Mode == 0)
   if (temp >= 0x80)
                                     //计算密码存放地址
    1sb = temp - 0x80;
    msb = 0x01;
   else
     msb = 0x00;
    lsb = temp + 0x80;
 }
 else
   msb = 0x01;
   lsb = temp + 0x40;
 buffer[0] = 1sb;
 buffer[1] = msb;
 temp = Command_Send(2, buffer, LoadKeyE2);
 temp = ErrorFlag & 0x40;
 if (temp == 0x40)
   return FALSE;
 return TRUE;
```

5.4.3 REQUEST

```
*/
/*名称: Request
/*功能: 该函数实现对放入 FM1715 操作范围之内的卡片的 Request 操作
                                                    */
/*输入: mode: ALL(监测所以 FM1715 操作范围之内的卡片)
                                                    */
      STD(监测在 FM1715 操作范围之内处于 HALT 状态的卡片)
                                                    */
/*输出: FM1715_NOTAGERR: 无卡
                                                    */
      FM1715 OK: 应答正确
                                                    */
      FM1715 REQERR: 应答错误
uchar Request(uchar mode)
 uchar idata temp;
 CRCPresetLSB = 0x63;
 CWConductance = 0x3f;
 buffer[0] = mode;
                                       //Request 模式选择
 Bit_Frame = 0x07;
                                       //发送 7bit
 ChannelRedundancy = 0x03;
                                       //关闭 CRC
 temp = Control;
 temp = temp & (0xf7);
                                       //屏蔽 CRYPTO1 位
 Control = temp;
 temp = Command_Send(1, buffer, Transceive);
 if(temp == FALSE)
   return FM1715_NOTAGERR;
 Read FIFO(buffer);
                                       //从 FIFO 中读取应答信息
 temp = Judge_Req(buffer);
                                       //判断应答信号是否正确
 if (temp == TRUE)
   tagtype[0] = buffer[0];
   tagtype[1] = buffer[1];
   return FM1715 OK;
 return FM1715 REQERR;
```

5.4.4 ANTICOLLISION

```
uchar AntiColl(void)
  uchar temp;
  uchar i;
  uchar row,col;
  uchar pre_row;
  row = 0;
  col = 0;
  pre\_row = 0;
  CRCPresetLSB = 0x63;
  CWConductance = 0x3f;
  ModConductance = 0X3f;
  buffer[0] = RF_CMD_ANTICOL;
  buffer[1] = 0x20;
                                                       //关闭 CRC,打开奇偶校验
  ChannelRedundancy = 0x03;
  temp=Command_Send(2, buffer, Transceive);
  while(1)
    if(temp==FALSE)
      return(FM1715_NOTAGERR);
    temp = ErrorFlag;
    if((temp \& 0x02) == 0x02)
//
        return(FM1715_PARITYERR);
//
//
    if((temp \& 0x04) == 0x04)
//
        return(FM1715_FRAMINGERR);
    temp=FIFO Length;
    if (temp==0)
      return FM1715_BYTECOUNTERR;
        Read_FIFO(buffer);
        Save_UID(row, col, temp);
                                                       //将收到的 UID 放入 UID 数组中
        Show UID();
                                                       //显示 UID
        temp = ErrorFlag;
                                                       //判断接収数据是否出错
        temp = temp & 0x01;
        if(temp == 0x00)
            temp = Check_UID();
                                                       //校验收到的 UID
            if(temp == FALSE)
                return(FM1715 SERNRERR);
            return(FM1715_OK);
        }
        else
                                                       //读取冲突检测寄存器
            temp = CollPos;
            row = temp / 8;
            col = temp \% 8;
```

```
buffer[0] = RF_CMD_ANTICOL;
                                                         //设置待发送数据的字节数
             Set_BitFraming(row + pre_row, col);
             pre row = pre row + row;
             for(i = 0; i ; <math>i++)
             {
                 buffer[i + 2] = UID[i];
             if(col != 0x00)
                 row = pre\_row + 1;
             else
             {
                 row = pre_row;
             temp = Command\_Send(row + 2, buffer, Transceive);
         }
    }
}
```

5.4.5 SELECT

```
*/
/*名称: Select Card
/*功能: 该函数实现对放入 FM1715 操作范围之内的某张卡片进行选择
                                                 */
/*输入: N/A
/*输出: FM1715 NOTAGERR: 无卡
                                                 */
      FM1715_PARITYERR: 奇偶校验错
/*
                                                 */
/*
      FM1715 CRCERR: CRC 校验错
                                                 */
/*
      FM1715_BYTECOUNTERR: 接收字节错误
                                                 */
/*
      FM1715_OK: 应答正确
                                                 */
      FM1715 SELERR: 选卡出错
uchar Select_Card(void)
   uchar temp,i;
   CRCPresetLSB = 0x63;
   CWConductance = 0x3f;
   buffer[0] = RF CMD SELECT;
   buffer[1] = 0x70;
   for(i = 0; i < 5; i++)
      buffer[i+2]=UID[i];
   ChannelRedundancy=0x0f;
                                           //开启 CRC,奇偶校验校验
   temp=Command Send(7,buffer,Transceive);
   if(temp==FALSE)
      return(FM1715_NOTAGERR);
   else
```

```
temp=ErrorFlag;
        if ((temp \& 0x02) == 0x02)
            return(FM1715_PARITYERR);
        if((temp \& 0x04) == 0x04)
            return(FM1715_FRAMINGERR);
        if ((\text{temp & }0x08)==0x08)
            return(FM1715_CRCERR);
        temp=FIFO Length;
        if (temp!=1)
            return(FM1715_BYTECOUNTERR);
        Read_FIFO(buffer):
                                                           //从 FIFO 中读取应答信息
        temp = *buffer;
        if ((temp==0x08) || (temp==0x88) || (temp==0x53)) //判断应答信号是否正确
            return(FM1715_OK);
            return(FM1715_SELERR);
}
```

5.4.6 AUTHENTICATION

```
/*名称: Authentication
/*功能: 该函数实现密码认证的过程
/*输入: UID: 卡片序列号地址
/*
     SecNR: 扇区号
/*
      mode: 模式
/*输出: FM1715_NOTAGERR: 无卡
                                                    */
/*
      FM1715_PARITYERR: 奇偶校验错
                                                    */
      FM1715_CRCERR: CRC 校验错
/*
      FM1715_OK: 应答正确
                                                    */
      FM1715 AUTHERR: 权威认证有错
uchar
      Authentication(uchar idata *UID,uchar SecNR,uchar mode)
{
   uchar idata i;
   uchar idata temp,temp1;
   CRCPresetLSB = 0x63;
   CWConductance = 0x3f;
   ModConductance = 0X3f:
   temp1 = Control;
   temp1 = temp1 & 0xf7;
   Control = temp1;
                                   //AUTHENT1
   if (mode == 1)
      buffer[0] = RF_CMD_AUTH_LB;
   else
      buffer[0] = RF_CMD_AUTH_LA;
   buffer[1] = SecNR * 4 + 3;
   for (i = 0; i < 4; i++)
```

```
buffer[2 + i] = UID[i];
ChannelRedundancy = 0x0f;
                                           //开启 CRC,奇偶校验校验
temp = Command_Send(6, buffer, Authent1);
if (temp == FALSE)
    return FM1715_NOTAGERR;
temp = ErrorFlag;
if (\text{(temp \& 0x02)} == 0x02)
    return FM1715 PARITYERR;
if((temp \& 0x04) == 0x04)
    return FM1715 FRAMINGERR;
if ((temp \& 0x08) == 0x08)
    return FM1715_CRCERR;
temp = Command_Send(0, buffer, Authent2); //AUTHENT2
if(temp == FALSE)
{
    return FM1715_NOTAGERR;
temp = ErrorFlag;
if ((temp \& 0x02) == 0x02)
    return FM1715_PARITYERR;
if((temp \& 0x04) == 0x04)
    return FM1715_FRAMINGERR;
if ((temp \& 0x08) == 0x08)
    return FM1715_CRCERR;
temp1 = Control;
temp1 = temp1 & 0x08;
                                           //Crypto1on=1,验证通过
if (temp1 == 0x08)
    return FM1715_OK;
return FM1715_AUTHERR;
```

5.4.7 READ

}

```
CRCPresetLSB = 0x63:
   CWConductance = 0x3f;
   ModConductance = 0X3f;
   Channel Redundancy = 0x0f:
    //Int Req=0x7f;
   buff[0] = RF_CMD_READ;
   buff[1] = Block_Adr;
    temp = Command_Send(2, buff, Transceive);
    if (temp == 0)
    {
        return FM1715 NOTAGERR;
    }
    temp = ErrorFlag;
    if ((temp & 0x02) == 0x02) return FM1715_PARITYERR;
    if((temp \& 0x04) == 0x04) return FM1715_FRAMINGERR;
    if ((temp \& 0x08) == 0x08) return FM1715_CRCERR;
    temp = FIFO Length;
    if (temp == 0x10)
                                       //8K 卡读数据长度为 16
    {
       Read_FIFO(buff);
        return FM1715_OK;
    }
   else if (temp == 0x04)
                                      //Token 卡读数据长度为 16
    {
       Read FIFO(buff);
        return FM1715_OK;
    }
   else
    {
        return FM1715 BYTECOUNTERR;
   }
}
```

5.4.8 WRITE

uchar idata temp;

```
*/
/*名称: MIF Write
/*功能:该函数实现写 MIFARE 卡块的数值
                                                       */
/*输入: buff: 缓冲区首地址
                                                       */
      Block_Adr: 块地址
                                                       * /
/*输出: FM1715_NOTAGERR: 无卡
/*
      FM1715_BYTECOUNTERR: 接收字节错误
                                                      */
/*
                                                      */
      FM1715 NOTAUTHERR: 未经权威认证
/*
                                                      */
      FM1715 EMPTY: 数据溢出错误
/*
      FM1715_CRCERR: CRC 校验错
                                                       */
/*
      FM1715_PARITYERR: 奇偶校验错
                                                       */
      FM1715_WRITEERR: 写卡块数据出错
                                                      */
```

```
FM1715_OK: 应答正确
uchar MIF_Write(uchar idata *buff,uchar Block_Adr)
   uchar idata temp;
   uchar idata *F buff;
   CRCPresetLSB = 0x63;
   CWConductance = 0x3f;
   F_buff = buff + 0x10;
   Channel Redundancy = 0x07;
    *F_buff = RF_CMD_WRITE;
    *(F_buff + 1) = Block_Adr;
    temp = Command Send(2, F buff, Transceive);
    if (temp == FALSE)
    {
        return(FM1715_NOTAGERR);
    temp = FIFO Length;
    if (temp == 0)
    {
        return(FM1715_BYTECOUNTERR);
   Read_FIFO(F_buff);
    temp = *F_buff;
    switch (temp)
    {
        case 0x00:
            return(FM1715_NOTAUTHERR); //暂时屏蔽掉写错误
        case 0x04:
            return(FM1715_EMPTY);
        case 0x0a:
            break;
        case 0x01:
            return(FM1715_CRCERR);
        case 0x05:
            return(FM1715_PARITYERR);
        default:
            return(FM1715 WRITEERR);
    }
        temp = Command_Send(16, buff, Transceive);
    if (temp == TRUE)
        return(FM1715_OK);
   else
        temp = ErrorFlag;
        if ((temp \& 0x02) == 0x02)
            return(FM1715_PARITYERR);
```

5.4.9 INCREMENT

```
/*名称: MIF Increment
/*功能:该函数实现 MIFARE 卡自动增值操作
/*输入: buff: 四个字节数值起始地址
      Block Adr: 块地址
/*输出: FM1715_NOTAGERR: 无卡
/*
      FM1715 BYTECOUNTERR: 接收字节错误
      FM1715_NOTAUTHERR: 未经权威认证
/*
      FM1715_EMPTY: 数据溢出错误
/*
      FM1715 CRCERR: CRC 校验错
                                                   * /
/*
      FM1715_PARITYERR: 奇偶校验错
                                                   * /
/*
      FM1715_INCRERR: 卡片增款操作失败
                                                   */
      FM1715_OK: 应答正确
uchar MIF_Increment(uchar idata *buff,uchar Block_Adr)
   uchar temp;
   uchar idata *F_buff;
   CRCPresetLSB = 0x63:
   CWConductance = 0x3f;
   F buff = buff + 4;
   *F_buff = RF_CMD_INC;
   *(F_buff + 1) = Block_Adr;
   Channel Redundancy = 0x07;
   temp = Command_Send(2, F_buff, Transceive);
   if (temp == FALSE)
   {
      return FM1715_NOTAGERR;
   temp = FIFO_Length;
   if (temp == 0)
   {
      return FM1715 BYTECOUNTERR;
   Read_FIFO(F_buff);
   temp = *F_buff;
   switch(temp)
```

```
case 0x00:
           //break;
           return(FM1715_NOTAUTHERR); //暂时屏蔽掉写错误
       case 0x04:
           return(FM1715 EMPTY);
       case 0x0a:
           break;
       case 0x01:
           return(FM1715_CRCERR);
       case 0x05:
           return(FM1715_PARITYERR);
       default:
           return(FM1715 INCRERR);
   }
    temp = Command_Send(4, buff, Transmit);
    if (temp == FALSE)
        return FM1715 INCRERR;
    return FM1715_OK;
}
```

5.4.10 DECREMENT

```
/*名称: MIF_Decrement
/*功能:该函数实现 MIFARE 卡自动减值操作
/*输入: buff: 四个字节数值起始地址
      Block_Adr: 块地址
/*输出: FM1715_NOTAGERR: 无卡
      FM1715 BYTECOUNTERR: 接收字节错误
/*
      FM1715 NOTAUTHERR: 未经权威认证
/*
      FM1715_EMPTY: 数据溢出错误
/*
      FM1715_CRCERR: CRC 校验错
/*
      FM1715 PARITYERR: 奇偶校验错
                                                  */
/*
      FM1715_DECRERR: 卡片扣款操作失败
                                                  */
      FM1715 OK: 应答正确
uchar MIF Decrement(uchar idata *buff,uchar Block Adr)
   uchar temp;
   uchar idata *F_buff;
   CRCPresetLSB = 0x63;
   CWConductance = 0x3f;
   F_buff = buff + 4;
   *F_buff = RF_CMD_DEC;
```

```
*(F_buff + 1) = Block_Adr;
   Channel Redundancy = 0x07;
    temp = Command_Send(2, F_buff, Transceive);
    if (temp == FALSE)
    {
        return FM1715 NOTAGERR:
    temp = FIFO_Length;
    if (temp == 0)
    {
        return FM1715_BYTECOUNTERR;
    Read_FIFO(F_buff);
    temp = *F buff;
   switch (temp)
       case 0x00:
            //break;
            return(FM1715 NOTAUTHERR); //暂时屏蔽掉写错误
        case 0x04:
            return(FM1715_EMPTY);
        case 0x0a:
           break:
        case 0x01:
            return(FM1715_CRCERR);
        case 0x05:
            return(FM1715 PARITYERR);
       default:
            return(FM1715_DECRERR);
    }
    temp = Command_Send(4, buff, Transmit);
    if (temp == FALSE)
    {
        return(FM1715_DECRERR);
    return FM1715_OK;
}
```

5.4.11 RESTORE

```
/*名称: MIF_Restore
/*功能: 该函数实现 MIFARE 卡自动恢复,备份操作
                                         */
/*输入: Block Adr: 块地址
                                         */
/*输出: FM1715 NOTAGERR: 无卡
                                         */
/*
     FM1715_BYTECOUNTERR: 接收字节错误
                                         */
                                         */
/*
     FM1715_NOTAUTHERR: 未经权威认证
     FM1715_EMPTY: 数据溢出错误
                                         */
```

```
/*
        FM1715_CRCERR: CRC 校验错
/*
                                                                */
        FM1715 PARITYERR: 奇偶校验错
        FM1715_RESTERR: 卡片恢复,备份操作失败
        FM1715 OK: 应答正确
uchar MIF_Restore(uchar Block_Adr)
{
    uchar temp, i;
   CRCPresetLSB = 0x63:
   CWConductance = 0x3f;
   Channel Redundancy = 0x07;
    *buffer = RF CMD RESTORE;
    *(buffer + 1) = Block Adr;
    temp = Command_Send(2, buffer, Transceive);
    if (temp == FALSE)
    {
        return FM1715_NOTAGERR;
    temp = FIFO Length;
    if (temp == 0)
    {
        return FM1715_BYTECOUNTERR;
   Read_FIFO(buffer);
    temp = *buffer;
   switch (temp)
        case 0x00:
            //break;
            return(FM1715_NOTAUTHERR);
                                           //暂时屏蔽掉写错误
        case 0x04:
            return(FM1715_EMPTY);
        case 0x0a:
            break:
        case 0x01:
            return(FM1715_CRCERR);
        case 0x05:
            return(FM1715 PARITYERR);
        default:
            return(FM1715_RESTERR);
    }
    for (i = 0; i < 4; i++)
       buffer[i] = 0x00;
    temp = Command_Send(4, buffer, Transmit);
    if (temp == FALSE)
        return FM1715_RESTERR;
    }
```

```
return FM1715_OK;
}
```

5.4.12 TRANSFER

```
/*名称: MIF_Transfer
/*功能: 该函数实现 MIFARE 卡电子钱包保存操作
                                                       */
/*输入: Block Adr: 块地址
/*输出: FM1715 NOTAGERR: 无卡
/*
      FM1715 BYTECOUNTERR: 接收字节错误
/*
      FM1715_NOTAUTHERR: 未经权威认证
/*
      FM1715_EMPTY: 数据溢出错误
/*
      FM1715 CRCERR: CRC 校验错
                                                       * /
      FM1715_PARITYERR: 奇偶校验错
      FM1715 TRANSERR: 卡片恢复,备份操作失败
      FM1715_OK: 应答正确
uchar MIF_Transfer(uchar Block_Adr)
   uchar temp;
   CRCPresetLSB = 0x63:
   CWConductance = 0x3f;
   Channel Redundancy = 0x07:
   buffer[0] = RF_CMD_TRANSFER;
   buffer[1] = Block_Adr;
   temp = Command_Send(2, buffer, Transceive);
   if (temp == FALSE)
   {
      return FM1715_NOTAGERR;
   temp = FIFO Length;
   if (temp == 0)
   {
       return FM1715_BYTECOUNTERR;
   Read_FIFO(buffer);
   temp = *buffer;
   switch (temp)
      case 0x00:
          //break:
          return(FM1715_NOTAUTHERR); //暂时屏蔽掉写错误
      case 0x04:
          return(FM1715 EMPTY);
      case 0x0a:
          return(FM1715_OK);
      case 0x01:
```

```
return(FM1715_CRCERR);
case 0x05:
    return(FM1715_PARITYERR);
default:
    return(FM1715_TRANSERR);
}
```

六、例程

6.1 卡片触发

```
/*名称: HL Active
/*功能:该函数实现高级 MIFARE 卡激活命令
/*输入: Secnr: 扇区号
/* Block_Adr: 块地址
                                                           */
/*输出:操作状态码
                                                           */
   读出数据存于 buffer 中
uchar HL_Active(uchar Block_Adr,uchar Mode)
   uchar temp;
   Secnr = Block_Adr/4;
                                        //Halt
   MIF Halt();
   temp = Request(RF_CMD_REQUEST_STD);
                                        //Request
   if(temp != FM1715_OK)
   {
       return(FM1715_REQERR);
   }
   temp = AntiColl();
                                        //AntiCol
   if(temp != FM1715_OK)
       return(FM1715_ANTICOLLERR);
   temp = Select_Card();
                                        //Select
   if(temp != FM1715_OK)
   {
       return(FM1715_SELERR);
   Load_keyE2_CPY((Secnr%16), Mode); //LoadKey
   temp = Authentication(UID, Secnr, Mode);//Authentication
   if(temp != FM1715_OK)
   {
       return(FM1715_AUTHERR);
   return FM1715_OK;
}
```

6.2 INITVAL VALUE

```
/*名称: MIF Initival
/*功能:该函数实现 MIFARE 卡初始化值操作
/*输入: buff: 四个字节初始化数值起始地址
      Block_Adr: 块地址
/*输出: FM1715_NOTAGERR: 无卡
/*
      FM1715 BYTECOUNTERR: 接收字节错误
/*
      FM1715 NOTAUTHERR: 未经权威认证
/*
      FM1715_EMPTY: 数据溢出错误
/*
                                                      */
      FM1715 CRCERR: CRC 校验错
/*
                                                      */
      FM1715 PARITYERR: 奇偶校验错
/*
      FM1715_WRITEERR: 写卡块数据出错
                                                      */
    FM1715_OK: 应答正确
uchar MIF_Initival(uchar idata *buff,uchar Block_Adr)
{
   uchar idata temp;
   uchar i;
   for (i = 0; i < 4; i++)
      (buff + 4 + i) = ((buff + i));
   for (i = 0; i < 4; i++)
      (buff + 8 + i) = (buff + i);
   *(buff + 12) = Block_Adr;
   *(buff + 13) = \sim Block\_Adr;
   *(buff + 14) = Block_Adr;
   *(buff + 15) = \simBlock Adr:
   temp = MIF Write(buff, Block Adr);
   return temp;
}
```

6.3 读卡

```
/*名称: HL Read
/*功能:该函数实现高级读命令
/*输入: Secnr: 扇区号
/* Block_Adr: 块地址
/*输出:操作状态码
/* 读出数据存于 buffer 中
uchar HL_Read(uchar idata *buff,uchar Block_Adr,uchar Mode)
  uchar temp;
   temp = HL_Active(Block_Adr, Mode);
   if(temp != FM1715 OK)
      return temp;
   }
  //Read
   temp = MIF_READ(buff,Block_Adr);
   if(temp != FM1715_OK)
      return temp;
   return FM1715_OK;
}
```

6.4 写卡

```
}
//Write
temp = MIF_Write(buff, Block_Adr);
if(temp != FM1715_OK)
{
    return FM1715_WRITEERR;
}
return FM1715_OK;
}
```