## Глава 1

# Формат входного файла

## 1.1 Задание свойств модели

#### 1.1.1 COMP

Компонентный состав смеси. За ключевым словом следует одна строка состоящия из трех элементов:

- 1. WATER определяет наличие водной фазы в моделе. Допустимые значения:
  - WATER в моделе будет присутствовать водная фаза;
  - ullet NOWATER в моделе водная фаза присутствовать не будет.
- 2. **OIL** определяет наличие нефтяной фазы в моделе. Допустимые значения:
  - DOIL чистая нефть без растворенного газа (Dead oil);
  - **OIL** нефть с растворенным газом;
  - ullet NOOIL в моделе нефтяная фаза присутствовать не будет.
- 3. GAS определяет наличие газовой фазы в моделе. Допустимые значения:
  - $\mathbf{DGAS}$  чистый газ без паров нефти (Dry gas);
  - **GAS** газ с парами нефти;
  - ullet NOGAS в моделе газовая фаза присутствовать не будет.

Возможно использование \* в любой позиции, что означает отсутствие соответствующей фазы.

```
Пример:
```

```
COMP
NOWATER OIL DGAS
```

#### 1.2 Описание скважин

Описание работы скважин представляет собой файл в формате CSV (разделитель ",") следующего вида:

```
Date (дата); Time (время); Туре (тип); Туре id; ...; # (коментарий) , где
```

- Date дата события в формате "dd.mm.yyyy" либо \*, что означает дату начала расчета;
- Time время события в формате "hh:mm:ss,sss" либо \*, что означает время начала расчета;
- Туре тип события в формате р пате или \* (пустое событие), где
  - **p** префикс из набора:
    - \* **g** группа;
    - \* **w** скважина;
    - \*  $\mathbf{r}$  резервуар;
  - name имя ключевого слова;
- $\mathbf{Type\_id}$  идентификатор объекта для типа ( $\mathbf{Type}$ ), например имя скважины или группы;
- ullet ... другие параметры зависящие от типа события (**Type**).
- # коментарий начинающийся с символа #. Остаток строки после символа # будет игнорирован при считывании.

# Пример:

```
24.04.1982; 12:10; w_spec; oleg; 3.7; 54

*; *; g_add; family; oleg
17.09.2006; *; w_spec; rada; 3.7; 53
01.01.2011; *; *;
```

## 1.2.1 W SPEC

Спецификация скважины, ключевое слово предназначено для определения скважины в системе.

Параметры:

- 1. Name имя скважины (использование \* недопустимо);
- 2. **X** координата x устья скважины (\* координата неопределена);
- 3. Y координата y устья скважины (\* координата неопределена).

# 1.2.2 W BRANCH F

Задание ветки (ствола) скважины с помощью инклинометрии из DEV файла.

Параметры:

- 1. Name имя скважины (использование \* недопустимо);
- 2. Bname уникальное имя ветки ( \* "main", основной ствол скважины);
- 3. Parent имя ветки родителя (\* для одноствольных скважин или главного ствола);
- 4. MD точка стыковки ствола с родителем (\* для главного ствола);
- 5. DEV File относительный или абсолютный путь к DEV файлу инклинометрии (\* не загрузать траекторию);
- 6. WELL LOG File относительный или абсолютный путь к DEV файлу данных  $\Gamma$ ИС (\* не загружать  $\Gamma$ ИС).

# 1.2.3 W COMP F

Задание перфорированных интервалов с использованием CSV файла.

Параметры:

- 1. Name имя скважины (использование \* недопустимо);
- 2. Bname уникальное имя ветки (\* для одноствольных скважин);
- 3. File относительный или абсолютный путь к CSV файлу перфораций следующего формата (MD1;MD2;R;SKIN;KHMULT), где
  - MD1 абсолютное удлинение начала перфорированного интервала (\* начало ствола скважины);
  - MD2 абсолютное удлинение конца перфорированного интервала (\* конец ствола скважины);
  - R радиус скважины (\* радиус скважины по умолчанию);
  - SKIN skin-фактор (\* 0);
  - $\bullet$  KHMULT множитель на койффициент соединения скважина-пласт (\* 1).

#### Пример файла перфораций:

```
      500.0;
      505.0;
      *;
      -1.0

      510.0;
      511.0;
      0.14;
      *
      2.0
```

## 1.2.4 W COMP

Задание перфорированных интервалов.

Параметры:

- 1. Name имя скважины (использование \* недопустимо);
- 2. Bname уникальное имя ветки (\* "main", для одноствольных скважин);
- 3. Status (SHUT, OPEN) (\* OPEN)
- 4. MD измеренная глубина начала перфорированного интервала (использование \* недопустимо);
- 5. LENGTH длина перфорированного интервала (\* 1 м.);
- 6. R радиус скважины (\* 0.08 м.);
- 7. SKIN скин-фактор (\* 0.0);
- 8. KHMULT множитель на койффициент соединения скважина-пласт (\* 1);

#### Пример:

```
*; *; well_1; *; OPEN 100.0; 5.5;

*; *; well_2; second; OPEN 240.0; 10.0; 0.06; 1.0
```

## 1.2.5 W FRAC

Задание трещин гидроразрыва.

Параметры:

- 1. Name имя скважины (использование \* недопустимо);
- 2. Bname уникальное имя ветки (\* "main", для одноствольных скважин);
- 3. Status (SHUT, OPEN) (\* OPEN)
- 4. MD измеренная глубина центра трещины гидроразрыва (использование \* недопустимо);
- 5. ANGLE угол направления трещины (град.), отсчитывается от направления на север против часовой стрелки (\* 0);
- 6. HALF LENGTH 1 полудлина трещины (м.) в направлении заданного угла (\* 50 м.);
- 7. HALF\_LENGTH\_2 полудлина трещины (м.) в направлении противоположном заданному углу (\* -50 м.);
- 8. HALF UP высота трещины вверх (м.) от точки MD (\* 5 м.);
- 9. HALF DOWN высота трещины вниз (м.) от точки MD (\* -5 м.);
- 10. PERM проводимость трещины (мД.) (\* бесконечная проводимость);
- 11. HALF\_THIN полураскрытие трещины (м.), используется только если PERM не \* ( $\star$  0.005 м.);

#### Пример:

```
      *; *; well_1; *; OPEN 100.0; 45; 150 150

      *; *; well_2; second; OPEN 240.0; 10.0; 0.06; 1.0
```

# 1.2.6 W PROD

Задание контроля для добывающей скважины.

Параметры:

- 1. Name имя скважины или маска (\* все известные на данный момент скважины);
- 2. Status статус скважины (\* эквивалентна **OPEN**):
  - **OPEN** открыта;
  - CLOSE закрыта, но возможен переток по скважине между ячейками модели;
  - **SHUT** закрыта, переток по стволу скважины не возможен;
- 3.  $\mathbf{Ctrl}$  контроль скважины (\* эквивалентна  $\mathbf{BHP}$ ):
  - ВНР контроль по забойному давлению;
  - LRATE контроль по дебиту жидкости в поверхностных условиях;
  - WRATE контроль по дебиту воды в поверхностных условиях;
  - **ORATE** контроль по дебиту нефти в поверхностных условиях;
  - **GRATE** контроль по дебиту газа в поверхностных условиях;
- 4. **Bhp** забойное давление в скважине (\* не известно);
- 5. **Wrate** дебит воды в поверхностных условиях (\* не известно);
- 6. **Orate** дебит нефти в поверхностных условиях (\* не известно);
- 7. **Grate** дебит газа в поверхностных условиях (\* не известно);
- 8. Lrate дебит жидкости в поверхностных условиях (\* не известно);
- 9.  ${\bf Bhp\_lim}$  ограничение на забойное давление при достижении этого давления скважина переходит на контроль  ${\bf BHP}$  со значением  ${\bf Bhp\_lim}$  (\* не известно);
- 10. Wrate\_lim ограничение на дебит воды при достижении этого дебита скважина переходит на контроль WRATE со значением Wrate lim (\* не известно);
- 11. **Orate\_lim** ограничение на дебит нефти при достижении этого дебита скважина переходит на контроль **ORATE** со значением **Orate lim** (\* не известно);
- 12. **Grate\_lim** ограничение на дебит газа при достижении этого дебита скважина переходит на контроль **GRATE** со значением **Grate lim** (\* не известно);
- 13. **Lrate\_lim** ограничение на дебит жидкости при достижении этого дебита скважина переходит на контроль **LRATE** со значением **Lrate lim** (\* не известно);
- 14. **WEFAC** доля времени которое скважина работает (\* -1);

# 1.2.7 W INJ

Задание контроля для нагнетательной скважины.

Параметры:

- 1. **Name** имя скважины или маска (\* все известные на данный момент скважины);
- 2. Status статус скважины (\* эквивалентна **OPEN**):
  - **OPEN** открыта;
  - ullet CLOSE закрыта, но возможен переток по скважине между ячейками модели;
  - **SHUT** закрыта, переток по стволу скважины не возможен;
- 3. Ctrl контроль скважины (\* эквивалентна BHP):
  - ВНР контроль по забойному давлению;
  - RATE контроль по количеству закачиваемого флюида;
- 4. Fluid тип закачиваемого флюида (\* эквивалентна WATER):
  - **WATER** вода;
  - **OIL** нефть;
  - **GAS** газ;
- 5. **Bhp** забойное давление в скважине (\* не известно);
- 6. Rate объем закачиваемого флюида в поверхностных условиях (\* не известно);
- 7. **Bhp\_lim** ограничение на забойное давление при достижении этого давления скважина переходит на контроль **BHP** со значением **Bhp\_lim** (\* не известно);
- 8.  $\mathbf{Rate\_lim}$  ограничение на дебит воды при достижении этого дебита скважина переходит на контроль  $\mathbf{RATE}$  со значением  $\mathbf{Rate\_lim}$  (\* не известно);
- 9. **WEFAC** доля времени которое скважина работает (\*-1);