

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DEKORATIVNÍ OBKLADY STEGU

Podklad pro lepení obkladu musí být stabilní a schopný zatížení obkladem. Povrch podkladu musí být čistý, suchý, zbaven prachu, zbytku barev či jiných nečistot a následně ošetřen základním penetračním nátěrem. Nestabilní a hladké nátěry se špatnou adhezí před lepením obkladu odstráňte. Okolní teplota během montáže a 48 hodin po ukončení by měla být v rozmezí +5 až +25°C. Pro zaručení správné montáže obkladu výrobce STEGU je vyžadováno použití doporučenou stavební chemii (penetrace, lepidlo, spárovací malta, impregnace) výrobce STEGU. Při použití stavební chemie jiných výrobců, nelze uplatnit reklamaci. Montáž neprovádějte za příliš silného větru, deště a přímém slunci. Plochy vystavené působení atmosférických vlivů je nutné před impregnací nebo případným vyspárováním obkladu chránit před působením deště. Před započatím montáže doporučujeme zkontrolovat odstín jednotlivých obkladů, abyste předešli větším rozdílům v odstínech. **Reklamace rozměrů a barevnosti obkladů po provedení montáže nebudou uznány.**



Podklad natřete dle pokynů uvedených na obale použitého základního penetračního nátěru **STEGU GRUNT**, který zvýší přilnavost lepidla k podkladu.



Pomocí vodováhy označte rovinu a připevněte pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládejte první řadu obkladů. Montáž obkladů začněte vždy odspodu nahoru. V případě, že obkládáte i vnější rohy začněte od lepení rohových obkladů. Obklady vybírejte z několika balení zároveň pro rovnoměrné rozložení odstínů.



Ocelovým kartáčem odstraňte veškeré nečistoty a nepřesnosti ze zadní strany obkladu. Obklady řezte pomocí uhlové brusky s diamantovým kotoučem na kámen (řezání na sucho).



Lepidlo aplikujte dle pokynů uvedených na obale použitého lepidla **STEGU POWERELASTIK** (sádrové, betonové, kamenné obklady), **MULTI-ELASTIK**, **MULTIELASTIK PRO** (betonové, kamenné obklady).



Obklad s naneseným lepidlem rovnoměrně přitlačte na stěnu. Přebytké lepidlo odstraňte zednickou špachtlí. Pro dokonalý výsledek překládejte imitace kamenných obkladů a kamenné obklady v 1 / 3 jejich délky. V případě obkladů s hotovou spárou pokládejte obklady spárou nahoru.



Při montáži imitace cihlových obkladů si na stěnu narýsujte pomocné linky, v rozestupu rovnající se dvojitě výšce obkladu včetně spár, které vám pomohou dodržet správnou linii obkladu. Pro dokonalý výsledek překládejte obklad v 1 / 2 jeho délky. V případě obkladů s hotovou spárou pokládejte obklady spárou nahoru.



Po úplném vytvrzení lepidla (v případě celé fasády cca 14 dní po ukončení lepení) aplikujte do mezer mezi obklady dle pokynů uvedených na obale použité nešpinící spárovací maltu **STEGU CLASSIC / RUSTICAL**.



Po ukončení lepení a případném spárování je nutné povrch obkladů ošetřit dle pokynů uvedených na obale použité impregnačního nátěru **STEGU STONE CARE / STONE SHINE**. Aplikaci provádějte nejdříve po 7 dnech nejlépe po 14 dnech od ukončení montážních prací. Obklady nesmí být vystaveny do doby impregnace působení deště / sněhu.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DEKORATIVNÍ OBKLADY STEGU

STAVEBNÍ CHEMIE



GRUNT
penetrace
5 l / ~ 50 m²



POWERELASTIK
disperzní lepidlo
5 kg / ~ 1,5 m²



MULTIELASTIK
cementové lepidlo
C1TE
15 kg / ~ 4 m²



MULTIELASTIK PRO
cementové lepidlo
C2TE S1
25 kg / ~ 7 m²



CLASSIC
spárovací malta jemná
7 kg / ~ 2 m²



RUSTICAL
spárovací malta hrubá
15 kg / ~ 4 m²



STONE CARE
ochranná impregnace
2 l / ~ 5 m²



STONE SHINE
dekorativní ochranná
impregnace
1 l / ~ 5 m²

NÁŘADÍ A MATERIÁL

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ochranné rukavice, papír nebo fólie na zakrytí podlahy, nůž, malířská štětka na penetrování, nádoba na penetrační nátěr, penetrace STEGU **GRUNT**.

LEPENÍ

Ocelové zubové hladítko, ocelový kartáč, úhlová bruska s diamantovým kotoučem, vodováha, tužka, úhelnice, metr, vysavač, nádoba na lepidlo, lepidlo STEGU **POWERELASTIK** / **MULTIELASTIK** / **MULTIELASTIK PRO**.

SPÁROVÁNÍ

Ruční nebo elektrické míchadlo, spárovací pytel, spárovací lžíce, zednická lžíce, malířský štětec, nádoba na spárovací maltu, spárovací malta STEGU **CLASSIC** / **RUSTICAL**.

IMPREGNOVÁNÍ

Ruční postřikovač, štětec, krycí fólie, impregnační nátěr STEGU **STONE CARE** / **STONE SHINE**.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce STEGU nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladů na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.