
## **BRUKSANVISNING TORKSKÅP**






Vid överhettning stannar skåpet.

Rengör filtret i skåpets tak, tryck på de gröna knapparna. Om skåpet stannar på nytt, kontakta fastighetsservice.






Torkskåpet är endast avsett för textiler tvättade i vatten.



Får ej användas av minderåriga.



Får ej överspolas med vatten.



Fastighetsunderhåll Rengör fläktfiltret regelbundet.