
## ◆VLAN の設定

ネットワーク構成は、下の図になります。



#### ●VLAN を作成する:グローバル設定モードでの設定

デフォルトで存在する VLAN1 以外に VLAN を追加作成したい場合は、特権モードからグローバル設定モードに移り、「vlan {VLAN 番号}」で VLAN を作成し、「name {VLAN 名}」コマンドで VLAN 名を割り当てます。

### Switch(config)#vlan {VLAN 番号}

Switch(config-vlan)#name {VLAN 名}

(設定例)

- S\_A(config)#vlan 20
- S\_A(config-vlan)#name sales
- S\_A(config-vlan)#exit

Switch#show vlan

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name vlan10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name sales Switch(config-vlan)#exit

## ★ 機種によっては「vlan データベースモード」で設定します。

●VLAN を作成する: vlan データベースモード

VLAN データベースモードで「vlan {VLAN 番号} name {VLAN 名}」コマンドを使用します。

#### Switch#vlan database

Switch(vlan)#vlan {VLAN 番号} name {VLAN 名}

※VLAN データベースモードでは、プロンプトが「vlan」に変わります。

Switch(vlan)#exit ←必ず exit をして終了(Ctrl+Z はダメ!)

※授業で使用している 2960 はどちらにも対応しています。

#### ●VLAN とポートのマッピング

Catalyst2950 スイッチでは、ポートに VLAN を割り当てるには、まず、そのポートをアクセスポートに設定しなければなりません。

## Switch(config-if)#switchport mode?

access Set trunking mode to ACCESS unconditionally trunk Set trunking mode to TRUNK unconditionally

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 10 Switch(config-if)#exit

「switchport mode?」コマンドで確認してみると分かりますが、スイッチのポートは、「trunk」もしくは「access」ポートに設定できることが分かります。

ポートに VLAN を割り当てる前に、「switchport mode access」 コマンドで、アクセスポートに指定します。 **Switch(config-if)#switchport mode access** 

VLAN を割り当てるには、「switchport access vlan」コマンドを使用します。

### Switch(config-if)#switchport access vlan {vlan 番号}

それでは、スイッチを設定してゆきましょう!

Switch(config)#interface fastEthernet 0/3 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 20 Switch(config-if)#exit

### ●スイッチの設定

現狀確認

#### Switch#show vlan

※現在の VLAN を確認

VLAN 作成

Switch(config)#vlan 10 ←VLAN10 の作成

Switch(config-vlan)#name vlan10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20 ←VLAN20の作成

Switch(config-vlan)#name vlan20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(vlan)#exit

Switch#config t

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

←fa0/1 をアクセスポートに変更 ←fa0/1 を VLAN10 に参加

2

Switch(config-if)#int f0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#int f0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#end

設定が完了したら VLAN10 に接続する端末同士、VLAN20 同士に接続する端末同士が、通信できることを確認します。

#### ◆VLAN の設定を確認するコマンド

#### • show vlan

VLAN の設定を確認するには、「show vlan」コマンドを使用する。

Switch#show vlan ←HAL のルータ SW では「show vlan-swich」

オプションを指定すると指定した VLAN だけを確認することもできます。

## Switch#show vlan {VLAN 番号 | VLAN 名}

### Switch#show vlan

VLAN Name		Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,
			Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,
			Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16,
			Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,
			Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10	vlan10	active	Fa0/1, Fa0/2
<b>20</b>	vlan20	active	Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN Type SAID	MTU F	Parent RingNo B	ridgeNo Stp	BrdgMode Trans1 Trans2						
1 enet 100001	1500 -			1002 1003						
2 enet 100002	1500 -			0 0						
10 enet 100010	1500 -			0 0						
20 enet 100020	1500 -			0 0						
1002 fddi 101002	1500 -			1 1003						
$1003 \text{ tr} \qquad 101003$	1500 1005	0 -	- srb	1 1002						
1004 fdnet 101004	1500 -	- 1	ibm -	0 0						
1005  trnet  101005	1500 -	- 1	ibm -	0 0						

#### • show vlan brief

「show vlan brief」コマンドを使用すると VLAN 情報の要約を表示することができます。

### Switch#show vlan brief

VLA	N Name	Status Ports	
1	default	active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/	/12
		Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa	0/16,
		Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa	ŕ
10	vlan10	active Fa0/1, Fa0/2	
<b>20</b>	vlan20	active Fa0/3, Fa0/4	
1002 fddi-default		active	
1003 token-ring-default		active	
1004 fddinet-default		active	
1005 trnet-default		active	

# ●show interface {ポート番号} switchport

「show interface {ポート番号} switchport」コマンドを使用すると、ポートのモード、トランクのカプセル化、プルーニングに関する情報など、VLAN 設定に関する情報の確認が行えます。

## Switch#show interfaces f0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: static access Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q

 $Negotiation \ of \ Trunking: \ Disabled$ 

Access Mode VLAN: 10 (vlan10)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: NONE Pruning VLANs Enabled: NONE

Priority for untagged frames: 0 Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none Appliance trust: none

以上!