


جامعة حلب في المناطق المحررة كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة



المحاضرة العملية الثانية

مقرر عملي

بنية وتنظيم الحواسيب2

PLD (Programmable Logic Device)

د.م. عبد القادر غزال

م. محمد نور بدوي

العام الدراسي: 2023 - 2024



مقدمة عن (Programmable Logic Device) مقدمة عن



- ليكن لدينا دارة عملية ممثلة بالتابع المنطقي البسيط التالي والمطلوب تنفيذ هذه الدارة

$$F = AC + A\overline{D} + AB$$

يتكون التابع كما هو واضح من البوابات المنطقية

3AND Gate (2Input) + OR Gate (3 Input) + Not Gate

أي أننا بحاجة للشرائح المنطقية التالية، بالاضافة الى عناصر متممة مثل الأسلاك ومصدر تغذية كهربائية

7408

7404

7432



مقدمة عن (Programmable Logic Device)



يجب وصل الشرائح مع بعضها البعض بحيث تحقق التابع المنطقي F كما هو موضح بالشكل التالي


$$F = AC + A\overline{D} + AB$$





В

C

D










مقدمة عن (Programmable Logic Device) مقدمة عن



- الخطوة التالية هي اختبار الدارة على برنامج محاكي للدارات الالكترونية للتأكد من عمل الدارة
 - ثم الانتقال إلى تنفيذ الدارة على لوحة الاختبار واجراء الاختبارات العملية




صورة تعبيرية



مقدمة عن (Programmable Logic Device) مقدمة



- - الخطـوة التاليـة هـي الانتقـال الـى أحـد بـرامج تصـميم الـدارات المطبوعـة PCB لرسـم مخطـط الـدارة وتوصيلاتها، مثل برنامج Eagle أوOrCAD






مقدمة عن (Programmable Logic Device) مقدمة



- حيث يقوم برنامج تصميم الدارة المطبوعة PCB بإصدار مخطط Layout PCB كالموضح أدناه






مقدمة عن (Programmable Logic Device)



- ثم تقوم شركة مختصة بتحويل المخطط الى بطاقة بتوصيلات نحاسية، يمكن تركيب ولحام العناصر عليها





مقدمة عن (Programmable Logic Device) مقدمة عن




- من خلال الخطوات السابقة تتبين الصعوبة النسبية في تنفيذ الدارات الرقمية والمنطقية والتي تزداد صعوبة مع ازدياد درجة تعقيد الدارة المطلوب تنفيذها

- وفي حال تطلب التطبيق أي تعديل نجد أنه لا بد من إعادة الخطوات من جديد، والذي يترافق مع خسارة بعض العناصر مثل PCB وصعوبات فك التجهيزات



ما هي (Programmable Logic Device)






- هي نوع من الأجهزة الإلكترونية التي يمكن برمجتها
 لأداء وظائف معينة في الدوائر الرقمية.
- تـم تطویرهـا لتنفیـذ العملیـات المنطقیـة والرقمیـة بدقة وسرعة.
- تتميـز PLD بقابليتهـا لتغييـر البرمجـة بحريـة لتحقيـق وظائف مختلفة دون الحاجة إلى تغيير الدائرة الفعلية



ما هي (Programmable Logic Device)





- لـيكن المطلــوب بنــاء الــدارة المنطقيــة التى تحقق التابعيين التاليين

$$X = A\overline{B} + AC -$$

$$Y = BC + AC -$$

Programmable Logic Device PLD







- بشكل عام يمكن تصنيف PLD الى:
 - Simple PLD − SPLD >
 - Complex PLD − CPLD >
 - كما يمكن تصنيف SPLD الى:
- Programmable Array Logic PAL
 - Generic Array Logic GAL
- تبرمج PAL لمرة واحدة في حين يمكن برمجة GAL لأكثر من مرة




Simple PLD - SPLD

هو نوع من أنواع أجهزة الـPLD التي تستخدم لتنفيذ وظائف منطقية بسيطة.

هـذا النـوع مـن الأجهـزة يتضـمن عـادة مصـفوفة صـغيرة مـن البوابات المنطقية والمؤقتات المنطقية التى يمكن برمجتها لتنفيذ تطبيقات منطقية بسيطة.

تُستخدم هذه الأجهزة عادة في تكوينات الأنظمة التي لا تتطلب تعقيدًا كبيرًا في المنطق الرقمي وتعتبر من بين أبسط أنواع الأجهزة القابلة للبرمجة.






Programmable Array Logic - PAL



- يوضح الشكل نموذج مبسط لبنية PAL والتي تتكون من مجموعة بوابات AND يمكن وصل مداخلها مع متحـول الـدخل أو متممـه (خـرج Buffer)، تـتم عمليـة الوصـل أو الفصـل مـن خـلال ضـبط (برمجـة) الوصـلة



(Fuse)، والتي تبرمج لمرة واحدة فقط في حين توصل مخارج AND

صحـــ حي حين حوـــن عــــرج حـــ. مع بوابة OR لتشكل أي تابع

بصيغة SOP




Programmable Array Logic - PAL



- يوضح الشكل كيفية تحقيق التابع F من خلال برمجة الوصلات المناسبة


$$F = AB + A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$$





Programmable Array Logic – PAL








Programmable Array Logic - PAL






$$A = X Y + X Z'$$
$$B = X Y' + Y Z'$$



Programmable Array Logic - PAL






$$A = XY + XZ'$$

$$B = XY' + YZ + XZ'$$



Programmable Array Logic – PAL





$$F1 = ?$$


$$F2 = ?$$

$$F3 = ?$$










$$F1 = ?$$

$$F2 = ?$$



Generic Array Logic – GAL






يكمن اختلاف هذه الشريحة عـن سـابقتها بنــوع الوصــلة، حيث تكـون هنا قابلـة لاعـادة البرمجة

تصــنع الوصــلة عــادة مــن ترانزسـتورات MOSFET والتـي تتميــز بحفــظ شــحنة البوابــة لزمن طويل








- كما هو واضح من الشكل فان CPLD هي عبارة عن مجموعة من SPLD
- (تسمى هنا Logic Array Block -LAB) تتصل فيما بينها عبر وصلات داخلية قابلة للبرمجة (تسمى Programmable Interconnect Array - PIA)، وتختلف البنية الداخلية للشريحة باختلاف الشركة المصنعة
 - تستخدم CPLD لتنفيذ التوابع المنطقية المعقدة بصيغة SOP من خلال الوصل المتداخل للعناصر







- تختلف هذه الشرائح فيما بينها من حيث
 كثافة العناصر الداخلية، تكنولوجيا التصنيع،
 استهلاك الطاقة، جهد التشغيل
- يضم بعضها عشرات Macrocell وصولاً لأكثر من 2000 ضمن شريحة تملك عدة مئات من الأقطاب (Pin)
 - تعد Altera & Xilinx من أهم الشركات المصنعة لهذه الشرائح



المصفوفات المنطقية القابلة للبرمجة حقليًا (FPGA)



في الأعوام القليلة السابقة تزايد استخدام FPGA بشكل كبير ودخلت في العديد من التطبيقات وأصبحت موضع اهتمام العديد من الشركات وهذا ما دفع شركة بحجم شركة Intel في عام 2015 للاستحواذ على شركة ALTERA أحد أبرز اللاعبين في مجال صناعة شرائح الـ FPGA والتي بدأت بدمج تقنية FPGA مع معالجات Xenon المستخدمة في الحواسيب عالية الأداء.

ما هي تقنية الFPGA؟

هي اختصار لعبارة Field programmable Gate Array أحد أنواع الدارات المتكاملة IC المتكاملة Field programmable Gate Array وتتميز بأنها قابلة لإعادة التشكيل (البرمجة) على مستوى الكيان الصلب (Hardware) بواسطة كتل منطقية ومجموعة من الوصلات المنطقية القابلة للبرمجة، وهي ذات مستوى عالٍ من التكامل (VLSI) وتكلفة منخفضة وقابلة للتصنيع مباشرةً دون أي مراحل سابقة،





أصل نشوء تقنية FPGA



تعتبر تقنية الـ FPGA أحد فروع العناصر المنطقية القابلة للبرمجة (PLDs) والتي هي عبارة عن عناصر ذات بنية داخلية محددة مسبقًا من قبل الشركة الصانعة، إلا أن بنيتها الداخلية يمكن تعديل طريقة توصيلها لتقوم بوظائف مختلفة.

بالمقارنة مع الـ FPGA فإن عناصر PLD تملك عدد محدود من البوابات، كما أن الوظائف التي تؤديها تكون أصغر وأبسط من الوظائف التي من الممكن أن تؤديها تقنية الـ FPGA



ما الذي يميز الـ FPGA عن المتحكمات المصغرة ؟





ما يميز الـ **FPGA** عن المعالجات هو أنها قابلة للبرمجة على مستوى الهاردوير، فالكتل المنطقية ليس لها أي وظيفة إذا لم يقم المصمم بتوصيف التصميم المناسب بدءاً من التصاميم البسيطة كالبوابات المنطقية وصولًا إلى الدارات الرقمية المعقدة كالمعالجات متعددة النوى باستخدام لغات توصيف العتاد HDL




أما **المتحكمات المصغرة** (Microcontroller Unit) لها تصميم ثابت على مستوى الهاردوير فهي تتكون من وحدة معالجة مركزية ووحدة تحكم ويتم برمجتها بواسطة الهاردوير فهي تكون من وحدة معالجة البرامج إلى ملف hex وتخزينها بذاكرة C++ ويتم ترجمة البرامج إلى ملف hex وتخزينها بذاكرة



ماهي القطاعات الرئيسية التي تستخدم فيها الFPGA؟





تتميز الـ FPGA بأنها تجمع ما بين القدرة الحسابية العالية والمرونة ولذلك بدأت تدخل في مجالات وتطبيقات مختلفة مثل:

- الاتصالات.
- معالجة الإشارة الرقمية.
- الرؤية الحاسوبية والتعلم العميق.
 - تعلم الآلة.
 - انترنت الأشياء IOT.



مما تكون الFPGA؟

block block block CLB CLB CLB I/O block \bigcirc CLB I/O $\overline{}$ block CLB CLB CLB CLB

> I/O block

block

Programmable

تتكون الـ FPGA بشكل أساسي من ثلاث عناصر رئيسية:

1. الكتل المنطقية القابلة للبرمجة:

Configurable Logic Blocks (CLB)

بتنفيذ التابع المنطقي

لتنفيذ التابع المنطقي

2. **الوصلات المنطقية:** تقوم بوصل CLB مع بعضها

وحدات الدخل والخرج: تستخدم لربط الـ FPGA

بالعالم الفيزيائي (الحساسات والمحركات)

FPGA

I/O

block

 \bigcirc

block

I/O block




مما تكون الFPGA؟

1. الكتل المنطقية القابلة للبرمجة CLB:

تستخدم هذه الكتل لتنفيذ البوابات المنطقية داخل FPGA وتُعتبر الجزء الأساسي الذي يمكن برمجته وتكوينه بحرية لتنفيذ وظائف مختلفة.

الميزة الرئيسية لـ CLB هي قابليتها لتنفيذ العمليات المنطقية المختلفة بناءً على البرمجة والتكوين. يتكون CLB عادة من عدد من البوابات المنطقية الصغيرة مثل AND و OR و Flip-Flops ومفاتيح توصيل. المبرمج يمكنه تكوين تلك البوابات وتوصيلها بحرية لتنفيذ وظائف معينة.






مما تكون الFPGA؟

2. الوصلات المنطقية (Interconnect) :

تقوم الوصلات المنطقية القابلة للبرمجة بإنشاء اتصال بين الكتل المنطقية ووحدات الدخل والخرج لإكمال التصميم المنفذ من قبل المستخدم. وهي تتكون بشكل أساسي من مجموعة من tri-state buffers و pass transistor

3. وحدات الدخل والخرج (IOBs) :

تستخدم لربط الكتل المنطقية والوصلات المنطقية بالمكونات الفيزيائية وتدعم العديد من جهود التغذية والجهود المرجعية كما أنها تدعم العديد من سرعات النقل.







انتهت المحاضرة