

جامعة حلب في المناطق المحررة كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة


مقرر عملي

نظم رقمية مبرمجة

المؤقتات Timer (النمط الطبيعي)

د.م. عبد القادر غزال م. محمد نور بدوي

العام الدراسي: 2023 - 2024



المحاضرة العملية الخامسة






يوضح البرنامج التالي كيفية توظيف المؤقت T1 لتشغيل مؤشر ضوئي من خلال مراقبة علم الطفحان.

سنقوم برسم إشارة الخرج على راسم الإشارة، وسنعمل على حساب التردد.


```
void main() // F = 16 MHz
    DDRB = 255;
    TCCR1A = 0b000000000;
    TCCR1B = 0b00000001;
    while (1)
        if (TIFR1.B0 == 1)
             عكس قيمة الخرج // PORTB.B0 = ~PORTB.B0;
             TIFR1.B0 = 1; // تصفير علم الطفحان //
```











لحساب تردد الخرج نوجد الدور أولًا:

$$T = (\frac{1}{16000000} * 1 * 65535) * 2$$

$$T = 8191 \mu s$$

F (out PB0) =
$$\frac{1}{T} = \frac{1}{8191 \mu s} = 122 \text{ HZ}$$

T: دور الإشارة

F: تردد عمل المعالج

Presc: نسبة التقسيم

Top Value: عدد العدات في المؤقت T1



🚢 تطبيق 1

رسم إشارة الخرج على راسم الإشارة











```
void main()
                                                كيف يمكن ضبط زمن التشغيل وزمن التوقف على 50 ميلى ثانية؟
    DDRB = 255;
                                       يكون عبر حقن مسجل المؤقت بقيمة أولية (TCNT1 = 53036) بحيث يصل إلى
    TCCR1A = 0b000000000;
    TCCR1B = 0b00000011; // Presc = 64
    TCNT1L = 0b00101100;
                            53036 Des
    TCNT1H = 0b11001111;
    while (1)
        if (TIFR1.B0 == 1)
             عكس قيمة الخرج // PORTB.B0 = ~PORTB.B0;
             TIFR1.B0 = 1; // علم الطفحان //
             TCNT1L = 0b00101100;
             TCNT1H = 0b11001111; \\ 53036 Des
```

الطفحان بزمن يساوى القيمة المطلوبة.









حساب قيمة الـ Top Value:

$$50 \text{ ms} = \frac{1}{16000000} * 64 * \text{Top Value}$$

Top Value =
$$(50 \text{ ms} * 16000000) / 64$$

Top Value =
$$0.05 \text{ sec} * 16000000$$

قيمة الحقن:

50 ms

0V


T[sec]





$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{100 \, ms} = 10 \, HZ$$

رسم إشارة الخرج على راسم الإشارة










```
برنامج خدمة مقاطعة طفحان المؤقت
void overFlowT1() org 0x28
    PORTB.B0 = ~PORTB.B0;}
void main() // F = 16 MHz
    DDRB = 255;
    TCCR1A = 0b000000000;
    TCCR1B = 0b00000001;
    TIMSK1 = 0b00000001;
    SREG.B7 = 1;
    while (1)
        PORTB.B1 = ~PORTB.B1;
        delay_ms(500);
```


ارسم إشارة PORTB.B1 & PORTB.B0





🚢 تطبيق 3

رسم إشارة الخرج على راسم الإشارة










```
unsigned r = 0;
void overFlowT1() org 0x28
    TCNT1L = 0b00111101;
    TCNT1H = 0b11001111; r++;
    if (r > 19){PORTB.B0 = ~PORTB.B0;
               r = 0; }
void main() // F = 16 MHz
    DDRB = 255;
TCNT1L = 0b00111101;
    TCNT1H = 0b11001111;
    TCCR1A = 0b000000000;
    TCCR1B = 0b00000011; // Presc = 64
    TIMSK1 = 0b00000001; SREG.B7 = 1;
    while (1)
        PORTB.B1 = ~PORTB.B1;
        delay_ms(500);
 }}
```









قم بالتعديل المناسب لعكس حالة المؤشر الضوئي (بطريقة المقاطعة) كل ثانية؟

حساب قيمة الـ Top Value:

$$50 \text{ ms} = \frac{1}{16000000} * 64 * \text{Top Value}$$

Top Value =
$$(50 \text{ ms} * 16000000) / 64$$

Top Value =
$$0.05 \text{ sec} * 16000000$$

قيمة الحقن:

$$65535 - 12500 = 53053$$

نقوم بضبط زمن التشغيل وزمن التوقف على **50 ميلى ثانية؟**

وذلك بجعل نسبة التقسيم 64 على تردد MHz 16

نقوم بعد ذلك بعكس حالة الليد الضوئي كل 20 مرة طفحان


للمؤقت ضمن تابع المقاطعة

$$50 \text{ ms} * 20 = 1 \text{ s}$$













13

انتهت المحاضرة