Manual del usuario FitVending Versión 1.0

Contenido

| Introducción | 3 |
|--------------|---|
| Registro | 4 |
| Navegación | |
| Principal | |
| Rutina | |
| Alimentación | |
| Logros | |

Introducción

Bienvenido a FitVending! La única máquina expendedora que cuida de tu salud y lleva un registro de tus consumos diarios para que tengas una dieta balanceada. Su uso es sencillo e intuitivo, podrá seleccionar el producto deseado de la maquina mediante su Smartphone y este será expendido... siempre que lleve con cuidado su dieta y actividad física. Mediante la App de FitVending podrá ingresar sus datos tales como edad, peso, altura, etc., así se calculará las calorías diarias que debería consumir. También podrá ingresar el consumo alimenticio y la actividad física que realice durante el día, esto aumentara o disminuirá las calorías que pueda ingerir respectivamente. A la hora de seleccionar un producto de la máquina, la app calculara si puede o no consumir el producto, comparando las calorías de dicho producto con la cantidad de calorías que aún puede consumir.

Registro


La primera vez que utilice la app, aparece una pantalla de **Inicio de sesión**, acá puede ingresar a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña, o crear una cuenta nueva mediante el botón **Registrarse**.



Una vez registrado, será dirigido a la pantalla **Cuenta,** donde deberá rellenar los datos correspondientes.


*Los siguientes datos son necesarios para calcular el consumo de calorías diarias ideal.

A esta pantalla se podrá acceder en cualquier momento mediante el **Menú desplegable** que se explicará a continuación. La altura, edad, sexo, peso y la foto de perfil podrá ser actualizada.



Navegación


Mediante el botón de **Menú desplegable** ubicado en la parte superior izquierda, puede navegar por las distintas pantallas de la App, siendo estas **Principal**, **Rutina**, **Alimentación**, **Logros y Cuenta**.





Principal

En la pantalla **Principal** se muestran los productos disponibles en la FitVending, separados en 4 rectángulos que funcionan como botones y representan la ubicación de los productos dentro de la máquina. Para pedir un producto, seleccione la opción que desee.



Cada rectángulo contiene la información del producto:

- Nombre
- Foto
- Calorías
- Monedas (se explicará más detalladamente en la sección Logros)

Una vez seleccionado, la maquina pasará a expender el producto (en ese tiempo la selección de otros productos estará inhabilitada). Cuando esté listo para ser retirado, se encenderá una luz Azul y sonara una alarma en la máquina, además el display mostrara: "retire el producto". Retire el producto por la puerta inferior. Se sumarán las calorías del producto a su registro diario.



Producto no disponible

Si un producto no está disponible, todo su rectángulo será visualizado en color gris. Esto se puede deber a dos factores:

- 1) Falta de stock
- 2) Exceso de calorías. Si las calorías de un producto superan a las que usted puede consumir la app no permitirá seleccionarlo. La cantidad de calorías que usted puede consumir se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, esta se irá actualizando según el consumo de alimentos y actividad física diaria.
- 3) Exceso de calorías y falta de monedas

Alfajor Chocoarroz 99 calorias 50 monedas

Rutina

En esta sección usted puede cargar la **actividad** física que realice. De esta forma, la app calcula cuantas calorías quemo y actualiza su perfil.

La pantalla muestra dos listas desplegables: en una de ellas seleccione la **actividad** a realizar, ya sea Cardio, Musculación, Fuerza, etc. Y en la otra seleccione el tipo de **ejercicio** de acuerdo a la **actividad** seleccionada: bicicleta, cinta, bíceps, isquiotibiales, etc. Ingrese también el tiempo que duro dicha **ejercicio**. La app mostrara una imagen de la **actividad** como también la cantidad de calorías que quemó.

Para cargar la **actividad** presione el botón **Aceptar** o **Cancelar** si lo desea. En ambos casos, la pantalla volverá a su estado inicial para que ingrese una nueva **actividad**.



Alimentación

En esta sección usted puede cargar las distintas comidas que ingiera durante el día. Según las opciones elegidas, la app calcula cuantas calorías ingirió y actualiza su perfil.

En esta pantalla aparecen 4 botones con las comidas del día con su franja horaria orientativa, siendo estas desayuno / merienda (6:00 – 11:00 / 14:00 – 19:00), almuerzo (11:00 - 14:00), cena (19:00 – 24:00) y colación (00:00 – 24:00). Seleccione una.

Luego debe cargar el menú que consumió, está separado en 3 listas desplegables: **plato principal, guarnición y bebida.** También debe elegir la porción o cantidad según corresponda.

Al final la app mostrara la cantidad de calorías consumidas.



Para cargar el menú presione el botón **Aceptar** o **Cancelar** si lo desea. En ambos casos, la pantalla volverá a su estado inicial para que ingrese un nuevo menú.

Logros

En esta pantalla se muestran una lista de desafíos llamados "Logros", estos serán fijos y se reiniciarán al final de cada día. Cada logro tendrá su descripción, estado y monedas de premio. Si usted cumple alguno de estos desafíos, deberá seleccionarlo para que pase a estado "completado" (solo se podrá completar el desafío una vez por día) y ganara la cantidad de monedas que figuran en la descripción. Estas monedas se guardan en su cuenta y son reiniciadas al final del día. Con las monedas, usted podrá "comprar" un producto de la maquina si tiene las monedas necesarias, y esta será independiente de las calorías diarias consumidas, por lo que podrá pedir el producto aun si su límite de calorías ingeridas se lo impide. Estas calorías, no se verán reflejadas en el consumo diario.

