

SIM7020 系列 电信云协议应用文档

版本: V1.1 日期: 2018-5-3



关于文档

文档信息

名称	SIM7020 系列电信云协议应用文档
版本	1.1
类别	应用文档
状态	发布/保密级

版本历史

版本	日期	作者	备注
1.0	2018-4-10	管林书	第一版
1.1	2018-5-3	Albert	修正版面

参考文档

[1] SIM7020 系列 AT 指令手册 V1.0.pdf

本文档适用于以下产品型号:

型号	类别	尺寸 (mm)	备注
SIM7020C	NB1	17.6*15.7	频段LTE FDD 1/3/5/8
SIM7020E	NB1	17.6*15.7	频段LTE FDD 1/3/5/8/20/28

版权

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有,SIMCom保留一切权利。



目录

关	于文档	2
	文档信息	2
目	│录	3
	文档目的	
2	网络承载配置	4
	2.1 PDN 自激活	4
3	电信云业务流程	6
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



1 文档目的

基于 AT 指令手册扩展,本文主要介绍电信云的业务流程。 参考此应用文档,开发者可以很快理解并快速开发相关业务。

2 网络承载配置

模块开机会自动激活 PDN 并获取 PS 业务地址。前提是数据卡和天线正常。

2.1 PDN 自激活

AT 指令	指令响应	描述
AT+CPIN?	+CPIN:READY	检查 SIM 卡状态
	ОК	
AT+CSQ	+CSQ: 20,0	检查射频信号
	OV.	
	OK	
AT+CGREG?	+CGREG: 0,1	查询 PS 网络附着
	OK	
AT+CGACT?	+CGACT: 1,1	PDN 激活成功
	OK	
AT+COPS?	+COPS: 0,0,"CHN-UNICOM",9	查询网络信息,运营商及网络制式
	ОК	9 即 NB-IOT 网络
AT+CGCONTRDP	+CGCONTRDP:	查询网络下发 APN 和分配的 IP 地
	1,5,"shnbiot","10.250.0.213.255.255.255.0"	址。
	OK	



2.2 手动改变 APN 配置

若有需要改变 APN 配置的情景,请参照如下步骤。

AT 指令	指令相应	描述
AT+CFUN=0	+CPIN: NOT READY	关闭 RF
	OK	
AT*MCGDEFCONT="IP","3GNET"	ОК	配置 APN
AT+CFUN=1	OK	打开 RF
	+CPIN: READY	
AT+CGREG?	+CGREG: 0,1	查询 PS 业务附着
	OK	
AT+CGCONTRDP	+CGCONTRDP:	若 PS 附着成功,一般会得
	1,5,"3GNET","10.250.0.253.255.255.255.0"	到网络分配的 IP 地址。
	ОК	



3 电信云业务流程

AT 指令		描述
AT+CM2MCLINEW="180.101.147.115"	OK OK	开始连接电信云,参数包
,"5683","123456789012378",100	+CM2MCLI: 1	括电信云 IP:
, ,		180.101.147.115; 电信云
	+CM2MCLI: 4	端口: 5683; 模块 End
		point 名称,格式必须遵
		从电信标准"xxxx", xxxx
		为 IMEI 号, 同时电信云
OV		端设置的设备标识码需
OK + <u>CM2M</u> CLI: 3		与 endpoint name 一致;
断开连		模块向电信云平台发送
		register update 的时间间
		隔(s)。
		注意: 当使用加密端口接
		入时,指令最后必须加
		[, <pskid><psk>]。</psk></pskid>
AT+CM2MCLISEND="31323334353637	OK	发送十六进制数据,长度
383930"		必须为偶数,仅支持0~9,
		a~z,A~Z。
	+CM2MCLI: 5	发送成功
	+ CM2MCLIRECV:	收到服务器下发的数据
	313233343536	(十六进制输出)
	+CM2MCLI: 1	当模块连接电信云平台
		成功时,主动上报。
	+CM2MCLI: 2	当模块更新连接电信云
		平台成功时,主动上报。
	+CM2MCLI: 3	当模块断开电信云平台
		成功时,主动上报。
	+CM2MCLI: 4	当模块收到电信云平台
		observe 消息时,主动上
		报。
	+CM2MCLI: 5	当模块向电信云平台成
		功发送数据之后,主动上
		报。
AT+CM2MCLIDEL	OK	断开连接
	+CM2MCLI: 3	



联系我们

芯讯通无线科技(上海)有限公司

地址:中国上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大楼 A 楼

邮编: 200335

电话: +86-21-32523410 传真: +86-21-3252 3020 电邮: simcom@sim.com

技术支持窗口

af-support@sim.com

欧非中东	亚太区域	美洲区域
西欧	东南亚	北美
we-support@sim.com	asean-support@sim.com	us-support@sim.com
/- 514	2년 2111	中主关
东欧	澳洲	中南美
ee-support@sim.com	anz-support@sim.com	la-support@sim.com
中东	大中华	
me-support@sim.com	China-support@sim.com	
33, p 3. 1 2 3 30	5 54ppo. 1@ 51111100111	
非洲		
コト シリ		