

SIM7020系列_MQTT(S) _应用文档

LPWA Module

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区金钟路633号晨讯科技大楼B座6楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	SIM7020系列_MQTT(S)_应用文档
版本:	1.05
日期:	2020.6.10
状态:	发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大楼 B 座 6 楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html_或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2020, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 19



关于文档

版本历史

版本	日期	作者	备注
V1.00	2018.04.10	徐晓辉	第一版.
V1.01	2018.06.07	Albert Meng	修正版面
V1.03	2019.05.10	徐晓辉/来文洁	增加 MQTT 的介绍和 SSL 示例
V1.04	2019.09.09	徐晓辉	增加 MQTT 连接 Azure IoT
V1.05	2020.03.24	徐晓辉	所有

适用范围

本文档适用于以下产品型号:

型号	类别	尺寸(mm)	备注
SIM7020C	NB1	17.6*15.7	Band 1/3/5/8
SIM7020E	NB1	17.6*15.7	Band 1/3/5/8/20/28
SIM7030	NB1	16*18	Band 1/3/5/8
SIM7060	NB1+GNSS	24*24	Band 5/8
SIM7020G	NB2	17.6*15.7	Band 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/70/71/85
SIM7060G	NB2+GNSS	24*24	Band 1/2/3/4/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/70/71/85

www.simcom.com 3 / 19



目录

版材	权声明	2
	于文档	
,	版本历史	
	- 100 年 7 月 2 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	
目落	录	4
1	介绍	5
	1.1 本文目的	
	1.2 参考文档	
	1.3 术语和缩写	
2	MQTT 介绍	6
_		
3	MQTT 相关 AT 指令	7
4	网络承载配置	c
-	M 5 	
	4.2 手动改变 APN 配置	
5	MQTT 同步模式	10
6	MQTT 业务流程	11
	6.1 MQTT 连接一般 MQTT 服务器	11
	6.2 MQTT 连接阿里云	
_		
7	MQTTS 业务流程	
	7.1 使用 AT+CSETCA 设置证书的方式连接	
	7.2 MQTTS 连接 Azure IoT	16





1 介绍

1.1 本文目的

基于 AT 指令手册扩展,本文主要介绍 MQTT(S)的业务流程。 参考此应用文档,开发者可以很快理解并快速开发相关业务。

1.2 参考文档

[1] SIM7020 Series_AT Command Manual

1.3 术语和缩写

www.simcom.com 5 / 19





2 MQTT 介绍

MQTT(消息队列遥测传输)是 ISO 标准(ISO/IEC PRF 20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在 TCP/IP 协议族上,是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议。 MQTT 协议是为大量计算能力有限,且工作在低带宽、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的 协议,它具有以下主要的几项特性:

- 1) 使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除应用程序耦合;
- 2) 对负载内容屏蔽的消息传输;
- 3) 使用 TCP/IP 提供网络连接:
- 4) 有三种消息发布服务质量:
 - "至多一次",消息发布完全依赖底层 TCP/IP 网络。会发生消息丢失或重复。这一级 别可用于如下情况,环境传感器数据,丢失一次读记录无所谓,因为不久后还会有第二 次发送。
 - "至少一次",确保消息到达,但消息重复可能会发生。
 - "只有一次",确保消息到达一次。这一级别可用于如下情况,在计费系统中,消息重 复或丢失会导致不正确的结果。
- 5) 小型传输,开销很小(固定长度的头部是 2 字节),协议交换最小化,以降低网络流量;
- 6) 使用 Last Will 和 Testament 特性通知有关各方客户端异常中断的机制。



3 MQTT 相关 AT 指令

Command	Description
AT+CMQNEW	New MQTT
AT+CMQCON	Send MQTT Connection Packet
AT+CMQDISCON	Disconnect MQTT
AT+CMQSUB	Send MQTT Subscribe Packet
AT+CMQUNSUB	Send MQTT Unsubscribe Packet
AT+CMQPUB	Send MQTT Publish Packet
+CMQDISCON	MQTT Disconnect Indication
AT+CMQALICFG	Configure Alibaba Clound Parameters
AT+CMQALICON	Send MQTT Connection Packet to Alibaba Cloud
AT+CMQTTSNEW	New MQTTS
AT+CMQTTSNEWEXT	New a MQTTS Instance by Multi Packages for a Long Size Command
AT+CMQAZURECFG	Configure Microsoft Azure IoT Parameters
AT+CMQAZURECON	Send MQTT Connection Packet to Azure IoT
AT+CMQTSYNC	Configure MQTT Synchronization Mode

更多的 AT 指令信息,请参考"SIM7020 Series_AT Command Manual".

www.simcom.com 7 / 19





■ 4 网络承载配置

模块开机会自动激活 PDN 并获取 PS 业务地址。前提是数据卡和天线正常。

4.1 PDN 自激活

//PDN 自激活例子

//检查 SIM 卡状态 AT+CPIN?

+CPIN: READY

OK

AT+CSQ //检查射频信号

+CSQ: 20,0

OK

AT+CGREG? //查询 PS 业务附着

+CGREG: 0,1

OK

// PDN 激活成功 AT+CGACT?

+CGACT: 1,1

OK

//查询网络信息,运营商及网络制式 AT+COPS?

//9 即 NB-IOT 网络 +COPS: 0,2,"46000",9

OK

//查询网络下发 APN 和分配的 IP 地址 AT+CGCONTRDP

+CGCONTRDP:

1,5,"cmnbiot","100.80.73.123.255.255.255.0"

OK



4.2 手动改变 APN 配置

若有需要改变 APN 配置的情景,请参照如下步骤。

//手动改变 APN 配置例子.

AT+CFUN=0 //关闭 RF

+CPIN: NOT READY

OK

AT*MCGDEFCONT="IP","cmnbiot" //配置 APN

OK

AT+CFUN=1 //打开 RF

OK

+CPIN: READY

AT+CGREG? //查询 PS 业务附着

+CGREG: 0,1

OK

AT+CGCONTRDP //若 PS 附着成功,一般会得到网络分配的 IP 地址

+CGCONTRDP:

1,5,"cmnbiot","100.80.73.123.255.255.255.0"

OK

www.simcom.com 9 / 19





■ 5 MQTT 同步模式

若有需要配置 MQTT 同步模式的场景,可以参考以下指令设置,不设置的情况下,默认关闭。

//打开或者关闭 MQTT 同步模式的例子

AT+CMQTSYNC=1 //开启 MQTT 同步模式

OK

AT+CMQTSYNC=0 //关闭 MQTT 同步模式

OK

NOTE

- 开启后,AT+CMQCON,AT+CMQSUB,AT+CMQPUB,AT+CMQUNSUB 指令返回 OK 即代表指令执 行成功并且 MQTT 处于 IDLE 状态,可以立刻执行处理下一条 MQTT 指令。
- 默认为关闭的状态,此种情况下,AT+CMQCON,AT+CMQSUB,AT+CMQPUB,AT+CMQUNSUB指 令返回 OK 仅代表指令执行发送成功,下一条 MQTT 指令还要等收到服务器返回的确认消息才能执 行,否则会返回 ERROR。



6 MQTT 业务流程

6.1 MQTT 连接一般 MQTT 服务器

//连接一般 MQTT 服务器的例子

AT+CMQNEW=""test.mosquitto.org"","1883",

12000,1024

+CMQNEW: 0

OK

AT+CMQCON=0,3,"myclient",600,1,0

AT+CMQSUB=0,"mytopic",1

AT+CMQPUB=0,"mytopic",1,0,0,8,"31323334"

OK

+CMQPUB: 0,"mytopic",1,0,0,8,"31323334"

AT+CMQUNSUB=0,"mytopic"

OK

AT+CMQDISCON=0

OK

//创建 TCP 连接

//成功后, MQTT id 会返回

//发送 MQTT 连接请求

//订阅主题

//发布消息

//收到服务器端下发相关主题的订阅消息

//取消订阅主题

//断开 MQTT 连接

6.2 MQTT 连接阿里云

//MQTT 连接阿里云的例子.

AT+CMQNEW="productKey.iot-as-mqtt.cn-shanghai.ali //创建 TCP 连接

yuncs.com","1883",12000,1024

+CMQNEW: 0

//成功后, MQTT id 会返回

AT+CMQALICFG=0,"productKey","deviceName",

"deviceSecret"

//设置阿里云设备参数



OK

AT+CMQALICON=0,600,1 //发送 MQTT 请求,连接阿里云

OK

AT+CMQSUB=0,"/productKey/deviceName/TEST1 ",1

//订阅主题

OK

AT+CMQPUB=0,"/productKey/deviceName/TEST1",

//发布消息

1,0,0,16,"3132333435363738"1

OK

+CMQPUB:0,"/productKey/deviceName/TEST1",

//收到服务器端下发相关主题的订阅消息

1,0,0,16,"3132333435363738"

AT+CMQUNSUB=0,"/productKey/deviceName/TEST1"

//取消订阅主题.

OK

AT+CMQDISCON=0

//断开 MQTT 连接

OK

NOTE

- "productkey", "deviceName"以及"deviceScret"这三个参数可以从阿里云网站上获取
- 订阅主题,需要订阅在阿里云上设备 TOPIC 列表中创建此 topic,并给予发布和订阅的设备权限。



■ 7 MQTTS 业务流程

7.1 使用 AT+CSETCA 设置证书的方式连接

//用 AT+CSETCA 设置证书进行 MQTTS 连接的例子.

AT+CSETCA=0,1312,1,0,"-----BEGIN

//设置根证书,分两包发送,这是第一包

CERTIFICATE-----\r\nMIIDqjCCApKgAwIBAgIJAIImRX1 D4JhMMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMGoxFzAVBgNVB AMMDkFulE1RVFQgYnJva2VyMRYwFAYDVQQKDA1Pd 25UcmFja3Mub3JnMRQwEgYDVQQLDAtnZW5lcmF0Z S1DQTEhMB8GCSqGSlb3DQEJARYSbm9ib2R5QGV4Y W1wbGUubmV0MB4XDTE4MDgwMTA5NTIzMIoXDTMy MDcyODA5NTIzMlowajEXMBUGA1UEAwwOQW4gTVF UVCBicm9rZXIxFjAUBgNVBAoMDU93bIRyYWNrcy5vc mcxFDASBgNVBAsMC2dlbmVyYXRILUNBMSEwHwYJ KoZIhvcNAQkBFhJub2JvZHIAZXhhbXBsZS5uZXQwgg EiMA0GCSqGSlb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBA QDBdvA5HF8hcvvZKCQjCezZQPpPzHUcqSQQCTcpJn C2kb5DvA2EVnZ6bLKBTcfkv+40AZK3VXWoof0dmZwh Y1XTgxVMLxFeQwp9eW5h2UnDS278qcQsT93z9RZfVi 7jyCc0eS6DQaMOLuKMefYM8dYYN73PWVTZejtRmBp 8PrDlk/6xXqGFllZgKRMboNjNc1HXd/7Cv0l27WYagoRs ArHC2rdoS+soxa+i9Cvdbp0dpjYnIY6sNDV5mST2NnK/ tNtMiFQRKv1XWSRosGlyJxaHK6sEuFqspoC71IJzq7Iz nOgxbe8v8Zyya2zXczCR4h05Kjf4vpLlft3oWgxaD10ZA gMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBShCqK2sT9GrZ0n 59I8b7Btm9IaPTAfBgNVHSMEGDAWgBShCqK2sT9GrZ 0n59l8b7Btm9laPTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0 GCSqGSlb3DQEBDQUAA4IBAQA8tYQuZ9rr3T7Qc+jjlK 7yVtT5dSTyOOWYNjNBMD4l8DXadWpSeuj36"

OK

AT+CSETCA=0,1312,0,0,"qfwTpSdAtMoJcUv2oAxAWN 9dSVkHxgfsdv1j/O6nstC4cErYfT6/pd603V+Fr+b+idk/0L dxzhJfYll3uYVNKZrRarcPu0n1WAF0xDlpxAmXrDozCD 4mHpOIIP/F8TFbDIMigyZ+QOPC+32KJZLq+MRnz0DxG PsQ+z0NL/IRFmhwYkirncwhRdomeC+SePmL15TCQ1Y Szr/iSaYWMG55N0KqJdfY43xNuDL+kFT3PUQXb41Q4 E/0+ChnAgs681Ic+TVDceD6RPnHjIGnyFikjXLwW5eNt

//设置根证书,分两包发送,这是第二包



H9-----END CERTIFICATE-----"

OK

AT+CSETCA=1,1520,1,0,"-----BEGIN CERTIFICATE----\r\nMIIERjCCAy6gAwIBAgIJAJUEubE oKmu2MA0GCSqGSlb3DQEBDQUAMGoxFzAVBqNVB AMMDkFulE1RVFQgYnJva2VyMRYwFAYDVQQKDA1Pd 25UcmFja3Mub3JnMRQwEgYDVQQLDAtnZW5lcmF0Z S1DQTEhMB8GCSqGSlb3DQEJARYSbm9ib2R5QGV4Y W1wbGUubmV0MB4XDTE4MDgwMTA5NTc0NloXDTMy MDcyODA5NTc0NlowEzERMA8GA1UEAwwlbXljbGllbn QwggEiMA0GCSqGSlb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKA olBAQCvEKXoe2dkjuc1LMKQmwLELr175K+sKsdJ3Ny Id/mwPr+Ls8esJPgtEwS7zcPKczI0P5oVhepGNmkp4TI +9Xy5UcbU3lpjCnzFdvDUwg64fsByrRyE0T8NP0Kw+0 g0XBwX/3s/yg8k3SmXcp54+uoujRnTdtBbgiNbdTKyT3 94d9nxVBRHeo5YmHi3GN8KRL7lujC6LB6sNokepmW DRt5orc3shJ0Hk6pNEdQpo4vt4A/ISiMB89JPpq8x3f4c+ bvNWIUGujcWJBdgvYFxXnoM5odQU+wbmEEZI4+16B N0obFxiYtrOHs+Xk6+CWi3/4/bXb9FtQE1LQMyPwdDJf q7AgMBAAGjggFEMIIBQDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA kGA1UdEQQCMAAwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWg MB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFB QcDBDALBgNVHQ8EBAMCA6gwKAYJYIZIAYb4QgEN BBsWGUNsaWVudCBCcm9rZXIgQ2VydGImaWNhdGU wHQYDVR0OBBYEFGleiFUHsSWR25+eXsStFlgYt4OM MIGcBgNVHSMEgZQwgZGAFKEKoraxP0atnSfn2Xxvs G2b0ho9oW6kbDBqMRcwFQYDVQQDDA5BbiBNUVRU IGJyb"

//设置 client 证书,分两包发送,这是第一 包

OK

AT+CSETCA=1,1520,0,0,"2tlcjEWMBQGA1UECgwNT3d uVHJhY2tzLm9yZzEUMBIGA1UECwwLZ2VuZXJhdGUt Q0ExITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEm5vYm9keUBleGFtcG xlLm5ldlIJAllmRX1D4JhMMA0GCSqGSlb3DQEBDQUA A4IBAQA5a1nn4JxCF7TsSPSYDIxvYGj3MlucfjGQFWjz sNvhrAotBfuS2KPCxmo/350otqTHqlSfy3upTAgMJireA zVigZaVneMxS8GHAMzezlaittuxZRAO6jYUfn03OkX/3M gssJxa81/5M6+OpQdDNKK2iFmUjwf+iGjGVE9KpsKLi mW0TD9WBLfPCO7d20WQmg4+UM9I+xxp3CAmkdD+FGQnBz7Zd2Js2MJ/QWD7ZEeOu++oT4/xq+rVzGyxYuq nJbQWP/oayfEJn3rtm5jniAA2xEykqPnk3rm9KNVzvlbH mDQxTcA774mlcvc4VlLgjW2k9LnyCjYsAEp3blb3D5Lp -----END CERTIFICATE-----"

//设置 client 证书,分两包发送,这是第二 包

OK

AT+CSETCA=2,1656,1,0,"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEpAIBAAKCAQEArxCl6HtnZl7nNSzCkJs CxC69e+SvrCrHSdzciHf5sD6/i7PHrCT4LRMEu83DynM

PRIVATE //设置 client key, 分两包发送, 这是第一 NSzCkJs 包

www.simcom.com 14 / 19



5dD+aFYXqRjZpKeEyPvV8uVHG1NyKYwp8xXbw1MIO uH7Acq0chNE/DT9CsPtINFwcF/97P8oPJN0pl3KeePrqL o0Z03bQW4IjW3Uysk9/eHfZ8VQUR3qOWJh4txjfCkS+5 bowuiwerDaJHqZlg0beaK3N7ISdB5OqTRHUKaOL7eA PyEojAfPST6avMd3+HPm7zViFBro3FiQXYL2BcV56DO aHUFPsG5hBGZePtegTdKGxcYmLazh7Pl5Ovglot/+P21 2/RbUBNS0DMj8HQyX6uwIDAQABAoIBAQCUALEiwO GCZEYX8IV1F3fZP+K2EXprRadCTNStEzEmzYXGp/ER GhgukzuXQrhaOdvC6dpsg9CyF2IFI/wEuin9yqMcZm8g mEcv8gRc+srTM2WkDbJknzp9CpRpZ6d9jLm7mCQso 7j143w8K4zKnubJAEVrP7GbC4S013pKwWb1AohnFKk XyVpNLExk2Dh8WkqGAPSp7WDfD8rybRAEpDUhKolf RmV71q+Y4JGqkwRrRAn3S/2JhvX29/xqi95oTPkLOUL MQIj0vP2tGtTY7Djr1bb3FeY4a/dfz93nNUgutX11du2MP YJRyrFb97gNac8XMMqO+i5lxrGGmPw8EYlxAoGBANY MBUBcR92ZVIhNqvNe/WUzn0edBtKPdjdr16FTA7iagIR uRltwLVyq9dRlbe0YnywEPSDhaUGauo5W98f3MpzD/M Pn3DmGgl6+ZHIB/hthkPb+tcuGNt0fhKZxgdKHaz9JDIF F7vQHqnqgwVMWSg798RbI68ZBx4NKaRyYmAUtAoG BANFgrY4jiZ5yoMZjZsfNdQYja02as4d5QjMZ1YwPkSk Dy9HdUkwmVjLyll+d5MR152xP5KimY"

OK

AT+CSETCA=2,1656,0,0,"kJHnL4o+V9oRM82hGVJeH4 KVIW2r0JBgIm7QzeHXiykMVRI03SWP+gj65D7NzFBw0 Fyw3MXY+GGwQZAm3k9av7HbIMWdnRecECHAoGAI GmJkglnSlMjbdB1Bo1nyZ9biziYA+J9gD7wVBmCAr5C 5g4cixDdjZ7FwvfpAXItCDIMGGKJ0clgXpWEx98C5wl2k GPX0U4wwWzLQiFgHT1U+IHvrXYRcMKJD7s4cWzYLK kfH6Q7XvCaPB+DptVFOafyjgS2zzq+v37RE+d3fbECgY EAghK3f1gghKjdrKHQFkxTaQ7T+JAk/AKe17Qy8Clzof FTy/rcx6YBYwFF3fzvRAWjUayldyV2YYqvm4tE8LqMFN bfhTURf+vW+oK1eknLGsWVSof0P3N5md7wcLtu1D6M d7M5ZIZgUOaE+ZkMWe0nOUUI0ToQoFsv1Hg9+qk4vz OCgYAOaPbpuTXbPViDo1uL11Mt4UdInfdgzL4jpnVFus 3SAJue9wrrKFcIRU5vb3irDRZ0d9Tewf+fT2g5x5xFAeSI VJeEWIjk0ddDz9yOhnr6M7jneuzvuVBUQ/E5Q+S45XXk BTwUdCOpfbuMJpKYijWseh0VGvpOyuPyV9tcnNVZ5Q ==----END RSA PRIVATE KEY-----"

//设置 client key, 分两包发送,这是第二包.

OK

AT+CMQTTSNEW="117.131.85.139","6001",60000,1024

+CMQTTSNEW: 0

//创建 MQTTS 实例

OK

AT+CMQCON=0,3,"myclient",600,1,0

OK

//发送 MQTTS 连接请求

www.simcom.com 15 / 19



AT+CMQSUB=0,"mytopic",1 //订阅主题

OK

AT+CMQPUB=0,"mytopic",1,0,0,10,"3132333439" //发布消息

OK

+CMQPUB: 0,"mytopic",1,0,0,10,"3132333439" //收到服务器端下发相关主题的订阅消息

AT+CMQUNSUB=0,"mytopic" //取消订阅主题

OK

AT+CMQDISCON=0 //断开 MQTT 连接

OK

NOTE

● "AT+CSETCA"的用法请参考 ATC 文档。

7.2 MQTTS 连接 Azure IoT

// MQTTS 连接 Azure IoT 的例子

nMIIDrzCCApegAwlBAglQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHH SjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBhMQswCQYDVQQGEwJ VUzEVMBMGA1UEChMMRGInaUNIcnQgSW5jMRkwFw YDVQQLExB3d3cuZGInaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQ QDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBDQTAeF w0wNjExMTAwMDAwMDBaFw0zMTExMTAwMDAwMD BaMGExCzAJBgNVBAYTAIVTMRUwEwYDVQQKEwxE aWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWd pY2VydC5jb20xIDAeBgNVBAMTF0RpZ2IDZXJ0IEdsb2 JhbCBSb290IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC AQ8AMIIBCgKCAQEA4jvhEXLegKTTo1egUKKPC3eQy aKI7hLOIIsBCSDMAZOnTjC3U/dDxGkAV53ijSLdhwZA AIEJzs4bg7/fzTtxRuLWZscFs3YnFo97nh6Vfe63SKMI2t avegw5BmV/SI0fvBf4q77uKNd0f3p4mVmFaG5clzJLv0 7A6Fpt43C/dxC//AH2hdmoRBBYMql1GNXRor5H4idq9J oz+EklYlvUX7Q6hL+hqkpMfT7PT19sdl6gSzeRntwi5m3 OFBqOasv+zbMUZBfHWymeMr/y7vrTC0LUq7dBMtoM1 O/4gdW7jVg/tRvoSSiicNoxBN33shbyTApOB6jtSj1etX+j kMOvJwIDAQABo2MwYTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAY YwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUA 95QNVbRTLtm8KPiGxvDI7I90VUwHwYDVR0jBBgwFoA

AT+CSETCA=0,1320,1,0,"-----BEGINCERTIFICATE-----\r //设置根证书,分两包发送,这是第一包

www.simcom.com 16 / 19



UA95QNVbRTLtm8KPiGxvDl7l90VUwDQYJKoZlhvcNA QEFBQADggEBAMucN6plExIK+t1EnE9SsPTfrgT1eXkl oyQY/EsrhMAtudXH/"

OK

AT+CSETCA=0,1312,0,0,"qfwTpSdAtMoJcUv2oAxAWN 9dSVkHxgfsdv1j/O6nstC4cErYfT6/pd603V+Fr+b+idk/0L dxzhJfYll3uYVNKZrRarcPu0n1WAF0xDlpxAmXrDozCD 4mHpOIIP/F8TFbDIMigyZ+QOPC+32KJZLq+MRnz0DxG PsQ+z0NL/IRFmhwYkirncwhRdomeC+SePmL15TCQ1Y Szr/iSaYWMG55N0KqJdfY43xNuDL+kFT3PUQXb41Q4 E/0+ChnAgs681Ic+TVDceD6RPnHjIGnyFikjXLwW5eNt H9----- END CERTIFICATE-----"

//设置根证书,分两包发送,这是第二包.

OK

AT+CSETCA=1,1204,1,0,"-----BEGINCERTIFICATE-----\r\ //设置 client key,分两包发送,这是第一 nMIIDWTCCAkGgAwIBAgIUB4EK6D+f76rI5JLD8a6wUg mKkvcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwTTFLMEkGA1UEC wxCQW1hem9ulFdlYiBTZXJ2aWNlcyBPPUFtYXpvbi5jb 20gSW5jLiBMPVNIYXR0bGUgU1Q9V2FzaGluZ3RvbiB DPVVTMB4XDTE4MDkwNDExMDUzN1oXDTQ5MTIzMTI zNTk1OVowHjEcMBoGA1UEAwwTQVdTIEIvVCBDZXJ0 aWZpY2F0ZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP ADCCAQoCggEBAOcakW+VgKqutUgKCIYPmWS2Bi3 NGWH8yp9w0MwehHhluLEUgipIDi/ufH34EGGMYdlgw AksGm86XGZVaDxIdOaZ5x75yRFnMzd/CMesgc045om dK5Rbl9J7nfL+ADcuFAsbu0kXtHqYQ5SQWpJ2R5hCO flOZw9YfuFtUpjiBxn7PNGGwioaTSzam1KZbpdhgqPTS OXBRO8GTUzs+ZGVJJ1IINdOoSsGJWiMVQ6BGoWF1 7TdsrcK7KIwut5CRYF3/farT0BtcYM6SEaDZTIxt2dT5U0 C1DIROF57rNDj83+eK7WhO7QQa8TIHT7CH8MQC+tq6 GPGzXH9vQml8M2j/PUCAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jB BgwFoAUt2BE+0OEFbUjmfcBgFl9a7BbHuQwHQYDVR 0OBBYEFCMLQyJ08cQ6hOnEx2LbKI0U7w5SMAwGA1 UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMA0G CSqGSlb3DQEBCwUAA4IBAQA88QDN6fkH/q3RpmJt+ VDb1RNYMytFmkBAbKTvqZR7iI0xiKmVV1SjvZ0jrJn6d cszZQuHCoxbV9raqv0DYrRWzY55O+eLDert4INBiR/VI0 qj7r5HPcl9gtykWpBFoTZFztat8WQ5DjWJz/kDRBwxA0I NbSUGEkQqJ"

OK

AT+CSETCA=1,1204,0,0,"BJ2bnmpYQU7amSoAu4EF1 CvCD3bboCr8+SzjdA8fbmJu7xnWgl1KD5jF4tHNj97Kc gFJXTxltwYDWMNUnnDyCc30i3K+Ty4qvdF6+vbWhzm MyHW7aHpSJt1UIQaPWBKd/y6oAnGFu79FFGkEzvfWk DOnXdT0IDIUIK9Hxt7i/8BYvx4k3G7-----END CERTIFICATE----"

//设置 client 证书,分两包发送,这是第二 句.

OK

www.simcom.com 17 / 19



AT+CSETCA=2,1652,1,0,"-----BEGIN **RSA** KEY-----\r\nMIIEowIBAAKCAQEA5xqRb5WAqq61SAoIh g+ZZLYGLc0ZYfzKn3DQzB6EeEi4sRSCKkgOL+58ffgQ YYxh2WDACSwabzpcZIVoPEh05pnnHvnJEWczN38Ix6 yBzTjmiZ0rlFsj0nud8v4ANy4UCxu7SRe0ephDlJBaknZ HmEI5+U5nD1h+4W1SmOIHGfs80YbCKhpNLNqbUplul 2GCo9NI5cFE7wZNTOz5kZUknWUq106hKwYlalxVDoE ahYXXtN2ytwrsojC63kJFgXf99qtPQG1xgzplRoNIOXG3 Z1PITQLUOVE4Xnus0OPzf54rtaE7tBBrxOUdPsIfwxAL 62DoY8bNcf29CaXwzaP89QIDAQABAoIBAAXMGNHfwj aF425HMieKxKJOHgGPf4+Bs+OEBPjZ2yDZUii/BvTgkd qJ9P2D94U67Elzr92LCa64nBDFG7RHbQdL3Qxd37lcC WDfAu1fWnl3dzEEjE9QafmhuDicPo0jzsTokS4oNhLNN wTHCj6aUPI0z9d9LACqi6REBcpoAR2Zr5ymGv2AmcG NgKtFGI+9UaT1wfSNzKxdNMmNJVyd9N5IvSnrv9snek 8/Y5m5XzKf02oPuCxfVc/Z5ZD05S0glgRwEActQzXhKis 2anJ/1u0vHC1v6pj263mH8ewaxdPJMa5El1BG1xOPJg m+UI8X9Mg7CSJq4Zo6suOBEt7OGYECgYEA9gUBOo V/JTUGDyK4itJnNo/F9NAABXI4PgREQNoyIXWL0q2IY DC/MVttOfGV6ret4M9qG+4wm5uhoOntAVm3/XGOLvB e16FyQ/dtevRR8L13+4u/7bX4uEz3PloQEI3+MJFMXy8C E4qTn69zS6TgTtyc6f3vcAqzyKE8A8tBEfkCgYEA8Hqo d4JpcSGnWtXpA2fgi0GdYW2eLRZchJO5tVPU76nHU/p LRYIqsjm0JsYwLo8V7yDCWHuxf"

PRIVATE //设置 client key, 分两包发送,这是第一**61SAolh** 包.

OK

AT+CSETCA=2,1652,0,0,"WBMO8SckHQWttydXXj3LuG 5D3Y8Rk/6zfqD4FOfFHfI0tcOy0Ok3s7lg6JrqU8nXDbbh OU1jiMW18/iTUax/U7zM5kA6enxgd0CgYEA7M62dwlG8 J6QXYNTVTTf6rlLnvGUA6oFHxTmSfJ93EWQOFOXQN fLQYw6oBq97netZAbioU3t9eqhco2Y98LPiqKCdQYklL Svk2KYPFDuigcl1biYHw0ZAvX6y0bPzc+PzFofxEMwYX TzUjME7NwgmWhblhQ7JIL4uPcSGKjN0qkCgYB6TMc0 0Fwzrvvf1H5GvyORbvNNQ2R4ZbDzs/V0ZIgcwumeqeJ yHTr9nR8jwRNr+IUbYju0qGOh8cGTe/Br/r42jYhyqzx62 U02sdkBoVdaPhenIJ+I11IImxrpASPuNKbBBW9fkePgn/ 2QXsmX2fyaER10U4nd27MQALZYQCQU+QKBgE6TGe I2DPFN5ILemnG1DN+eNEx07QiE4Q4OGL7P2MKEQsT nJKKHakvmtooghCqA2HzOzOl8hXSkeokgTw+OPys69 UHqHQ4rhPxfLTYywkCzD2AQukwqK8CSgDAMmMMjO FfqnQtcX9Ptyl4DqkcQ/gJm4wNvlxJZm3A4v4tgklR9-----**END RSA PRIVATE KEY----"**

//设置 client key,分两包发送,这是第二包.

OK

AT+CMQTTSNEW="9AMIoTHub-HW.azure-devices.cn", //创建 MQTTS 实例. "8883",60000,1132

+CMQTTSNEW: 0

www.simcom.com 18 / 19



OK

AT+CMQAZURECFG=0,"9AMIoTHub-HW.azure-devices .cn","simcomdevice","n1AOqKmG6ltXWtNX1HL4zPAih

//设置 Azure IoT 参数

/ug50D7P4rCv6pc/3c=",86400

OK

AT+CMQAZURECON=0,600,0

//发送 MQTTS 连接请求

OK

AT+CMQSUB=0,"devices/simcomdevice/messages/dev //订阅主题

icebound/#",1

OK

+CMQPUB:

//收到 Azure IoT 下发的消息

0,"devices/simcomdevice/messages/devicebound/%24 .mid=ded0dda5-42df-42f3-a530-d5842e152d18&%24.to =%2Fdevices%2Fsimcomdevice%2Fmessag",1,0,0,14," 32333332333233"

AT+CMQPUB=0,"devices/simcomdevice/messages/eve //发布消息. nts/",1,0,0,12,"313233343938"

OK

AT+CMQDISCON=0

//断开 MQTT 连接

OK

NOTE

- AT+CMQAZURECFG 的参数可以从 Azure IoT 上获取。
- 订阅的主题格式如下,"devices/deviceID/messages/devicebound/#"
- 发布消息的主题格式如下,"devices/deviceID/messages/events/"
- 主题中的"deviceID"可以参考 AT+CMQAZURECFG 中的设置