


SIM7020 系列_CoAP_应用文档





手册名称	SIM7020系列_CoAP_应用文档
版本	1.00
日期	2018-04-10
状态	发布
文档控制号	SIM7020系列_CoAP_应用文档_V1.00

一般事项

SIMCom把本手册作为一项对客户的服务,编排紧扣客户需求,章节清晰,叙述简要,力求客户阅读后,可以通过AT命令轻松使用模块,加快开发应用和工程计划的进度。

SIMCom不承担对相关附加信息的任何独立试验,包含可能属于客户的任何信息。而且,对一个包含SIMCom模块、较大型的电子系统而言,客户或客户的系统集成商肩负其系统验证的责任。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册 仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。手册中 信息修改,恕不另行通知。

版权

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有,SIMCom保留一切权利。

版权所有©芯讯通无线科技(上海)有限公司2018年



目录

1	简介		6
	1.1		
2	AT 俞	7令	7
3	应用到	实例	8
	3.1		
	3.2	连接 CoAP 服务器及收发数据流程	8
附	录		
1.14		考文档	
		吾和缩写	



版本历史

日期	版本	修改点描述	作者
2018-04-10	1.00	第一版	管林书

适用范围

本手册描述了 CoAP 相关 AT 命令操作方法并提供了具体的应用实例供参考。本手册适用于带 CoAP 功能的 SIM7020 系列版本。



1 简介

本章节主要介绍 SIM7020 系列模块的 CoAP 应用特性。

1.1 特性

1) SIM7020 系列模块支持 CoAP 服务器的接入以及数据的收发,收发数据采用十六进制格式。



2 AT 命令

命令	描述
AT+CCOAPSTA	连接 CoAP 服务器
AT+CCOAPNEW	创建 CoAP 客户端连接实例
AT+CCOAPSEND	发送数据(十六进制)到 CoAP 服务器
AT+CCOAPDEL	释放创建的 CoAP 客户端连接实例

详细的 AT 命令介绍,请参考 SIM7020 Series_AT Command Manual。



3 应用实例

如下表格"语法"列中黑色文字是输入给模块的AT命令,蓝色文字是模块返回值。客户需要先完成CoAP服务器端的开发和部署。

3.1 承载设置

开机注册上网络后不需要做任何设置。

3.2 连接 COAP 服务器及收发数据流程

语法	说明
AT+CCOAPSTA="10.161.11.104",5683,1	开始连接 CoAP 服务器,参数包括服务器
+CCOAPSTA: 3	IP: 10.161.11.104; 服务器端口: 5683; 当前网络 cid 。
OK	成功后返回 CoAP 服务器端实例 id
AT+CCOAPNEW="10.161.11.104",5683,1 +CCOAPNEW: 1	创建 CoAP 客户端连接实例,参数包括服务器 IP: 10.161.11.104; 服务器端口: 5683; 当前网络 cid
OK	成功后返回 CoAP 客户端实例 id
AT+CCOAPSEND=1,12,"400141C7B7636F756 E746572" OK	发送十六进制数据到 CoAP 服务器,参数包括客户端实例 id,数据长度,详细数据。其中详细数据部分是真实的 CoAP 协议包,可参考 CoAP 规范中的定义。
+CCOAPNMI: 1,11,"60457233c02105ff303234"	显示 CoAP 服务器下发数据
AT+CCOAPDEL=1 OK	释放创建的 CoAP 客户端连接实例



附录

A 参考文档

编号	文档名称	说明
[1]	SIM7020 Series AT Command Manual	

B 术语和缩写

术语	描述
COAP	The Constrained Application Protocol
LWM2M	Lightweight Machine to Machine



联系我们:

芯讯通无线科技(上海)有限公司

地址: 上海市金钟路 633 号晨讯科技大楼 A 楼

邮编: 200335

电话: +86 21 3252 3300 传真: +86 21 3252 3020

网址: www.simcomm2m.com